

Маршрутизаторы ELTEX серии МЕ. Справочник команд CLI версии 3.0

Eltex Network OS for ME5k series ver. 3.0

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1
Аннотация	1
Целевая аудитория	1
Условные обозначения	1
1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ	2
1.1. Командный интерфейс и доступ к устройству	2
1.2. Режимы командного интерфейса и команды навигации	2
1.3. Работа с глобальным режимом	3
1.4. Работа с режимом конфигурирования	4
1.5. Именование интерфейсов	5
2. КОМАНДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	8
2.1. change-privilege	8
2.2. clear alarm	8
2.3. debug	9
2.4. history	9
2.5. logout	10
2.6. ping	10
2.7. quit	11
2.8. redundancy switchover	12
2.9. reload system	12
2.10. show alarm	13
2.11. show debug	14
2.12. show privilege	15
2.13. show processes cpu	15
2.14. show processes memory	16
2.15. show redundancy	17
2.16. show system	17
2.17. show system environment	18
2.18. show system inventory	19
2.19. show system reload	19
2.20. show system resources capacity	20
2.21. show system resources cpu	21
2.22. show version	21
2.23. ssh	22
2.24. telnet	23
2.25. terminal datadump	24
2.26. traceroute	24
3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И КОНФИГУРАЦИЕЙ	26

3.1. abort	26
3.2. backup to	26
3.3. clear	27
3.4. configure	28
3.5. commit	28
3.6. copy	29
3.7. daily	31
3.8. end	31
3.9. exit	32
3.10. firmware confirm	32
3.11. firmware select	34
3.12. interval	35
3.13. password	36
3.14. post-commit	36
3.15. pre-commit	37
3.16. show candidate-config	37
3.17. show configuration changes	39
3.18. show firmware	39
3.19. show running-config	40
3.20. root	41
3.21. vrf	42
4. НАСТРОЙКА ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ	43
4.1. banner login	43
4.2. banner motd	43
4.3. fan lower-speed	44
4.4. hostname	44
4.5. hw-module location	45
4.6. load-balancing hash-fields	45
4.7. mac-limits	46
5. НАСТРОЙКА AAA И ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ	48
5.1. aaa accounting commands	48
5.2. aaa accounting login	48
5.3. aaa authentication enable	49
5.4. aaa authentication login	50
5.5. acct-port	50
5.6. auth-port	51
5.7. dscp	51
5.8. enable	52
5.9. line console enable authentication	53
5.10. line console login authentication	53
5.11. line console session-timeout	54

5.12. line ssh enable authentication	54
5.13. line ssh login authentication	55
5.14. line ssh session-timeout	55
5.15. line telnet enable authentication	56
5.16. line telnet login authentication	57
5.17. line telnet session-timeout	57
5.18. method	58
5.19. password	58
5.20. privilege	59
5.21. port	60
5.22. priority	60
5.23. radius-server dscp	61
5.24. radius-server host	61
5.25. radius-server retransmit	62
5.26. radius-server timeout	62
5.27. session-limit	63
5.28. show radius	63
5.29. show tacacs	64
5.30. show users	64
5.31. shutdown	65
5.32. source-address	65
5.33. ssh server	66
5.34. system rootshell console-access disable	67
5.35. system rootshell password	67
5.36. tacacs-server dscp	68
5.37. tacacs-server host	68
5.38. tacacs-server timeout	69
5.39. telnet server	69
5.40. timeout	70
5.41. user	70
6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ ЧАСАМИ	72
6.1. broadcast-client	72
6.2. clock read-calendar	72
6.3. clock set	73
6.4. clock update-calendar	73
6.5. dscp	74
6.6. maxpoll	74
6.7. minpoll	75
6.8. ntp vrf	76
6.9. peer ipv4	76
6.10. prefer	77

6.11. server ipv4	77
6.12. show clock	78
6.13. version	78
7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДСИСТЕМОЙ SYSLOG	80
7.1. clear logging	80
7.2. description	80
7.3. facility	81
7.4. file	81
7.5. limit	82
7.6. logging buffered severity	82
7.7. logging cli-commands disable	83
7.8. logging console	84
7.9. logging control-plane	85
7.10. logging crash-info rotate	86
7.11. logging host	86
7.12. logging monitor	87
7.13. logging netconf-ssh disable	88
7.14. logging persistent	88
7.15. logging rotate	89
7.16. logging size	89
7.17. severity	90
7.18. show logging	91
7.19. source-address	92
7.20. subsystem	93
7.21. tcp	94
7.22. udp	95
8. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ	96
8.1. arp aging-time	96
8.2. bfd address-family destination	96
8.3. bfd address-family fast-detect	97
8.4. bfd address-family source	97
8.5. bfd multiplier	98
8.6. bfd rx-interval	98
8.7. bfd tx-interval	99
8.8. description	100
8.9. duplex	100
8.10. encapsulation outer-vid	101
8.11. interface	102
8.12. ip mtu	103
8.13. ipv4 address	104
8.14. load-interval	104

8.15. mtu	105
8.16. rewrite egress tag	106
8.17. rewrite ingress tag	107
8.18. service-policy output	108
8.19. shape output	108
8.20. show interfaces	108
8.21. show interfaces counters	109
8.22. show interfaces description	111
8.23. show interfaces status	112
8.24. show interfaces utilization	113
8.25. show ipv4 interfaces brief	115
8.26. shutdown	116
8.27. speed	116
8.28. tc-map input	117
8.29. vrf	117
9. НАСТРОЙКА VRF	119
9.1. description	119
9.2. export route-target	119
9.3. import route-target	120
9.4. maximum prefix	120
9.5. rd	121
9.6. show vrf	122
9.7. vpn-id	122
9.8. vrf	123
10. НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ	124
10.1. action	124
10.2. address-family	124
10.3. bfd fast-detect	125
10.4. destination	126
10.5. interface	126
10.6. path-type	127
10.7. router static	128
10.8. tag	129
11. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ OSPF	130
11.1. address-prefix	130
11.2. advertise-max-metric	131
11.3. area	131
11.4. area-aggregate	132
11.5. area-id	133
11.6. as-br disable	133
11.7. authentication-key	134

11.8. authentication-type	134
11.9. auto-cost reference-bandwidth	135
11.10. bandwidth	136
11.11. bfd fast-detect	137
11.12. dead-interval	137
11.13. disable	138
11.14. effect	139
11.15. external-lsa-refresh-interval	139
11.16. fast-hello-multiplier	140
11.17. fully-specified	141
11.18. graceful-restart	142
11.19. graceful-restart grace-period	142
11.20. graceful-restart max-grace-period	143
11.21. graceful-restart unplanned	143
11.22. graceful-restart unplanned hello-delay	144
11.23. graceful-restart unplanned lsa-resend	145
11.24. hello-interval	145
11.25. helper-mode-policy	146
11.26. host	147
11.27. ignore-lost-if	148
11.28. interface	148
11.29. ip-max-packet-size	149
11.30. ldp-igp-synchronization	150
11.31. ldp-igp-synchronization hold-time	150
11.32. lfa	151
11.33. lfa exclude	152
11.34. lfa filter	153
11.35. lfa include-all	153
11.36. lfa protection disable	154
11.37. lfa remote	154
11.38. match admin-tag	155
11.39. match nexthop	156
11.40. match path-type	157
11.41. match prefix	158
11.42. match prefix-list	158
11.43. match route-map	159
11.44. match tag	160
11.45. maximum-paths	161
11.46. metric	162
11.47. metric-conversion	162
11.48. metric-type	163

11.49. metric-value	164
11.50. microloop-avoidance	165
11.51. microloop-avoidance rib-update-delay	165
11.52. mtu-ignore	166
11.53. network	167
11.54. nexthop-prefix	167
11.55. nssa	168
11.56. nssa default-information-originate	169
11.57. nssa default-information-originate metric	169
11.58. nssa default-information-originate metric-type	170
11.59. nssa no-redistribution	171
11.60. nssa no-summary	171
11.61. nssa translator-resignation-delay	172
11.62. nssa translator-role	172
11.63. ospf-propagate disable	173
11.64. passive	174
11.65. path-type	175
11.66. priority	175
11.67. redistribute disable	177
11.68. redistribution	177
11.69. restart-helper-strict-lsa-check disable	178
11.70. retransmit-interval	179
11.71. rfc-1583-compatibility	179
11.72. route-calculation interface-change immediate	180
11.73. route-calculation max-delay	181
11.74. route-tag	181
11.75. router ospf	182
11.76. router-id	183
11.77. set ospf-tag	183
11.78. show ospfv2	184
11.79. show ospfv2 area link-state	185
11.80. show ospfv2 database	186
11.81. show ospfv2 fast-reroute	188
11.82. show ospfv2 interfaces	189
11.83. show ospfv2 interfaces link-state	190
11.84. show ospfv2 neighbors	191
11.85. show ospfv2 virtual-interfaces	191
11.86. shutdown	192
11.87. stub	193
11.88. stub default-information-originate	193
11.89. stub no-summary	194

11.90. te-router-id	195
11.91. te-support	195
11.92. time-to-advertise	196
11.93. transmit-delay	196
11.94. update-delay	197
11.95. virtual-if	198
11.96. vrf	198
12. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ IS-IS	200
12.1. action	200
12.2. address-family	200
12.3. address-prefix	201
12.4. admin-tag	202
12.5. advertise-passive-only	203
12.6. authentication-key	203
12.7. authentication-type	204
12.8. bfd fast-detect	205
12.9. circuit-level	206
12.10. csnp-interval	207
12.11. disable	207
12.12. duplicate-ids stop-adjacency disable	208
12.13. ecmp	209
12.14. full-metric	209
12.15. fully-specified	210
12.16. graceful-restart adjacency-wait	210
12.17. graceful-restart auto-reset	211
12.18. graceful-restart disable	212
12.19. graceful-restart help-peer disable	212
12.20. graceful-restart recovery-time max	213
12.21. hello-interval	213
12.22. hello-multiplier	214
12.23. hello-padding	215
12.24. hello-timer	215
12.25. host-name	216
12.26. ignore-attached-bit	216
12.27. interface	217
12.28. ipv4-te-level	218
12.29. is-level	218
12.30. ldp-igp-synchronization	219
12.31. ldp-igp-synchronization hold-time	219
12.32. level	220
12.33. lfa	221

12.34. lfa exclude	222
12.35. lfa filter	222
12.36. lfa include-all	223
12.37. lfa protection disable	224
12.38. lfa remote	224
12.39. lsp full-suppress	225
12.40. lsp max-lifetime	226
12.41. lsp min-refresh-interval	226
12.42. lsp refresh-interval	227
12.43. lsp-interval	227
12.44. lsp-max-size	228
12.45. match nexthop	228
12.46. match path-type	229
12.47. match prefix	230
12.48. match prefix-list	231
12.49. match route-map	232
12.50. match tag	232
12.51. max-lsp-size	233
12.52. metric	234
12.53. metric-conversion	234
12.54. metric-style	235
12.55. metric-type	236
12.56. metric-value	237
12.57. microloop-avoidance	237
12.58. microloop-avoidance rib-update-delay	238
12.59. min-arrival-interval	239
12.60. net	239
12.61. nexthop-prefix	240
12.62. passive	240
12.63. path-type	241
12.64. pdu max-size	242
12.65. point-to-point	242
12.66. priority	243
12.67. redistribute disable	244
12.68. redistribute-address	245
12.69. redistribution	246
12.70. retransmit-interval	246
12.71. router isis	247
12.72. set tag	247
12.73. set-attached-bit	248
12.74. set-overload-bit full-db disable	249

12.75. set-overload-bit on-startup	249
12.76. set-overload-bit persist	250
12.77. show isis	251
12.78. show isis database	253
12.79. show isis fast-reroute	254
12.80. show isis interface	259
12.81. show isis neighbors	263
12.82. show isis reachable-address	264
12.83. shutdown	265
12.84. spf circuit-change immediate	266
12.85. spf interval maximum-wait	267
12.86. spf interval pause-frequency	267
12.87. spf threshold restart-limit	268
12.88. spf threshold updates-restart	269
12.89. spf threshold updates-start	269
12.90. summary-address	270
12.91. tag-policy	271
12.92. te-router-id	271
12.93. vrf	272
13. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ BGP	273
13.1. accept-nonexistent-rt-paths	273
13.2. accept-remote-next-hop	273
13.3. additional-paths	274
13.4. address-family	275
13.5. advertise inactive	276
13.6. advertise-map	277
13.7. advertise-peer-as	278
13.8. advertisement-interval	279
13.9. aggregate-address	279
13.10. allowas-in	280
13.11. as-origination-interval	281
13.12. as-set	282
13.13. attribute-map	283
13.14. bfd fast-detect	284
13.15. bgp bestpath as-path ignore	284
13.16. bgp bestpath as-path multipath-relax	285
13.17. bgp bestpath med always	285
13.18. bgp bestpath med confed	286
13.19. bgp bestpath med missing-as-worst	287
13.20. bgp bestpath med non-deterministic	287
13.21. bgp cluster-id	288

13.22. bgp compare-routerid enable	289
13.23. bgp default local-preference	289
13.24. bgp enforce-first-as disable	290
13.25. bgp fast-external-failover disable	290
13.26. bgp graceful-restart enable	291
13.27. bgp graceful-restart max-wait-time	291
13.28. bgp graceful-restart restart-helper-mode	292
13.29. bgp graceful-restart restart-time	293
13.30. bgp graceful-restart select-defer-time	293
13.31. bgp graceful-restart stale-path-time	294
13.32. bgp max-ebgp-ecmp-paths	294
13.33. bgp max-ibgp-ecmp-paths	295
13.34. bgp rib-size-limit	295
13.35. bgp router-id	296
13.36. bgp update-delay	297
13.37. bgp update-groups enable	297
13.38. capability orf prefix	298
13.39. confederation-identifier	299
13.40. confederation-member	299
13.41. dampening	300
13.42. dampening half-life	301
13.43. dampening max-suppress-time	301
13.44. dampening reuse	302
13.45. dampening route-map	303
13.46. dampening suppress	304
13.47. default-originate	305
13.48. description	305
13.49. ebgp-multipoint	306
13.50. enforce-first-as disable	307
13.51. fully-specified	307
13.52. labeled-unicast-rib-install	308
13.53. listen-range	309
13.54. local-as	309
13.55. martian-check disable	310
13.56. match admin-tag	311
13.57. match nexthop	311
13.58. match path-type	312
13.59. match prefix	314
13.60. match prefix-list	315
13.61. match route-map	316
13.62. match tag	318

13.63. match vrf	319
13.64. match vrf-list	319
13.65. max-advertised-paths	320
13.66. max-ebgp-ecmp-paths	321
13.67. max-ibgp-ecmp-paths	322
13.68. max-peers	322
13.69. max-prefix-hold	323
13.70. max-prefixes	324
13.71. max-prefixes-clear	324
13.72. maximum-paths	325
13.73. mode	326
13.74. neighbor	327
13.75. network	327
13.76. next-hop-self	328
13.77. passive	329
13.78. password	330
13.79. peer-group	330
13.80. peer-group-name	331
13.81. prefix-list	332
13.82. prefix-threshold	332
13.83. prefix-threshold-clear	333
13.84. preserve-next-hop	334
13.85. priority	335
13.86. redistribute disable	336
13.87. redistribution bgp	337
13.88. redistribution bgp-labeled	337
13.89. redistribution connected	338
13.90. redistribution isis	338
13.91. redistribution l3vpn	339
13.92. redistribution local	340
13.93. redistribution ospf	340
13.94. redistribution static	341
13.95. redistribution vrf-list	341
13.96. remote-as	342
13.97. remove-private-as	343
13.98. reset-peer-on-cfg-change	343
13.99. route-map	344
13.100. route-reflector-client	345
13.101. router bgp	346
13.102. send-community	347
13.103. send-community-ext	347

13.104. session-drop-warning	348
13.105. set community	349
13.106. set extcommunity	350
13.107. set local-preference	351
13.108. set med	352
13.109. set origin	353
13.110. set weight	354
13.111. show bgp	355
13.112. show bgp neighbors	357
13.113. show bgp neighbors advertised-routes	359
13.114. show bgp neighbors routes	361
13.115. show bgp prefix	362
13.116. show bgp rd	363
13.117. show bgp summary	364
13.118. shutdown	366
13.119. slow-peer	367
13.120. soft-reconfiguration inbound	368
13.121. summary-only	369
13.122. suppress-map	370
13.123. timers connect-retry	370
13.124. timers holdtime	371
13.125. timers keepalive	372
13.126. ttl-security-min-ttl	372
13.127. update-source	373
13.128. vrf	374
13.129. withdraw-interval	374
13.130. Команды настройки политик	375
13.130.1. action	375
13.130.2. as-path-list	376
13.130.3. community	376
13.130.4. ge	377
13.130.5. ip-community	378
13.130.6. ip-extcommunity	378
13.130.7. le	379
13.130.8. match address-family	379
13.130.9. match as-path	380
13.130.10. match as-path-list	381
13.130.11. match comm-list exact	381
13.130.12. match comm-list name	382
13.130.13. match ext-comm-list exact	382
13.130.14. match ext-comm-list name	383

13.130.15. match prefix-list destination	383
13.130.16. match prefix-list nexthop	384
13.130.17. match prefix-list source	384
13.130.18. origin	385
13.130.19. prefix	386
13.130.20. prefix-list	386
13.130.21. regular-expression	387
13.130.22. route-map	387
13.130.23. seq-num	388
13.130.24. set comm-list add	388
13.130.25. set comm-list delete	389
13.130.26. set community remove-all	390
13.130.27. set community remove-all-and-set value	390
13.130.28. set community remove-specific value	391
13.130.29. set community set-specific value	392
13.130.30. set ext-comm-list add	393
13.130.31. set ext-comm-list delete	393
13.130.32. set extcommunity remove-all	394
13.130.33. set extcommunity remove-all-and-set rt value	394
13.130.34. set extcommunity remove-all-and-set soo value	395
13.130.35. set extcommunity remove-specific value	396
13.130.36. set extcommunity set-specific rt value	396
13.130.37. set extcommunity set-specific soo value	397
13.130.38. set isis-level	397
13.130.39. set local-preference	398
13.130.40. set med decrement	399
13.130.41. set med igp	399
13.130.42. set med increment	400
13.130.43. set med value	400
13.130.44. set metric-conversion	401
13.130.45. set metric-type	402
13.130.46. set metric-value	402
13.130.47. set next-hop-peer	403
13.130.48. set nexthop	403
13.130.49. set origin	404
13.130.50. set prepend as-path	405
13.130.51. set prepend times	405
13.130.52. set remove as-path	406
13.130.53. set remove private-as	406
13.130.54. set tag	407
13.130.55. set weight value	408

13.130.56. type expanded	408
13.130.57. type expanded regular-expression	409
13.130.58. type standard	409
13.130.59. type standard ext-community	410
14. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОК LDP	411
14.1. address-family ipv4 unicast redistribution bgp	411
14.2. address-family ipv4 unicast redistribution connected	411
14.3. address-family ipv4 unicast redistribution local	412
14.4. authentication-key	412
14.5. authentication-type	413
14.6. bfd fast-detect	414
14.7. control-mode	414
14.8. discovery interface	415
14.9. dscp	416
14.10. ecmp l3vpn	416
14.11. egress-label-type	417
14.12. forwarding	417
14.13. graceful-restart enable	418
14.14. graceful-restart forwarding-state-holdtime	418
14.15. graceful-restart reconnect-timeout	419
14.16. hello-holdtime	420
14.17. holdtime-interval	420
14.18. interface	421
14.19. ldp	422
14.20. match nexthop	422
14.21. match path-type	423
14.22. match prefix	424
14.23. match prefix-list destination	424
14.24. match prefix-list nexthop	425
14.25. match route-map	425
14.26. mpls	426
14.27. neighbor	427
14.28. p2mp-mldp	427
14.29. penultimate-hop-popping disable	428
14.30. priority	428
14.31. redistribute disable	429
14.32. reroute-optimization	430
14.33. router-id	430
14.34. show mpls ldp bindings	431
14.35. show mpls ldp forwarding	432
14.36. show mpls ldp igp sync	433

14.37. show mpls ldp neighbors	434
14.38. show mpls ldp parameters	435
14.39. shutdown	436
14.40. transport-address	437
15. НАСТРОЙКА СЕРВИСОВ L2VPN	438
15.1. auto-mtu	438
15.2. autodiscovery bgp	438
15.3. backup	439
15.4. backup disable delay	440
15.5. backup disable never	440
15.6. bridge-domain	441
15.7. broadcast rate	441
15.8. control-word	442
15.9. description	443
15.10. encapsulation mpls control-word	443
15.11. encapsulation mpls mtu	444
15.12. encapsulation mpls signaling-type	445
15.13. export	445
15.14. fat	446
15.15. flooding multicast-flood-mode	447
15.16. flooding replication-point	447
15.17. flooding unknown-unicast disable	448
15.18. ignore encapsulation-mismatch	449
15.19. ignore mtu-mismatch	449
15.20. import	450
15.21. interface	451
15.22. l2vpn	452
15.23. l2vpn switchover	452
15.24. local-switching disable	453
15.25. mac aging time	453
15.26. mac learning disable	454
15.27. mac limit	454
15.28. mac-learning-ingress	455
15.29. mpls static label local	456
15.30. mpls static label remote	456
15.31. mtu	457
15.32. multicast rate	458
15.33. name	458
15.34. p2p	459
15.35. profile	460
15.36. pw	460

15.37. pw-class	461
15.38. pw-status-mode	462
15.39. rd	462
15.40. route-target	463
15.41. routed interface	464
15.42. show l2vpn bridge-domain	464
15.43. show l2vpn mac-table	467
15.44. show l2vpn summary	468
15.45. show l2vpn xconnect	469
15.46. shutdown	471
15.47. signaling-protocol bgp ve-id	471
15.48. storm-control	472
15.49. transport bgp-labeled	472
15.50. transport rsvp tunnel	473
15.51. transport-mode	474
15.52. unknown-unicast rate	475
15.53. vfi	475
15.54. xconnect-group	476
16. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ STP	477
16.1. bridge-priority	477
16.2. guard root	477
16.3. guard topology-change	478
16.4. if-msti	478
16.5. link-type	479
16.6. path-cost	480
16.7. port-priority	480
16.8. portfast	481
16.9. portfast bpduguard	482
16.10. spanning-tree	482
16.11. spanning-tree bridge-priority	483
16.12. spanning-tree hello-time	483
16.13. spanning-tree interface	484
16.14. spanning-tree mstp maximum-age	485
16.15. spanning-tree mstp maximum-hops	485
16.16. spanning-tree mstp msti	486
16.17. spanning-tree provider-bridge	486
16.18. spanning-tree mstp region	487
16.19. spanning-tree mstp revision	488
16.20. vlans	488
17. НАСТРОЙКА BFD	490
17.1. bfd session	490

17.2. address-family destination	490
17.3. address-family local	491
17.4. interface	492
17.5. multiplier	492
17.6. rx-interval	493
17.7. tx-interval	493
17.8. show bfd neighbors	494
18. НАСТРОЙКА MULTICAST: PIM	496
18.1. address-family	496
18.2. anycast-rp	496
18.3. assert-override-interval	497
18.4. bfd fast-detect	497
18.5. bsr candidate-bsr	498
18.6. bsr candidate-rp	499
18.7. bsr-border	499
18.8. candidate-period	500
18.9. dr-priority	500
18.10. graceful-restart backstop-duration	501
18.11. hash-mask-len	502
18.12. hello-interval	502
18.13. hold-time	503
18.14. interface	503
18.15. interval	504
18.16. join-prune-holdtime	504
18.17. join-prune-interval	505
18.18. keep-alive	506
18.19. multipath group-nexthop	506
18.20. passive-interface	507
18.21. pim-mode	507
18.22. priority	508
18.23. register probe-time	509
18.24. register suppression-time	509
18.25. router pim	510
18.26. rp-address	510
18.27. sg-state-limit	511
18.28. star-g-state-limit	512
18.29. static-rp	512
18.30. show pim group-map	513
18.31. show pim interface	513
18.32. show pim neighbor	515
18.33. show pim summary	516

18.34. show pim topology	517
18.35. triggered-hello-interval	518
18.36. vrf	518
19. НАСТРОЙКА MULTICAST: IGMP	520
19.1. address-list	520
19.2. filter groups	520
19.3. groups-limit	521
19.4. immediate-leave	521
19.5. last-member-query-interval	522
19.6. promiscuous disable	523
19.7. query-interval	523
19.8. query-response-interval	524
19.9. robustness	524
19.10. router igmp	525
19.11. interface	526
19.12. show igmp groups	526
19.13. show igmp interface	527
19.14. show igmp ssm map	527
19.15. show igmp summary	528
19.16. show igmp traffic	529
19.17. shutdown	530
19.18. sources-limit	530
19.19. ssm addresses	531
19.20. ssm mapping source	531
19.21. static-group	532
19.22. static-source	532
19.23. version	533
20. НАСТРОЙКА MULTICAST: MSDP	534
20.1. action	534
20.2. cache-sa-holdtime	534
20.3. connect-source	535
20.4. description	536
20.5. group-address	536
20.6. holdtime	537
20.7. keepalive	537
20.8. mesh-group	538
20.9. originator-id	539
20.10. peer	539
20.11. router msdp	540
20.12. rp-address	540
20.13. sa-filter in	541

20.14. sa-filter out	541
20.15. shutdown	542
20.16. source-address	543
20.17. vrf	543
21. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LLDP	545
21.1. lldp disable	545
21.2. lldp fast-count	545
21.3. lldp fast-interval	546
21.4. lldp hold-multiplier	546
21.5. lldp interface	547
21.6. agent	547
21.7. neighbors-limit	548
21.8. notification	548
21.9. optional-tlv	548
21.10. port-id-type	549
21.11. receive	549
21.12. transmit	550
21.13. lldp interval	550
21.14. lldp notification-interval	551
21.15. lldp optional-tlv disable	551
21.16. lldp pps	551
21.17. lldp reinit	552
21.18. show lldp	552
21.19. show lldp interface	553
21.20. show lldp neighbors	554
21.21. show lldp statistics	555
22. НАСТРОЙКА СПИСКОВ ДОСТУПА ACL	556
22.1. action	556
22.2. destination	556
22.3. destination-port eq	557
22.4. dscp	558
22.5. entry	558
22.6. fragments	559
22.7. ipv4 access-list	559
22.8. precedence	560
22.9. protocol	560
22.10. remark	561
22.11. source	562
22.12. source-port eq	562
22.13. tos	563
23. НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ QoS	564

23.1. bandwidth kbps	564
23.2. bandwidth percent	564
23.3. bandwidth strict-priority	565
23.4. broadcast rate	565
23.5. burst	566
23.6. class	567
23.7. class-map	567
23.8. dscp-both	568
23.9. exponential-weight-factor	568
23.10. ipv4-dscp	569
23.11. ipv6-dscp	570
23.12. mark-prob-denominator	570
23.13. match tc	571
23.14. match-mode	572
23.15. max-threshold	572
23.16. min-threshold	573
23.17. mpls-tc	573
23.18. mpls-to-dscp ingress map	574
23.19. mpls-to-dscp ingress rewrite	575
23.20. multicast rate	575
23.21. policy-map	576
23.22. queue account user-defined	576
23.23. queue percent	577
23.24. queue random-detect	577
23.25. queue size	578
23.26. rate	579
23.27. rate burst	579
23.28. rate-limit profile	580
23.29. rewrite-map	580
23.30. service-policy output	581
23.31. set dei	581
23.32. set dscp	582
23.33. set dscp-both	583
23.34. set ipv4-dscp	583
23.35. set ipv6-dscp	584
23.36. set mpls-tc	585
23.37. set pcp	585
23.38. shape profile	586
23.39. shape rate	587
23.40. shape output	587
23.41. storm-control	588

23.42. tc	588
23.43. tc-map	589
23.44. tc-map input	590
23.45. unknown-unicast rate	590
23.46. vlan-pcp-inner	591
23.47. vlan-pcp-outer	591
24. НАСТРОЙКА LACP И АГРЕГИРУЮЩИХ ИНТЕРФЕЙСОВ	593
24.1. active-links max	593
24.2. active-links min	593
24.3. bundle id	594
24.4. bundle mode	594
24.5. collector-max-delay	595
24.6. connection-timeout	596
24.7. lacp	596
24.8. lacp redundancy-groups redundancy-group	597
24.9. lacp system mac-address	597
24.10. lacp system priority	598
24.11. load-balance	598
24.12. mclag-admin-action	599
24.13. mclag-base-priority	599
24.14. mclag-degrade-priority	600
24.15. mclag-degrade-thrshld	601
24.16. mclag-rg-id	601
24.17. node-id	602
24.18. port-priority	602
24.19. show lacp bundle-ether	603
24.20. show lacp counters bundle-ether	604
24.21. show lacp port	605
24.22. show lacp redundancy-groups	606
24.23. show lacp system-id	607
24.24. system-mac-addr	607
24.25. system-priority	608
24.26. timeout	608
24.27. tx fast-interval	609
24.28. tx slow-interval	609
24.29. wait-timer-duration	610
25. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ VRRP	611
25.1. router vrrp interface	611
25.2. id	611
25.3. priority	612
25.4. virtual-ip	613

25.5. description	613
25.6. preempt	614
25.7. preempt delay	614
25.8. source-ip	615
25.9. timers advertise	615
25.10. version	616
25.11. vrf	616
26. НАСТРОЙКА DHCP RELAY	617
26.1. address-family ipv4 helper-address	617
26.2. address-family ipv6 helper-address	617
26.3. interface	618
26.4. relay-agent	618
26.5. vrf	619
27. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА RSVP-TE	620
27.1. action	620
27.2. adjust-threshold absolute	620
27.3. adjust-threshold activate	621
27.4. adjust-threshold percent	622
27.5. admin-distance	622
27.6. admin-group	623
27.7. admin-groups exclude-group	623
27.8. admin-groups include-all-group	624
27.9. admin-groups include-any-group	625
27.10. attribute-flags	625
27.11. authentication-key	626
27.12. authentication-key encrypted	627
27.13. authentication-type	627
27.14. auto-bandwidth	628
27.15. backup	629
27.16. backup disable delay	629
27.17. backup disable never	630
27.18. backup-lsp-diversity	630
27.19. bandwidth	631
27.20. bandwidth-desired	631
27.21. bfd fast-detect	632
27.22. bgp-labeled	633
27.23. bit-position	633
27.24. description	634
27.25. destination	635
27.26. egress-label-type	635
27.27. end-to-end	636

27.28. exclude	636
27.29. explicit-path	637
27.30. explicit-route-object	638
27.31. fast-reroute	638
27.32. forwarding-adjacency	639
27.33. frr-facility-interface protected-interface	639
27.34. hellos hello-interval	640
27.35. hellos refresh-reduction disable	641
27.36. holding-priority	641
27.37. igp-shortcut	642
27.38. igp-shortcut metric-type	642
27.39. igp-shortcut metric-value	643
27.40. interface	644
27.41. interface tunnel-rsvp	644
27.42. interval	645
27.43. ip-prefix	645
27.44. l3vpn	646
27.45. loose	647
27.46. max-hops	647
27.47. maximum-bandwidth	648
27.48. maximum-reservable-bandwidth	649
27.49. metric	649
27.50. minimum-bandwidth	650
27.51. node-protect	650
27.52. overflow-limit	651
27.53. path-computation explicit partial path	652
27.54. path-computation explicit path	652
27.55. path-type	653
27.56. protection-type	653
27.57. record-route	654
27.58. retry-timer	654
27.59. routing-adjacency	655
27.60. rsvp	656
27.61. setup-priority	656
27.62. show mpls rsvp	657
27.63. show mpls rsvp tunnels	658
27.64. show mpls rsvp tunnels-lsp	659
27.65. show mpls rsvp te link-administration bandwidth-allocation interfaces	660
27.66. show mpls rsvp neighbors	661
27.67. show mpls rsvp interfaces counters	661
27.68. shutdown	662

27.69. signal-after-path-computation disable	663
27.70. signaling refresh-interval	663
27.71. signaling refresh-multiple	664
27.72. source	664
27.73. te-metric	665
27.74. transport rsvp tunnel	665
27.75. tunnel	666
27.76. tunnel-lsp	667
27.77. type	667
27.78. underflow-limit	668
27.79. wait-for-main	668
28. НАСТРОЙКА ТУННЕЛЕЙ GRE И IPIP	670
28.1. interface tunnel-ip	670
28.2. ipv4 address	670
28.3. ipv6 address	671
28.4. ipv6 link-local	671
28.5. tunnel destination	672
28.6. tunnel encapsulation	672
28.7. tunnel source	673
28.8. tunnel ttl	673
28.9. tunnel vrf	674
28.10. vrf	675
29. НАСТРОЙКА DHCP-СЕРВИСА	676
29.1. dhcp-server	676
29.2. auto-partner-down	676
29.3. disable	677
29.4. local-address	677
29.5. maximum-client-lead-time	678
29.6. maximum-load-balance-time	679
29.7. maximum-unacked-updates	679
29.8. name	680
29.9. remote-address	680
29.10. role	681
29.11. split	681
29.12. ascii-text	682
29.13. hex-value	682
29.14. int16	683
29.15. int32	684
29.16. int8	684
29.17. ipv4-address	685
29.18. ipv6-address	685

29.19. uint16	686
29.20. uint32	686
29.21. uint8	687
29.22. id	687
29.23. default-router	688
29.24. dns-server	689
29.25. domain-name	689
29.26. filename	690
29.27. netbios-name-server	690
29.28. next-server	691
29.29. ntp-server	692
29.30. tftp-server-address	692
29.31. tftp-server-name	693
29.32. address-family ipv4	693
29.33. address-range	694
29.34. custom-options	694
29.35. default-lease-time	695
29.36. excluded-range	695
29.37. maximum-lease-time	696
29.38. options	697
29.39. client-identifier	697
29.40. dscp	698
29.41. failover	698
29.42. interface	699
29.43. static-bindings	699
29.44. show dhcp-server bindings	700
30. НАСТРОЙКА MULTICAST: MVPN	701
30.1. customer-site-type	701
30.2. mvpn	701
30.3. originating-ip	702
30.4. spmsi-tunnel	702
30.5. spt-only	703

ВВЕДЕНИЕ

Аннотация

В настоящем руководстве приведено описание команд CLI для администратора маршрутизаторов ELTEX серии ME.

Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) — интерфейс, предназначенный для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства. Для работы потребуется любая установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколу Telnet, SSH или прямое подключение через консольный порт (например, Putty/SecureCRT).

Целевая аудитория

Справочник команд CLI предназначен для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг маршрутизаторов серии ME посредством интерфейса командной строки (CLI). Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стека протоколов TCP/IP и принципов построения IP/MPLS-сетей.

Условные обозначения

Таблица 1. Обозначения в примерах и описаниях команд

Обозначения	Описание
command example	Моноширинным шрифтом приведены примеры ввода команд и результатов их выполнения.
[]	В квадратных скобках для команд указываются необязательные параметры.
{ }	В фигурных скобках для команд указываются возможные обязательные параметры, приведенные списком. Необходимо выбрать один из параметров.
	Данный знак в описании команды обозначает "или".
< >	В угловых скобках для команд указывается имя параметра, тип и значение которого объясняются в описании.

IMPORTANT

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

CAUTION

Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству, привести к некорректной работе системы, потере данных или нарушению прохождения и обработки трафика.

Chapter 1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ

1.1. Командный интерфейс и доступ к устройству

Основным инструментом настройки и управления устройством является интерфейс командной строки (CLI).

Учётной записью по умолчанию является **admin** с паролем **password**. Данной учётной записью можно воспользоваться для авторизации на устройстве и получения доступа к командному интерфейсу в процессе первоначальной настройки.

IMPORTANT

Операционная система устройства имеет систему разделения привилегий пользователей. Пользователю **admin** по умолчанию назначены максимальные привилегии - уровень *p15*.

Командный интерфейс устройства поддерживает функцию автоматического дополнения команд. Эта функция активируется при нажатии клавиши табуляции <TAB>. Также интерфейс командной строки имеет функцию контекстной подсказки. На любом этапе ввода команды можно получить подсказку о следующих возможных элементах команды путём ввода вопросительного знака <?>.

1.2. Режимы командного интерфейса и команды навигации

Интерфейс командной строки имеет два основных режима — глобальный режим и режим конфигурирования. Для удобства оператора при переходе между режимами меняется приглашение командной строки.

Вид приглашения командной строки в глобальном режиме

```
0/ME5100:EOS#
```

Вид приглашения командной строки в режиме конфигурирования

```
0/ME5100:EOS(config)#
```

Таблица 2. Основные команды навигации и переходов в интерфейсе командной строки

Команда	Режим	Действие команды
configure	<i>global-view</i>	Переход из глобального режима CLI в режим конфигурирования
exit	<i>config</i>	Переход на вышестоящий уровень конфигурирования

Команда	Режим	Действие команды
<code>logout</code>	<i>config, global-view</i>	Быстрый выход из сессии интерфейса командной строки
<code>do <command_sequence></code>	<i>config</i>	Выполнение команды глобального режима CLI (<i>command_sequence</i>) без выхода из режима конфигурирования
<code>root</code>	<i>config</i>	Выход на верхний уровень режима конфигурирования
<code>end</code>	<i>config</i>	Выход из любого уровня режима конфигурирования в глобальный режим
<code>quit</code>	<i>global-view</i>	Выход из сессии интерфейса командной строки

1.3. Работа с глобальным режимом

В глобальном режиме интерфейса командной строки доступны команды просмотра оперативного состояния системы (`show`-команды), команды управления компонентами системы (например, `reload`, `hw-module`), запуска различных диагностических тестов и работы с образами операционной системы.

Для уменьшения объема отображаемых данных в ответ за запросы пользователя и облегчения поиска необходимой информации можно воспользоваться фильтрацией. Для фильтрации вывода команд нужно добавить в конец командной строки символ "|" и использовать одну из опций фильтрации:

- `begin` — выводить всё после строки, содержащей заданный шаблон;
- `include` — выводить все строки, содержащие заданный шаблон;
- `exclude` — выводить все строки, не содержащие заданный шаблон;
- `count` — произвести подсчёт количества строк в выводе команды.

При необходимости включить в шаблон поиска символ пробела необходимо заключить весь шаблон в двойные кавычки.

Фильтры можно стекировать, указывая несколько фильтров через символы "|".

Пример: использование фильтров

```
0/ME5100:example_router01# show running-config | begin "telnet server"
Thu Mar 23 12:03:57 2017

telnet server vrf mgmt-intf
exit

user admin
    password encrypted
$6$zMGqwSsQnYcfDrxH$6TGyBVbqUB8s2InhRT4QA5VADoCc4zGhILDKjTxgVt7H0TBzxmbwNkpkHSkHNAU9qC
```

```
zdQ/ZeonLI8E0rkII620
 privilege p15
exit

hostname example_router01#
```

1.4. Работа с режимом конфигурирования

В режиме конфигурирования командный интерфейс системы позволяет производить настройку устройства. Переход в режим конфигурирования производится командой `configure`. В режиме конфигурирования интерфейс принимает и распознает команды настройки соответствующих разделов. Все введенные команды, в свою очередь, формируют общую конфигурацию устройства.

Командный интерфейс системы работает с двумя экземплярами конфигурации устройства:

- Текущая конфигурация (*running-config*). Текущая конфигурация — это конфигурация, которая в данный момент применена и используется на маршрутизаторе.
- Кандидат-конфигурация (*candidate-config*). Кандидат-конфигурация — это конфигурация, которая включает в себя изменения, внесенные оператором в процессе сеанса конфигурирования. Кандидат-конфигурация может быть применена в качестве текущей.

IMPORTANT

Все введенные в режиме конфигурирования команды **не применяются** по мере ввода, а заносятся в кандидат-конфигурацию (*candidate-config*).

В обычном состоянии системы кандидат-конфигурация идентична текущей. После внесения изменений в кандидат-конфигурацию её можно либо применить (скопировать в текущую), либо отменить.

Таблица 3. Основные команды работы с экземплярами конфигурации

Команда	Режим	Действие команды
<code>configure</code>	<i>global-view</i>	Перейти из глобального режима CLI в режим конфигурирования.
<code>show running-config</code>	<i>global-view</i>	Вывести текущую конфигурацию устройства.
<code>show candidate-config</code>	<i>global-view</i>	Вывести кандидат-конфигурацию устройства.
<code>show configuration changes</code>	<i>global-view</i>	Вывести список изменений в кандидат-конфигурации относительно текущей конфигурации устройства.
<code>commit</code>	<i>config</i>	Применить кандидат-конфигурацию (применить изменения, внесенные во время сеанса редактирования).

Команда	Режим	Действие команды
abort	<i>config</i>	Отменить изменения в кандидат-конфигурации и выйти из режима конфигурирования. При выполнении этой команды кандидат-конфигурация становится идентичной текущей (стартовой) конфигурации.

IMPORTANT При выполнении команды **commit** текущая конфигурация автоматически сохраняется на устройстве в качестве загрузочной. Отдельной команды сохранения конфигурации на устройстве нет.

CAUTION Текущая версия командного интерпретатора не поддерживает несколько кандидат-конфигураций и независимое конфигурирование устройства из разных сессий. Кандидат-конфигурация в любой момент времени является единой для всего устройства. Таким образом, команды **commit** и **abort**, введенные оператором, могут повлиять на изменения, внесенные в других сессиях конфигурирования.

Пример: настройка системного имени (hostname)

```
EOS login: admin
Password:

*****
*      Welcome to ME5100      *
*****


0/ME5100:EOS# config
0/ME5100:EOS(config)# hostname example_router01
0/ME5100:EOS(config)# do show configuration changes
Tue Jan 18 21:37:19 2000

hostname example_router01
0/ME5100:EOS(config)# commit
Tue Jan 18 21:37:23 2000

Commit successfully completed in 0.031951 sec
0/ME5100:example_router01(config)# end
0/ME5100:example_router01#
```

1.5. Именование интерфейсов

При работе маршрутизатора используются сетевые интерфейсы различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать интерфейсы по их функциональному назначению и местоположению в системе. Далее в таблице приведен перечень типов интерфейсов.

Таблица 4. Поддерживаемые типы интерфейсов

Тип интерфейса	Обозначение и функционал
Физические интерфейсы	<p>Обозначение физического интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор имеет вид <UNIT>/<SLOT>/<PORT>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <UNIT> - номер устройства в кластере устройств; • <SLOT> - номер модуля в составе устройства; • <PORT> - порядковый номер интерфейса данного типа в модуле. <p><i>Физические интерфейсы всегда присутствуют в системе.</i></p>
Интерфейсы Ethernet 10Гбит/с	<p><code>tengigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: '<code>tengigabitethernet 0/0/10</code>'. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, '<code>te 0/0/10</code>'.</p>
Интерфейсы Ethernet 40Гбит/с	<p><code>fourtygigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: '<code>fourtygigabitethernet 0/0/2</code>'. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, '<code>fo 0/0/2</code>'.</p>
Интерфейсы Ethernet 100Гбит/с	<p><code>hundredgigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></code></p> <p>Пример обозначения: '<code>hundredgigabitethernet 0/0/3</code>'. Допускается использовать сокращенную форму с обязательным пробелом, например, '<code>hu 0/0/3</code>'.</p>
Группы агрегации каналов	<p><code>bundle-ether <BUNDLE_ID></code></p> <p>Обозначение группы агрегации каналов включает в себя тип интерфейса ("bundle-ether") и порядковый номер группы. Пример обозначения: '<code>bundle-ether 8</code>'.</p> <p><i>Группы агрегации каналов в системе можно создавать и удалять.</i></p>
Сабинтерфейсы	<p><code>bundle-ether <BUNDLE_ID>.<SUBIF_ID></code> <code>tengigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code> <code>fourtygigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code> <code>hundredgigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT>.<SUBIF_ID></code></p> <p>Обозначение сабинтерфейса образуется из обозначения базового интерфейса и идентификатора сабинтерфейса, разделенных точкой. Для сабинтерфейсов обязательно задание типа инкапсуляции ('encapsulation'). Пример обозначения: '<code>tengigabitethernet 0/0/10.350</code>'</p> <p><i>Сабинтерфейсы в системе можно создавать и удалять.</i></p>

Тип интерфейса	Обозначение и функционал
Интерфейсы локальной петли	<p>loopback <ID></p> <p>Виртуальный интерфейс локальной петли. Данный тип применяется в случаях, когда требуется постоянно активный логический интерфейс. Пример обозначения: 'loopback 100'</p> <p><i>Интерфейсы локальной петли в системе можно создавать и удалять.</i></p>
Интерфейсы управления	<p>mgmt <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Интерфейсы out-of-band управления - это выделенные ethernet-интерфейсы для доступа и управления маршрутизатором. В качестве <SLOT> могут выступать 'fmc0' и 'fmc1', в зависимости от аппаратной конфигурации. Примеры обозначений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'mgmt 0/fmc0/1' - для ME5100; • 'mgmt 0/fmc0/0' и 'mgmt 0/fmc0/1' для FMC0 в маршрутизаторе ME5000; • 'mgmt 0/fmc1/0' и 'mgmt 0/fmc1/1' для FMC1 в маршрутизаторе ME5000 <p><i>Интерфейсы управления всегда присутствуют в системе.</i></p> <p>IMPORTANT</p> <p>Интерфейсы управления не предназначены для передачи транзитного трафика (не участвуют в работе data-plane) и жестко прикреплены к VRF 'mgmt-intf'.</p>

NOTE

1. Количество физических интерфейсов в системе зависит от модели маршрутизатора и установленных линейных модулей.
2. Текущая версия ПО не поддерживает кластеризацию. Номер устройства в кластере <UNIT> может принимать только значение 0.

Chapter 2. КОМАНДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

2.1. change-privilege

Данной командой осуществляется переход на соответствующий уровень привилегий.

Синтаксис

```
change-privilege { p1 | p2 | ... | p15 } [ PASSWORD ]
```

Параметры

- *PASSWORD* — пароль для перехода на требуемый уровень.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01> change-privilege p15 mypassword
0/ME5100:example_router01#
```

2.2. clear alarm

Данная команда очищает активные аварии в системе.

Синтаксис

```
clear alarm {all | ID}
```

Параметры

- **all** — очищаются все активные аварии
- *ID* — очищается авария с указанным идентификатором.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# clear alarm 300
```

2.3. debug

Данная команда включает генерацию дополнительной отладочной информации в программных системах устройства. Отладочная информация будет направляться и регистрироваться в системе syslog.

Использование отрицательной формы команды отключает соответствующую отладку.

Синтаксис

```
[no] debug { all | { SYSTEM {all | SUBSYSTEM} } }
```

Параметры

- *SYSTEM* — название программной системы, для которой включается дополнительная отладка. Ключевое слово '*all*' включает отладку для всех систем.
- *SUBSYSTEM* — название подсистемы, для которого включается дополнительная отладка. Ключевое слово '*all*' включает отладку для всех подсистем указанной системы.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# debug isis all
```

CAUTION

Включение генерации дополнительной отладочной информации может, в зависимости от условий, привести к повышенной нагрузке на систему, вплоть до отказа программных компонентов и прерывания трафика. Данную команду следует использовать с осторожностью и не применять на находящихся в эксплуатации устройствах.

2.4. history

Данная команда выводит список команд, использовавшихся в текущей сессии.

Синтаксис

```
history DEPTH
```

Параметры

- *DEPTH* — число последних введенных команд для отображения ('0' для отображения всех команд, хранящихся в истории сессии).

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL, ALL-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01# history 10
30 history 50
31 history 20
32 end
33 sh run
34 history
35 history 10
36 show running-config router isis
37 show running-config aaa
38 show running-config lldp
39 history 10
0/ME5100:example_router01#
```

2.5. logout

Данной командой завершается текущий сеанс работы пользователя с интерфейсом командной строки CLI.

Синтаксис

logout

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL, ALL-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01# logout
Connection closed by foreign host.
```

2.6. ping

Данная команда используется для проверки доступности указанного сетевого устройства по протоколу IPv4. Для проверки используется метод ICMP echo request.

Синтаксис

```
ping DST_IP [ count COUNT ] [ donotfrag ] [ interval INT ] [ size SIZE ] [ source SRC_IP ] [ timeout TIMEOUT ] [ ttl TTL ] [ type TOS ] [ vrf VRF_NAME ]
```

Параметры

- ***DST_IP*** — адрес устройства, на который будут отправляться ICMP-запросы;
- **count *COUNT*** — количество отправляемых пакетов-запросов;
- **donotfrag** — устанавливать в отправляемых запросах флаг "do not fragment";
- **interval *INT*** — интервал между отправкой запросов, в миллисекундах, принимает значения 100..10000 мс;
- **size *SIZE*** — размер отправляемых пакетов, в байтах, принимает значения 64..16383;
- **source *SRC_IP*** — IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться только принадлежащий маршрутизатору IP;
- **timeout *TIMEOUT*** — время ожидания ответа, в секундах, принимает значения 1..10;
- **ttl *TTL*** — время жизни пакета, принимает значения 1..255;
- **type *TOS*** — значение ToS (type of service) пакета, принимает значения 0..255;
- **vrf *VRF_NAME*** — имя экземпляра VRF.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# ping 100.64.13.1 count 10 size 500
Sending 10, 500-byte ICMP Echos to 100.64.13.1,
request send interval is 0.100 seconds,
response wait timeout is 2.000 seconds:
!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 0.105/0.113/0.148 ms
0/ME5100:example_router01#
```

TIP Прерывание отправки пакетов производится комбинацией клавиш 'Ctrl+C'

2.7. quit

Данной командой завершается текущий сеанс работы пользователя с интерфейсом командной строки CLI.

Синтаксис

quit

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# quit  
Connection closed by foreign host.
```

2.8. redundancy switchover

Данной командой производится принудительное переключение ролей MASTER/SLAVE между резервируемыми модулями управления и коммутации устройства. Команда действует только на системах с двумя модулями управления и коммутации.

Синтаксис

redundancy switchover

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# redundancy switchover
```

CAUTION

Принудительное переключение ролей MASTER/SLAVE на системах с двумя модулями управления и коммутации может привести к прерываниям трафика. Данную команду следует использовать с крайней осторожностью. Команда не снабжена диалогом подтверждения.

2.9. reload system

Данная команда осуществляет полную перезагрузку маршрутизатора. Команда имеет диалог подтверждения. Для отмены введенной команды на перезагрузку следует нажать 'n'

в диалоге подтверждения.

Синтаксис

reload system

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# reload system  
Do you really want to reload system? (y/n): [n]
```

CAUTION

Перезагрузка системы приводит к полной переинициализации устройства. Во время перезагрузки полностью прерывается прохождение трафика через маршрутизатор.

2.10. show alarm

Данная команда выводит список активных аварий в системе.

Синтаксис

show alarm

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show alarm  
Mon May  8 14:39:25 2017
```

ID	Code	Type	Device
Level	Severity	Timestamp (ago)	Description

```
-----  
1      Fan RPM range          alarm trap    me5100  
yellow crit      01h31m34s      0 out of (80..11000)
```

2.11. show debug

Данная команда показывает состояние дополнительной отладки в программных системах устройства. В случае, если дополнительная отладка включена для какой-либо подсистемы, она будет указана в выводе данной команды. Системы и подсистемы с отключенной отладкой выводиться не будут.

Синтаксис

```
show debug [ SYSTEM ]
```

Параметры

- *SYSTEM* — название программной системы, для которой будет показано состояние дополнительной отладки.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show debug  
Mon May  8 14:50:11 2017
```

System	Subsystem
pp-mgr	arg cmd general l2 mpls interfaces egress-obj routes ip-addrs sfp-monitoring sync vpn hw-api
if-mgr	cmd general interfaces sync-nbase

```
sync-os
sync-phys
sync-mapper
sync-neighbor
0/ME5100:example_router01#
```

2.12. show privilege

Данная команда показывает уровень привилегий пользователя в текущей сессии CLI.

Синтаксис

```
show privilege
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show privilege
Mon May  8 14:58:53 2017

Current privilege level is 15
```

2.13. show processes cpu

Данная команда показывает потребление процессорного времени (нагрузку на центральный процессор устройства и модулей) внутренними процессами устройства.

Синтаксис

```
show processes cpu
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show processes cpu
Wed Aug 23 17:42:02 2017
CPU utilization per board:
 1Min   5Min   15Min   Unit
-----
1.08%  1.33%  1.03%  0/ME5100

CPU utilization per process:
 1Min   5Min   15Min   Unit   Process
-----
0.88%  0.92%  0.90%  0/ME5100  pp-manager
0.10%  0.11%  0.10%  0/ME5100  syslog-ng
0.02%  -       0.01%  0/ME5100  clish(192.168.16.113)
0.01%  0.01%  0.01%  0/ME5100  dcsi
<...>

```

2.14. show processes memory

Данная команда показывает потребление оперативной памяти внутренними процессами устройства.

Синтаксис

show processes memory

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show processes memory
Mon May  8 15:00:08 2017

Unit      Process          Allocated, kB
-----
0/ME5100  pp-manager      1181056
0/ME5100  dcsi            92672
0/ME5100  netconfd        42560
0/ME5100  if-manager       17344
0/ME5100  PCT_CSS          14950.92
<...>

```

2.15. show redundancy

Данная команда показывает оперативное состояние резервирования модулей управления маршрутизатора. Модуль управления маршрутизатора может находиться в режимах: MASTER — модуль является ведущим; SLAVE — модуль является ведомым и находится в режиме горячего резерва; STANDALONE — модуль работает в системе, не поддерживающей резервирования модулей управления.

Синтаксис

show redundancy

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show redundancy
Mon May  8 15:12:16 2017
```

```
This unit (0/ME5100) is in STANDALONE role
```

2.16. show system

Данной командой осуществляется просмотр общей информации об устройстве.

Синтаксис

show system

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show system
Tue Sep 19 02:47:40 2017
```

```
System type:          Eltex ME5100 carrier router
System name:          example_router01
System software:      Eltex Network OS for ME5k version 1.7.0.253R
System uptime:        0 hours, 49 minutes, 24 seconds
System restarted at:  Tue Sep 19 01:58:16 2017
System MAC address:   a8:f9:4b:8b:2b:80
```

```
Power supply 1 is    present, status ON
Power supply 2 is    not present
```

```
System has no active/unconfirmed alarms
```

2.17. show system environment

Данной командой осуществляется вывод показаний температурных датчиков устройства и просмотр информации о состоянии вентиляторов устройства.

Синтаксис

```
show system environment
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show system environment
Mon May  8 15:22:51 2017
```

```
Hardware environment information for chassis 0
```

```
Main system module is: ME5100
CPU temperature (int/ext):           23 C / 26 C
Switching engine temperature (int/ext): 23 C / 30 C
Lookup engine temperature (int/ext):   22 C / 29 C
Board sensor (inlet) temperature:     22 C
```

```
System fan speed is set to 30%
```

```
Current fan speeds:
```

```
Fan 1: 4080 RPM
Fan 2: 3660 RPM
Fan 3: 3720 RPM
```

```
Power supply 1 fan speed is 9240 RPM
```

```
Power supply 2 fan speed is not present
```

2.18. show system inventory

Данной командой осуществляется просмотр информации об имеющихся в маршрутизаторе компонентах, их типах, номерах аппаратных ревизий и серийных номерах.

Синтаксис

```
show system inventory
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show system inventory
Mon May  8 15:26:26 2017
```

```
Hardware inventory information for chassis 0
```

```
Main system module is ME5100
```

```
Serial number:      ME09000035
```

```
MAC address:       a8:f9:4b:8b:bb:a0
```

```
Hardware version:  3v1
```

```
Hardware revision: 1
```

```
Module in power supply slot 1 is PM350-220/12
```

```
Serial number:      PM06001605
```

```
Hardware version:  2v4
```

```
Module in power supply slot 2 is not present
```

2.19. show system reload

Данной командой осуществляется просмотр информации о времени и причине перезагрузки устройства или отдельных слотов для модульных устройств.

Синтаксис

show system reload

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/FMC0:example_router02# show system reload
Thu Feb  7 14:57:35 2019
  Location      Restarted at          Reload reason
  -----
  0/1           Wed Jan 30 12:44:13 2019 Reload by admin from 192.168.16.93 telnet
  0/8           Wed Jan 30 12:44:11 2019 Reload by admin from 192.168.16.93 telnet
  0/9           Wed Jan 30 12:44:12 2019 Reload by admin from 192.168.16.93 telnet
  0/FMC0         Wed Jan 30 12:43:37 2019 Reload by admin from 192.168.16.93 telnet
  0/FMC1         Wed Jan 30 12:43:33 2019 Reload by admin from 192.168.16.93 telnet
0/FMC0:example_router02#
```

2.20. show system resources capacity

Данной командой осуществляется просмотр информации о текущем использовании памяти устройства.

Синтаксис

show system resources capacity

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show system resources capacity
Thu Feb  7 15:06:27 2019
  Memory resources for ME5100:
```

```
RAM: 1771 MB / 7852 MB (22.55% used)
ROOTFS: 1489 MB / 3696 MB (40.29% used)
TMPFS: 274 MB / 1024 MB (26.76% used)
0/ME5100:example_router01#
```

2.21. show system resources cpu

Данной командой осуществляется просмотр информации о текущем использовании процессора устройства.

Синтаксис

```
show system resources cpu
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show system resources cpu
Thu Feb 7 15:06:31 2019
CPU resources for ME5100

CPU Number Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
-----
CPU 0      4.68%   5.03%   5.18%
CPU 1      3.60%   3.88%   3.92%
CPU 2      0.00%   0.12%   0.07%
CPU 3      0.36%   1.87%   3.88%
CPU 4      1.26%   4.86%   4.08%
CPU 5      0.00%   1.83%   0.90%
CPU 6      2.34%   2.96%   1.45%
CPU 7      3.97%   3.86%   3.39%
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

2.22. show version

Данная команда выводит полный номер версии работающего в данный момент на устройстве программного обеспечения.

Синтаксис

show version

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show version
Mon May  8 15:28:27 2017

Eltex ME5100 carrier router running Network OS for ME5k ver. 1.5.0.205R (04-May-2017
06:38:47)
```

2.23. ssh

Данная команда используется для подключения к удаленному узлу по протоколу SSH.

Синтаксис

```
ssh HOST_IPv4 [ escape STRING ] [ interface SRC_IF ] [ port PORT ] [ user USERNAME ] [ vrf VRF_NAME ]
```

Параметры

- ***HOST_IPv4*** — адрес узла, к которому будет производиться подключение;
- ***escape STRING*** — Escape-последовательность, при вводе которой сессия будет разорвана;
- ***interface SRC_IF*** — интерфейс устройства, с адреса которого будет устанавливаться сессия;
- ***port PORT*** — номер TCP-порта, на который будет устанавливаться сессия, по умолчанию 22;
- ***user USERNAME*** — имя пользователя, по умолчанию совпадает с пользователем в текущей сессии CLI;
- ***vrf VRF*** — имя экземпляра VRF.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# ssh 192.168.17.17 user van  
van@192.168.17.17's password:  
Linux crazymeta 4.9.0-2-amd64 #1 SMP Debian 4.9.18-1 (2017-03-30) x86_64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

You have new mail.

Last login: Tue May 2 10:30:17 2017 from 192.168.16.113
van@crazymeta:~\$

2.24. telnet

Данная команда используется для подключения к удаленному узлу по протоколу Telnet.

Синтаксис

```
telnet HOST_IPv4 [ escape STRING ] [ interface SRC_IF ] [ port PORT ] [ vrf VRF_NAME ]
```

Параметры

- *HOST_IPv4* — адрес узла, к которому будет производиться подключение;
- **escape STRING** — Escape-последовательность, при вводе которой сессия будет разорвана;
- **interface SRC_IP** — интерфейс устройства, с адреса которого будет устанавливаться сессия;
- **port PORT** — номер TCP-порта, на который будет устанавливаться сессия, по умолчанию 22;
- **vrf VRF** — имя экземпляра VRF.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# telnet 192.168.17.150
```

Entering character mode
Escape character is '^]'.

```
DR30-17-150 login: admin
Password:
*****
*          Welcome to ME5000          *
*****
0/FMC0:DR30-17-150#
```

2.25. terminal datadump

Команда используется для выключения постраничного режима вывода данных в сессии CLI. Команда действует только на текущую сессию CLI. Использование отрицательной формы команды включает постраничный режим вывода данных.

Синтаксис

[no] terminal datadump

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# terminal datadump
```

2.26. traceroute

Данная команда используется для трассировки маршрута до указанного сетевого устройства по протоколу IPv4.

Синтаксис

traceroute *DST_IP* [*maxttl MAXTTL*] [*minttl MINTTL*] [*probe PROBES*] [*protocol { icmp | tcp | udp }*] [*source SRC_IP*] [*timeout TIMEOUT*] [*type TOS*] [*vrf VRF_NAME*]

Параметры

- *DST_IP* — адрес устройства, до которого будет выполняться трассировка;
- *maxttl MAXTTL* — максимальное значение TTL;
- *minttl MINTTL* — минимальное значение TTL;

- **probe PROBES** — количество запросов на каждом из шагов трассировки;
- **protocol { icmp | tcp | udp }** — протокол, используемый при выполнении трассировки, по умолчанию UDP;
- **source SRC_IP** — IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться только принадлежащий маршрутизатору IP;
- **timeout TIMEOUT** — время ожидания ответа, в секундах, принимает значения 1..10;
- **type TOS** — значение ToS (type of service) пакета, принимает значения 0..255;
- **vrf VRF_NAME** — имя экземпляра VRF.

Необходимый уровень привилегий

p1

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# traceroute 192.168.25.254 probe 4 timeout 3
Traceroute to 192.168.25.254 (192.168.25.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.16.1 (192.168.16.1)  4.666 ms  5.179 ms  5.835 ms  6.341 ms
 2  192.168.25.254 (192.168.25.254)  0.192 ms  0.194 ms  0.186 ms  0.159 ms
```

Chapter 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И КОНФИГУРАЦИЕЙ

3.1. abort

Данная команда очищает кандидат-конфигурацию устройства (отменяет изменения, внесенные в конфигурацию, но еще не примененные). При вводе команды внутри режимов конфигурирования происходит также выход в глобальный режим устройства.

Синтаксис

abort

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL, ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# hostname NEW-HOSTNAME
0/ME5100:example_router01(config)# do show configuration changes
Wed May 10 15:34:18 2017

hostname NEW-HOSTNAME
0/ME5100:example_router01(config)# abort
0/ME5100:example_router01#
```

3.2. backup to

Команда создает элемент резервирования конфигурации и переходит в режим настройки этого элемента. Идентификатором элемента является URL, указанный в данной команде. После создания элемента резервирования полная конфигурация устройства будет выгружаться по указанному URL на удаленный сервер периодически либо после применения конфигурации — в зависимости от настройки элемента. Допустимо создание нескольких элементов.

Отрицательная форма команды (no) удаляет соответствующий элемент резервирования.

Синтаксис

[no] backup to URL

Параметры

- *URL* — параметр, определяющий протокол, адрес сервера, а также имя каталога на сервере.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.113/backup_directory/  
0/ME5100:example_router01(config-to)#
```

NOTE Для того, чтобы конфигурация начала выгружаться на удаленный сервер, необходимо в настройке элемента резервирования указать как минимум один из режимов — '[on-commit](#)' или '[interval](#)'

3.3. clear

Данная команда очищает кандидат-конфигурацию устройства (отменяет изменения, внесенные в конфигурацию, но еще не примененные).

Синтаксис

clear

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure  
0/ME5100:example_router01(config)# hostname NEW-HOSTNAME  
0/ME5100:example_router01(config)# do show configuration changes  
Wed May 10 15:34:18 2017  
  
hostname NEW-HOSTNAME  
0/ME5100:example_router01(config)# clear  
0/ME5100:example_router01(config)# do show configuration changes  
Tue May 16 19:39:44 2017
```

```
0/ME5100:example_router01(config)#
```

3.4. configure

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования (настройки) маршрутизатора. Команды, введенные в режиме конфигурирования, вносятся в кандидат-конфигурацию и применяются только после ввода команды '**commit**'.

Синтаксис

configure

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)#
```

3.5. commit

Данная команда позволяет применить (сделать действующими) изменения конфигурации, произведенные во всех сессиях конфигурирования. "Running-конфигурация" замещается "candidate-конфигурацией" и новая конфигурация записывается в энергонезависимую память для использования при загрузке устройства.

При использовании команды с параметром '**confirmed**' производится применение с последующим подтверждением. При выполнении '**commit confirmed**' применяется кандидат-конфигурация, после чего запускается таймер обратного отсчёта. Если в течение работы таймера изменения будут подтверждены повторной командой '**commit**', то таймер обратного отсчёта сбрасывается, конфигурация считается успешно примененной и сохраняется в энергонезависимую память. Если таймер обратного отработает до конца и повторной команды '**commit**' не последует, то изменения будут отменены (произойдет возврат к предыдущей конфигурации) и кандидат-конфигурация будет очищена.

Синтаксис

commit [confirmed SECS] [replace]

Параметры

- **confirmed** *SECS*— применить конфигурацию с последующим подтверждением. Таймер обратного отсчета запускается на <SECS> секунд;
- **replace**— провести операцию замены текущей конфигурации на конфигурацию, представляющую собой слияние настроек по умолчанию и изменений, внесенных в текущих сессиях редактирования. Изменения, внесенные в текущих сессиях редактирования, можно просмотреть командой '*show configuration changes*'. Таким образом, команда '*commit replace*' может быть применена для сброса конфигурации устройства. Команду следует использовать с осторожностью.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# commit confirmed 30
Wed May 10 15:10:28 2017

Commit successfully completed in 0.092728 sec
0/ME5100:example_router01(config)# commit
Wed May 10 15:10:30 2017

Commit successfully completed in 0.115530 sec
```

3.6. copy

Данная команда служит для копирования файлов между различными источниками и местами назначениями. Команда позволяет произвести копирование конфигураций и образов ПО.

Синтаксис

copy SOURCE DESTINATION [vrf VRF_NAME]

Параметры

- *SOURCE*— источник, возможны следующие варианты:
 - *fs://running-config*— действующая конфигурация устройства;
 - *ftp://user@host[:port]/path*— адрес файла на FTP-сервере, где:
 - *user*— имя пользователя;
 - *host*— адрес сервера;
 - *port*— TCP-порт сервера;
 - *path*— путь и имя файла.

- `scp://user@host[:port]/path` — адрес файла на SCP-сервере, где:
 - `user` — имя пользователя;
 - `host` — адрес сервера;
 - `port` — TCP-порт сервера;
 - `path` — путь и имя файла.
- `tftp://host[:port]/path` — адрес файла на TFTP-сервере, где:
 - `host` — адрес сервера;
 - `port` — UDP-порт сервера;
 - `path` — путь и имя файла.
- *DESTINATION* — назначение, возможны следующие варианты:
 - `fs://candidate-config` — кандидат-конфигурация устройства;
 - `fs://firmware` — альтернативный образ программного обеспечения устройства;
 - `ftp://user@host[:port]/path` — адрес файла на FTP-сервере, где:
 - `user` — имя пользователя;
 - `host` — адрес сервера;
 - `port` — TCP-порт сервера;
 - `path` — путь и имя файла.
 - `scp://user@host[:port]/path` — адрес файла на SCP-сервере, где:
 - `user` — имя пользователя;
 - `host` — адрес сервера;
 - `port` — TCP-порт сервера;
 - `path` — путь и имя файла.
 - `tftp://host[:port]/path` — адрес файла на TFTP-сервере, где:
 - `host` — адрес сервера;
 - `port` — UDP-порт сервера;
 - `path` — путь и имя файла.
- `vrf VRF_NAME` — имя экземпляра VRF, который будет использован при операциях копирования с удаленным сервером.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# copy fs://running-config
```

```
tftp://192.168.16.113/example_router01-config vrf mgmt-intf  
!!!!
```

IMPORTANT

Команда '`copy <SOURCE> fs://firmware`' является основным инструментом для проведения обновления ПО устройства. При ее выполнении с удаленного сервера скачивается файл образа ПО, проверяется на применимость на данной модели маршрутизатора и распаковывается на неактивный (альтернативный) раздел. Для получения дополнительной информации по процессу обновления ПО следует ознакомиться с описанием команд '`firmware`'.

3.7. daily

Данной командой производится включение и настройка ежедневной выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер. Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".

Синтаксис

```
daily HH:MM:SS  
no daily
```

Параметры

- *HH:MM:SS* — установка времени (в 24-часовом формате) ежедневной выгрузки файла конфигурации.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

```
config-backup-to
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01# config  
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.245/me5100/  
0/ME5100:example_router01(config-to)# daily 14:30:00
```

3.8. end

Данной командой осуществляется выход из режима конфигурирования в глобальный режим. В случае наличия непримененных изменений они будут утеряны при выходе, поэтому команда снабжена диалогом подтверждения.

Синтаксис

```
end
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-isis)# end  
0/ME5100:example_router01#
```

3.9. exit

Данной командой осуществляется переход вверх по уровням конфигурации, вплоть до глобального режима. При переходе в глобальный режим и при наличии непримененных изменений эти изменения будут утеряны, поэтому команда снабжена диалогом подтверждения.

Синтаксис

exit

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-level)# exit  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# exit  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# exit  
0/ME5100:example_router01(config)# exit  
Uncommitted changes found, commit them before exiting? (y/n/cancel): [cancel] n  
0/ME5100:example_router01#
```

3.10. firmware confirm

Данная команда подтверждает выбор текущего (загруженного) образа ПО в качестве загрузочного для последующих запусков устройства.

Команду следует применять после первой загрузки маршрутизатора с новым образом программного обеспечения. При такой загрузке активный образ ПО будет находиться в статусе TESTING ("проверка"), и без использования данной команды-подтверждения при последующей перезагрузке будет запущено ПО с другого образа (т.е. предыдущая версия). Команда является частью набора для работы с образами программного обеспечения устройства.

Синтаксис

firmware confirm

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
example_router01 login: admin
Password:

*****
*          Welcome to ME5100      *
*****


Warning:
Firmware upgrade is in progress (consult 'show firmware' for details).
To finalize upgrade type 'firmware confirm'. Otherwise previous version
will be used next time.

0/ME5100:example_router01# show firmware
Tue May 16 17:17:00 2017

Unit     Image  Running  Boot           Version        Date
-----  -----  -----  -----  -----
0/ME5100  0      No       FALBACK*    1.5.0.220R   15-May-2017 11:17:03
0/ME5100  1      Yes      TESTING     1.5.0.221R   15-May-2017 23:58:34

0/ME5100:example_router01# firmware confirm
0/ME5100:example_router01# show firmware
Tue May 16 17:17:11 2017

Unit     Image  Running  Boot           Version        Date
-----  -----  -----  -----  -----
0/ME5100  0      No       *           1.5.0.220R   15-May-2017 11:17:03
0/ME5100  1      Yes      *           1.5.0.221R   15-May-2017 23:58:34
```

3.11. firmware select

Данной командой выбирается образ ПО, с которого будет производиться следующая загрузка устройства.

На маршрутизаторе имеется два раздела и, соответственно, два образа программного обеспечения. В каждый момент времени один из образов является активным (с активного раздела производится загрузка устройства), а другой - альтернативным. Команда позволяет выбрать в качестве загрузочного один из двух этих разделов. Команда является частью набора для работы с образами программного обеспечения устройства.

Синтаксис

```
firmware select { alternate [ confirmed SECONDS ] | current }
```

Параметры

- **alternate** — выбор альтернативного образа ПО в качестве временно загрузочного. Альтернативный образ будет запущен при следующей загрузке устройства. После загрузки этот образ будет иметь состояние TESTING ("проверка"). Для последующей установки образа в качестве загрузочного (активного) на постоянной основе следует воспользоваться командой '[firmware confirm](#)'.
- **current** — выбор активного образа ПО в качестве загрузочного.
- **confirmed** — включение отката устройства на предыдущую версию ПО при не подтверждении вновь установленного командой '[firmware confirm](#)' в течение заданного времени.
- **SECONDS** — время задержки подтверждения вновь установленного ПО в секундах (0-86400).

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show firmware
Tue May 16 16:46:09 2017

Unit      Image  Running  Boot          Version           Date
-----  -----
0/ME5100   0      Yes       *           1.5.0.220R      15-May-2017 11:17:03
0/ME5100   1      No        -           1.5.0.221R      15-May-2017 23:58:34

0/ME5100:example_router01# firmware select alternate
0/ME5100:example_router01# show firmware
Tue May 16 16:47:54 2017

Unit      Image  Running  Boot          Version           Date
-----  -----
```

```
0/ME5100 0 Yes FALBACK 1.5.0.220R 15-May-2017 11:17:03  
0/ME5100 1 No NOT TESTED* 1.5.0.221R 15-May-2017 23:58:34  
0/ME5100:example_router01#
```

IMPORTANT

При скачивании ПО командой '`copy`' новая версия всегда устанавливается в альтернативный образ; после скачивания ПО следует выбрать альтернативный образ в качестве загрузочного и перезагрузить устройство командой '`reload system`'. После перезагрузки следует подтвердить работоспособность нового ПО командой '`firmware confirm`' - данной командой подтверждается выбор нового образа и раздел становится загрузочным на постоянной основе. Без использования '`firmware confirm`' при последующей перезагрузке произойдёт обратное переключение активного и альтернативного образов и будет загружена предыдущая версия ПО.

3.12. interval

Данной командой производится включение и настройка периодической выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер. Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".

Отрицательная форма команды отключает периодическую выгрузку файла конфигурации на удаленный сервер и удаляет соответствующую настройку интервала выгрузки.

Синтаксис

```
interval MINUTES  
no interval
```

Параметры

- *MINUTES* — значение интервала (в минутах, принимает значения от 1 до 43200), через который будет производиться периодическая выгрузка файла конфигурации.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

`config-backup-to`

Пример

```
0/ME5100:example_router01# config  
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.245/me5100/  
0/ME5100:example_router01(config-to)# interval 1440
```

3.13. password

Данной командой задается пароль пользователя, который будет использован при операциях выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер. Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".

Отрицательная форма команды удаляет пароль пользователя из данного элемента резервирования.

Синтаксис

```
password [ encrypted ] PASSWORD  
no password
```

Параметры

- **encrypted** — ключевое слово, обозначающее, что пароль будет введен в зашифрованном виде;
- **PASSWORD** — пароль пользователя для использования в аутентификации используемого протокола выгрузки.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-backup-to

Пример

```
0/ME5100:example_router01# config  
0/ME5100:example_router01(config)# backup to ftp://user@192.168.16.245/me5100/  
0/ME5100:example_router01(config-to)# password simplepassword
```

3.14. post-commit

Данной командой производится включение выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер после каждого выполнения операции commit. Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".

Отрицательная форма команды отключает выгрузку файла конфигурации после выполнения операций commit.

Синтаксис

```
[no] post-commit
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-backup-to

Пример

```
0/ME5100:example_router01# config  
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.245/me5100/  
0/ME5100:example_router01(config-to)# post-commit
```

3.15. pre-commit

Данной командой производится включение выгрузки файла конфигурации на удаленный сервер перед каждым выполнением операции commit. Команда применяется в режиме настройки элемента резервирования конфигурации "backup to".

Отрицательная форма команды отключает выгрузку файла конфигурации после выполнения операций commit.

Синтаксис

[no] pre-commit

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-backup-to

Пример

```
0/ME5100:example_router01# config  
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.245/me5100/  
0/ME5100:example_router01(config-to)# pre-commit
```

3.16. show candidate-config

Данная команда выводит кандидат-конфигурацию устройства — конфигурацию, в которую вносятся изменения по мере конфигурирования устройства оператором. Кандидат-конфигурация применяется в качестве активной после применения команд **'commit'**.

Синтаксис

```
show candidate-config [ CONFIG_BLOCK ]
```

Параметры

- *CONFIG_BLOCK* — при вводе данного параметра будет отображена не вся конфигурация, а только блок, соответствующий введенному имени. Имена блоков жестко фиксированы, их названия доступны в CLI по контекстной подсказке (по символу '?'), а перечень доступных блоков зависит от уровня привилегий оператора.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show candidate-config
Tue May 16 18:37:32 2017

aaa authentication login AAA-TAC
    method tacacs
    method local
exit

backup to tftp://192.168.16.245/me5100/
    interval 1440
    on-commit
    vrf mgmt-intf
exit

clock timezone gmt 7

...
```

```
0/ME5100:example_router01# show candidate-config router isis
Tue May 16 18:48:24 2017

router isis 1
    is-level level-2
    net 49.0002.0000.0000.0101.00
    host-name er01
    interface tengigabitethernet 0/0/3
        point-to-point
    exit
    interface tengigabitethernet 0/0/1.4001
        point-to-point
    exit
    interface bundle-ether 1.12
```

```
exit
interface loopback 1
  passive
exit
exit
```

3.17. show configuration changes

Данная команда выводит изменения в кандидат-конфигурации относительно текущей активной конфигурации устройства — то есть изменения, которые были внесены в сессиях конфигурирования, но еще не применены.

Синтаксис

```
show configuration changes
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# hostname new_hostname
0/ME5100:example_router01(config)# do show configuration changes
Tue May 16 18:41:20 2017

hostname new_hostname
0/ME5100:example_router01(config)#
```

3.18. show firmware

Данная команда служит для просмотра информации об образах программного обеспечения, загруженных на устройство.

Команда является частью набора для работы с образами программного обеспечения устройства.

Синтаксис

```
show firmware
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show firmware  
Thu May 11 16:24:57 2017
```

Unit	Image	Running	Boot	Version	Date
0/ME5100	0	No		1.5.0.210R	05-May-2017 12:51:57
0/ME5100	1	Yes	*	1.5.0.213R	10-May-2017 14:20:45

3.19. show running-config

Данная команда выводит текущую конфигурацию устройства — конфигурацию, которая на данный момент является активной.

Синтаксис

show running-config [CONFIG_BLOCK]

Параметры

- *CONFIG_BLOCK* — при вводе данного параметра будет отображена не вся конфигурация, а только блок, соответствующий введенной строке. Имена блоков жестко фиксированы, их названия доступны в CLI по контекстной подсказке (по символу '?'), а перечень доступных блоков зависит от уровня привилегий оператора.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show running-config  
Tue May 16 18:47:27 2017  
  
aaa authentication login AAA-TAC  
  method tacacs  
  method local  
exit  
  
backup to tftp://192.168.16.245/me5100/  
  interval 1440
```

```
on-commit
vrf mgmt-intf
exit

clock timezone gmt 7

...
```

```
0/ME5100:example_router01# show running-config router isis
Tue May 16 18:48:01 2017
```

```
router isis 1
  is-level level-2
  net 49.0002.0000.0000.0101.00
  host-name er01
  interface tengigabitethernet 0/0/3
    point-to-point
  exit
  interface tengigabitethernet 0/0/1.4001
    point-to-point
  exit
  interface bundle-ether 1.12
  exit
  interface loopback 1
    passive
  exit
exit
```

3.20. root

Данной командой осуществляется переход на верхний уровень режима конфигурирования.

Синтаксис

root

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

ANY-CONFIG

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis 1
0/ME5100:example_router01(config-isis)#   interface tengigabitethernet 0/0/1.4001
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# root
0/ME5100:example_router01(config)#
```

3.21. vrf

Данной командой производится назначение экземпляра VRF, в котором будет работать элемент резервирования конфигурации "backup to".

Отрицательная форма команды настраивает элемент резервирования конфигурации для работы в глобальной таблице маршрутизации.

Синтаксис

```
vrf VRF_NAME
no vrf
```

Параметры

- *VRF*— имя экземпляра VRF, в котором будет производиться работа с удаленным сервером для данного элемента резервирования конфигурации.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-backup-to

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# backup to tftp://192.168.16.245/me5100/
0/ME5100:example_router01(config-to)# vrf mgmt-intf
```

Chapter 4. НАСТРОЙКА ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

4.1. banner login

Команда позволяет задать сообщение системы при входе пользователя.

Синтаксис

banner login *STRING*

Параметры

- *STRING* — строка-сообщение

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# banner login "This is a login banner"
```

4.2. banner motd

Команда позволяет задать "сообщение дня" при входе пользователя.

Синтаксис

banner motd *STRING*

Параметры

- *STRING* — строка-сообщение

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# banner motd "This is a motd banner"
```

4.3. fan lower-speed

Данной командой устанавливается минимальная скорость вращения вентиляторов системы охлаждения устройства, в процентах. После настройки данного параметра скорость работы вентиляторов не будет опускаться ниже указанного значения.

Синтаксис

fan lower-speed PERCENT

Параметры

- *PERCENT* — минимальная скорость работы вентиляторов охлаждения, в процентах, от 0 до 100.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# fan lower-speed 60
```

CAUTION

По умолчанию скорость вращения вентиляторов устанавливается в оптимальное значение и адаптивно регулируется при изменении температуры компонентов. Не следует настраивать данный параметр без необходимости.

4.4. hostname

Данная команда устанавливает системное имя устройства.

Синтаксис

hostname HOSTNAME

Параметры

- *HOSTNAME* — системное имя маршрутизатора. Принимаются строки длиной от 1 до 62 символов, состоящие из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-Z, a-z), цифр, а также точек, знаков подчеркивания и дефисов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# hostname example_router01
```

4.5. hw-module location

Данная команда позволяет перейти в режим настройки различных параметров аппаратного модуля в составе устройства (config-hw-module-location).

Синтаксис

hw-module location *LOCATION*

Параметры

- *LOCATION*—местоположение аппаратного модуля в системе. Имеет формат <UNIT>/<SLOT>, где <UNIT> - номер устройства в кластере устройств, а <SLOT> - номер модуля в составе устройства. Для ME5100 в одиночном режиме в качестве данного параметра следует указывать 0/0.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# hw-module location 0/0
0/ME5100:example_router01(config-location)#
```

4.6. load-balancing hash-fields

Данная команда позволяет указать, какие поля в пакетах проходящего трафика будут учитываться при балансировке этого трафика по параллельным путям.

К такой балансировке относится балансировка по составным интерфейсам группы агрегации каналов (Bundle-ether) и балансировка по путям equal-cost multipath (ECMP).

Можно включать балансировку по нескольким полям, по отдельной команде на каждое поле. Отрицательная форма команды отключает учет соответствующего поля в пакетах при балансировке трафика.

Синтаксис

[no] **load-balancing hash-fields** { ip-dst | ip-src | mac-dst | mac-src | mpls }

Параметры

- **ip-dst**—IP-адрес получателя в IP-пакете;
- **ip-src**—IP-адрес отправителя в IP-пакете;

- **mac-dst** — MAC-адрес получателя в Ethernet-кадре;
- **mac-src** — MAC-адрес отправителя в Ethernet-кадре;
- **mpls** — MPLS-метки в стеке меток MPLS-пакета.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# load-balancing hash-fields ip-dst
0/ME5100:example_router01(config)# load-balancing hash-fields ip-src
0/ME5100:example_router01(config)# load-balancing hash-fields mpls
```

IMPORTANT

По умолчанию в системе отключен учет всех возможных при балансировке полей, балансировка трафика при этом не производится.

4.7. mac-limits

Данная команда переключает на указанном аппаратном модуле режим работы ограничений по количеству MAC-адресов в бридж-доменах. Команда является аппаратно-специфичной — ее действие зависит от модели аппаратного модуля, для которого она выполняется.

Синтаксис

```
mac-limits { configuration-based | hardware-maximum }
no mac-limits
```

Параметры

- **configuration-based** — основной режим работы модуля, используется по умолчанию. В данном режиме работают сконфигурированные ограничения по количествам MAC-адресов в бридж-доменах, однако максимальное возможное ограничение для любого бридж-домена зависит от модели устройства и составляет:
 - для ME5100 — до 64000 MAC-адресов на бридж-домен;
 - для LC18XGE — до 64000 MAC-адресов на бридж-домен;
- **hardware-maximum** — при включении данного режима отключаются все ограничители MAC-адресов в бридж-доменах на данном модуле, при этом в любом бридж-домене может заучиться любое количество адресов в пределах аппаратной емкости модуля/устройства.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-hw-module-location

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# hw-module location 0/0
0/ME5100:example_router01(config-location)# mac-limits hardware-maximum
```

Chapter 5. НАСТРОЙКА AAA И ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ

5.1. aaa accounting commands

Данная команда включает учет выполненных оператором устройства команд путем отправки сообщений на удаленный AAA-сервер. Отрицательная форма команды отключает соответствующий механизм учета команд.

Синтаксис

```
[no] aaa accounting commands { start-only | start-stop | stop-only } tacacs
```

Параметры

- **start-only** — учетное сообщение отправляется только при запуске команды;
- **start-stop** — учетное сообщение отправляется при запуске и завершении команды;
- **stop-only** — учетное сообщение отправляется только при завершении команды;
- **tacacs** — учетные сообщения будут направляться на сконфигурированные TACACS+ серверы.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# aaa accounting commands start-stop tacacs
```

5.2. aaa accounting login

Данная команда включает учет событий успешного подключения к устройству путем отправки сообщений на удаленный AAA-сервер. Отрицательная форма команды отключает соответствующий механизм учета команд.

Синтаксис

```
[no] aaa accounting login start-stop { radius | tacacs }
```

Параметры

- **start-stop** — учетное сообщение отправляется при запуске и завершении команды;
- **radius** — учетные сообщения будут направляться на сконфигурированные RADIUS-серверы;
- **tacacs** — учетные сообщения будут направляться на сконфигурированные TACACS+

серверы.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# aaa accounting login start-stop radius  
0/ME5100:example_router01(config)# aaa accounting login start-stop tacacs
```

NOTE

Параметры **radius** и **tacacs** не являются взаимоисключающими, учет может производиться путем обоих методов.

5.3. aaa authentication enable

Данная команда создает в конфигурации устройства именованный список методов, используемых для enable-аутентификации (аутентификации процесса повышения привилегий) и позволяет перейти в режим настройки этого списка (config-aaa-authentication-enable).

Список методов, в сконфигурированной последовательности, будет применен при выполнении enable-аутентификации. Переход к следующему методу списка осуществляется только при невозможности воспользоваться предыдущим методом (например, в случае недоступности AAA-сервера, на который ссылается метод). Если при проверке метода будет получен четкий отказ от соответствующего источника (например, RADIUS Access-reject), то аутентификация будет считаться неудавшейся и перехода к следующему методу производиться не будет.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий именованный список методов.

Синтаксис

[no] **aaa authentication enable** *LISTNAME*

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# aaa authentication enable ENABLE-LIST
```

```
0/ME5100:example_router01(config-enable)#
```

5.4. aaa authentication login

Данная команда создает в конфигурации устройства именованный список методов, используемых для аутентификации при входе в систему и позволяет перейти в режим настройки этого списка (config-aaa-authentication-login).

Список методов, в сконфигурированной последовательности, будет применен при выполнении аутентификации операторов устройства. Переход к следующему методу списка осуществляется только при невозможности воспользоваться предыдущим методом (например, в случае недоступности AAA-сервера, на который ссылается метод). Если при проверке метода будет получен четкий отказ от соответствующего источника (например, RADIUS Access-reject), то аутентификация будет считаться неудавшейся и перехода к следующему методу производиться не будет.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий именованный список методов.

Синтаксис

[no] aaa authentication login *LISTNAME*

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# aaa authentication login LOGIN-LIST  
0/ME5100:example_router01(config-login)#
```

5.5. acct-port

Данной командой настраивается UDP-порт, который будет использоваться при отправке сообщений AAA-учета на удаленный RADIUS-сервер. Команда используется внутри раздела настройки RADIUS-сервера (config-aaa-radius-server-host). Отрицательная форма команды устанавливает номер используемого порта в значение по умолчанию.

Синтаксис

acct-port *PORT*

no acct-port

Параметры

- *PORT* — номер UDP-порта, принимает значения от 1 до 65535.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-aaa-radius-server-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)# acct-port 1899
```

5.6. auth-port

Данной командой настраивается UDP-порт, который будет использоваться при выполнении аутентификации на RADIUS-сервер. Команда используется внутри раздела настройки RADIUS-сервера (config-aaa-radius-server-host). Отрицательная форма команды устанавливает номер используемого порта в значение по умолчанию.

Синтаксис

```
auth-port PORT  
no auth-port
```

Параметры

- *PORT* — номер UDP-порта, принимает значения от 1 до 65535.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config-aaa-radius-server-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)# auth-port 1896
```

5.7. dscp

Данная команда устанавливает значение поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты от локальных SSH- и telnet-серверов.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

```
dscp DSCP_VAL  
no dscp
```

Параметры

- *DSCP_VAL* — значение DSCP для пакетов, принимает значения 0..63.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

```
config-ssh-server-vrf  
config-telnet-server-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# telnet server vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# dscp 32
```

5.8. enable

Данная команда позволяет перейти в режим задания пароля (config-enable) для смены привилегий пользователя на указанный уровень. Отрицательная форма команды удаляет соответствующий раздел конфигурации вместе с паролем, если он был сконфигурирован.

Синтаксис

```
[no] enable { p1 | p2 | .. | p14 | p15 }
```

Параметры

- *p1..p15* — уровни привилегий, для которых будет задаваться пароль.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# enable p15  
0/ME5100:example_router01(config-enable)# password enable-15
```

NOTE

Для применения конфигурации раздела enable требуется обязательное задание пароля внутри данного раздела командой '**password**'.

5.9. line console enable authentication

Команда включает enable-аутентификацию (аутентификацию при переходе на разные уровни привилегий) на консольном порту устройства через ранее сконфигурированный список методов AAA ('`aaa authentication enable`'). После выполнения данной команды enable-аутентификация на консоли будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line console enable authentication LISTNAME  
no line console enable authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для enable-аутентификации пользователей на консольном порту устройства.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line console enable authentication ENABLE-LIST
```

5.10. line console login authentication

Команда включает аутентификацию входа пользователей на консольном порту устройства через ранее сконфигурированный список методов AAA ('`aaa authentication login`'). После выполнения данной команды аутентификация входа через консоль будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line console login authentication LISTNAME  
no line console login authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для аутентификации входа пользователей через консольный порт устройства.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line console login authentication LOGIN-LIST
```

5.11. line console session-timeout

Данная команда задает период неактивности подключенного на консольном порту пользователя, по истечении которого сессия пользователя будет принудительно завершена.

Отрицательная форма команды устанавливает для периода неактивности значение по умолчанию - 30 минут.

Синтаксис

```
line console session-timeout TIMEOUT  
no line console session-timeout
```

Параметры

- *TIMEOUT* — значение таймаута, в минутах, принимает значения от 1 до 1440.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line console session-timeout 600
```

5.12. line ssh enable authentication

Команда включает enable-аутентификацию (аутентификацию при переходе на разные уровни привилегий) подключенных по протоколу SSH пользователей через ранее сконфигурированный список методов AAA ('*aaa authentication enable*'). После выполнения данной команды enable-аутентификация подключенных по протоколу SSH пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line ssh enable authentication LISTNAME  
no line ssh enable authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для enable-аутентификации пользователей, подключенных по протоколу SSH.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line ssh enable authentication ENABLE-LIST
```

5.13. line ssh login authentication

Команда включает аутентификацию входа пользователей при подключении по протоколу SSH через ранее сконфигурированный список методов AAA (`'aaa authentication login'`). После выполнения данной команды аутентификация входа подключенных по протоколу SSH пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line ssh login authentication LISTNAME
no line ssh login authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для аутентификации входа пользователей при подключении по протоколу SSH.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line ssh login authentication LOGIN-LIST
```

5.14. line ssh session-timeout

Данная команда задает период неактивности для подключенных по протоколу SSH пользователей, по истечении которого сессии таких пользователей будет принудительно завершены.

Отрицательная форма команды устанавливает для периода неактивности значение по умолчанию - 30 минут.

Синтаксис

```
line ssh session-timeout TIMEOUT  
no line ssh session-timeout
```

Параметры

- *TIMEOUT* — значение таймаута, в минутах, принимает значения от 1 до 1440.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line ssh session-timeout 600
```

5.15. line telnet enable authentication

Команда включает enable-аутентификацию (аутентификацию при переходе на разные уровни привилегий) подключенных по протоколу Telnet пользователей через ранее сконфигурированный список методов AAA ('[aaa authentication enable](#)'). После выполнения данной команды enable-аутентификация подключенных по протоколу Telnet пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line telnet enable authentication LISTNAME  
no line telnet enable authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для enable-аутентификации пользователей, подключенных по протоколу Telnet

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line telnet enable authentication ENABLE-LIST
```

5.16. line telnet login authentication

Команда включает аутентификацию входа пользователей при подключении по протоколу Telnet через ранее сконфигурированный список методов AAA ('`aaa authentication login`'). После выполнения данной команды аутентификация входа подключенных по протоколу Telnet пользователей будет проводиться по методам, указанным в этом списке.

Отрицательная форма команды возвращает тип аутентификации по умолчанию.

Синтаксис

```
line telnet login authentication LISTNAME
no line telnet login authentication
```

Параметры

- *LISTNAME* — имя списка методов, который будет использоваться для аутентификации входа пользователей при подключении по протоколу Telnet.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line telnet login authentication LOGIN-LIST
```

5.17. line telnet session-timeout

Данная команда задает период неактивности для подключенных по протоколу Telnet пользователей, по истечении которого сессии таких пользователей будут принудительно завершены.

Отрицательная форма команды устанавливает для периода неактивности значение по умолчанию - 30 минут.

Синтаксис

```
line telnet session-timeout TIMEOUT
no line telnet session-timeout
```

Параметры

- *TIMEOUT* — значение таймаута, в минутах, принимает значения от 1 до 1440.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# line telnet session-timeout 600
```

5.18. method

Данная команда создает метод аутентификации внутри соответствующего списка аутентификации.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий метод из списка аутентификации.

Синтаксис

```
[no] method { local | tacacs | radius }
```

Параметры

- **local** — метод устанавливает локальную аутентификацию, то есть аутентификацию согласно настройкам 'enable' и 'user' в текущей конфигурации;
- **tacacs** — метод устанавливает аутентификацию через сконфигурированные TACACS+-серверы;
- **radius** — метод устанавливает аутентификацию через сконфигурированные RADIUS-серверы.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

```
config-aaa-authentication-enable  
config-aaa-authentication-login
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# aaa authentication login LOGIN-LIST  
0/ME5100:example_router01(config-login)# method tacacs  
0/ME5100:example_router01(config-login)# method local
```

5.19. password

При использовании в разделе настройки TACACS+ и RADIUS-серверов (config-aaa-radius-server-vrf-host-ipv4, config-aaa-radius-server-host-ipv4, config-aaa-tacacs-server-vrf-host-ipv4) данная команда задает ключ, который будет использован при обращении к соответствующему серверу.

При использовании в разделе настройки локальных пользователей (config-user) команда задает пароль для локального пользователя.

При использовании в разделе настройки смены привилегий пользователя (config-enable) команда задает пароль для перехода на указанный уровень привилегий.

Синтаксис

```
password [ encrypted ] STRING  
no password
```

Параметры

- **encrypted** — обозначает, что далее будет приведен пароль в зашифрованном виде;
- *STRING* — строка-пароль.

Командный режим

```
config-aaa-radius-server-host  
config-aaa-tacacs-server-host  
config-enable  
config-user
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)# password secretkey
```

5.20. privilege

Данная команда задает уровень привилегий локального пользователя в соответствующем разделе настройки.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (p1).

Синтаксис

```
privilege { p1 | p2 | .. | p14 | p15 }  
no privilege
```

Параметры

- **p1..p15** — уровень привилегий, который будет назначаться локальному пользователю при входе в систему.

Командный режим

```
config-user
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# user fred  
0/ME5100:example_router01(config-user)# privilege p15
```

5.21. port

При использовании в разделе настройки TACACS+-сервера (config-aaa-tacacs-server-host-ipv4 и config-aaa-tacacs-server-vrf-host-ipv4) данная команда задает номер порта, по которому маршрутизатор будет обращаться к удаленному TACACS+-серверу.

При использовании в разделах настройки SSH- и Telnet-серверов (config-ssh-server-vrf и config-telnet-server-vrf) команда задает номер порта, по которому будет принимать входящие соединения соответствующий локальный сервер.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

port *PORT*
no port

Параметры

- *PORT* — номер порта, принимает значения от 1 до 65535.

Командный режим

config-aaa-tacacs-server-host-ipv4
config-aaa-tacacs-server-vrf-host-ipv4
config-ssh-server-vrf
config-telnet-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# tacacs-server host ipv4 192.168.16.245
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# port 993
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# telnet server vrf default
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# port 20023
```

5.22. priority

Данная команда назначает приоритет (очередность) использования указанному TACACS+ или RADIUS-серверу.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

priority *PRIORITET*
no priority

Параметры

- *PRIORITET* — приоритет заданного AAA-сервера в общем списке серверов.

Командный режим

```
config-aaa-radius-server-host  
config-aaa-tacacs-server-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# tacacs-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)# priority 10
```

5.23. radius-server dscp

Данная команда устанавливает значение поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты, отправляемые на RADIUS-серверы.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (63).

Синтаксис

```
radius-server dscp DSCP_VAL  
no radius-server dscp
```

Параметры

- *DSCP_VAL* — значение DSCP для пакетов, принимает значения 0..63.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server dscp 32
```

5.24. radius-server host

Данная команда создает в конфигурации RADIUS-сервер с указанным IPv4-адресом и переходит в режим настройки его параметров (config-aaa-radius-server-host). Соединение с таким сервером будет производиться внутри указанного VRF либо в глобальной таблице маршрутизации (GRT).

Отрицательная форма команды удаляет RADIUS-сервер из конфигурации устройства.

Синтаксис

```
[no] radius-server host ipv4 SERVERADDR [ vrf VRF_NAME ]
```

Параметры

- *SERVERADDR* — IPv4-адрес удаленного сервера;
- *VRF_NAME* — название экземпляра VRF, внутри которого будет производиться взаимодействие с сервером.

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)#[
```

5.25. radius-server retransmit

Данная команда задает количество попыток соединения с RADIUS-сервером.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3 попытки).

Синтаксис

```
radius-server retransmit RETRIES  
[no] radius-server retransmit
```

Параметры

- *RETRIES* — количество попыток установления соединения, принимает значения 1..10.

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server retransmit 5
```

5.26. radius-server timeout

Данная команда задает время ожидания ответа от RADIUS-серверов, в секундах.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3 секунды).

Синтаксис

```
radius-server timeout SECS  
[no] radius-server timeout
```

Параметры

- *SECS* — время ожидания ответа от сервера, принимает значение 1..30 сек.

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server timeout 20
```

5.27. session-limit

Данная команда устанавливает ограничение на максимальное количество одновременно подключенных по протоколам SSH и Telnet пользователей (управляющих сессий).

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (10 соединений).

Синтаксис

```
session-limit SESSIONS  
[no] session-limit
```

Параметры

- *SESSIONS* — максимальное количество одновременно подключенных пользователей, принимает значения 1..20.

Командный режим

```
config-ssh-server-vrf  
config-telnet-server-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ssh server vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# session-limit 19
```

5.28. show radius

Данная команда выводит список сконфигурированных на устройстве RADIUS-серверов и параметров работы с ними.

Синтаксис

```
show radius
```

Параметры

Данная команда не содержит аргументов

Командный режим

```
GLOBAL
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show radius  
Thu Jul 13 16:41:45 2017  
Global Timeout: 3  
Retransmit: 3
```

DSCP:	63				
Priority	Host address Source IP	VRF Usage	Port Auth	Port Acct	Timeout
2	192.168.16.119	default all	1810	1811	20
1	192.168.16.245	mng all	1812	1813	3

5.29. show tacacs

Данная команда выводит список сконфигурированных на устройстве серверов TACACS+ и параметров работы с ними.

Синтаксис

show tacacs

Параметры

Данная команда не содержит аргументов

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show tacacs
Thu Jul 13 16:47:47 2017
  Global Timeout: 4 (sec)
  DSCP       : 63

  Host address  Port  Priority  VRF
  -----  -----  -----  -----
  192.168.16.245  49      1      mng
```

5.30. show users

Данная команда выводит список подключенных пользователей устройства и параметры соответствующих сессий.

Синтаксис

show users

Параметры

Данная команда не содержит аргументов

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show users
Thu Jul 13 16:52:03 2017
  SID  Username  Host          Logged in at      Login/Idle time
Level
-----
3 *    admin     192.168.16.113 telnet   16:07:36 13.07.17  00h44m27s/00h00m00s
p15
4      van      192.168.16.113 ssh       16:51:50 13.07.17  00h00m13s/00h00m07s
p15

Total sessions: 2, * - current session
```

5.31. shutdown

Данная команда отключает соответствующий SSH- или Telnet-сервер на устройстве.

Отрицательная форма команды включает соответствующий сервер.

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит параметров

Командный режим

config-ssh-server-vrf
config-telnet-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ssh server vrf mgmt-intf
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# shutdown
```

5.32. source-address

Данная команда позволяет выбрать адрес, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя при отправке пакетов на RADIUS-сервер. Следует указывать адрес, принадлежащий интерфейсу маршрутизатора в соответствующем VRF.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (в качестве IP-адреса

отправителя пакетов будет использоваться адрес выходящего интерфейса устройства).

Синтаксис

```
source-address IPv4_ADDR
no source-address
```

Параметры

- *IPv4_ADDR* — IPv4-адрес отправителя для пакетов.

Командный режим

```
config-aaa-radius-server-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf
0/ME5100:example_router01(config-host)# source-address 192.168.17.151
```

5.33. ssh server

Данная команда создает в конфигурации SSH-сервер и осуществляет переход в режим настройки его параметров (config-ssh-server-vrf). При запуске SSH-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает принимать соединения по протоколу SSH на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий SSH-сервер с устройства.

Синтаксис

```
[no] ssh server vrf { default | VRF_NAME }
```

Параметры

- *VRF_NAME* — название экземпляра VRF, внутри которого SSH-сервер будет принимать соединения.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ssh server vrf mgmt-intf
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

IMPORTANT

В целях обеспечения безопасности устройства и ограничения возможности несанкционированного доступа не рекомендуется запускать Telnet- и SSH-серверы в тех VRF, для которых это не требуется явно политикой доступа к устройству. Рекомендуется осуществлять управление устройством в специально выделенном для этих целей VRF.

5.34. system rootshell console-access disable

Команда запрещает доступ в операционную систему под пользователем root через консольный порт RS232

Отицательная форма команды разрешает доступ

Синтаксис

[no] system rootshell console-access disable

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# system rootshell console-access disable  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

5.35. system rootshell password

Команда задает пароль для доступа к операционной системе под пользователем root

Команда не имеет отрицательной формы, пароль может быть только изменен

Синтаксис

system rootshell password *PASSWORD*

system rootshell password encrypted *ENCRYPTED_STRING*

no system rootshell password

Параметры

- *PASSWORD* — строка с паролем, разрешены ASCII символы;
- *ENCRYPTED_STRING* — строка с паролем в зашифрованном виде, генерируемая устройством

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# system rootshell password Secret123  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

5.36. tacacs-server dscp

Данная команда устанавливает значение поля DSCP, с которым будут генерироваться IP-пакеты, отправляемые на серверы TACACS+.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (63).

Синтаксис

```
tacacs-server dscp DSCP_VAL  
no tacacs-server dscp
```

Параметры

- *DSCP_VAL* — значение DSCP для пакетов, принимает значения 0..63.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# tacacs-server dscp 32
```

5.37. tacacs-server host

Данная команда создает в конфигурации сервер TACACS+ с указанным IPv4-адресом и переходит в режим настройки его параметров (config-aaa-tacacs-server-host). Соединение с таким сервером будет производиться внутри указанного VRF либо в глобальной таблице маршрутизации (GRT).

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий сервер TACACS+ из конфигурации устройства.

Синтаксис

```
[no] tacacs-server host ipv4 SERVERADDR [ vrf VRF_NAME ]
```

Параметры

- *SERVERADDR* — IPv4-адрес удаленного сервера;
- *VRF_NAME* — название экземпляра VRF, внутри которого будет производиться взаимодействие с сервером.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# tacacs-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)#[
```

5.38. tacacs-server timeout

Данная команда задает время ожидания ответа от серверов TACACS+, в секундах.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3 секунды).

Синтаксис

```
tacacs-server timeout SECS  
[no] tacacs-server timeout
```

Параметры

- *SECS* — время ожидания ответа от серверов, принимает значение 1..30 сек.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# tacacs-server timeout 20
```

5.39. telnet server

Данная команда создает в конфигурации Telnet-сервер и осуществляет переход в режим настройки его параметров (config-telnet-server-vrf). При запуске Telnet-сервера в каком-либо VRF (либо в глобальной таблице маршрутизации) устройство начинает принимать соединения по протоколу Telnet на тех своих интерфейсах, которые включены в указанный VRF.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий Telnet-сервер с устройства.

Синтаксис

```
[no] telnet server vrf { default | VRF_NAME }
```

Параметры

- *VRF_NAME* — название экземпляра VRF, внутри которого SSH-сервер будет принимать соединения.

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# telnet server vrf default
```

```
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

IMPORTANT

В целях обеспечения безопасности устройства и ограничения возможности несанкционированного доступа не рекомендуется запускать Telnet- и SSH-серверы в тех VRF, для которых это не требуется явно политикой доступа к устройству. Рекомендуется осуществлять управление устройством в специально выделенном для этих целей VRF.

5.40. timeout

Данная команда задает время ожидания ответа от указанного RADIUS-сервера, в секундах.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (равное глобальной настройке `radius-server timeout`).

Синтаксис

```
timeout SECS  
[no] timeout
```

Параметры

- *SECS* — время ожидания ответа от сервера, принимает значение 1..30 сек.

Командный режим

```
config-aaa-radius-server-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# radius-server host 192.168.16.245 vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-host)# timeout 20
```

5.41. user

Данная команда создает в конфигурации устройства учетную запись локального пользователя и осуществляет переход в режим настройки параметров этой учетной записи (config-user).

Отрицательная форма команды удаляет учетную запись локального пользователя из конфигурации устройства.

Синтаксис

```
[no] user USERNAME
```

Параметры

- *USERNAME* — имя учетной записи. Имя может содержать строчные буквы латинского алфавита, содержать арабские цифры, знаки дефиса и подчеркивания и иметь длину

не более 32 символов. Имя должно начинаться со строчной буквы латинского алфавита.

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# user vasily  
0/ME5100:example_router01(config-user)#
```

Chapter 6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ ЧАСАМИ

6.1. broadcast-client

Данной командой включается режим приёма широковещательных сообщений NTP-серверов, при этом устройство работает в качестве NTP-клиента. Если в конфигурации устройства заданы NTP пиры и серверы, то в широковещательном режиме они игнорируются.

Использование отрицательной формы команды выключает широковещательный режим.

Синтаксис

[no] broadcast-client

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ntp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf mgmt-intf  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# broadcast-client
```

6.2. clock read-calendar

Данная команда синхронизирует значение программных часов системы со значением аппаратных часов.

Синтаксис

clock read-calendar

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# clock read-calendar
```

6.3. clock set

Данная команда устанавливает время и дату в программных часах системы.

Синтаксис

clock set HH:MM:SS DAY MONTH YEAR

Параметры

- *HH:MM:SS* — время в 24-часовом формате — часы, минуты, секунды.
- *DAY* — день месяца, 1-31.
- *MONTH* — месяц в текстовом виде. Допустимые параметры: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Значение является регистронезависимым.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# clock set 12:11:00 8 may 2017
```

6.4. clock update-calendar

Данная команда записывает в аппаратные часы устройства значение программных часов.

Синтаксис

clock update-calendar

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# clock update-calendar
```

6.5. dscp

Данная команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов NTP-сервера.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение DSCP по умолчанию (0).

Синтаксис

```
[no] dscp DSCP_VAL
```

Параметры

- *DSCP_VAL* — параметр DSCP в заголовке исходящих пакетов NTP, принимает значения 0..63;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ntp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# dscp 60
```

6.6. maxpoll

Данная команда устанавливает максимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию (10, что соответствует 1024 секундам).

Синтаксис

```
maxpoll INTERVAL_EXPONENT
no maxpoll
```

Параметры

- *INTERVAL_EXPONENT* — максимальное значение интервала опроса (степень). Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах. Сам интервал вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды. Принимает значения 4..17.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ntp-vrf-peer-ipv4  
config-ntp-vrf-server-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# server ipv4 192.168.16.36  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# maxpoll 15
```

6.7. minpoll

Данная команда устанавливает минимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию (6, что соответствует 64 секундам).

Синтаксис

```
minpoll INTERVAL_EXPONENT  
no minpoll
```

Параметры

- *INTERVAL_EXPONENT* — минимальное значение интервала опроса (степень). Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах. Сам интервал вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды. Принимает значения 4..17.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ntp-vrf-peer-ipv4  
config-ntp-vrf-server-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# server ipv4 192.168.16.36  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# minpoll 3
```

6.8. ntp vrf

Команда включает протокол ntp в заданном vrf и переходит в режим его конфигурирования

Отрицательная форма команды отключает протокол ntp в заданном vrf и удаляет всю связанную конфигурацию

Синтаксис

```
[no] ntp vrf { default | VRF_NAME }
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя экземпляра VRF, в котором будет запущен широковещательный клиент NTP. VRF по умолчанию - **default**

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf mgmt-intf
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

6.9. peer ipv4

Данная команда используется для установления партнерских отношений между NTP-серверами и перехода в командный режим config-ntp-vrf-peer-ipv4. NTP-сервер на маршрутизаторе работает в режиме двусторонней активности с удаленным NTP-сервером, указанным в команде. В случае потери связи одного из партнеров с вышестоящим NTP-сервером, он сможет синхронизировать время по серверу-партнеру.

Использование отрицательной формы команды удаляет заданного NTP-партнера.

Синтаксис

```
[no] peer ipv4 IPv4_ADDR
```

Параметры

- *IPv4_ADDR* — IPv4-адрес партнера;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ntp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# peer ipv4 192.168.16.36
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)#

```

6.10. prefer

Данная команда отмечает текущий NTP-сервер как предпочтительный. При прочих равных условиях данный NTP-сервер будет выбран для синхронизации среди всех рабочих NTP-серверов.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

[no] prefer

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ntp-vrf-peer-ipv4
config-ntp-vrf-server-ipv4

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# server ipv4 192.168.16.36
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# prefer
```

6.11. server ipv4

Данная команда используется для создания NTP-сервера и перехода в командный режим config-ntp-vrf-server-ipv4. Маршрутизатор работает с указанным NTP-сервером в режиме односторонней активности. В данном режиме локальные часы маршрутизатора могут синхронизироваться с удаленным NTP сервером.

Использование отрицательной формы команды удаляет заданный NTP-сервер.

Синтаксис

[no] ntp server ipv4 *IPv4_ADDR*

Параметры

- *IPv4_ADDR* — IPv4-адрес сервера;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ntp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# server ipv4 192.168.16.36
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)#

```

6.12. show clock

Данная команда выводит текущее время и дату.

Синтаксис

show clock

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show clock
Mon May  8 14:41:31 2017

```

6.13. version

Данной командой устанавливается версия NTP-протокола.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию (NTPv4).

Синтаксис

version { NTPv1 | NTPv2 | NTPv3 | NTPv4 }
no version

Параметры

Данная команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ntp-vrf-peer-ipv4  
config-ntp-vrf-server-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ntp vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# server ipv4 192.168.16.36  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# version NTPv3
```

Chapter 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДСИСТЕМОЙ SYSLOG

7.1. clear logging

Данная команда производит очистку локального журнала устройства.

Синтаксис

clear logging

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p15

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# clear logging
```

7.2. description

Данная команда задает описание для текущего удаленного сервера журналирования. Команда выполняется в режиме настройки сервера журналирования.

Использование отрицательной формы команды удаляет описание сервера.

Синтаксис

description STRING

no description

Параметры

- *STRING* — описание удаленного сервера журналирования (строка). Максимальная длина строки - 32 символа, при наличии в описании символов пробела следует заключать всю строку в кавычки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.4 vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-host)# description NOC
```

7.3. facility

Данная команда задает категорию (syslog facility) для сообщений, отправляемых на удаленный сервер журналирования. Команда выполняется в режиме настройки сервера журналирования.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию — local0.

Синтаксис

```
facility { local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 }  
no facility
```

Параметры

В качестве аргументов данной команды используются зарезервированные ключевые слова `local0..local7`. Выбор аргумента является локально значимым только для удаленного сервера журналирования. К выбору доступны только указанные категории; категории 0..15 (согласно RFC3164) не используются.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.4 vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-host)# facility local3
```

7.4. file

Команда задает имя файла журнала, содержимое которого будет сохраняться после перезагрузки устройства (см. команду [logging persistent](#)).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
file <FILENAME>  
no file
```

Параметры

- `<FILENAME>` — строковое значение имени файла (допустимые символы - [0-9a-zA-Z_.-]).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-persistent

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging persistent
0/ME5100:ar1.135(config-persistent)# file messages
0/ME5100:ar1.135(config-file)#
```

7.5. limit

Команда задает максимальный размер, занимаемый архивами журнала [control plane](#) (см. команду [logging control-plane](#)).

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию — 20 МБайт.

Синтаксис

limit MB
no limit

Параметры

- *MB* — размер в мегабайтах (10-300).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-control-plane

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging control-plane internal
0/ME5100:ar1.135(config-control-plane)# limit 100
0/ME5100:ar1.135(config-control-plane)#
```

7.6. logging buffered severity

Данная команда задает минимальную степень важности (severity) сообщений, сохраняемых в локальном журнале устройства.

Заданная степень важности используется в качестве фильтра — все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат записи в журнал событий устройства.

Согласно RFC3164 имеются следующие стандартные значения степеней важности:

Numerical Code	Severity
0	Emergency: system is unusable
1	Alert: action must be taken immediately
2	Critical: critical conditions
3	Error: error conditions
4	Warning: warning conditions
5	Notice: normal but significant condition
6	Informational: informational messages
7	Debug: debug-level messages

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию — debug(7).

Синтаксис

```
logging buffered severity { alert | crit | debug | emerg | error | info | none | notice | warning }  
no logging buffered severity
```

Параметры

В качестве аргументов данной команды используются зарезервированные ключевые слова, обозначающие уровни критичности. Указание ключевого слова `none` отключает запись любых сообщений в журнал событий устройства.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging buffered severity info
```

7.7. **logging cli-commands disable**

Данной командой отключается учет введенных пользователями команд в системе журналирования событий.

Использование отрицательной формы команды возвращает поведение по умолчанию, учет введенных пользователем команд в системе журналирования устройства ведется.

Синтаксис

```
[no] logging cli-commands disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging cli-commands disable
```

7.8. logging console

Данная команда задает минимальную степень важности (severity) сообщений, выводимых на аппаратную консоль устройства.

Заданная степень важности используется в качестве фильтра — все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат выводу на аппаратную консоль.

Согласно RFC3164 имеются следующие стандартные значения степеней важности:

Numerical Code	Severity
0	Emergency: system is unusable
1	Alert: action must be taken immediately
2	Critical: critical conditions
3	Error: error conditions
4	Warning: warning conditions
5	Notice: normal but significant condition
6	Informational: informational messages
7	Debug: debug-level messages

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию — info(6).

Синтаксис

```
logging console { alert | crit | debug | emerg | error | info | none | notice | warning }
no logging console
```

Параметры

В качестве аргументов данной команды используются зарезервированные ключевые слова, обозначающие уровни критичности. Указание ключевого слова **none** отключает отображение любых сообщений в аппаратной консоли устройства.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging console alert
```

IMPORTANT

Не рекомендуется устанавливать низкие уровни важности для отображения на аппаратной консоли. Значение по умолчанию является оптимальным для нормального функционирования устройства.

7.9. logging control-plane

Команда позволяет включить журналирование событий заданной подсистемы роутинг-процесса (**control plane**) и входит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды отключает журналирование и удаляет все вложенные настройки.

Синтаксис

```
logging control-plane { internal | problem-detection | signal }  
no logging control-plane
```

Параметры

- **internal** — внутренние трассировки (Internal trace);
- **problem-detection** — трассировки ошибок (Problem detection trace);
- **signal** — сигнальные трассировки (Signal trace).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging control-plane internal  
0/ME5100:ar1.135(config-control-plane)#

```

7.10. logging crash-info rotate

Команда задает количество сохраняемых на устройстве архивов с диагностической информацией, создаваемых в случаях непредвиденных ошибок ПО.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию — 5.

Синтаксис

```
logging crash-info rotate NUMBER  
no logging crash-info rotate
```

Параметры

- *NUMBER* — количество файлов (1..50).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging crash-info rotate 7
```

7.11. logging host

Данной командой включается отправка SYSLOG-сообщений на сервер удаленного журналирования и производится переход в режим настройки параметров этого сервера (config-logging-host). В конфигурации устройства можно задавать несколько серверов удаленного журналирования.

Использование отрицательной формы команды отключает отправку SYSLOG-сообщений на сервер удаленного журналирования и удаляет настройку этого сервера из конфигурации устройства.

Синтаксис

```
[no] logging host IPv4_ADDR vrf { default | VRF_NAME }
```

Параметры

- *IPv4_ADDR* — IPv4-адрес сервера удаленного журналирования;
- *VRF_NAME* — имя экземпляра VRF, в котором будет осуществляться связь с указанным сервером.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.9 vrf default
```

7.12. logging monitor

Данная команда задает минимальную степень важности (severity) сообщений, которые будут отображаться в сессиях удаленного управления устройством (Telnet/SSH).

Заданная степень важности используется в качестве фильтра — все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат отображению в сессиях удаленного управления.

Согласно RFC3164 имеются следующие стандартные значения степеней важности:

Numerical Code	Severity
0	Emergency: system is unusable
1	Alert: action must be taken immediately
2	Critical: critical conditions
3	Error: error conditions
4	Warning: warning conditions
5	Notice: normal but significant condition
6	Informational: informational messages
7	Debug: debug-level messages

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию — none.

Синтаксис

```
logging monitor { alert | crit | debug | emerg | error | info | none | notice | warning }  
no logging monitor
```

Параметры

В качестве аргументов данной команды используются зарезервированные ключевые слова, обозначающие уровни критичности. Указание ключевого слова **none** отключает отображение любых сообщений в сессиях удаленного управления устройством.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging monitor warning
```

IMPORTANT

Не рекомендуется устанавливать низкие уровни важности (ниже **notice(5)**) для отображения на удаленных подключениях, так как при большом потоке сообщений управление устройством может оказаться затрудненным.

7.13. logging netconf-ssh disable

Команда позволяет отключить журналирование запросов по протоколу netconf.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - журналирование netconf ведется.

Синтаксис

[no] logging netconf-ssh disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging netconf-ssh disable
```

7.14. logging persistent

Команда входит в режим конфигурирования параметров журналов событий, сохраняемых на устройстве при перезагрузках.

Отрицательная форма команды удаляет настройки журналов.

Синтаксис

[no] logging persistent

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging persistent  
0/ME5100:ar1.135(config-persistent)#
```

7.15. logging rotate

Данная команда задает количество файлов, используемых системой журналирования устройства в процессе ротации файлов журнала.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию — 2.

Синтаксис

```
logging rotate FILE_COUNT  
no logging rotate
```

Параметры

- *FILE_COUNT* — количество файлов журнала, хранящихся на устройстве в процессе ротации. Может принимать значения от 2 до 1000.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging rotate 20  
0/ME5100:example_router01(config-host)# tcp 513
```

IMPORTANT

Команду рекомендуется использовать совместно с `logging size`. На системах, находящихся в эксплуатации, не следует задавать значения более 10; вместо этого рекомендуется использование удаленных серверов журналирования.

7.16. logging size

Данная команда задает максимальный размер файлов журнала, используемых системой журналирования устройства в процессе ротации. При достижении файлом заданного

размера он подлежит ротации, при этом старый файл удаляется.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (10000 KiB).

Синтаксис

```
logging size FILE_SIZE  
no logging size
```

Параметры

- *FILE_SIZE* — максимальный размер файлов журнала, хранящихся на устройстве в процессе ротации, указывается в KiB. Может принимать значения от 100 до 100000 KiB.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging size 20000
```

IMPORTANT

На системах, находящихся в эксплуатации, не следует задавать чрезмерно большие значения (60000 KiB и более); вместо этого рекомендуется использование удаленных серверов журналирования.

7.17. severity

Данная команда задает минимальную степень важности (severity) сообщений, отправляемых на удаленный сервер журналирования. Команда выполняется в режиме настройки сервера журналирования.

Заданная степень важности используется в качестве фильтра — все системные события, имеющие важность равную или более высокую, чем заданная, подлежат отправке на удаленный сервер.

Согласно RFC3164 имеются следующие стандартные значения степеней важности:

Numerical Code	Severity
0	Emergency: system is unusable
1	Alert: action must be taken immediately
2	Critical: critical conditions
3	Error: error conditions
4	Warning: warning conditions
5	Notice: normal but significant condition

6	Informational: informational messages
7	Debug: debug-level messages

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию — info(6) для **logging host** и warning(4) для **logging persistent**.

Синтаксис

```
severity { alert | crit | debug | emerg | error | info | none | notice | warning }
no severity
```

Параметры

В качестве аргументов данной команды используются зарезервированные ключевые слова, обозначающие уровни критичности. Указание ключевого слова **none** отключает отправку сообщений на удаленный сервер журналирования.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-logging-persistent-file-subsystem
config-logging-persistent-file
config-logging-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.4 vrf default
0/ME5100:example_router01(config-host)# severity notice
```

7.18. show logging

Данная команда выводит в терминал в постраничном режиме содержимое журнала событий устройства, с сортировкой от старых записей к новым. Также выводится информация о настройках системы журналирования.

Синтаксис

```
show logging [ last COUNT ] [ location LOCATION ]
```

Параметры

- *COUNT* — при указании данного параметра будет выведено только *COUNT* последних записей в системном журнале устройства;
- *LOCATION* — при указании данного параметра будет выведено содержимое журнала указанного аппаратного модуля системы.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show logging
Fri Jul 14 16:18:40 2017
Syslog logging

    User command logging: enabled
    Console logging: level warning
    Monitor logging: level none
    Buffer logging: level debug

Log Buffer

    2017-07-14T16:08:57+07:00 syslog-ng Connection failed; fd='12',
server='AF_INET(10.7.32.9:514)', local='AF_INET(0.0.0.0:0)', error='Network is
unreachable (128)'
    2017-07-14T16:08:57+07:00 syslog-ng Initiating connection failed, reconnecting;
time_geopen='60'
    2017-07-14T16:08:57+07:00 pp-manager %PP_MGR-D-IP_ADDRS: Invoked:
'pp_ip_address_find_local'
    2017-07-14T16:08:57+07:00 pp-manager %PP_MGR-D-IP_ADDRS: Done:
'pp_ip_address_find_local', return code: 0
    2017-07-14T16:08:57+07:00 pp-manager %PP_MGR-D-IP_ADDRS: Invoked:
'pp_ip_address_find_local'
```

7.19. source-address

Команда задает IP-адрес источник для отправки событий на удаленный сервер.

Отрицательная форма команды удаляет настройку, при этом адрес будет определен автоматически.

Синтаксис

[no] **source-address** *IP_ADDRESS*

Параметры

IP_ADDRESS — значение IP-адреса версии 4 или 6.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-host

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging host 10.0.0.1  
0/ME5100:ar1.135(config-host)# source-address 10.0.0.100  
0/ME5100:ar1.135(config-host)#
```

7.20. subsystem

Команда позволяет задать подсистему, сообщения которой будут собираться в заданный файл журнала. Для одного файла журнала можно задать несколько подсистем.

Отрицательная форма команды удаляет настройку, при этом в файле журнала не будут фиксироваться события от указанной подсистемы.

Синтаксис

```
subsystem SUBSYSTEM  
no subsystem
```

Параметры

- *SUBSYSTEM* — имя подсистемы. Список доступных подсистем приведен ниже.

alarm-mgr	Alarm manager
ambl	AMBL service
amj	AMJ service
amx	AMX service
bd-mgr	BD manager
bfd	BFD protocol events
bgp	BGP protocol events
cli	Console operational events
cp	Control-plane events
dhcp-mgr	DHCP-manager protocol events
dhcp-server	DHCP-server events
exch	Shelf exchange service
fs-mgr	File system manager
fw-mgr	Firmware manager
if-mgr	Interface manager
igmp	IGMP/MLD protocol events
ipc	InterProcess Communication events
ipc-tool	IPC-tool service
isis	IS-IS protocol events
klish	Klish service
l2vpn-mgr	L2-VPN manager
label-mgr	Label manager
lacp	LACP protocol events
ldp	LDP protocol events
lfa	LFA service
lldp	LLDP protocol events
mc-lag	Multi Chassis Link Aggregation Group service
msdp	MSDP protocol events
netconfd	Netconf server

ns	Namespace service
ntp	NTP service
oam-mgr	OAM manager
ospfv2	OSPFv2 protocol events
ospfv3	OSPFv3 protocol events
pim	PIM protocol events
pp-mgr	PP manager
route-mgr	Route manager
rtm	Routing table manager
service-mgr	Service manager
sla-mgr	SLA manager
stp	STP protocol events
svcmn	Service monitor service
system-monitor	System monitoring service
top-mgr	Top manager
tpm	Tunnel manager
udld	UDLD protocol events
vlan-mgr	VLAN manager
vpn-mgr	VPN manager
vrrp-mgr	VRRP manager

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-persistent-file

Пример

```
0/ME5100:ar1.135(config)# logging persistent
0/ME5100:ar1.135(config-persistent)# file bgp.log
0/ME5100:ar1.135(config-file)# subsystem bgp
0/ME5100:ar1.135(config-subsystem)#

```

7.21. tcp

Данная команда устанавливает режим работы по протоколу TCP для текущего удаленного сервера журналирования и задает номер используемого порта. Команда выполняется в режиме настройки сервера журналирования.

Использование отрицательной формы команды устанавливает стандартный режим работы — по UDP-порту 514.

Синтаксис

tcp PORT

no tcp

Параметры

- *PORT* — номер порта, может принимать значения от 1 до 65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.4 vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-host)# tcp 513
```

7.22. udp

Данная команда устанавливает режим работы по протоколу UDP для текущего удаленного сервера журналирования и задает номер используемого порта. Команда выполняется в режиме настройки сервера журналирования.

Использование отрицательной формы команды устанавливает стандартный режим работы — по UDP-порту 514.

Синтаксис

udp *PORT*

no udp

Параметры

- *PORT* — номер порта, может принимать значения от 1 до 65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-logging-host

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# logging host 10.7.32.4 vrf default  
0/ME5100:example_router01(config-host)# udp 513
```

Chapter 8. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ

8.1. arp aging-time

Данная команда позволяет установить время жизни ARP-записей на указанном интерфейсе.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (240).

Синтаксис

```
arp aging-time MIN
no arp aging-time
```

Параметры

- *MIN* — время жизни ARP пакетов в минутах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitethernet
config-interface-fortygigabitethernet-sub
config-interface-gigabitethernet
config-interface-gigabitethernet-sub
config-interface-hundredgigabitethernet
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-tengigabitethernet
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.16
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# arp aging-time 6
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#
```

8.2. bfd address-family destination

Данная команда позволяет задать IPv4/IPv6 адрес назначения для создания Bidirectional Forwarding Detection сессии на агрегированном интерфейсе (microBFD).

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации IPv4/IPv6 адрес назначения microBFD сессии.

Синтаксис

```
bfd address-family {ipv4 | ipv6} destination {IPv4_FORMAT | IPv6_FORMAT}
no bfd address-family {ipv4 | ipv6} destination
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfd address-family ipv4 destination
1.1.1.1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#

```

8.3. bfd address-family fast-detect

Данная команда позволяет включить механизм microBFD для данного интерфейса.

Отрицательная форма команды выключает механизм microBFD для данного интерфейса.

Синтаксис

[no] **bfd address-family { ipv4 | ipv6 } fast-detect**

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfd address-family ipv4 fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#

```

8.4. bfd address-family source

Данная команда позволяет задать IPv4/IPv6 адрес источника для создания Bidirectional Forwarding Detection сессии на агрегированном интерфейсе (microBFD).

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации IPv4/IPv6 адрес источника microBFD сессии.

Синтаксис

```
bfd address-family {ipv4 | ipv6} source {IPv4_FORMAT | IPv6_FORMAT}
no bfd address-family {ipv4 | ipv6} source
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfd address-family ipv4 source 1.1.1.1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#

```

8.5. **bfd multiplier**

Данная команда позволяет установить множитель для microBFD сессии. Если за время, равное произведению множителя и [bfd rx-interval](#) не пришло ни одного microBFD пакета, то microBFD сессия переходит в состояние Down.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2).

Синтаксис

```
bfd multiplier NUMBER
no bfd multiplier
```

Параметры

- *NUMBER* — число, которое определяет множитель microBFD сессии.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfd multiplier 4
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#

```

8.6. **bfd rx-interval**

Данная команда позволяет установить таймер для приема microBFD пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

```
bfд rx-interval MSEC  
no bfд rx-interval
```

Параметры

- *MSEC* — значение таймера в миллисекундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfд rx-interval 50  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

8.7. bfд tx-interval

Данная команда позволяет установить таймер для передачи microBFD пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

```
bfд tx-interval MSEC  
no bfд tx-interval
```

Параметры

- *MSEC* — значение таймера в миллисекундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-bundle

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface bundle-ether 10  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# bfд tx-interval 50  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

8.8. description

Данная команда позволяет установить описание для интерфейса. Само описание доступно в команде `show interface` и в команде `show interface description`. При использовании в описании символом пробела необходимо заключать строку-параметр в двойные кавычки.

Отрицательная форма команды удаляет описание для интерфейса.

Синтаксис

```
description STRING  
no description
```

Параметры

- *STRING* — строка, которая будет использована как описание интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether  
config-interface-bundle-ether-sub  
config-interface-fortygigabitethernet  
config-interface-fortygigabitethernet-sub  
config-interface-gigabitethernet  
config-interface-gigabitethernet-sub  
config-interface-hundredgigabitethernet  
config-interface-hundredgigabitethernet-sub  
config-interface-loopback  
config-interface-mgmt  
config-interface-tengigabitethernet  
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.16  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# description TEST  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#[/pre]
```

8.9. duplex

Данная команда позволяет установить в конфигурации значение режима дуплекса для физического интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (auto).

Синтаксис

```
duplex { auto | full | half }
```

no duplex

Параметры

- **auto** — параметр, который позволяет использовать согласование режима дуплекса;
- **full** — параметр, который устанавливает полнодуплексный режим на интерфейсе;
- **half** — параметр, который устанавливает полуудуплексный режим на интерфейсе.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-fortygigabitethernet  
config-interface-gigabitethernet  
config-interface-hundredgigabitethernet  
  
config-interface-tengigabitethernet
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# duplex full  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[
```

8.10. encapsulation outer-vid

Данная команда позволяет назначить внешний и внутренний VLAN ID для указанного сабинтерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет данную настройку.

IMPORTANT

Создать сабинтерфейс командой [interface](#) без использования данной команды невозможно.

Синтаксис

```
encapsulation outer-vid { VID } [ inner-vid { VID } ]  
no encapsulation
```

Параметры

- **inner-vid** — данный параметр позволяет задать внутренний VLAN ID для данного сабинтерфейса.
- **VID** — данный параметр задает VLAN ID для данного сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether-sub
```

```
config-interface-fortygigabitethernet-sub  
config-interface-gigabitethernet-sub  
config-interface-hundredgigabitethernet-sub  
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.12  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# encapsulation outer-vid 12  
inner-vid 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#

```

8.11. interface

Данная команда позволяет войти в режим конфигурации определенного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет всю конфигурацию из интерфейса (для сабинтерфейсов и Bundle интерфейсов — команда так же удаляет указанные интерфейсы с устройства).

Синтаксис

```
[no] interface bundle-ether PORT[.SUB]  
[no] interface loopback PORT  
[no] interface { fortygigabitethernet | gigabitethernet | hundredgigabitethernet |  
tengigabitethernet } DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]  
[no] interface mgmt DEVICE/FMC_ID/PORT
```

Параметры

- **bundle-ether** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию агрегированного интерфейса;
- **fortygigabitethernet** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию 40Gbit Ethernet-интерфейса;
- **gigabitethernet** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию 1Gbit Ethernet-интерфейса;
- **hundredgigabitethernet** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию 100Gbit Ethernet-интерфейса;
- **loopback** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию loopback интерфейса (интерфейса локальной петли);
- **mgmt** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию Out-of-Band Ethernet-интерфейса;
- **tengigabitethernet** — параметр, который позволяет войти в конфигурацию 10Gbit Ethernet-интерфейса;
- **DEVICE** — параметр, который отвечает за номер шасси для данного интерфейса;
- **FMC_ID** — параметр, который отвечает за номер FMC для данного интерфейса;

- *PORT* — параметр, который отвечает за номер порта для данного интерфейса;
- *SLOT* — параметр, который отвечает за номер слота для данного интерфейса;
- *SUB* — параметр, который отвечает за номер сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.12
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#
```

8.12. ip mtu

Данная команда позволяет установить в конфигурации правило для задания IPv4/IPv6 Maximum Transmission Unit (MTU).

IMPORTANT

Данная команда позволяет установить значение IPv4/IPv6 MTU как меньше, либо равное **MTU - 14**.

IMPORTANT

Данная команда применяется только на физическом интерфейсе (либо агрегированном интерфейсе) и распространяется на все сабинтерфейсы этого интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1500).

Синтаксис

```
ip mtu INTEGER
no ip mtu
```

Параметры

- *INTEGER* — значение IPv4/IPv6 MTU.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether
config-interface-fortygigabitethernet
config-interface-gigabitethernet
config-interface-hundredgigabitethernet
config-interface-tengigabitethernet
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# ip mtu 6000  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

8.13. ipv4 address

Данная команда позволяет установить IPv4-адрес на интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет IPv4-адрес с интерфейса.

Синтаксис

```
[no] ipv4 address IPv4_ADDRESS_PREFIXLEN
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_PREFIXLEN* — значение IPv4-адреса и длины сетевой маски.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether  
config-interface-bundle-ether-sub  
config-interface-fortygigabitethernet  
config-interface-fortygigabitethernet-sub  
config-interface-gigabitethernet  
config-interface-gigabitethernet-sub  
config-interface-hundredgigabitethernet  
config-interface-hundredgigabitethernet-sub  
config-interface-loopback  
config-interface-mgmt  
config-interface-tengigabitethernet  
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.16  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# ipv4 address 10.1.1.3/24  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#
```

8.14. load-interval

Данная команда позволяет задать в конфигурации интервал для расчета загрузки на интерфейсе.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (300).

Синтаксис

load-interval SEC
no load-interval

Параметры

- *SEC* — значение интервала в секундах.

Командный режим

config-interface-bundle-ether
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitethernet
config-interface-fortygigabitethernet-sub
config-interface-gigabitethernet
config-interface-gigabitethernet-sub
config-interface-hundredgigabitethernet
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-loopback
config-interface-tengigabitethernet
config-interface-tengigabitethernet-sub

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/6.16
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# load-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#

```

8.15. mtu

Данная команда позволяет установить в конфигурации правило для задания Layer 2 Maximum Transmission Unit (L2 MTU).

IMPORTANT

Данная команда позволяет установить значение L2 MTU как больше либо равное [IP MTU](#) + 14.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1522).

Синтаксис

mtu INTEGER
no mtu

Параметры

- *INTEGER* — значение L2 MTU.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether  
config-interface-fortygigabitethernet  
config-interface-gigabitethernet  
config-interface-hundredgigabitethernet  
config-interface-tengigabitethernet
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# mtu 1700  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

8.16. rewrite egress tag

Данная команда позволяет задать в конфигурации интерфейса правило для манипуляции VLAN-тегами для исходящих Ethernet-кадров интерфейса. Команда применима только для интерфейсов, находящихся в режиме layer2-коммутации (т.е. на интерфейсах, на которых не задан IP-адрес).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

NOTE

В операциях **replace** значение *VID* равное 0 означает не производить операций над тэгом

Синтаксис

```
rewrite egress tag exchange  
rewrite egress tag pop { one | two }  
rewrite egress tag push outer-vid VID [ outer-type TYPE [ inner-vid VID [ inner-type TYPE ] ] ]  
rewrite egress tag replace outer-vid VID [ outer-type TYPE ] [ inner-vid { VID | remove } [ inner-type TYPE ] ]  
no rewrite egress
```

Параметры

- **inner-vid** — параметр, который определяет внутренний VLAN-тег;
- **outer-vid** — параметр, который определяет внешний VLAN-тег;
- **one** — параметр, который обозначает количество удаляемых из кадра VLAN-тегов (удаляется один тег);
- **two** — параметр, который обозначает количество удаляемых из кадра VLAN-тегов (удаляется два тега);
- **remove** — параметр, при указании которого второй тег будет снят (удален) с пакета. Параметр применяется только для операции **replace**;
- **outer-type** — EtherType внешнего тэга;
- **inner-type** — EtherType внутреннего тэга;

- *TYPE* — значение EtherType тэга (*8100, 88a8, 9100*);
- *VID* — соответствующее значение VLAN ID в теге, 0 - не производить операций над тэгом.

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitethernet-sub
config-interface-gigabitethernet-sub
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример (к исходящим кадрам будет добавлен VLAN-тег 100)

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1.100
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# rewrite egress tag push outer-
vid 100
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

8.17. rewrite ingress tag

Данная команда позволяет задать в конфигурации интерфейса правило для манипуляции VLAN-тегами для входящих в интерфейс Ethernet-кадров. Команда применима только для интерфейсов, находящихся в режиме layer2-коммутации (т.е. на интерфейсах, на которых не задан IP-адрес).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

Синтаксис

```
rewrite ingress tag exchange
rewrite ingress tag pop { one | two }
rewrite egress tag push outer-vid VID [ outer-type TYPE [ inner-vid VID [ inner-type TYPE ] ] ]
rewrite egress tag replace outer-vid VID [ outer-type TYPE ] [ inner-vid { VID | remove } [ inner-type TYPE ] ]
no rewrite ingress
```

Параметры

- **inner-vid** — параметр, который определяет внутренний VLAN-тег;
- **outer-vid** — параметр, который определяет внешний VLAN-тег;
- **one** — параметр, который обозначает количество удаляемых из кадра VLAN-тегов (удаляется один тег);
- **two** — параметр, который обозначает количество удаляемых из кадра VLAN-тегов (удаляется два тега);
- **remove** — параметр, при указании которого второй тег будет снят (удален) с пакета. Параметр применяется только для операции **replace**;
- **outer-type** — EtherType внешнего тэга;

- **inner-type** — EtherType внутреннего тэга;
- **TYPE** — значение EtherType тэга (8100, 88a8, 9100);
- **VID** — соответствующее значение VLAN ID в теге, 0 - не производить операций над тэгом.

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitethernet-sub
config-interface-gigabitethernet-sub
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример (со входящих кадров будет снят внешний тег)

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1.100
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# rewrite ingress tag pop one
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

8.18. service-policy output

Информацию по данной командесмотрите в разделе [QoS](#), команда [service-policy output](#).

8.19. shape output

Информацию по данной командесмотрите в разделе [QoS](#), команда [shape output](#).

8.20. show interfaces

Данная команда отображает оперативное состояние и статистику по интерфейсам устройства.

Синтаксис

```
show interfaces
show interfaces bundle-ether PORT[.SUB]
show interfaces { fortygigabitethernet | gigabitethernet | hundredgigabitethernet | tengigabitethernet } DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]
show interfaces loopback PORT
show interfaces mgmt DEVICE/FMC_ID/PORT
```

Параметры

- **DEVICE** — параметр, который отвечает за номер шасси для данного интерфейса;
- **FMC_ID** — параметр, который отвечает за номер FMC для данного интерфейса;
- **PORT** — параметр, который отвечает за номер порта для данного интерфейса;
- **SLOT** — параметр, который отвечает за номер слота для данного интерфейса;

- *SUB* — параметр, который отвечает за номер сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show interfaces tengigabitether 0/0/1
Tue Oct 3 05:23:20 2017
tengigabitether 0/0/1 is up
    Interface index is 25
    Hardware is tengigabitether, address is a8:f9:4b:8b:2b:81
    Link is up for 19 hours, 55 minutes, 15 seconds
    Description is not set
    IPv4 address is null
    IPv6 address is null
    Interface is bound to VRF none
    Interface is in layer2 forwarding mode
    ARP aging time is 240 minutes
    Interface MTU is 1522
    Full, 10G, link type is auto, media type is 10G-Fiber
    Flow control is rx
    300 seconds input rate is 0 bit/s
    300 seconds output rate is 0 bit/s
    300 seconds input unicast rate is 0 pps
    300 seconds output unicast rate is 0 pps
    300 seconds input multicast rate is 0 pps
    300 seconds output multicast rate is 0 pps
    300 seconds input broadcast rate is 0 pps
    300 seconds output broadcast rate is 0 pps
        0 packets input, 0 bytes received
        0 broadcasts, 0 multicasts
        0 input errors, 0 FCS
        0 oversize, 0 internal MAC
        3 packets output, 270 bytes sent
        0 broadcasts, 3 multicasts
        0 output errors, collisions
        0 excessive collisions, 0 late collisions
        0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error

0/ME5100:example_router01#
```

8.21. show interfaces counters

Данная команда выводит в табличном виде информацию по счётчикам интерфейсов.

Синтаксис

show interfaces counters

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

Interface Sent, Bytes	IF index	Recv, Bytes Sent, Packets	Recv, Packets Output Errors	Input Errors
te 0/0/1 270	25	0	0	0
te 0/0/2 270	12	0	0	0
te 0/0/3 270	3	0	0	0
te 0/0/4 270	26	0	0	0
te 0/0/5 0	27	0	0	0
te 0/0/6 2455839	3	0	0	0
te 0/0/7 0	14	68527837	640129	0
te 0/0/8 0	19183	0	0	0
te 0/0/9 0	29	0	0	0
te 0/0/10 270	30	0	0	0
te 0/0/11 834	3	6650693	50889	0
te 0/0/12 93745892	3	6650693	50889	0
te 0/0/13 0	9	6641649	50756	0
te 0/0/14 0	2	93889837	761784	0
te 0/0/15	16	761835	0	0
	0	0	0	0
	32	0	0	0
	0	0	0	0
	33	0	0	0

```

0          0          0          0          0
te 0/0/16    34        0          0          0
0          0          0          0          0
te 0/0/17    35      25324824704  98926073  0
178290      1633      0          0          0
te 0/0/18    36      239040      3735      0
25707552724 98878017      0          0          0
te 0/0/19    37      2220      20          0
25325002752 98927701      0          0          0
te 0/0/20    38      73015558  667656  0
270          3          0          0          0
bu 1         22      93888301  761772  0
93745460    761831      0          0          0
0/ME5100:example_router01#

```

8.22. show interfaces description

Данная команда выводит в табличном виде описания интерфейсов ([description](#)).

Синтаксис

show interfaces description

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show interfaces description
Tue Oct  3 05:49:25 2017
      name           IF index Admin state   Oper state description
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      te 0/0/1        25     up       up
      te 0/0/2        12     up       up
      te 0/0/3        26     up       up
      te 0/0/4        27     up       up
      te 0/0/5        28     up       down
      te 0/0/6        14     up       up
      te 0/0/7        29     up       down
      te 0/0/8        30     up       down
      te 0/0/9         3     up       up
      te 0/0/10       9     up       up
      te 0/0/11       31     up       up
      te 0/0/12       2     up       up

```

```

te 0/0/13          16    up      down
te 0/0/14          32    up      down
te 0/0/15          33    up      down
te 0/0/16          34    up      down
te 0/0/17          35    up      up      QoS test input int
te 0/0/18          36    up      up
te 0/0/19          37    up      up
te 0/0/20          38    up      up
te 0/0/6.2         17    up      up      Management Vlan 103
te 0/0/6.100        7     up      up      labr02 gi 1/0/4
te 0/0/6.10010      5     up      up      labr02 gi 1/0/4.10
te 0/0/6.10020      13    up      up      labr02 gi 1/0/4.20
te 0/0/11.3         46    up      up      L2 TRANSPORT BD VFI
te 0/0/11.4         47    up      up      L2 TRANSPORT BD XC
te 0/0/18.100        83    up      up      QoS test output int
bu 1               22    up      up
lo 1               8     up      up
mgmt 0/fmc0/1       1     up      down
0/ME5100:example_router01#

```

8.23. show interfaces status

Данная команда выводит в табличном виде информацию по текущим состояниям физических и агрегированных интерфейсов.

Синтаксис

show interface status

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show interfaces status
Tue Oct  3 05:58:03 2017
      Interface      IF index  Type      Duplex      Speed      Neg      Flow ctrl  Link
      State      Up Time
      -----
      te 0/0/1          25    10G-Fiber  Full      10G      auto      rx      Up
20h29m58s
      te 0/0/2          12    10G-Fiber  Full      10G      auto      rx      Up

```

		IF index	Duplex	BW	Neg	Flow ctrl	Link State	
20h29m58s								
te 0/0/3	26	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m58s								
te 0/0/4	27	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m58s								
te 0/0/5	28	--	--	--	--	--	--	
LowLayerDwn	--							
te 0/0/6	14	1G-Fiber	Full	1G	auto	rx	Up	
20h29m58s								
te 0/0/7	29	--	--	--	--	--	--	Down
--								
te 0/0/8	30	--	--	--	--	--	--	Down
--								
te 0/0/9	3	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/10	9	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/11	31	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/12	2	Unknown	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/13	16	--	--	--	--	--	--	
LowLayerDwn	--							
te 0/0/14	32	--	--	--	--	--	--	
LowLayerDwn	--							
te 0/0/15	33	--	--	--	--	--	--	
LowLayerDwn	--							
te 0/0/16	34	--	--	--	--	--	--	
LowLayerDwn	--							
te 0/0/17	35	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/18	36	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
te 0/0/19	37	1G-Copper	Full	1G	auto	rx	Up	
20h29m53s								
te 0/0/20	38	10G-Fiber	Full	10G	auto	rx	Up	
20h29m57s								
Interface		IF index	Duplex	BW	Neg	Flow ctrl	Link State	
bu 1	22	--	--	--	auto	--	Up	

0/ME5100:example_router02#

8.24. show interfaces utilization

Данная команда выводит в табличном виде информацию по текущим загрузке физических и агрегированных интерфейсов.

Синтаксис

show interfaces utilization

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show interfaces utilization
Tue Oct 3 06:02:44 2017
  Interface      IF index  Period, s  Sent, Kbit/s  Recv, Kbit/s  Frames sent, pps
Frames recv, pps
-----
-----  
te 0/0/1          25      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/2          12      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/3          26      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/4          27      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/5          28      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/6          14      300        0          4          0          0  
6
te 0/0/7          29      30          0          0          0          0  
0
te 0/0/8          30      30          0          0          0          0  
0
te 0/0/9          3       300        0          0          0          0  
0
te 0/0/10         9       300        0          0          0          0  
0
te 0/0/11         31      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/12         2       300        10         10         10         10  
10
te 0/0/13         16      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/14         32      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/15         33      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/16         34      300        0          0          0          0  
0
te 0/0/17         35      30          0          0          0          0
```

```

0
te 0/0/18      36     30      0      0      0
0
te 0/0/19      37     300     0      0      0
0
te 0/0/20      38     300     0      5      0
6
bu 1          22     300    10     10     10
10
mgmt 0/fmc0/1 1      300     0      0      0
0
0/ME5100:example_router01#

```

8.25. show ipv4 interfaces brief

Данная команда отображает все существующие в системе Layer 3 (L3) интерфейсы, их адреса и принадлежность к VRF.

Синтаксис

show ipv4 interfaces brief

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router02# show ipv4 interfaces brief
Tue Oct  3 06:07:37 2017
  Interface          IPv4 address        VRF
  -----
  te 0/0/7            100.1.1.2/24      default
  te 0/0/8            200.1.1.1/24      VPN1
  te 0/0/17           192.168.102.1/24  default
  te 0/0/6.2          192.168.17.162/23 MNG
  te 0/0/18.100       192.168.103.1/24 default
  bu 1               10.7.32.0/31      default
  lo 1               2.2.2.2/32       default
0/ME5100:example_router02#

```

8.26. shutdown

Данная команда позволяет создать в конфигурации правило для административного выключения интерфейса и перевода его в состояние administratively down.

Отрицательная форма команды удаляет это правило.

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит параметров.

Командный режим

config-interface-bundle-ether
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitethernet
config-interface-fortygigabitethernet-sub
config-interface-gigabitethernet
config-interface-gigabitethernet-sub
config-interface-hundredgigabitethernet
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-loopback
config-interface-mgmt
config-interface-tengigabitethernet
config-interface-tengigabitethernet-sub

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1.100
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# shutdown
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

8.27. speed

Данная команда позволяет задать режим скорости на Ethernet-интерфейсе.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**auto**).

Синтаксис

speed { 10 | 100 | 100G | 10G | 1G | 40G | auto }
no speed

Параметры

- **10** — параметр, который соответствует скорости 10Мб/с;
- **100** — параметр, который соответствует скорости 100Мб/с;

- **100G** — параметр, который соответствует скорости 100Гб/с;
- **10G** — параметр, который соответствует скорости 10Гб/с;
- **1G** — параметр, который соответствует скорости 1Гб/с;
- **40G** — параметр, который соответствует скорости 40Гб/с;
- **auto** — параметр, который выставляет интерфейс в режим автоматического согласования скорости.

Командный режим

```
config-interface-fortygigabitether
config-interface-gigabitether
config-interface-hundredgigabitether
config-interface-tengigabitether
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# speed 16
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#

```

8.28. tc-map input

Информацию по данной команде смотрите в разделе [QoS](#), команда [tc-map input](#).

8.29. vrf

Данная команда относит интерфейс к указанной Virtual Routing & Forwarding сущности (VRF).

Отрицательная форма команды возвращает интерфейс в Global Routing Table (GRT).

Синтаксис

```
vrf NAME
no vrf
```

Параметры

- *NAME* — параметр, который определяет имя VRF, к которому будет привязан интерфейс.

Командный режим

```
config-interface-bundle-ether
config-interface-bundle-ether-sub
config-interface-fortygigabitether
config-interface-fortygigabitether-sub
config-interface-gigabitether
config-interface-gigabitether-sub
config-interface-hundredgigabitether
```

```
config-interface-hundredgigabitethernet-sub
config-interface-loopback
config-interface-mgmt
config-interface-tengigabitethernet
config-interface-tengigabitethernet-sub
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# vrf TEST
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

Chapter 9. НАСТРОЙКА VRF

Данный раздел посвящен настройке экземпляров VRF (Virtual Routing and Forwarding).

9.1. description

Данная команда позволяет задать в конфигурации описание для текущего VRF.

Отрицательная форма команды удаляет данное описание из конфигурации.

Синтаксис

```
description STRING  
no description
```

Параметры

- *STRING* — текстовое представление описания.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# description test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

9.2. export route-target

Данная команда позволяет задать в конфигурации, какой Route Target будет использоваться для экспорта в данном VRF.

Отрицательная форма команды удаляет данный Route Target для экспорта в данном VRF.

Синтаксис

```
[no] export route-target RT_FORMAT
```

Параметры

- *RT_FORMAT* — значение Route Target в формате AS:nn, либо IPv4:nn, где:
 - AS - значение в формате Autonomous System;
 - IPv4 - значение в формате IPv4-адреса;
 - nn - число.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# export route-target 10.0.0.1:200
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#

```

9.3. import route-target

Данная команда позволяет задать в конфигурации, какой Route Target будет использоваться для импорта в данном VRF.

Отрицательная форма команды удаляет данный Route Target для импорта в данном VRF.

Синтаксис

[no] import route-target *RT_FORMAT*

Параметры

- *RT_FORMAT* — значение Route Target в формате AS:nn, либо IPv4:nn, где:
 - AS - значение в формате Autonomous System;
 - IPv4 - значение в формате IPv4-адреса;
 - nn - число.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# import route-target 10.0.0.1:200
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#

```

9.4. maximum prefix

Данная команда позволяет ограничить максимальное количество маршрутов в данном VRF.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
maximum prefix NUMBER  
no maximum prefix
```

Параметры

- *NUMBER* — число, которое обозначает максимальное число маршрутов. Значение 0 означает, что число маршрутов неограничено.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# maximum prefix 100  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

9.5. rd

Данная команда позволяет задать в конфигурации Route Distinguisher для данного VRF.

Отрицательная форма команды удаляет данный Route Distinguisher для данного VRF.

Синтаксис

```
rd RD_FORMAT  
no rd
```

Параметры

- *RD_FORMAT* — значение RD в формате AS:nn, либо IPv4:nn, где:
 - AS - значение в формате Autonomous System;
 - IPv4 - значение в формате IPv4-адреса;
 - nn - число.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# rd 10.0.0.1:200
```

```
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

9.6. show vrf

Данная команда отображает информацию по активным VRF.

Синтаксис

```
show vrf { all | STRING }
```

Параметры

- **all** — параметр, который выбирает все активные VRF;
- **STRING** — имя VRF-сущности.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show vrf test
Fri Nov 10 05:04:00 2017
+-----+-----+-----+
| VRF | RD   | Interface |
+-----+-----+-----+
| test | 1:1  | te 0/0/1  |
| test | 1:1  | te 0/0/2  |
0/ME5100:example_router01#
```

9.7. vpn-id

Данная команда задает в конфигурации VRF определенный VPN ID, как описано в [RFC 2685](#).

Отрицательная форма команды удаляет VPN ID из конфигурации.

Синтаксис

```
vpn-id VPN_ID_FORMAT
[no] vpn-id
```

Параметры

- **VPN_ID_FORMAT** — параметр, который отвечает за уникальный идентификатор VPN в формате Organizationally Unique Identifier:Index.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)# vrn-id 100:100  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

9.8. vrf

Данная команда позволяет создать в конфигурации экземпляр VRF и перейти в режим его конфигурации (config-vrf).

Отрицательная форма команды удаляет данный экземпляр из конфигурации.

Синтаксис

[no] vrf *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя VRF сущности.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# vrf test  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#
```

Chapter 10. НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

Статическая маршрутизация — это механизм, при помощи которого в системе можно вручную создавать, удалять и модифицировать IP-маршруты. Статические маршруты могут быть заданы как в глобальной таблице маршрутизации, так и внутри VRF.

10.1. action

Задание действия для пакетов для данного маршрута при маршрутизации трафика.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (**forward**).

Синтаксис

```
action { discard | forward | local | reject}  
no action
```

Параметры

- **discard** — отбросить пакеты, редистрибуция разрешена;
- **forward** — отправить пакеты по маршруту;
- **local** — отбросить пакеты, редистрибуция запрещена;
- **reject** — не инсталлировать маршрут.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-static-destination-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tengigabitethernet 0/0/7  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# action reject  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[/pre]
```

10.2. address-family

Команда производит переход в режим настройки маршрутов соответствующего семейства протоколов (AFI/SAFI).

Отрицательная форма удаляет все статические маршруты в указанной паре AFI/SAFI.

Синтаксис

```
[no] address-family { ipv4 | ipv6 } { multicast | unicast }
```

Параметры

- **ipv4**
- **ipv6**
- **multicast**
- **unicast**

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

10.3. bfd fast-detect

Включение протокола быстрого обнаружения отказов BFD для статического маршрута. Данная команда инициирует создание BFD-сессии с устройством, адрес которого указан в качестве next-hop для текущего маршрута. При переходе BFD-сессии в неактивное состояние маршрут также будет удален из числа активных до следующего поднятия сессии. Трафик по неактивному маршруту также перестанет направляться.

Отрицательная форма команды отключает использование этого протокола.

Синтаксис

```
[no] bfd fast-detect
```

Параметры

Данная команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-static-destination-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
```

```
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tengigabitethernet 0/0/7  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# bfd fast-detect  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

10.4. destination

Создание статического маршрута в конфигурации семейства AFI/SAFI.

Отрицательная форма команды удаляет заданный статический маршрут.

Синтаксис

```
[no] destination { IPv4_pref | IPv6_pref } { IPv4_nhop | IPv6_nhop }
```

Параметры

- **IPv4_pref (X.X.X.X/N)** — IPv4 префикс маршрута;
- **IPv6_pref (X:X:X:X::X/N)** — IPv6 префикс маршрута;
- **IPv4_nhop (X.X.X.X)** — IPv4 адрес следующего узла (nexthop) для маршрута;
- **IPv6_nhop (X:X:X:X::X)** — IPv6 адрес следующего узла (nexthop) для маршрута.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-static-ipv4-unicast  
config-router-static-ipv6-unicast  
config-router-static-ipv4-multicast  
config-router-static-ipv6-multicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-destination)#{
```

10.5. interface

Команда принудительно задает интерфейс, через который будет направлен трафик по данному статическому маршруту, и производит переход в режим настройки дополнительных параметров статического маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет данный интерфейс из текущего маршрута.

Синтаксис

[no] **interface** *IFACE*

Параметры

- *IFACE* — интерфейс.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-static-destination

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tengigabitethernet 0/0/7
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

10.6. path-type

Задание атрибута **path-type** для данного маршрута.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (**static**).

Синтаксис

path-type *TYPE*
no **path-type**

Параметры

- **bgp-external**;
- **bgp-internal**;
- **bgp-vpn**;
- **connected**;
- **i3-connected**;
- **i3-local**;
- **isis-level1-external**;
- **isis-level1-internal**;
- **isis-level2-external**;
- **isis-level2-internal**;
- **none**;
- **ospf-inter-area**;

- ospf-intra-area;
- ospf-type1-external;
- ospf-type1-nssa;
- ospf-type2-external;
- ospf-type2-nssa;
- static

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-static-destination-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tengigabitethernet 0/0/7
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# path-type i3-connected
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

10.7. router static

Включение поддержки статической маршрутизации и переход в режим настройки статических маршрутов.

Отрицательная форма команды удаляет все статические маршруты в vrf default.

Синтаксис

[no] router static

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)#

```

10.8. tag

Задание тега маршрута. Данный тег является внутренним параметром маршрута, который может быть использован в дальнейшем, например, в правилах редистрибуции.

Отрицательная форма команды удаляют тег с текущего маршрута.

Синтаксис

tag TAG
no tag

Параметры

- *TAG* — Тег маршрута, принимает числовые значения 1..65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-static-destination

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 40.10.0.0/16 40.10.0.1
0/ME5100:example_router01(config-destination)# tag 3
0/ME5100:example_router01(config-destination)#

```

Chapter 11. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ OSPF

Протокол динамической маршрутизации OSPF (Open Shortest Path First) является частью семейства протоколов IGP (Interior Gateway Protocol).

Существует три версии протокола OSPF:

- v1 — в данный момент практически нигде не используется;
- v2 — используется для обмена маршрутной информацией протокола IPv4;
- v3 — используется для обмена маршрутной информацией протокола IPv6.

Для обмена маршрутной информацией используются пакеты LSA (Link-state Advertisements), сами маршруты (Link-state Update (LSU)) записываются в локальную для каждого маршрутизатора базу данных LSDB (Link-state Database). Поиск лучшего маршрута основан на алгоритме Shortest Path First Эдсгера Вибе Дейкстры. Больше информации в [RFC 2328](#) и [RFC 5340](#).

11.1. address-prefix

Данная команда позволяет отфильтровать OSPFv2 IP LFA FRR маршруты в правиле `lfa filter` по префиксу, для которого будет рассчитываться альтернативный маршрут.

Отрицательная форма команды удаляет фильтр по префиксу (таким образом в правило попадают все OSPFv2 IP LFA FRR маршруты).

Синтаксис

```
address-prefix IPv4_PREFIX_FORMAT
[no] address-prefix
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение IPv4-префикса для фильтрации.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-lfa-filter
config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter
config-router-ospfv3-lfa-filter
config-router-ospfv3-vrf-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# address-prefix 10.0.0.0/8
```

```
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

11.2. advertise-max-metric

Команда устанавливает максимальную метрику для non-stub линков на период времени, заданный командой [time-to-advertise](#)

Отрицательная форма команды выключает завышение метрики non-stub линков

Синтаксис

[no] advertise-max-metric

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# advertise-max-metric
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.3. area

Данная команда создает в конфигурации устройство определенную зону OSPFv2 и позволяет перейти в режим настройки конфигурации этой зоны. В режиме конфигурации зоны возможно, в первую очередь, непосредственно конфигурировать интерфейсы, которые будут участвовать в процессе маршрутизации OSPFv2.

Отрицательная форма команды удаляет данную area.

Синтаксис

[no] area AREA

Параметры

- *AREA* — значение OSPFv2 area в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2  
config-router-ospfv2-vrf  
config-router-ospfv3  
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)#
```

11.4. area-aggregate

Данная команда позволяет создать в конфигурации правило для суммарного маршрута с LSA Type 3 или LSA Type 7.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

Синтаксис

```
[no] area-aggregate { nssa-external-lsa | summary-lsa } IPv4 PREFIX FORMAT
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение префикса в формате IPv4-подсети
- **nssa-external-lsa** — LSA NSSA external link (Type 7 LSA)
- **summary-lsa** — OSPF summary LSA (Type 3 LSA)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# area-aggregate summary-lsa 10.0.0.0/8  
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)#
```

11.5. area-id

Команда задает номер области (Area ID) для маршрута, анонсируемого командой **host**.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
area-id AREA  
no area-id
```

Параметры

- *AREA* — значение OSPF area в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-host  
config-router-ospfv2-vrf-host  
config-router-ospfv3-host  
config-router-ospfv3-vrf-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# host 10.10.10.10  
0/ME5100:example_router01(config-host)# area-id 10.0.0.0
```

11.6. as-br disable

Данная команда выключает в данном OSPFv2-процессе функционал Autonomous System Border Router (ASBR).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, маршрутизатор выступает в роли ASBR в случае наличия на устройстве других протоколов маршрутизации.

Синтаксис

```
[no] as-br disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2  
config-router-ospfv2-vrf
```

```
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# as-br disable
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.7. authentication-key

Данная команда создает в конфигурации ключ аутентификации OSPF сессий на указанном интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет данный ключ из конфигурации.

Синтаксис

```
authentication-key [ encrypted ] KEY
no authentication-key
```

Параметры

- **KEY** — ключ аутентификации в открытом виде (1..255)
- **encrypted** — модификатор, указывающий, что ключ задан в шифрованном виде

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-if
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-if
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# authentication-key test
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#

```

11.8. authentication-type

Команда задает тип шифрования, используемый при аутентификации.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**none**).

Синтаксис

```
authentication-type { hmacsha1 | hmacsha256 | hmacsha384 | hmacsha512 | md5 | none |
simple-password }
[no] authentication-type
```

Параметры

- **hmacsha1** — тип шифрования
- **hmacsha256**
- **hmacsha384**
- **hmacsha512**
- **md5**
- **none**
- **simple-password**

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# authentication-type md5
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.9. auto-cost reference-bandwidth

Команда задает референсное (максимальное) значение пропускной способности (bandwidth), относительно которого будет высчитываться стоимость интерфейса. Стоимость интерфейса с референсным значением будет равна единице.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
auto-cost reference-bandwidth KBPS
no auto-cost reference-bandwidth
```

Параметры

- **KBPS** — значение пропускной способности в килобитах в секунду (1..100000000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# auto-cost reference-bandwidth 1000000
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.10. bandwidth

Команда задает значение пропускной способности (bandwidth) на интерфейсе, которое будет использовано при подсчете стоимости (cost) данного интерфейса относительно референсного значения.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
bandwidth KBPS
no bandwidth
```

Параметры

- *KBPS* — значение пропускной способности в килобитах в секунду (1..100000000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# bandwidth 100000
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#

```

11.11. bfd fast-detect

Данная команда включает механизм BFD (Bidirectional Forwarding Detection) для OSPFv2-соседей на данном интерфейсе. Протокол BFD предназначен для ускорения обнаружения обрыва OSPF сессии.

Отрицательная форма команды отключает поддержку BFD для данного интерфейса.

Синтаксис

[no] **bfd fast-detect**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# bfd fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.12. dead-interval

Данная команда позволяет задать в конфигурации значение OSPF Dead Interval.

Отрицательная форма команды возвращает Dead Interval значение по умолчанию (40).

Синтаксис

dead-interval { * SECONDS | *minimal }
no dead-interval

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера Dead Interval в секундах (2..65535)

- **minimal** — включение механизма Fast Hello, dead interval - 1 секунда

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# dead-interval 10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

11.13. disable

Данная команда запрещает добавление отфильтрованных OSPFv2 IP LFA FRR маршрутов при использовании фильтра [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды разрешает добавление отфильтрованных OSPFv2 IP LFA FRR маршрутов.

Синтаксис

[no] disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-lfa-filter
config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter
config-router-ospfv3-lfa-filter
config-router-ospfv3-vrf-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# disable
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

11.14. effect

Данная команда позволяет создать в конфигурации условие анонсирования суммарного префикса, указанного в [area-aggregate](#).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (advertise-matching).

Синтаксис

```
effect { advertise-matching | do-not-advertise-matching }
no effect
```

Параметры

- **advertise-matching** — параметр, при выборе которого префикс анонсируется, если есть префикс входящий в префикс [area-aggregate](#);
- **do-not-advertise-matching** — параметр, при выборе которого префикс не анонсируется, если есть префикс входящий в префикс [area-aggregate](#).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-area-aggregate
config-router-ospfv2-vrf-area-area-aggregate
config-router-ospfv3-area-area-aggregate
config-router-ospfv3-vrf-area-area-aggregate
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# area-aggregate summary-lsa 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)# effect advertise-matching
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)#
```

11.15. external-lsa-refresh-interval

Команда задает интервал между обновлениями external LSA, принадлежащих маршрутизатору.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 1800 секунд.

Синтаксис

```
external-lsa-refresh-interval SECONDS
no external-lsa-refresh-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — временной интервал в секундах (1..3599)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# external-lsa-refresh-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.16. fast-hello-multiplier

Данная команда позволяет установить в конфигурации число пакетов, которые отправляются за одну секунду при использовании режима Fast Hello (см. [dead-interval](#)).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (5).

Синтаксис

```
fast-hello-multiplier MULTIPLIER
[no] fast-hello-multiplier
```

Параметры

- *MULTIPLIER* — число OSPF Hello пакетов, которые будут отправляться за секунду (3..20)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# fast-hello-multiplier 7
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

IMPORTANT

Для включения механизма Fast Hello необходимо установить параметр **dead-interval** в значение **minimal**.

11.17. fully-specified

Данная команда позволяет фильтровать только хостовые (/32) маршруты в [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды удаляет данный фильтр.

Синтаксис

[no] **fully-specified**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-lfa-filter
config-router-ospfv2-redistribution-local
config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-local
config-router-ospfv3-lfa-filter
config-router-ospfv3-redistribution-local
config-router-ospfv3-vrf-lfa-filter
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-local
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# fully-specified
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

11.18. graceful-restart

Данная команда включает поддержку механизма OSPF Graceful Restart.

Отрицательная форма команды выключает поддержку механизма OSPF Graceful Restart.

Синтаксис

[no] **graceful-restart**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# graceful-restart
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#{
```

11.19. graceful-restart grace-period

Данная команда устанавливает в конфигурации значение таймера grace-period.

Отрицательная форма команды удаляет значение таймера grace-period из конфигурации.

Синтаксис

graceful-restart grace-period SECONDS
[no **graceful-restart grace-period**]

Параметры

- **SECONDS** — значение таймера Graceful Restart Grace period (1..1800).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# graceful-restart grace-period 600  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#
```

11.20. graceful-restart max-grace-period

Данная команда устанавливает в конфигурации таймер, который ограничивает максимальное время Graceful Restart для OSPF Graceful Restart Helper.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данный таймер.

Синтаксис

```
graceful-restart max-grace-period SECONDS  
[no] graceful-restart max-grace-period
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера max-grace-period в секундах (1..1800).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-virtual-interface  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-virtual-interface  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# graceful-restart max-grace-  
period 600  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

11.21. graceful-restart unplanned

Данная команда включает механизм незапланированного OSPF Graceful Restart.

Отрицательная форма команды выключает данный механизм.

Синтаксис

[no] graceful-restart unplanned

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# graceful-restart unplanned
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.22. graceful-restart unplanned hello-delay

Команда задает задержку начала отсылки OSPF Hello по окончании незапланированного рестарта (Unplaned Graceful Restart). По истечении действия этого таймера останавливается рассылка grace LSA.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 30 секунд.

Синтаксис

graceful-restart unplanned hello-delay *SECONDS*
no graceful-restart unplanned hello-delay

Параметры

- *SECONDS* — задержка в секундах (1-65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-if
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-if
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-if
config-router-ospfv3-vrf-area-interface

```
config-router-ospfv3-vrf-virtual-if
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# graceful-restart unplanned
hello-delay 60
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

11.23. graceful-restart unplanned lsa-resend

Команда задает интервал повторных отсылок grace LSA при незапланированном рестарте (Unplaned Graceful Restart).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 0, при этом повторных отсылок не производится.

Синтаксис

```
graceful-restart unplanned lsa-resend SECONDS
no graceful-restart unplanned lsa-resend
```

Параметры

- *SECONDS* — значение интервала в секундах (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# graceful-restart unplanned lsa-
resend 10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

11.24. hello-interval

Данная команда устанавливает значение OSPF Hello Timer.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10).

Синтаксис

```
hello-interval SECONDS  
no hello-interval
```

Параметры

- **SECONDS** — значение OSPFv2 Hello Timer в секундах (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-virtual-interface  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-virtual-interface  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# hello-interval 20  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.25. helper-mode-policy

Данная команда позволяет добавить определенный режим поддержки Graceful Restart Helper.

Отрицательная форма команды удаляет определенный вид поддержки.

Синтаксис

```
[no] helper-mode-policy { reload | software | switch | unknown }
```

Параметры

- **reload** — включает поддержку Graceful Restart Helper при перезагрузке удаленного устройства;
- **software** — включает поддержку Graceful Restart Helper при обновлении удаленного устройства;
- **switch** — включает поддержку Graceful Restart Helper при смене мастерства между активным и запасным модулями управления;

- **unknown** — включает поддержку Graceful Restart Helper для всех остальных случаев.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# helper-mode-policy reload
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

11.26. host

Данная команда позволяет объявить в OSPF указанный хостовый маршрут с определенной метрикой и с определенной Area ID.

Отрицательная форма команды удаляет из анонсов OSPF указанный хостовый маршрут.

Синтаксис

[no] host { IPv4_ADDRESS | IPv6_ADDRESS }

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IPv4-адрес хоста;
- *IPv6_ADDRESS* — IPv6-адрес хоста.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# host 10.10.10.10  
0/ME5100:example_router01(config-host)#
```

CAUTION

Данная команда может объявить **любой** хостовый маршрут, даже если такого маршрута нет на устройстве.

11.27. ignore-lost-if

Команда позволяет игнорировать отсутствующие интерфейсы при рестарте (Graceful Restart).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **ignore-lost-if**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# ignore-lost-if  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#
```

11.28. interface

Данная команда добавляет интерфейс в конфигурацию зоны и позволяет протоколу OSPF функционировать на данном интерфейсе.

Отрицательная форма команды убирает интерфейс из конфигурации зоны.

Синтаксис

[no] **interface IF**

Параметры

- *IF* — имя интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.29. ip-max-packet-size

Данная команда задает максимальный размер OSPF пакетов, которые может получить данный [virtual-if](#).

Отрицательная форма команды снимает данное ограничение с OSPF пакетов.

Синтаксис

```
ip-max-packet-size BYTES  
[no] ip-max-packet-size
```

Параметры

- *BYTES* - максимальный размер пакета в байтах (1..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-virtual-interface  
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface  
config-router-ospfv3-virtual-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# virtual-if 0.0.0.1 11.11.11.11  
0/ME5100:example_router01(config-virtual-if)# ip-max-packet-size 1000  
0/ME5100:example_router01(config-virtual-if)#
```

11.30. ldp-igp-synchronization

Данная команда позволяет использовать механизм синхронизации между протоколами OSPFv2 и LDP. Таким образом, если происходит обрыв LDP сессии через какой-либо интерфейс, то для этого интерфейса выставляется максимальная метрика для протокола OSPFv2. Аналогично, при разрыве OSPFv2-соседства через какой-либо интерфейс, LDP соседство разрывается.

Отрицательная форма команды отключает синхронизацию с LDP на данном интерфейсе.

Синтаксис

[no] **ldp-igp-synchronization**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# ldp-igp-synchronization
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.31. ldp-igp-synchronization hold-time

Команда задает время, на которое завышается метрика для интерфейса без LDP.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 0, при котором нет ограничения по времени завышения метрики.

Синтаксис

ldp-igp-synchronization hold-time SECONDS
no ldp-igp-synchronization hold-time

Параметры

- **SECONDS** — значение в секундах (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# ldp-igp-synchronization hold-
time 60
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.32. lfa

В режиме конфигурации интерфейса, который участвует в OSPF-процессе (config-router-ospfv2-area-interface и config-router-ospfv2-vrf-area-interface), данная команда включает поддержку протокола OSPF IP Loop-Free Alternate Fast Reroute (OSPF IP LFA FRR) для данного интерфейса.

В режиме конфигурации OSPF-процесса (config-router-ospfv2 и config-router-ospfv2-vrf) данная команда включает поддержку OSPF IP LFA FRR для данного OSPFv2-процесса маршрутизации.

В режиме конфигурации интерфейса, который участвует в OSPF-процессе (config-router-ospfv2-area-interface и config-router-ospfv2-vrf-area-interface), отрицательная форма команды отключает поддержку данного протокола для интерфейса, который участвует в OSPFv2-процессе.

В режиме конфигурации OSPF-процесса (config-router-ospfv2 и config-router-ospfv2-vrf) отрицательная форма команды отключает поддержку данного протокола для OSPFv2-процесса.

Синтаксис

[no] lfa

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv2-vrf-area-interface

```
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-vrf
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# lfa
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

IMPORTANT

Механизм LFA работает только для point-to-point интерфейсов (см. директиву [network](#)).

11.33. lfa exclude

Команда запрещает расчет альтернативных маршрутов через данный интерфейс.

Отрицательная форма команды возвращает поведения по умолчанию, при включении lfa, в расчете альтернативных маршрутов участвуют все интерфейсы процесса OSPF.

Синтаксис

[no] lfa exclude

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# lfa exclude
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

11.34. lfa filter

Данная команда создает в конфигурации именованное правило для фильтрации в таблице маршрутизации OSPF IP LFA FRR запасных маршрутов и переводит в режим конфигурирования этого правила.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

Синтаксис

[no] lfa filter *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила (1..128).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

11.35. lfa include-all

Данная команда включает возможность построения альтернативных маршрутов для всех интерфейсов, участвующих в OSPF-процессе маршрутизации.

Отрицательная форма команды выключает возможность построения альтернативных шлюзов для всех интерфейсов, участвующих в OSPF-процессе маршрутизации.

Синтаксис

[no] lfa include-all

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2

```
config-router-ospfv2-vrf  
config-router-ospfv3  
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa include-all  
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

11.36. lfa protection disable

Данная команда отключает LFA-защиту маршрутов, построенных через указанный интерфейс.

Отрицательная форма команды разрешает LFA-защиту маршрутов, построенных через данный интерфейс.

Синтаксис

```
[no] lfa protection disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# lfa protection disable  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.37. lfa remote

Данная команда включает поддержку OSPFv2 IP Remote Loop-Free Alternate Fast Reroute (RLFA FRR). Подробнее в [RFC 7490](#)

Отрицательная форма команды отключает поддержку OSPFv2 IP Remote Loop-Free Alternate Fast Reroute.

Синтаксис

[no] lfa remote

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa remote
0/ME5100:example_router01(config-filter)#{
```

11.38. match admin-tag

Команда фильтрует по административному тэгу маршруты, перераспределяемые в заданном правиле redistribution из IS-IS в OSPF.

Отрицательная форма команды удаляет фильтрацию.

Синтаксис

match admin-tag TAG
no match admin-tag

Параметры

- *TAG* — числовое значение administrative tag (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-redistribution-isis
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv3-redistribution-isis
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-isis

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution isis ISIS
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match admin-tag 100
0/ME5100:example_router01(config-isis)# no match admin-tag
```

```
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

11.39. match nexthop

Данная команда создает в конфигурации устройства ограничение на использование определенных IPv4- префиксов в определенном правиле редистрибуции. Разрешается использовать префиксы, у которых IPv4 адрес шлюза входит в указанный префикс.

Отрицательная форма команды разрешает использовать в данном правиле редистрибуции все префиксы, которые есть в указанном протоколе.

Синтаксис

```
match nexthop IPv4_PREFIX_FORMAT
[no] match nexthop
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-redistribution-connected
config-router-ospfv2-redistribution-isis
config-router-ospfv2-redistribution-local
config-router-ospfv2-redistribution-static
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-connected
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-local
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-static
config-router-ospfv3-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-redistribution-connected
config-router-ospfv3-redistribution-isis
config-router-ospfv3-redistribution-local
config-router-ospfv3-redistribution-static
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-connected
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-local
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution connected CONNECTED
```

```
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match nexthop 10.1.1.1/32
0/ME5100:example_router01(config-connected)#[/pre>
```

11.40. match path-type

Данная команда позволяет создать в конфигурации фильтр, с помощью которого можно отфильтровать используемые в редистрибуции из Border Gateway Protocol ([BGP](#)) или из Intermediate System to Intermediate System ([IS-IS](#)) маршруты по их типу.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**none**).

Синтаксис

```
match path-type { bgp-external | bgp-internal | none }
match path-type { isis-level1-external | isis-level1-internal | isis-level2-external | isis-level2-internal | none }
no match path-type
```

Параметры

- **bgp-external** — External BGP (eBGP) маршрут;
- **bgp-internal** — Internal BGP (iBGP) маршрут;
- **isis-level1-external** — IS-IS Level 1 маршрут, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level1-internal** — IS-IS Level 1 маршрут, полученный через анонс подсети;
- **isis-level2-external** — IS-IS Level 2 маршрут, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level2-internal** — IS-IS Level 2 маршрут, полученный через анонс подсети.
- **none** — все типы маршрутов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-redistribution-isis
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv3-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-redistribution-isis
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-isis
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution bgp RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# path-type-filter bgp-external
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#[/pre>
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution isis RULE
0/ME5100:example_router01(config-isis)# path-type-filter isis-level1-internal
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

11.41. match prefix

Данная команда создает в конфигурации устройства ограничение на использование определенных IPv4- префиксов в определенном правиле редистрибуции. Разрешается использовать в правиле редистрибуции указанный префикс и все входящие в него подсети.

Отрицательная форма команды разрешает использовать в данном правиле редистрибуции все префиксы, которые есть в указанном протоколе.

Синтаксис

```
match prefix IPv4_PREFIX_FORMAT
no match prefix
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution
config-router-ospfv2-vrf-redistribution
config-router-ospfv3-redistribution
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution connected CONNECTED
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match prefix 10.1.1.1/32
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

11.42. match prefix-list

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса либо nexthop в соответствии с префикс-листом ([prefix-list](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибьюции.

Синтаксис

```
match prefix-list { destination | nexthop } PREFIX_LIST
```

```
no match prefix-list destination  
no match prefix-list nexthop
```

Параметры

- *PREFIX_LIST* — строковое значение имени префикс-листа (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution-bgp  
config-router-ospfv2-redistribution-connected  
config-router-ospfv2-redistribution-isis  
config-router-ospfv2-redistribution-local  
config-router-ospfv2-redistribution-static  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-bgp  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-connected  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-isis  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-local  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-static  
config-router-ospfv3-redistribution-bgp  
config-router-ospfv3-redistribution-connected  
config-router-ospfv3-redistribution-isis  
config-router-ospfv3-redistribution-local  
config-router-ospfv3-redistribution-static  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-bgp  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-connected  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-isis  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-local  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution bgp BGP-Redist  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match prefix-list destination PfxLst01  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

11.43. match route-map

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса в соответствии с [route-map](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибуции.

Синтаксис

```
match route-map ROUTE_MAP
```

no match route-map

Параметры

- *ROUTE_MAP* — строковое значение имени route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-redistribution-connected
config-router-ospfv2-redistribution-isis
config-router-ospfv2-redistribution-local
config-router-ospfv2-redistribution-static
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-connected
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-local
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-static
config-router-ospfv3-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-redistribution-connected
config-router-ospfv3-redistribution-isis
config-router-ospfv3-redistribution-local
config-router-ospfv3-redistribution-static
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-bgp
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-connected
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-isis
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-local
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution bgp BGP-Redist
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match route-map RouteMap01
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

11.44. match tag

Команда включает фильтрацию перераспределемых static-маршрутов по tag

Отрицательная форма команды отключает фильтрацию

Синтаксис

```
match tag TAG
no match tag
```

Параметры

- *TAG* — числовое значение тэга (1..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution-static
config-router-ospfv2-vrf-redistribution-static
config-router-ospfv3-redistribution-static
config-router-ospfv3-vrf-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution static STATIC
0/ME5100:example_router01(config-static)# match tag 500
0/ME5100:example_router01(config-static)#
```

11.45. maximum-paths

Команда задает максимальное число ECMP маршрутов устанавливаемых в OSPF RIB

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (5)

Синтаксис

```
maximum-paths NUM
no maximum-paths
```

Параметры

- *NUM* — количество ECMP маршрутов (1..8)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-virtual-if
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv2-vrf-virtual-if
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-virtual-if
config-router-ospfv3-vrf
config-router-ospfv3-vrf-virtual-if
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
```

```
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# maximum-paths 8  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#
```

11.46. metric

Данная команда устанавливает значение метрики интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение метрики по умолчанию (1).

Синтаксис

```
metric METRIC  
[no] metric
```

Параметры

- *METRIC* — значение метрики для интерфейса (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-host  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-host  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-host  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-host
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# metric 10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.47. metric-conversion

Данная команда позволяет производить математические операции между метрикой протокола, из которого происходит редистрибуция, и значением метрики для данного правила редистрибуции [metric-value](#).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**constant**).

Синтаксис

```
metric-conversion { constant | inverse | same | scale-down | scale-up | truncate }
```

no metric-conversion

Параметры

- **constant** — используется значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **inverse** — используется абсолютная разница между значением метрики исходного протокола маршрутизации и значения метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **same** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации;
- **scale-down** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации, деленное на значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **scale-up** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации, умноженное на значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **truncate** — используется меньшее из значений исходного протокола маршрутизации и значения метрики в конфигурации правила редистрибуции.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution  
config-router-ospfv3-redistribution  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution local local  
0/ME5100:example_router01(config-local)# metric-conversion same  
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

11.48. metric-type

Команда позволяет задать тип external маршрута при редистрибуции из другого протокола маршрутизации.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**ospf-type2-external**).

Синтаксис

```
metric-type { ospf-type1-external | ospf-type2-external }  
no metric-type
```

Параметры

- **ospf-type1-external** — OSPF External Type1;
- **ospf-type2-external** — OSPF External Type2.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution
config-router-ospfv2-vrf-redistribution
config-router-ospfv3-redistribution
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution isis ISIS
0/ME5100:example_router01(config-isis)# metric-type ospf-type1-external
0/ME5100:example_router01(config-isis)# no metric-type
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

11.49. metric-value

Данная команда позволяет установить базовое значение метрики для правила редистрибуции.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
metric-value METRIC
no metric-value
```

Параметры

- *METRIC* — значение метрики (0..16777215)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution
config-router-ospfv2-vrf-redistribution
config-router-ospfv3-redistribution
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример:

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution static STATIC
0/ME5100:example_router01(config-static)# metric-value 10
0/ME5100:example_router01(config-static)#

```

11.50. microloop-avoidance

Команда включает механизмы защиты от микро петель при перестроениях топологии в случае использования FRR.

Отрицательная форма команды отключает защиту.

Синтаксис

[no] **microloop-avoidance**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Command Default

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# microloop-avoidance
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.51. microloop-avoidance rib-update-delay

Команда задает задержку обновления таблицы маршрутизации при перестроении топологии для избежания образования петель.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 5000 миллисекунд.

Синтаксис

microloop-avoidance rib-update-delay MILLISECONDS
no microloop-avoidance rib-update-delay

Параметры

- *MILLISECONDS* — значение задержки в миллисекундах (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# microloop-avoidance rib-update-delay 1000
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.52. mtu-ignore

Данная команда отключает проверку значения MTU в OSPF Database Description пакетах при установлении соседства на текущем интерфейсе.

Отрицательная форма команды включает проверку значения MTU в OSPF DB Description пакетах, если значение больше MTU интерфейса, соседство не устанавливается.

Синтаксис

[no] **mtu-ignore**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# mtu-ignore
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#

```

11.53. network

Данная команда позволяет задать используемый тип интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**broadcast**).

Синтаксис

```
network { broadcast | loopback | nbma | point-to-multipoint | point-to-point | undefined }
no network
```

Параметры

- **broadcast** — широковещательная сеть со множественным доступом;
- **loopback** — loopback интерфейс;
- **nbma** — сеть множественного доступа без широковещательных доменов;
- **point-to-multipoint** — сеть типа "точка-многоточка";
- **point-to-point** — сеть типа "точка-точка".

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# network point-to-point
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[
```

11.54. nexthop-prefix

Данная команда создает в конфигурации фильтр по адресу шлюза для [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данный фильтр.

Синтаксис

```
nexthop-prefix { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
[no] nexthop-prefix
```

Параметры

- **IPv4_PREFIX_FORMAT** — значение IPv4-префикса;

- *IPv6_PREFIX_FORMAT* — значение IPv6-префикса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-lfa-filter  
config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter  
config-router-ospfv3-lfa-filter  
config-router-ospfv3-vrf-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER  
0/ME5100:example_router01(config-filter)# nexthop-prefix 10.0.0.0/8  
0/ME5100:example_router01(config-filter)#+
```

11.55. nssa

Данная команда меняет тип указанной зоны (area) на NSSA ("Not-So-Stubby Area").

Отрицательная форма команды отменяет изменение типа area.

Синтаксис

[no]nssa

Параметры

Команда не содержит параметры.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa  
0/ME5100:example_router01(config-area)#+
```

11.56. nssa default-information originate

Данная команда включает анонсирование маршрута по умолчанию в заданной NSSA области.

Отрицательная форма команды отключает анонсирование маршрута по умолчанию.

Синтаксис

[no] **nssa default-information originate**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area
config-router-ospfv2-vrf-area
config-router-ospfv3-area
config-router-ospfv3-vrf-area

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa default-information originate
0/ME5100:example_router01(config-area)#
```

11.57. nssa default-information originate metric

Команда задает метрику маршрута по умолчанию для NSSA зоны.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

nssa default-information originate metric METRIC
no nssa default-information originate metric

Параметры

- *METRIC* — числовое значение метрики (0-2147483647)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area
config-router-ospfv2-vrf-area

```
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa default-information originate metric 10  
0/ME5100:example_router01(config-area)# no nssa default-information originate metric  
0/ME5100:example_router01(config-area)#

```

11.58. nssa default-information-originate metric-type

Команда задает тип метрики маршрута по умолчанию для NSSA зоны.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**standard**).

Синтаксис

```
nssa default-information-originate metric-type { external-type-1 | external-type-2 |  
standard }  
no nssa default-information-originate metric-type
```

Параметры

- **external-type-1** — External OSPF type 1 метрика;
- **external-type-2** — External OSPF type 2 метрика;
- **standard** — стандартная OSPF метрика.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa default-information-originate metric-type  
external-type-1  
0/ME5100:example_router01(config-area)#

```

11.59. nssa no-redistribution

Данная команда выключает поддержку анонсирования префиксов, которые получены через редистрибуцию (LSA Type 5).

Отрицательная форма команды включает поддержку анонсирования этих префиксов.

Синтаксис

[no] nssa no-redistribution

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area
config-router-ospfv2-vrf-area
config-router-ospfv3-area
config-router-ospfv3-vrf-area

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa no-redistribution
0/ME5100:example_router01(config-area)#

```

11.60. nssa no-summary

Данная команда выключает импорт в STUB-зону префиксов, которые получены через суммарные маршруты (LSA Type 3).

Отрицательная форма команды включает импорт таких префиксов.

Синтаксис

[no] nssa no-summary

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area

```
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa no-summary  
0/ME5100:example_router01(config-area)#{
```

11.61. nssa translator-resignation-delay

Команда задает интервал проверки маршрутизатором того, что он все еще выбранный ABR Translator в указанной NSSA зоне (маршрутизатор, который транслирует LSA Type 7 в LSA Type 5).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию **40** секунд.

Синтаксис

```
nssa translator-resignation-delay SECONDS  
no nssa translator-resignation-delay
```

Параметры

- **SECONDS** — время перевыборов в секундах (0-2147483)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa translator-resignation-delay 10  
0/ME5100:example_router01(config-area)# no nssa translator-resignation-delay  
0/ME5100:example_router01(config-area)#{
```

11.62. nssa translator-role

Команда позволяет включить режим, в котором маршрутизатор, являющийся ABR, будет транслировать LSA Type 7 заданной NSSA зоны в LSA Type 5 вне зависимости от победы в

выборах translator (**always**).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию - **candidate**. Маршрутизатор будет транслировать сообщения только в том случае, если он выбран на роль translator.

Синтаксис

```
nssa translator-role { always | candidate }
no nssa translator-role
```

Параметры

- **always** — транслировать LSA всегда;
- **candidate** — транслировать LSA в случае победы в выборах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area
config-router-ospfv2-vrf-area
config-router-ospfv3-area
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-area)# nssa translator-role always
0/ME5100:example_router01(config-area)#

```

11.63. ospf-propagate disable

Данная команда отключает опцию OSPF propagate tag.

Отрицательная форма команды включает поддержку OSPF propagate tag.

Синтаксис

```
[no]ospf-propagate disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution
```

```
config-router-ospfv2-vrf-redistribution  
config-router-ospfv3-redistribution  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution connected CONNECTED  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# ospf-propagate disable  
0/ME5100:example_router01(config-connected)#
```

11.64. passive

Данная команда отключает прием и передачу OSPF-пакетов на данном интерфейсе.

Отрицательная форма команды включает прием и передачу OSPF-пакетов на данном интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] passive
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-virtual-interface  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-virtual-interface  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# passive  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.65. path-type

Данная команда позволяет создать в конфигурации фильтр по определенному типу OSPF IP LFA FRR маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет данный фильтр из конфигурации.

Синтаксис

```
path-type { none | ospf-inter-area | ospf-intra-area | ospf-type1-external | ospf-type1-nssa  
| ospf-type2-external | ospf-type2-nssa }+ no path-type
```

Параметры

- **none** — не определенный тип OSPFv2-маршрута;
- **ospf-inter-area** — OSPFv2-маршрут пришедший из другой Area;
- **ospf-intra-area** — OSPFv2-маршрут пришедший из этой же Area;
- **ospf-type1-external** — OSPFv2-маршрут, пришедший как LSA Type 5 External Type 1;
- **ospf-type1-nssa** — OSPFv2-маршрут, пришедший как LSA Type 7 External Type 1;
- **ospf-type2-external** — OSPFv2-маршрут, пришедший как LSA Type 5 External Type 2;
- **ospf-type2-nssa** — OSPFv2-маршрут, пришедший как LSA Type 7 External Type 2.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-lfa-filter  
config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter  
config-router-ospfv3-lfa-filter  
config-router-ospfv3-vrf-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# lfa filter FILTER  
0/ME5100:example_router01(config-filter)# path-type ospf-intra-area  
0/ME5100:example_router01(config-filter)#{
```

11.66. priority

В режиме конфигурации редистрибуции (config-router-ospfv2-redistribution и config-router-ospfv2-vrf-redistribution) данная команда устанавливает приоритет для правила редистрибуции.

В режиме конфигурации интерфейса (config-router-ospf-area-interface и config-router-ospf-vrf-area-interface) данная команда устанавливает приоритет для данного маршрутизатора для выбора Designated Router/Backup Designated Router(DR/BDR) для широковещательных сетей.

В режиме конфигурации LFA фильтрации (config-router-ospfv2-lfa-filter и config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter) данная команда устанавливает приоритет для правила фильтрации.

Отрицательная форма команды в режиме конфигурации редистрибуции(config-router-ospfv2-redistribution и config-router-ospfv2-vrf-redistribution) возвращает значение по умолчанию (2147483646).

Отрицательная форма команды в режиме конфигурации интерфейса (config-router-ospf-area-interface и config-router-ospf-vrf-area-interface) возвращает значение по умолчанию (1).

Отрицательная форма команды в режиме конфигурации LFA фильтрации (config-router-ospfv2-lfa-filter и config-router-ospfv2-vrf-lfa-filter) возвращает значение по умолчанию (2147483646).

Синтаксис

priority *PRIORITY* no priority

Параметры

- *PRIORITY* — значение приоритета (0..2147483647).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-redistribution
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-redistribution
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-redistribution
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-redistribution

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution connected CONNECTED
0/ME5100:example_router01(config-connected)# priority 10
0/ME5100:example_router01(config-connected)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# priority 20
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.67. redistribute disable

Данная команда отключает редистрибуцию для данного правила.

Отрицательная форма команды включает редистрибуцию для данного правила.

Синтаксис

[no] redistribute disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-redistribution
config-router-ospfv2-vrf-redistribution
config-router-ospfv3-redistribution
config-router-ospfv3-vrf-redistribution

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution local local
0/ME5100:example_router01(config-local)# redistribute disable
```

11.68. redistribution

Данная команда создает правило для передачи маршрутов определенного происхождения (другие протоколы маршрутизации, статические маршруты и т.п.) в процесс маршрутизации OSPFv2. Механизм такой передачи также называется редистрибуцией.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующее правило из конфигурации.

Синтаксис

[no] redistribution { bgp | connected | isis | local | static } STRING

Параметры

- { **bgp | connected | isis | local | static** } — протокол, из которого будет происходить редистрибуция;
- **STRING** — имя правила для редистрибуции.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution bgp RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

11.69. restart-helper-strict-lsa-check disable

Данная команда отключает строгую проверку LSA. Это означает, что если устройство является OSPF Gracefull Restart Helper, и на этот интерфейс приходит новый LSA, то процесс Gracefull Restart прекращается.

Отрицательная форма команды включает строгую проверку LSA.

Синтаксис

```
[no] restart-helper-strict-lsa-check disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# restart-helper-strict-lsa-check
disable
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.70. retransmit-interval

Данная команда позволяет установить в конфигурации интервал, определяющий, сколько пройдет времени между получением от OSPF-соседа LSA и отправкой её другим соседям.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (5).

Синтаксис

```
retransmit-interval SECONDS  
no retransmit-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера в секундах (1..1800).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv2-virtual-interface  
config-router-ospfv2-vrf-area-interface  
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface  
config-router-ospfv3-area-interface  
config-router-ospfv3-virtual-interface  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# retransmit-interval 10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.71. rfc-1583-compatibility

Команда включает режим соответствия [RFC 1583](#) для протокола OSPFv2.

Отрицательная форма команды отключает указанный режим.

Синтаксис

```
[no] rfc-1583-compatibility
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# rfc-1583-compatibility
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#[
```

11.72. route-calculation interface-change immediate

Команда позволяет запускать пересчет протокола OSPF непосредственно после изменения состояния интерфейса, входящего в протокол.

Отрицательная форма команды удаляет настройку. При этом пересчет запускается с задержкой (см. команду [route-calculation max-delay](#)).

Синтаксис

[no] **route-calculation interface-change immediate**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# route-calculation interface-change immediate
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#[
```

11.73. route-calculation max-delay

Команда задает задержку пересчета таблицы маршрутизации при изменении базы данных OSPF LSDB.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**0**). В этом случае при каждом изменении в LSDB RIB пересчитывается сразу.

Синтаксис

```
route-calculation-max-delay MILLISECONDS
no route-calculation-max-delay
```

Параметры

- *MILLISECONDS* — задержка пересчета RIB в миллисекундах (0-2147483647)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# route-calculation-max-delay 100
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

11.74. route-tag

Команда задает тэг суммарным маршрутам типа LSA Type-5 при агрегировании маршрутов типа LSA Type-7.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**0**).

Синтаксис

```
route-tag TAG
no route-tag
```

Параметры

- *TAG* — числовое значение тэга (0-2147483647)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv3-area-area-aggregate  
config-router-ospfv3-vrf-area-area-aggregate
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv3 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv3)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# area-aggregate nssa-external-lsa  
FF00:0001::0/32  
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)# route-tag 100  
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)# no route-tag  
0/ME5100:example_router01(config-area-aggregate)#

```

11.75. router ospf

Данная команда создает в конфигурации устройства процесс маршрутизации OSPFv2 и позволяет перейти в режим настройки этого процесса (config-router-ospfv2).

Отрицательная форма команды удаляет данный процесс.

Синтаксис

```
[no] router { ospfv2 | ospfv3 } STRING
```

Параметры

- *STRING* — имя OSPF процесса маршрутизации (1..64);
- **ospfv2** — OSPFv2 процесс (для IPv4);
- **ospfv3** — OSPFv3 процесс (для IPv6);

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#

```

IMPORTANT

Возможно создание только по одной копии OSPFv2, OSPFv3 процесса маршрутизации.

11.76. router-id

Данная команда задает в конфигурации OSPFv2 router ID для данного OSPF процесса.

Отрицательная форма команды удаляет данное значение из конфигурации, при этом сразу же применяется router ID по умолчанию. Порядок выбора по умолчанию:

1. старший IPv4-адрес Loopback-интерфейса;
2. IPv4-адрес Loopback-интерфейса;
3. старший IPv4-адрес интерфейса (кроме Loopback);
4. IPv4-адрес интерфейса (кроме Loopback).

Синтаксис

```
router-id IPv4_FORMAT
no router-id
```

Параметры

- *IPv4_FORMAT* — значение router ID в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#router-id 10.1.1.1
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)#{
```

NOTE Нельзя использовать 0.0.0.0 в качестве OSPF router-id.

IMPORTANT

При изменении OSPFv2 router ID **все** OSPF-соседства разрываются и переустанавливаются заново, что приводит к перерыву трафика через устройство. Команду следует использовать с осторожностью.

11.77. set ospf-tag

Данная команда позволяет установить tag для всех маршрутов, которые попадают под данное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды устанавливает tag в значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
set ospf-tag TAG  
no set ospf-tag
```

Параметры

TAG — тег, назначаемый префиксам в данном правиле редистрибуции (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-redistribution  
config-router-ospfv2-vrf-redistribution  
config-router-ospfv3-redistribution  
config-router-ospfv3-vrf-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# redistribution local local  
0/ME5100:example_router01(config-local)# set ospf-tag 10  
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

11.78. show ospfv2

Данная команда отображает сводную информацию по OSPFv2 процессу маршрутизации.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2  
Thu Jul 20 16:29:59 2017  
Routing Process: test, with ID 33.33.33.33  
  Router is an area border router  
  Graceful restart: not-restarting, remaining time: 0, reason: completed  
  Number of new LSA originated: 18
```

```
Number of new LSA received: 2
Number of external LSA (LS type 5): 1, checksum: 0x00004702
Number of type-11 LSAs in the external database (opaque): 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA in LSD at checksum checked: 0
Number of updates 0 pending, 0 merged
Number errors:
    instance id: 0, bad IP header length: 0
    header length: 0, bad IP header length: 0
    no virtual link: 0, version: 0
    bad source: 0, resource errors: 0
Number of packets received have been dropped: 0
```

```
Area 0.0.0.0, up
Area can carry data traffic: false
SPF algorithm executed 19 times
Number of number of area border routers: 1, Autonomous routers: 1
Number of Translator State changes: 0
NSSA Border router state: disabled
Number of LSA (LS type-1) count: 1, checksum: 0x00008689
Number of LSA with LS type-2 count: 0
Number of LSA with LS type-3 count: 1, checksum: 0x0000A109
Number of LSA with LS type-4 count: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA with LS type-7 (NSSA) count: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA with LS type-10 (opaque) count: 0, checksum: 0x00000000
Number of with LS type-7 (NSSA): 0, checksum: 0x00000000
Total number of LSA: 2, checksum: 0x00012792
```

Number of interfaces in this area is: 5

```
Area 0.0.0.1, up
Area can carry data traffic: false
SPF algorithm executed 19 times
Number of number of area border routers: 1, Autonomous routers: 0
Number of Translator State changes: 0
NSSA Border router state: disabled
Number of LSA (LS type-1) count: 2, checksum: 0x000110DB
Number of LSA with LS type-2 count: 0
Number of LSA with LS type-3 count: 1, checksum: 0x000093E2
Number of LSA with LS type-4 count: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA with LS type-7 (NSSA) count: 0, checksum: 0x00000000
Number of LSA with LS type-10 (opaque) count: 0, checksum: 0x00000000
Number of with LS type-7 (NSSA): 0, checksum: 0x00000000
Total number of LSA: 3, checksum: 0x0001A4BD
```

Number of interfaces in this area is: 2

11.79. show ospfv2 area link-state

Данная команда выводит информацию о всех LSA, которые порождены в OSPFv2 area.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }] area link-state
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 area link-state
Thu Jul 20 16:41:36 2017
  Routing Process: test, with ID 33.33.33.33
    Area 0.0.0.0, up

  Link ID          ADV Router      Age       Seq#      Checksum     Type
  -----          -----          -----      -----      -----
  33.33.33.33     33.33.33.33   00:28:47  0x80000001  0x00008689  router-lsa
  11.11.11.11     33.33.33.33   00:28:34  0x80000001  0x0000A109  summary-lsa

  Area 0.0.0.1, up

  Link ID          ADV Router      Age       Seq#      Checksum     Type
  -----          -----          -----      -----      -----
  22.22.22.22     22.22.22.22   00:28:40  0x80000005  0x000043D2  router-lsa
  33.33.33.33     33.33.33.33   00:28:34  0x80000004  0x0000CD09  router-lsa
  0.0.0.0          33.33.33.33   00:28:47  0x80000001  0x000093E2  summary-lsa
```

11.80. show ospfv2 database

Данная команда выводит полную информацию по OSPFv2 Link-State Database (OSPFv2 LSDB).

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }] database [detailed]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **detailed** — параметр для вывода детальной информации по OSPFv2 LSDB.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 database
Thu Jul 20 17:08:22 2017
  Routing Process: test, with ID 33.33.33.33
```

OSPF Link State Database (Area 0.0.0.0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Type
33.33.33.33	33.33.33.33	00:25:34	0x80000002	0x0000848A	router-lsa
10.10.14.0	33.33.33.33	00:16:15	0x80000001	0x0000FDB7	summary-lsa
11.11.11.11	33.33.33.33	00:18:52	0x80000001	0x0000A109	summary-lsa
100.99.223.0	33.33.33.33	00:19:12	0x80000001	0x000033FC	summary-lsa

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Tengigabitethernet 0/0/1, Area 0.0.0.0)

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Tengigabitethernet 0/0/9, Area 0.0.0.0)

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Tengigabitethernet 0/0/1.30, Area 0.0.0.0)

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Loopback 1, Area 0.0.0.0)

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Loopback 2, Area 0.0.0.0)

OSPF Link State Database (Area 0.0.0.1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Type
22.22.22.22	22.22.22.22	00:18:58	0x80000008	0x00003DD5	router-lsa
33.33.33.33	33.33.33.33	00:16:15	0x80000009	0x0000C30E	router-lsa
0.0.0.0	33.33.33.33	00:25:34	0x80000002	0x000091E3	summary-lsa

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Tengigabitethernet 0/0/2, Area 0.0.0.1)

Link State Database, Link-Local for network Links (Interface Tengigabitethernet 0/0/1.101, Area 0.0.0.1)

External Link States:

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Type
LSA					
65.65.65.65	33.33.33.33	00:25:23	0x80000002	0x00004503	external-lsa 0000020541414141212121800000245030024ffffffff80000000000000000000000000000000

11.81. show ospfv2 fast-reroute

Данная команда отображает информацию, связанную с OSPF IP LFA FRR.

Синтаксис

```
show ospfv2 fast-reroute [ ipv4 { IPv4_FORMAT } | ipv6 { IPv6_FORMAT } | summary ]
```

Параметры

- *IPv4_FORMAT* — значение искомого префикса в формате IPv4-адреса.
- **summary** — суммарный вывод по протоколу OSPF IP LFA FRR.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 fast-reroute
Fri Jul 21 13:53:36 2017
OSPFv2 Router test
  The destination Internet address prefix: 11.11.11.11/32
    Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false,
            candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true,
            remote-lfa is false, node-protecting is false
    The router ID of the next hop router on this path: 11.11.11.11, metric 1
    Primary next hop:
      router address: 10.10.14.11
      local network interface: Tengigabitethernet 0/0/1.101
    Candidate:
      LFA router address: 10.10.14.11
      local network interface: Tengigabitethernet 0/0/1.101
    Attached:
      router ID:
      local network interface:

  The destination Internet address prefix: 11.11.11.11/32
  Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false,
```

```
candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false,
remote-lfa is false, node-protecting is true
The router ID of the next hop router on this path: 22.22.22.22, metric 2
Primary next hop:
    router address: 10.10.14.11
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/1.101
Candidate:
    LFA router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Attached:
    router ID:
    local network interface:
```

11.82. show ospfv2 interfaces

Данная команда отображает статистику по OSPFv2 интерфейсам.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }] interfaces [detailed]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **detailed** — параметр для вывода детальной информации по OSPFv2 interfaces.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 interfaces
Fri Jul 21 11:00:12 2017
Routing Process: test, with ID 22.22.22.22
Router is an area border router

Area 0.0.0.0, up

    Interface Tengigabitethernet 0/0/1.101, state: designated-router, status: up
        Changed state: 2 time, Administrative group 0
        Designated Router IP addr: 10.10.24.32
        Backup Designated Router IP addr: 0.0.0.0
        Subnet mask: 255.255.255.0
        Remote peer index: 0
        Number of LSA count: 0, checksum: 0x00000000

    Area 0.0.0.1, up
```

```
Interface Tengigabitethernet 0/0/2, state: point-to-point, status: up
    Changed state: 5 time, Administrative group 0
    Designated Router IP addr: 0.0.0.0
    Backup Designated Router IP addr: 0.0.0.0
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Remote peer index: 0
    Number of LSA count: 0, checksum: 0x00000000

Interface Loopback 7999, state: loopback, status: up
    Changed state: 1 time, Administrative group 0
    Designated Router IP addr: 0.0.0.0
    Backup Designated Router IP addr: 0.0.0.0
    Subnet mask: 255.255.255.255
    Remote peer index: 0
    Number of LSA count: 0, checksum: 0x00000000
```

11.83. show ospfv2 interfaces link-state

Данная команда отображает LSA Type 2 информацию по всем интерфейсам.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }] interfaces link-state
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

....жно попытаться сгенерировать LSA Type 2

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 interfaces link-state
Wed Aug 2 12:18:50 2017
Routing Process: test, with ID 22.22.22.22
Router is an area border router

Interface Loopback 1, state: loopback, status: up Area 0.0.0.1

Interface Loopback 2, state: down, status: down Area 0.0.0.0
```

```
Interface Tengigabitethernet 0/0/10, state: down, status: down Area 0.0.0.0
```

11.84. show ospfv2 neighbors

Данная команда отображает информацию по OSPFv2 соседям.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME }] neighbors [detailed | virtual interfaces]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **detailed** — параметр для вывода детальной информации по OSPFv2 interfaces;
- **virtual interfaces** — параметр для вывода информации по OSPFv2 соседствам, построенным через [virtual-if](#).

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/FMC0:example_router01# show ospfv2 neighbors
Mon Feb 25 18:18:36 2019
  Routing Process: 1, with ID 4.4.4.4
    Router is not an area border router
      Neighbor ID      Area ID      Pri      State          BFD          Dead Time
      Last state change  Address           Interface
      -----
      -----
      7.7.7.7            0.0.0.0        1      full          active       00:00:39
      09h00m40s          100.100.47.7   te 0/10/11.47
```

11.85. show ospfv2 virtual-interfaces

Данная команда отображает информацию по OSPFv2 Virtual Interface. Данный интерфейс используется для того, чтобы подключить backbone area (area 0) через transit area.

Синтаксис

```
show ospfv2 [vrf { all | VRF_NAME *}] virtual-interfaces [detailed | link-state] *
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **detailed** — параметр для вывода детальной информации по OSPFv2 Virtual Interface;

- **link-state** — параметр для вывода [link-state](#) информации.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show ospfv2 virtual-interfaces
Thu Jul 20 18:02:57 2017
  Routing Process: test, with ID 22.22.22.22
    Router is an area border router

    Interface Virtual-interface, area-id: 0.0.0.1, router-id: 11.11.11.11, state:
    point-to-point, status: up
      Changed state: 1 time(s)
      Administrative group 0
      Number of LSA count: 0, checksum: 0x00000000
```

11.86. shutdown

Команда позволяет приостановить работу протокола OSPF на заданном интерфейсе.

Отрицательная форма команды возобновляет работу протокола.

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-if
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-if
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-if
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-if

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# shutdown
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.87. stub

Команда меняет тип зоны на STUB Area.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **stub**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2-area
config-router-ospfv2-vrf-area
config-router-ospfv3-area
config-router-ospfv3-vrf-area

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-area)# stub
0/ME5100:example_router01(config-area)#
```

11.88. stub default-information originate

Данная команда включает анонсирование маршрута по умолчанию в заданной STUB-зоны с метрикой 1. При указании параметра *metric* маршруту присваивается заданная метрика.

Отрицательная форма команды отключает анонсирование маршрута по умолчанию.

Синтаксис

stub default-information originate [metric METRIC]
no stub default-information originate

Параметры

- *METRIC* — метрика маршрута по умолчанию (0..16777214)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# stub default-information originate metric 5  
0/ME5100:example_router01(config-area)#
```

11.89. stub no-summary

Данная команда устанавливает тип текущей зоны в "Totally Stubby Area".

Отрицательная форма команды отменяет изменение типа зоны.

Синтаксис

[no]stub no-summary

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area  
config-router-ospfv2-vrf-area  
config-router-ospfv3-area  
config-router-ospfv3-vrf-area
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-area)# stub no-summary  
0/ME5100:example_router01(config-area)#
```

11.90. te-router-id

Команда задает Traffic Engineering (TE) Router ID

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
te-router-id IP_ADDR  
no te-router-id
```

Параметры

- *IP_ADDR* — значение Router ID в формате IP адреса *IPv4 (A.B.C.D)* или *IPv6 (X:X:X:X::X)*

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2  
config-router-ospfv3
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# te-router-id 10.0.0.1
```

11.91. te-support

Команда включает OSPF TE расширения для заданного интерфейса

Отрицательная форма команды отключает TE Extensions

Синтаксис

```
[no] te-support
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface  
config-router-ospfv3-area-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
```

```
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# te-support
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.92. time-to-advertise

Команда задает время в секундах после активации OSPF процесса, в течение которого non-stub линки анонсируются с максимально допустимой метрикой при условии, что задана команда **advertise-max-metric**. Нулевое значение отключает сброс метрики non-stub линков в нормальное состояние при использовании команды **advertise-max-metric**.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (600).

Синтаксис

```
time-to-advertise SECONDS
no time-to-advertise
```

Параметры

- *SECONDS* — время в секундах (0..86400)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2
config-router-ospfv2-vrf
config-router-ospfv3
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# time-to-advertise 1200
```

11.93. transmit-delay

Данная команда увеличивает LSA Age на значение параметра *SECONDS* для учета задержек передачи и распространения OSPFv2-пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию(1).

Синтаксис

```
transmit-delay SECONDS
no transmit-delay
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-interface
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-interface
config-router-ospfv3-area-interface
config-router-ospfv3-virtual-interface
config-router-ospfv3-vrf-area-interface
config-router-ospfv3-vrf-virtual-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# transmit-delay 10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.94. update-delay

Команда задает задержку отправки LS update пакета, что позволяет включить в пакет большее количество LSA и уменьшить протокольный трафик. Настройка применяется для интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 30 миллисекунд.

Синтаксис

```
update-delay MILLISECONDS
no update-delay
```

Параметры

- *MILLISECONDS* — значение задержки в миллисекундах (0..3600000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2-area-interface
config-router-ospfv2-virtual-if
config-router-ospfv2-vrf-area-interface
config-router-ospfv2-vrf-virtual-if
config-router-ospfv3-area-interface
```

```
config-router-ospfv3-virtual-if  
config-router-ospfv3-vrf-area-interface  
config-router-ospfv3-vrf-virtual-if
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# area 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-area)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# update-delay 150  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

11.95. virtual-if

Данная команда создает в конфигурации OSPF Virtual Interface и переводит в режим его настройки. Такой интерфейс используется для того, чтобы подключить backbone-зону (area 0) через транзитную зону.

Отрицательная форма команды удаляет данный OSPF Virtual Interface.

Синтаксис

```
[no] virtual-if AREA_ID ROUTER_ID
```

Параметры

- *AREA_ID* — параметр, который указывает на определенную OSPF Area, см. [area](#);
- *ROUTER_ID* — параметр, который указывает на определенный OSPF Router ID, см. [router-id](#).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-ospfv2  
config-router-ospfv2-vrf  
config-router-ospfv3  
config-router-ospfv3-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# virtual-if 0.0.0.1 11.11.11.11  
0/ME5100:example_router01(config-virtual-if)#
```

11.96. vrf

Данная команда создает в конфигурации процесс маршрутизации OSPF в указанном Virtual

Routing and Forwarding (VRF).

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации процесс маршрутизации OSPF в указанном VRF.

Синтаксис

[no] vrf *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя VRF, в котором будет функционировать протокол OSPF (1..31).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-ospfv2
config-router-ospfv3

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router ospfv2 PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-ospfv2)# vrf TEST
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#

```

Chapter 12. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ IS-IS

Протокол динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) является одним из протоколов семейства IGP (Interior Gateway Protocol). Для обмена маршрутной информацией используются пакеты LSP (Link-state Packet), сами маршруты записываются в локальную для каждого маршрутизатора базу данных LSDB (Link-state Database). Поиск лучшего маршрута основан на алгоритме Shortest Path First Эдсгера Вибе Дейкстры. Больше информации в [RFC 7142](#).

12.1. action

Данная команда позволяет создать в конфигурации правило, по которому будет определяться, произойдет ли редистрибуция маршрутов из одного IS-IS уровня в другой **tag-policy**, если в Link-state Packet (LSP) будет определенный tag.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**permit**).

Синтаксис

```
action { permit | deny }
no action
```

Параметры

- **permit** — данный параметр разрешает использование префиксов в редистрибуции;
- **deny** — данный параметр запрещает использование префиксов в редистрибуции.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-tag-policy
config-router-isis-vrf-tag-policy
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# tag-policy l1-to-l2 POLICY
0/ME5100:example_router01(config-tag-policy)# action deny
0/ME5100:example_router01(config-tag-policy)#
```

12.2. address-family

Команда входит в режим конфигурирования параметров IS-IS для заданного семейства адресов. В режиме конфигурации интерфейса данная команда так же включает обмен маршрутами указанного семейства.

Отрицательная форма команды удаляет настройки и всю вложенную конфигурацию. Для интерфейса выключается обмен маршрутами указанного семейства.

Синтаксис

[no] address-family { ipv4 | ipv6 } unicast

Параметры

- **ipv4** — семейство адресов IPv4 Unicast;
- **ipv6** — семейство адресов IPv6 Unicast.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

12.3. address-prefix

Данная команда позволяет отфильтровать IS-IS IP LFA FRR маршруты в правиле [lfa filter](#) по префиксу, для которого строится IS-IS IP LFA FRR маршрут.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

address-prefix { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
[no] address-prefix

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение IPv4-префикса для фильтрации.
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* — значение IPv6-префикса для фильтрации.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter

```
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa filter FILTER  
0/ME5100:example_router01(config-filter)# address-prefix 10.0.0.0/8  
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

12.4. admin-tag

В режиме конфигурации интерфейса, участвующего в IS-IS процессе маршрутизации (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) данная команда создает в конфигурации правило для анонсирования данного **interface** с определенным tag.

В режиме конфигурации правила для **summary-address** (config-router-isis-summary-address и config-router-isis-vrf-summary-address) данная команда устанавливает определенный tag для суммарного маршрута.

В режиме конфигурации интерфейса, участвующего в IS-IS процессе маршрутизации отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данное правило.

В режиме конфигурации правила для **summary-address** (config-router-isis-summary-address и config-router-isis-vrf-summary-address) отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данный tag.

Синтаксис

```
admin-tag TAG  
no admin-tag
```

Параметры

- *TAG* — tag, с которым будет анонсироваться данный интерфейс.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface  
config-router-isis-summary-address  
config-router-isis-vrf-interface  
config-router-isis-vrf-summary-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# admin-tag 15  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# summary-address 10.0.0.0/8  
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)# admin-tag 10  
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)#
```

12.5. advertise-passive-only

Команда позволяет анонсировать в IS-IS только пассивные интерфейсы (см. команду [isis-passive](#))

Отицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - анонсируются все интерфейсы, заведенные в IS-IS. Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - анонсируются все интерфейсы, заведенные в IS-IS.

Синтаксис

[no] **advertise-passive-only**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# advertise-passive-only  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.6. authentication-key

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для всего протокола (config-router-isis-level и config-router-isis-vrf-level) данная команда задает ключ, используемый для аутентификации методом, указанным в [authentication-type](#).

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для интерфейса (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) данная команда задает ключ, используемый для аутентификации методом, указанным в [authentication-type](#).

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для всего протокола (config-routerisis-level и config-router-isis-vrf-level) отрицательная форма команды удаляет из конфигурации ключ для аутентификации.

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для интерфейса (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) отрицательная форма команды удаляет из конфигурации ключ для аутентификации.

Синтаксис

```
authentication-key { STRING | encrypted HEX_STRING }
[no] authentication-key
```

Параметры

- *STRING* — clear-text пароль, используемый для аутентификации (1..20);
- *HEX_STRING* — строковое представление зашифрованного ключа (2..40).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-level
config-router-isis-vrf-interface
config-router-isis-vrf-interface-level
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# authentication-key KEY
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# authentication-key KEY
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.7. authentication-type

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для всего протокола (config-routerisis-level и config-router-isis-vrf-level) данная команда задает тип аутентификации.

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для интерфейса (config-router-isis-

interface и config-router-isis-vrf-interface) данная команда задает тип аутентификации.

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для всего протокола (config-router-isis-level и config-router-isis-vrf-level) отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (none).

В режиме конфигурации определенного уровня IS-IS для интерфейса (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (none).

Синтаксис

```
authentication-type { hmac-md5 | hmacsha1 | hmacsha256 | hmacsha384 | hmacsha512 |
    none | simple-password } [no] authentication-type
```

Параметры

- { hmac-md5 | hmacsha1 | hmacsha256 | hmacsha384 | hmacsha512 | none | simple-password } — способ аутентификации.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-level
config-router-isis-vrf-interface
config-router-isis-vrf-interface-level
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# authentication-type hmac-md5
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# authentication-type hmac-md5
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.8. bfd fast-detect

Данная команда включает механизм BFD (Bidirectional Forwarding Detection) для IS-IS-соседей на данном интерфейсе. Протокол BFD предназначен для ускорения обнаружения обрыва соседства протокола IS-IS.

Отрицательная форма команды отключает поддержку BFD для данного интерфейса.

Синтаксис

[no] **bfd fast-detect**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-interface-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-interface-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-interface-address-family-ipv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# bfd fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

12.9. circuit-level

Данная команда определяет, на каком уровне (level-1, level-2 или оба) будет работать текущий [интерфейс](#).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (level-1-2).

Синтаксис

circuit-level { level-1 | level-1-2 | level-2 }
no circuit-level

Параметры

- **level-1** — IS-IS будет работать только на 1 уровне;
- **level-1-2** — IS-IS будет работать и на 1, и на 2 уровне;
- **level-2** — IS-IS будет работать только на 2 уровне.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# circuit-level level-2
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

12.10. csnp-interval

Данная команда устанавливает в конфигурации интервал отправки Complete Sequence Number Protocol Data Units (CSNP PDUs).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10).

Синтаксис

```
csnp-interval SECONDS
no csnp-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал между отправкой двух последовательных CSNP в секундах (1..600).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-vrf-interface-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# csnp-interval 16
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.11. disable

Данная команда запрещает добавление отфильтрованных IS-IS IP LFA FRR маршрутов при использовании фильтра [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды разрешает добавление отфильтрованных IS-IS IP LFA FRR маршрутов.

Синтаксис

```
[no] disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# disable
0/ME5100:example_router01(config-filter)#

```

12.12. duplicate-ids stop-adjacency disable

Команда позволяет устанавливать IS-IS сессии с соседями, имеющими одинаковые System ID, но разные SNPA адреса, на одном интерфейсе в одном IS-IS уровне.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при пересечении System ID соседство не строится.

Синтаксис

[no] duplicate-ids stop-adjacency disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# duplicate-ids stop-adjacency disable
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.13. ecmp

Данная команда задает максимальное количество равнозначных маршрутов (Equal-cost multi-path routing - ECMP), полученных от протокола IS-IS.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (4).

Синтаксис

```
ecmp NUMBER
no ecmp
```

Параметры

- *NUMBER* — максимальное количество равнозначных маршрутов до префикса (1..32).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# ecmp 2
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.14. full-metric

Данная команда создает в конфигурации параметр, который будет использоваться в качестве wide метрики (см. [metric-style](#)) для анонсирования суммарного префикса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (20).

Синтаксис

```
full-metric NUMBER
[no] full-metric
```

Параметры

- *NUMBER* — значение метрики (1..16777215).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-summary-address
config-router-isis-vrf-summary-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# summary-address 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)# full-metric 30
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)#

```

12.15. fully-specified

Данная команда позволяет фильтровать только хостовые (/32) маршруты в [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды удаляет данный фильтр.

Синтаксис

[no] **fully-specified**

Параметры

Команда выполняется без параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# fully-specified
0/ME5100:example_router01(config-filter)#

```

12.16. graceful-restart adjacency-wait

Данная команда устанавливает в конфигурации значение таймера IS-IS Graceful Restart (GR) adjacency-wait. Этот таймер определяет, сколько времени пройдет перед тем, как IS-IS процесс начнет устанавливать соседство заново.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10).

Синтаксис

```
graceful-restart adjacency-wait SECONDS  
no graceful-restart adjacency-wait
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера IS-IS GR adjacency-wait в секундах (1..3600).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# graceful-restart adjacency-wait 600  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

12.17. graceful-restart auto-reset

Данная команда создает в конфигурации правило, согласно которому при смене параметра [graceful-restart adjacency-wait](#) он будет применен мгновенно.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данное правило.

Синтаксис

```
[no] graceful-restart auto-reset
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# graceful-restart auto-reset  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

12.18. graceful-restart disable

Данная команда отключает поддержку протокола IS-IS Graceful Restart (GR).

Отрицательная форма команды включает поддержку данного протокола.

Синтаксис

[no] graceful-restart disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# graceful-restart disable
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

12.19. graceful-restart help-peer disable

Данная команда позволяет выключить поддержку IS-IS Graceful Restart (GR) Helper на данном устройстве.

Отрицательная форма команды включает поддержку IS-IS Graceful Restart (GR) Helper.

Синтаксис

[no] graceful-restart help-peer disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# graceful-restart help-peer disable  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.20. graceful-restart recovery-time max

Данная команда задает в конфигурации максимальное значение таймера, по истечении которого произойдет перезапуск IS-IS процесса. Реальное значение таймера высчитывается как минимум из двух значений: собственно значение **graceful-restart recovery-time max** и оставшееся время до разрыва соседства, полученное от IS-IS соседа.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (65535).

Синтаксис

```
graceful-restart recovery-time max SECONDS  
no graceful-restart recovery-time max
```

Параметры

- *SECONDS* — максимальное значение таймера IS-IS GR recovery-time в секундах (1..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# graceful-restart recovery-time max 600  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.21. hello-interval

Команда задает интервал в секундах между отправкой Hello PDU для заданного интерфейса на заданном уровне (level).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию - 1 секунда.

Синтаксис

```
hello-interval SECONDS  
no hello-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал между отправкой *Hello PDU* в секундах (1..120).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface-level
config-router-isis-vrf-interface-level

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-1
0/ME5100:example_router01(config-level)# hello-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.22. hello-multiplier

Команда задает множитель параметра **hello-timer** для получения Hold Time в Hello пакете.
(*Hold Time = hello-timer * hello-multiplier*)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (3).

Синтаксис

hello-multiplier *NUMBER*
no hello-multiplier

Параметры

- *NUMBER* — значение множителя (2..100).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-vrf-interface
config-router-isis-vrf-interface-level

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# hello-multiplier 5
```

```
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.23. hello-padding

Данная команда задает режим использования IS-IS Padding TLV (8) в IS-IS Hello (ПН). Не использовать - disable, использовать только до установления соседства - adaptive.

Отрицательная форма команды включает использование IS-IS Padding TLV (8) в IS-IS Hello (ПН).

Синтаксис

```
[no] hello-padding { disable | adaptive }
```

Параметры

- **adaptive** — использовать padding до установления соседства;
- **disable** — не использовать padding

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface  
config-router-isis-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# hello-padding disable  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

12.24. hello-timer

Данная команда задает максимальный интервал между отправкой последовательных IS-IS Hello.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (9).

Синтаксис

```
hello-timer SECONDS  
no hello-timer
```

Параметры

- **SECONDS** — интервал между отправкой двух последовательных ПН в секундах (3..600).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface  
config-router-isis-interface-level  
config-router-isis-vrf-interface  
config-router-isis-vrf-interface-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# hello-timer 5  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.25. host-name

Команда задает имя маршрутизатора (hostname), используемое в IS-IS TLV Type 137.

Отрицательная форма команды удаляет данный параметр из конфигурации.

Синтаксис

```
host-name STRING  
no host-name
```

Параметры

- *STRING* — строка, которая будет использована в IS-IS TLV Type 137 (1..255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# host-name ME5100-example_router01  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.26. ignore-attached-bit

Команда отключает установку маршрута по умолчанию при получении Level 1 LSP с включенным attached bit

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, default маршрут устанавливается

Синтаксис

[no] ignore-attached-bit

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# ignore-attached-bit
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.27. interface

Данная команда включает протокол маршрутизации IS-IS на данном интерфейсе и переходит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды выключает протокол маршрутизации IS-IS на данном интерфейсе.

Синтаксис

[no] interface *IF*

Параметры

- *IF* — имя интерфейса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#

```

12.28. ipv4-te-level

Команда включает Traffic Engineering (TE) на заданном уровне. При включении TE на этом уровне необходимо использовать *metric-style wide*.

Отрицательная форма команды отключает TE.

Синтаксис

```
ipv4-te-level { level-1 | level-2 | none } *
*no ipv4-te-level
```

Параметры

- **level-1** — включение TE для ISIS Level-1;
- **level-2** — включение TE для ISIS Level-2;
- **none** — отключение TE.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# ipv4-te-level level-2
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.29. is-level

Команда задает уровень IS-IS для процесаа маршрутизации.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (level-1-2).

Синтаксис

```
[no] is-level { level-1 | level-1-2 | level-2 }
```

Параметры

- **level-1** — протокол IS-IS будет работать только на 1 уровне протокола IS-IS;
- **level-1-2** — протокол IS-IS будет работать на 1 и на 2 уровне протокола IS-IS;
- **level-2** — протокол IS-IS будет работать только на 2 уровне протокола IS-IS.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# is-level level-2
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.30. ldp-igp-synchronization

Данная команда позволит использовать механизм синхронизации между протоколами IS-IS и LDP. Таким образом, если происходит обрыв LDP сессии через какой-либо интерфейс, то для этого интерфейса выставляется максимальная метрика для протокола IS-IS. Аналогично, при разрыве IS-IS соседства через какой-либо интерфейс, LDP соседство разрывается.

Отрицательная форма команды отключает синхронизацию на интерфейсе.

Синтаксис

[no] ldp-igp-synchronization

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# ldp-igp-synchronization
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

12.31. ldp-igp-synchronization hold-time

Команда задает время завышения метрики в случае отсутствия на интерфейсе LDP-соседства.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию - 0, при котором

метрика завышается на весь период отсутствия LDP-соседства на интерфейсе.

Синтаксис

```
ldp-igp-synchronization hold-time SECONDS  
no ldp-igp-synchronization hold-time
```

Параметры

- **SECONDS** — временной период в секундах (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface  
config-router-isis-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# ldp-igp-synchronization hold-  
time 120  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

12.32. level

В режиме конфигурации процесса маршрутизации IS-IS (config-router-isis и config-router-isis-vrf) данная команда позволяет войти в режим конфигурации определенного IS-IS уровня для данного процесса маршрутизации.

В режиме конфигурации интерфейса, который участвует в IS-IS процессе маршрутизации (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) данная команда позволяет войти в режим конфигурации определенного IS-IS уровня для данного интерфейса.

В режиме конфигурации процесса маршрутизации IS-IS (config-router-isis и config-router-isis-vrf) отрицательная форма команды удаляет всю конфигурацию данного уровня в данном процессе маршрутизации.

В режиме конфигурации интерфейса, который участвует в IS-IS процессе маршрутизации (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) отрицательная форма команды удаляет всю конфигурацию данного уровня на данном интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] level { level-1 | level-2 }
```

Параметры

- **level-1** — вход в режим конфигурирования 1 уровня протокола IS-IS;

- **level-2** — вход в режим конфигурирования 2 уровня протокола IS-IS.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis
config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf
config-router-isis-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)#

```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)#

```

12.33. lfa

Данная команда включает поддержку протокола IS-IS IP Loop-Free Alternate Fast Reroute (IS-IS IP LFA FRR) для данного интерфейса или семейства адресов. При использовании команды на интерфейсе, для маршрутов данного интерфейса будут расчитываться альтернативные маршруты.

Отрицательная форма команды отключает поддержку данного протокола для интерфейса или семейства адресов.

Синтаксис

[no] lfa

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# lfa
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

IMPORTANT

Механизм LFA работает только для интерфейсов типа point-to-point (см. команду [point-to-point](#)).

12.34. lfa exclude

Команда исключает заданный интерфейс из расчета альтернативных маршрутов.

Отрицательная форма команды удаляет исключение.

Синтаксис

[no] lfa exclude

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# lfa exclude
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

12.35. lfa filter

Данная команда создает в конфигурации именованное правило фильтрации маршрутов, для которых и из которых будут расчитываться альтернативы.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

Синтаксис

[no] lfa filter *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила (1..128).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

12.36. lfa include-all

Команда разрешает расчет альтернативных маршрутов для всех интерфейсов, участвующих в IS-IS процессе маршрутизации.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, включение LFA защиты производится для каждого интерфейса отдельно.

Синтаксис

[no] lfa include-all

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa include-all
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

12.37. lfa protection disable

Команда выключает расчет альтернативных маршрутов для данного интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при использовании команды [lfa include-all](#) альтернативные маршруты рассчитываются для всех интерфейсов.

Синтаксис

[no] lfa protection disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# lfa protection disable
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#

```

12.38. lfa remote

Данная команда включает поддержку IS-IS IP Remote Loop-Free Alternate Fast Reroute (RLFA FRR). При этом механизм LFA рассчитывает альтернативные маршруты через удаленные (indirectly connected) next-hop в случаях, когда отсутствуют directly connected альтернативы. Больше информации в [RFC 7490](#).

Отрицательная форма команды отключает поддержку IS-IS IP Remote Loop-Free Alternate Fast Reroute.

Синтаксис

[no] lfa remote

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa remote
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

12.39. lsp full-suppress

Команда задает типы маршрутов, которые будут удалены из Local LSP после ее переполнения.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (external).

Синтаксис

```
lsp full-suppress { external | none }
[no] lsp full-suppress
```

Параметры

- **external**— static и маршруты, полученные редистрибуцией из других протоколов будут удалены при переполнении LSDB;
- **none**— при переполнении не будет применяться дополнительная конфигурация, влекущая за собой увеличение размера LSDB.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# lsp full-suppress none
```

```
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.40. lsp max-lifetime

Данная команда задает значение IS-IS таймера, используемого для подсчета времени жизни Link-state Packet (LSP) в Link-state Database.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1200).

Синтаксис

```
lsp max-lifetime SECONDS
[no] lsp max-lifetime
```

Параметры

- *SECONDS* — время жизни LSP в секундах, (350..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# lsp max-lifetime 400
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.41. lsp min-refresh-interval

Команда задает минимальный интервал обновления LSP для указанного уровня. Интервал задается в миллисекундах и не может превышать значение [lsp-refresh-interval](#)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 5000 мс.

Синтаксис

```
lsp min-refresh-interval MILLISECONDS
no lsp min-refresh-interval
```

Параметры

- *MILLISECONDS* — временной интервал в миллисекундах (1-65535000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# lsp min-refresh-interval 1000  
0/ME5100:example_router01(config-level)#+
```

12.42. lsp refresh-interval

Команда задает время пересчета LSP.

Отрицательная форма команды задает значение по умолчанию (900).

Синтаксис

```
lsp refresh-interval SECONDS  
[no] lsp refresh-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — время обновления LSP в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# lsp refresh-interval 100  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#+
```

12.43. lsp-interval

Данная команда задает значение IS-IS таймера, используемого для настройки задержки между успешными передачами IS-IS Link-state Packets (LSPs).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Параметры

- *MILLISECONDS* — интервал между приемом двух последовательных LSPs в миллисекундах (1..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface-level  
config-router-isis-vrf-interface-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# lsp-interval 10  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.44. **lsp-max-size**

Команда задает максимальный размер протокольных сообщений (LSP, SNP) отсылаемых маршрутизатором в заданном уровне (level)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1492)

Синтаксис

```
lsp-max-size BYTES  
no lsp-max-size
```

Параметры

- *BYTES* — максимальный размер пакета в байтах (512..16000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# lsp-max-size 1600
```

12.45. **match nexthop**

Команда задает префикс для фильтрации маршрутов по nexthop в заданном правиле редистрибуции.

Отрицательная форма команды удаляет фильтрацию.

Синтаксис

```
match nexthop { IPV6_PREFIX | IPv4_PREFIX }
no match nexthop
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX* — IPv4 подсеть;
- *IPV6_PREFIX* — IPv6 подсеть.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

12.46. match path-type

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределяемых из BGP или OSPF в указанном правиле редистрибуции. Фильтрация производится по типу маршрута.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**none**), что выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match path-type { bgp-external | bgp-internal | none } *
*match path-type { ospf-inter-area | ospf-intra-area | ospf-type1-external | ospf-type1-nssa
| ospf-type2-external | ospf-type2-nssa | none } no match path-type
```

Параметры

- **none** — отключает фильтрацию;
- **bgp-external** — External BGP маршруты;
- **bgp-internal** — Internal BGP маршруты;
- **ospf-inter-area** — OSPF Inter-Area (IA) маршруты;
- **ospf-intra-area** — OSPF Intra-Area (EA) маршруты;
- **ospf-type1-external** — OSPF External (LSA Type 5) Type 1 маршруты;
- **ospf-type1-nssa** — OSPF Not-So-Stubby-Area (LSA Type 5) Type 1 маршруты;
- **ospf-type2-external** — OSPF External (LSA Type 5) Type 2 маршруты;

- **ospf-type2-nssa** — OSPF Not-So-Stubby-Area (LSA Type 5) Type 2 маршруты;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution-bgp
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-bgp
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match path-type bgp-external
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.47. match prefix

Данная команда создает в конфигурации устройства ограничение на использование определенных IP-префиксов в определенном правиле редистрибуции. Разрешается использовать в правиле редистрибуции указанный префикс и все входящие в него подсети.

Отрицательная форма команды удаляет фильтрацию.

Синтаксис

```
address-prefix-filter { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
no address-prefix-filter
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети.
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv6-подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match prefix 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.48. match prefix-list

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса либо nexthop в соответствии с префикс-листом ([prefix-list](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибуции.

Синтаксис

```
match prefix-list { destination | nexthop } PREFIX_LIST
no match prefix-list destination
no match prefix-list nexthop
```

Параметры

- *PREFIX_LIST* — строковое значение имени префикс-листа (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-redistribution-bgp
config-router-isis-address-family-redistribution-connected
config-router-isis-address-family-redistribution-local
config-router-isis-address-family-redistribution-ospf
config-router-isis-address-family-redistribution-static
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-bgp
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-connected
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-local
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-ospf
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution local Local-Redist
0/ME5100:example_router01(config-local)# match prefix-list destination PfxLst01
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

12.49. match route-map

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса в соответствии с [route-map](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибуции.

Синтаксис

```
match route-map ROUTE_MAP
no match route-map
```

Параметры

- *ROUTE_MAP* — строковое значение имени route-map (1..32)

Command Default

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-redistribution-bgp
config-router-isis-address-family-redistribution-connected
config-router-isis-address-family-redistribution-local
config-router-isis-address-family-redistribution-ospf
config-router-isis-address-family-redistribution-static
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-bgp
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-connected
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-local
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-ospf
config-router-isis-vrf-address-family-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp BGPRedist
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match route-map RouteMAP01
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.50. match tag

Команда позволяет перераспределить статические маршруты с заданным тэгом в указанном правиле редистрибуции.

Отрицательная форма команды удаляет фильтрацию по тэгу.

Синтаксис

```
match tag TAG
```

no match tag

Параметры

- *TAG* — тэг (administrative tag) (1..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static  
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution static RULE  
0/ME5100:example_router01(config-static)# match tag 100  
0/ME5100:example_router01(config-static)#
```

12.51. max-lsp-size

Команда задает максимальный размер LSP для указанного IS-IS уровня.

Отрицательная форма команды удаляет ограничения на размер LSP.

Синтаксис

```
max-lsp-size LSP_SIZE  
no max-lsp-size
```

Параметры

- *LSP_SIZE* — размер LSP в байтах (512..16000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# max-lsp-size 1500
```

```
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.52. metric

В режиме конфигурации IS-IS уровня интерфейса, участвующего в IS-IS процессе маршрутизации (config-router-isis-interface-level и config-router-isis-vrf-interface-level), данная команда устанавливает в конфигурации определенное значение метрики для интерфейса.

В режиме конфигурации IS-IS уровня интерфейса, участвующего в IS-IS процессе маршрутизации (config-router-isis-interface-level и config-router-isis-vrf-interface-level), отрицательная форма команды возвращает значение метрики по умолчанию(1).

Синтаксис

```
metric METRIC  
[no] metric
```

Параметры

- *METRIC* — значение метрики для интерфейса (1..16777215).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface-level  
config-router-isis-summary-address  
config-router-isis-vrf-interface-level  
config-router-isis-vrf-summary-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# metric 10  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# summary-address 10.0.0.0/8  
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)# metric 30  
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)#
```

12.53. metric-conversion

Данная команда позволяет производить математические операции между метрикой протокола, из которого происходит редистрибуция, и значением метрики для данного правила редистрибуции [metric-value](#).

Отрицательная форма команды по умолчанию (**constant**). Значение по умолчанию равно метрике, сконфигурированной для данного правила редистрибуции **metric-value**.

Синтаксис

```
metric-conversion { constant | inverse | same | scale-down | scale-up | truncate }
no metric-conversion
```

Параметры

- **constant** — используется значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **inverse** — используется абсолютная разница между значением метрики исходного протокола маршрутизации и значения метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **same** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации;
- **scale-down** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации, деленное на значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **scale-up** — используется значение метрики исходного протокола маршрутизации, умноженное на значение метрики в конфигурации правила редистрибуции;
- **truncate** — используется меньшее из значений исходного протокола маршрутизации и значения метрики в конфигурации правила редистрибуции.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# metric-conversion same
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

12.54. metric-style

Данная команда позволяет выбрать тип метрики, который будет использоваться в данном **IS-IS Level**.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**both**).

Синтаксис

```
metric-style { both | narrow | wide }
```

[no] metric-style

Параметры

- **both** — параметр, который позволяет использовать и **wide** и **narrow** метрики;
- **narrow** — параметр, который позволяет использовать только **narrow** метрику;
- **wide** — параметр, который позволяет использовать только **wide** метрику.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# metric-style wide  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.55. metric-type

Команда назначает тип маршрутам, перераспределенным в IS-IS заданным правилом редистрибуции.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
metric-type { isis-level1-external | isis-level1-internal | isis-level2-  
internal }  
no metric-type
```

Параметры

- **isis-level1-external** — тип маршрута IS-IS уровня 1, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level1-internal** — тип маршрута IS-IS уровня 1, полученный анонсированием префикса;
- **isis-level2-external** — тип маршрута IS-IS уровня 2, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level2-internal** — тип маршрута IS-IS уровня 2, полученный анонсированием префикса;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution
```

```
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp RULE  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# metric-type isis-level1-external
```

12.56. metric-value

Данная команда позволяет установить базовое значение метрики для правила редистрибуции.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
metric-value METRIC  
no metric-value
```

Параметры

- *METRIC* — значение метрики (0..16777215).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution  
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp  
RULE  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# metric-value 10  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.57. microloop-avoidance

Команда включает механизмы защиты от микро петель при перестройках топологии в случае использования FRR.

Отрицательная форма команды отключает защиту.

Синтаксис

[no] **microloop-avoidance**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# microloop-avoidance
```

12.58. **microloop-avoidance rib-update-delay**

Команда задает задержку обновления таблицы маршрутизации при перестроении топологии для избежания образования петель.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 5000 миллисекунд.

Синтаксис

microloop-avoidance rib-update-delay *MILLISECONDS*
no microloop-avoidance rib-update-delay

Параметры

- *MILLISECONDS* — значение задержки в миллисекундах (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# microloop-avoidance rib-update-delay 1000
```

12.59. min-arrival-interval

Команда ограничивает частоту приема IS-IS LSP на заданном интерфейсе для указанного уровня, задавая минимальный интервал между пакетами в миллисекундах.

Отрицательная форма команды снимает ограничение (0).

Синтаксис

```
min-arrival-interval MILLISECONDS
no min-arrival-interval
```

Параметры

- *MILLISECONDS* — интервал в миллисекундах (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-vrf-interface-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# min-arrival-interval 10
```

12.60. net

Данная команда задает параметр network entity title (NET) для данного IS-IS процесса маршрутизации.

Отрицательная форма команды удаляет NET из конфигурации данного IS-IS процесса маршрутизации.

IMPORTANT

Данный параметр является обязательным для существования процесса маршрутизации [router isis](#).

Синтаксис

```
net NSAP
no net
```

Параметры

- *NSAP* — адрес, который будет использоваться в параметре NET в формате Network Service Access Point address (NSAP), XX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.00.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# net 49.0000.0000.0000.0001.00
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.61. nexthop-prefix

Данная команда создает в конфигурации фильтр по адресу шлюза для [lfa filter](#).

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данный фильтр.

Синтаксис

nexthop-prefix *IPv4_PREFIX_FORMAT*
[no] **nexthop-prefix**

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение IPv4-префикса для фильтрации.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-lfa-filter

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# nexthop-prefix 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-filter)#

```

12.62. passive

Данная команда отключает прием и передачу IS-IS пакетов на данном интерфейсе.

Отрицательная форма команды включает прием и передачу IS-IS пакетов на данном интерфейсе.

Синтаксис

[no] **passive**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# passive
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#

```

12.63. path-type

Данная команда позволяет создать в конфигурации фильтр по определенному типу IS-IS IP LFA FRR маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет данный фильтр из конфигурации.

Синтаксис

path-type { **isis-level1-external** | **isis-level1-internal** | **isis-level2-external** | **isis-level2-internal** | **none** }
no path-type

Параметры

- **isis-level1-external** — IS-IS маршрут, пришедший от соседа, который является IS-IS соседом уровня 1, полученный в результате редистрибуции;
- **isis-level1-internal** — IS-IS маршрут, пришедший от соседа, который является IS-IS соседом уровня 1, полученный в результате анонсирования префикса;
- **isis-level2-external** — IS-IS маршрут, пришедший от соседа, который является IS-IS соседом уровня 2, полученный в результате редистрибуции;
- **isis-level2-internal** — IS-IS маршрут, пришедший от соседа, который является IS-IS соседом уровня 2, полученный в результате анонсирования префикса;
- **none** — не определенный тип IS-IS маршрута.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-unicast-lfa-filter  
config-router-isis-vrf-address-family-unicast-lfa-filter
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast lfa filter FILTER  
0/ME5100:example_router01(config-filter)# path-type isis-level1-external  
0/ME5100:example_router01(config-filter)#{
```

12.64. pdu max-size

Команда задает максимальный размер пакета (PDU) обрабатываемого на данном уровне (level)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1500)

Синтаксис

```
pdu max-size BYTES  
no pdu max-size
```

Параметры

- *BYTES* — максимальный размер пакеты в байтах (512..16000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-interface  
config-router-isis-vrf  
config-router-isis-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# pdu max-size 9000
```

12.65. point-to-point

Данная команда переводит текущий интерфейс IS-IS в режим работы point-to-point.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

Синтаксис

[no] point-to-point

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# point-to-point
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#{
```

12.66. priority

В режиме конфигурации [lfa filter](#) (config-router-isis-address-family-unicast-lfa-filter и config-router-isis-vrf-address-family-unicast-lfa-filter) данная команда устанавливает приоритет для правила фильтрации.

В режиме конфигурации [redistribution](#) (config-router-isis-address-family-unicast-redistribution и config-router-isis-vrf-address-family-unicast-redistribution) данная команда устанавливает приоритет для правила редистрибуции.

В режиме конфигурации уровня IS-IS для интерфейса, участвующего в IS-IS процессе (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) данная команда устанавливает приоритет для данного маршрутизатора при выборе Designated Intermediate System (DIS) маршрутизатора.

В режиме конфигурации [lfa filter](#) (config-router-isis-address-family-unicast-lfa-filter и config-router-isis-vrf-address-family-unicast-lfa-filter) отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2147483646).

В режиме конфигурации [redistribution](#) (config-router-isis-address-family-unicast-redistribution и config-router-isis-vrf-address-family-unicast-redistribution) отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2147483646).

В режиме конфигурации уровня IS-IS для интерфейса, участвующего в IS-IS процессе (config-router-isis-interface и config-router-isis-vrf-interface) возвращает значение по умолчанию (64).

Синтаксис

priority *PRIORITY*
no priority

Параметры

- *PRIORITY* — значение приоритета.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-unicast-lfa-filter
config-router-isis-vrf-address-family-unicast-lfa-filter
config-router-isis-address-family-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-unicast-redistribution
config-router-isis-interface-level
config-router-isis-vrf-interface-level

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast lfa filter FILTER
0/ME5100:example_router01(config-filter)# priority 15
0/ME5100:example_router01(config-filter)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# priority 10
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# level level-2
0/ME5100:example_router01(config-level)# priority 10
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.67. redistribute disable

Данная команда отключает редистрибуцию для данного правила.

Отрицательная форма команды включает редистрибуцию для данного правила.

Синтаксис

[no] redistribute disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-address-family-unicast-redistribution
config-router-isis-vrf-address-family-unicast-redistribution

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# redistribute disable
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

12.68. redistribute-address

Данная команда позволяет создать в конфигурации правило для редистрибуции определенного маршрута второго уровня IS-IS (IS-IS Level 2) в первый уровень (IS-IS Level 1).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

Синтаксис

[no] **redistribute-address** *IPv4_PREFIX_FORMAT*

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — маршрут IS-IS Level 2 в формате IPv4-префикса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# redistribute-address 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.69. redistribution

Данная команда создает правило для передачи маршрутов определенного происхождения (другие протоколы маршрутизации, статические маршруты и т.п.) в процесс маршрутизации IS-IS. Механизм такой передачи также называется редистрибуцией.

Отрицательная форма команды удаляет определенное правило из конфигурации.

Синтаксис

[no] **redistribution { bgp | connected | ospf | local | static } STRING**

Параметры

- **bgp, connected, ospf, local, static**—протокол, из которого будет происходить редистрибуция;
- **STRING**—имя правила для редистрибуции.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp RULE
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.70. retransmit-interval

Данная команда устанавливает интервал для пересылок Link-state Packet (LSP).

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (10).

Синтаксис

retransmit-interval SECONDS
no retransmit-interval

Параметры

- **SECONDS**—интервал между пересылками одной и той же LSP в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-interface-level  
config-router-isis-vrf-interface-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# retransmit-interval 15  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.71. router isis

Данная команда создает в конфигурации устройства процесс маршрутизации IS-IS и позволяет перейти в режим настройки этого процесса (config-router-isis).

Отрицательная форма команды удаляет данный процесс.

Синтаксис

```
[no] router isis STRING
```

Параметры

- *STRING* — имя IS-IS процесса маршрутизации (1..255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.72. set tag

Данная команда позволяет установить tag для всех маршрутов, перераспределенных в заданном правиле редистрибуции.

Отрицательная форма команды устанавливает tag в значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
set tag TAG  
no set tag
```

Параметры

TAG — tag, который применился ко всем префиксам в данном правиле редистрибуции (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-address-family-ipv4-unicast-redistribution  
config-router-isis-address-family-ipv6-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution  
config-router-isis-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution bgp RULE  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# set tag 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

12.73. set-attached-bit

Данная команда позволяет сконфигурировать различные режимы поведения Attached Bit в Link-state packets (LSPs).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (attached-clear).

Синтаксис

```
set-attached-bit { attached-clear | attached-no-ovlp-only | attached-no-ovlp-or-rdst | set-  
attached }  
no set-attached-bit
```

Параметры

- **attached-clear** — параметр, который обозначает, что Attached Bit не будет выставляться;
- **attached-no-ovlp-only** — параметр, который обозначает, что Attached Bit будет выставляться при условии наличия соседа с другой IS-IS Area ID (отличной от сконфигурированной).
- **attached-no-ovlp-or-rdst** — параметр, который обозначает, что Attached Bit будет выставляться при условии наличия соседа с другой IS-IS Area ID (отличной от сконфигурированной) или при редистрибуции маршрутов.
- **set-attached** — параметр, который обозначает, что Attached Bit будет выставляться всегда.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# set-attached-bit set-attached
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.74. set-overload-bit full-db disable

Данная команда создает в конфигурации правило для выставления Overload Bit при переполненной Link-state Database (LSDB) в Link-state Packets (LSP).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

Синтаксис

[no] set-overload-bit full-db disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# set-overload-bit full-db disable
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.75. set-overload-bit on-startup

Данная команда создает в конфигурации правило для выставления Overload Bit после старта устройства.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

Синтаксис

```
set-overload-bit on-startup SECONDS  
[no] set-overload-bit on-startup
```

Параметры

- *SECONDS* — количество времени, в течении которого будет выставлен Overload Bit, в секундах (5..86400).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# set-overload-bit on-startup 3600  
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.76. set-overload-bit persist

Команда позволяет административно установить overload-bit для исключения маршрутизатора из маршрутов, расчитываемых соседними маршрутизаторами

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
[no] set-overload-bit persist
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis-level  
config-router-isis-vrf-level
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# level level-2  
0/ME5100:example_router01(config-level)# set-overload-bit persist
```

```
0/ME5100:example_router01(config-level)#
```

12.77. show isis

Данная команда отображает сводную информацию по IS-IS процессу маршрутизации.

Синтаксис

```
show isis [ vrf { all | VRF_NAME } ] [ statistics ]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **statistics** — модификатор вывода статистической информации.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis
Thu Apr  5 13:49:51 2018
IS-IS Router eltex-test
  System Id: 0000.0000.0001
  IS Levels: level-2
  Net: 49.0001.0000.0000.0001.00
  Hostname: AR1
  LSP full-suppress: external
  LSP refresh-interval: 900 secs
  LSP max-lifetime: 1200 secs
  Area-address: 49.0001
  Topologies supported by IS-IS:
    IPv4 Unicast
      level-2
        Metric style (generate/accept): wide
    Redistributed ipv4 unicast:
      none bgp redistributed
      none ospf redistributed
      none static redistributed
      none connected redistributed
    Redistributed ipv6 unicast:
      none bgp redistributed
      none ospf redistributed
      none static redistributed
      none connected redistributed
  Interfaces supported by IS-IS
    Bundle-ether 1.21 is down (active in configuration)
```

```
Loopback 1 is up (passive in configuration)
Tengigabitethernet 0/0/17 is down (passive in configuration)
Tengigabitethernet 0/0/5 is down (active in configuration)
Tengigabitethernet 0/0/6 is up (active in configuration)
Tengigabitethernet 0/0/5.12 is up (active in configuration)
Tengigabitethernet 0/0/7.14 is up (active in configuration)
Bundle-ether 1.12 is up (active in configuration)
0/ME5100:example_router01#
```

```
0/ME5100:example_router01# show isis statistics
Thu Apr  5 13:50:53 2018
IS-IS Router eltex-test

Level one:
Overload state: off
Corrupted lsps: 0
Authentication mismatches: 0 failures: 0
LSP db overloaded: 0 times
Manual address dropped: 0 times
Exceed max sequence number: 0 times - exceeded
Sequence number skipped: 0 times
Zero-aged copy LSP received: 0 times
Diff PDU id received: 0 times
SPF ran at level: 0 times
Partition changes: 0
Errors: 0 lsp, 0 csnp, 0 psnp
LSP: 2 count, 0 in queue
LSP: 3 fragments rebuilt, 0 retransmitted
LSP: 8 regenerated, 0 purges
LSP initiated: 0 locally, 0 remotely
LSP initiated: 0 due SNP, 0 originated remotely (expired)
LSP initiated: 0 originated remotely (peer restart)

Level two:
Overload state: on
Corrupted lsps: 0
Authentication mismatches: 0 failures: 0
LSP db overloaded: 0 times
Manual address dropped: 0 times
Exceed max sequence number: 0 times - exceeded
Sequence number skipped: 5 times
Zero-aged copy LSP received: 2 times
Diff PDU id received: 0 times
SPF ran at level: 1276 times
Partition changes: 0
Errors: 0 lsp, 0 csnp, 0 psnp
LSP: 15 count, 0 in queue
LSP: 602 fragments rebuilt, 0 retransmitted
LSP: 16 regenerated, 0 purges
LSP initiated: 0 locally, 0 remotely
LSP initiated: 0 due SNP, 0 originated remotely (expired)
```

```
LSP initiated: 0 originated locally (peer restart)
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

12.78. show isis database

Данная команда выводит полную информацию по IS-IS Link-state Database (LSDB).

Синтаксис

```
show isis [ vrf { all | VRF_NAME } ] database [ detailed ]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **detailed** — параметр для вывода детальной информации IS-IS LSDB.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis database
```

```
Thu Apr 5 13:34:43 2018
```

```
IS-IS Router eltex-test
```

```
IS-IS level-2 link-state database
```

LSP ID	Sequence	Checksum	Lifetime (sec)	PDU length	Attributes
0000.0000.0001.00-00	0xd2	0x56b7	1016	41	level-2
0000.0000.0001.00-01	0xd2	0x33a3	1105	32	level-2
0000.0000.0001.00-02	0x4060	0x17b3	1185	164	level-2
0000.0000.0001.01-00	0xd9	0xbe1d	1123	53	level-2
0000.0000.0001.02-00	0xc	0x5355	842	53	level-2
0000.0000.0002.00-00	0x989	0xc587	889	41	level-2
0000.0000.0002.00-01	0x987	0xac6a	672	32	level-2
0000.0000.0002.00-02	0xcf8e	0x28b1	882	164	level-2
0000.0000.0003.00-00	0x1c46	0x4a7f	956	297	level-2
0000.0000.0003.02-00	0x2a8	0x44c3	591	62	level-2
0000.0000.0004.00-00	0x3dd	0x1fdd	962	41	level-2
0000.0000.0004.00-01	0x3de	0x6bb	875	32	level-2
0000.0000.0004.00-02	0x196e0	0x8fed	1199	134	level-2
0000.0000.0005.00-00	0x2a1	0xc3e4	589	80	level-2
0000.0000.0006.00-00	0x2a3	0x24ed	469	79	level-2

```
Total LSPs: 15
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

12.79. show isis fast-reroute

Данная команда отображает информацию, связанную с IS-IS IP LFA FRR.

Синтаксис

```
show isis fast-reroute [ ipv4 { IPv4_FORMAT } | ipv6 { IPv6_FORMAT } | summary ]
```

Параметры

- *IPv4_FORMAT* — значение искомого префикса в формате IPv4-адреса.
- **summary** — суммарный вывод по протоколу IS-IS IP LFA FRR.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis fast-reroute
Tue Aug 1 10:35:44 2017
IS-IS Router test
The destination Internet address prefix: 100.99.122.0/24
Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false,
candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false,
remote-lfa is false, node-protecting is true
The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 20
Primary next hop:
    router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Candidate:
    LFA router address: 100.99.133.1
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9
Attached:
    router ID:
    local network interface:

The destination Internet address prefix: 100.99.122.0/24
Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false,
candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true,
remote-lfa is false, node-protecting is false
The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 1
Primary next hop:
    router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Candidate:
    LFA router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Attached:
```

router ID:
local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.10.0/24

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1

Primary next hop:

router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:

LFA router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Attached:

router ID:
local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.10.0/24

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20

Primary next hop:

router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:

LFA router address: 100.99.223.105
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2

Attached:

router ID:
local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.20.0/24

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1

Primary next hop:

router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:

LFA router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Attached:

router ID:
local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.20.0/24

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false,

remote-lfa is false, node-protecting is false
The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20
Primary next hop:
 router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/9
Candidate:
 LFA router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/2
Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.30.0/24

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 20

Primary next hop:
 router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/2
Candidate:
 LFA router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/9
Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 192.168.30.0/24

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 1

Primary next hop:
 router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/2
Candidate:
 LFA router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/2
Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 19.1.1.0/31

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1

Primary next hop:
 router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitetherernet 0/0/9
Candidate:

LFA router address: 100.99.133.1
local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9
Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 19.1.1.0/31

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20

Primary next hop:
 router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:
 LFA router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2

Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 19.1.1.2/31

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1

Primary next hop:
 router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:
 LFA router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 19.1.1.2/31

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20

Primary next hop:
 router address: 100.99.133.1
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9

Candidate:
 LFA router address: 100.99.223.105
 local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2

Attached:
 router ID:
 local network interface:

The destination Internet address prefix: 10.0.0.1/32

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1

Primary next hop:

 router address: 100.99.133.1

 local network interface: Tengigabitether 0/0/9

Candidate:

 LFA router address: 100.99.133.1

 local network interface: Tengigabitether 0/0/9

Attached:

 router ID:

 local network interface:

The destination Internet address prefix: 10.0.0.1/32

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20

Primary next hop:

 router address: 100.99.133.1

 local network interface: Tengigabitether 0/0/9

Candidate:

 LFA router address: 100.99.223.105

 local network interface: Tengigabitether 0/0/2

Attached:

 router ID:

 local network interface:

The destination Internet address prefix: 22.22.22.22/32

Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 20

Primary next hop:

 router address: 100.99.223.105

 local network interface: Tengigabitether 0/0/2

Candidate:

 LFA router address: 100.99.133.1

 local network interface: Tengigabitether 0/0/9

Attached:

 router ID:

 local network interface:

The destination Internet address prefix: 22.22.22.22/32

Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false, candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true, remote-lfa is false, node-protecting is false

The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 1

Primary next hop:

```

    router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Candidate:
    LFA router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Attached:
    router ID:
    local network interface:

The destination Internet address prefix: 66.66.66.66/32
Reason: primary-hop, providing-protection is false, primary-excluded is false,
candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is true,
remote-lfa is false, node-protecting is false
The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0100, metric 1
Primary next hop:
    router address: 100.99.133.1
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9
Candidate:
    LFA router address: 100.99.133.1
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9
Attached:
    router ID:
    local network interface:

The destination Internet address prefix: 66.66.66.66/32
Reason: best-candidate, providing-protection is true, primary-excluded is false,
candidate-excluded is false, loop-free is true, overloaded is false, primary is false,
remote-lfa is false, node-protecting is false
The router ID of the next hop router on this path: 0000.0000.0022, metric 20
Primary next hop:
    router address: 100.99.133.1
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/9
Candidate:
    LFA router address: 100.99.223.105
    local network interface: Tengigabitethernet 0/0/2
Attached:
    router ID:
    local network interface:

```

0/ME5100:example_router01#

12.80. show isis interface

Данная команда отображает статистику по интерфейсам, которые участвуют в IS-IS процессе маршрутизации.

Синтаксис

show isis [vrf { all | VRF_NAME }] interfaces [statistics]

Параметры

- **VRF_NAME** — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **statistics** — параметр для вывода статистики по IS-IS пакетам, полученным через интерфейсы, которые участвуют в IS-IS процессе маршрутизации.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis interface
Thu Apr  5 13:35:40 2018
  IS-IS Router eltex-test interface:

    Bundle-ether 1.12
      Last up: 00h42m06s ago
      BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
      Operation state: up
      Disabled creating neighborhood on this interface: false
      Circuit 3 way: enabled
      Extended circuit id: 78
      T1 timer status: stopped
      Media Type: broadcast

      IPv4 Address Family: enabled
      IPv6 Address Family: disabled

      Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
      Level one:
        ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured metric: 10
      Level two:
        ID: none, ID Hostname: none, DR ID: 0000.0000.0001, Designated Hostname: AR1,
        Configured metric: 10

    Bundle-ether 1.21
      Last up: 00h44m51s ago
      BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
      Operation state: down
      Disabled creating neighborhood on this interface: false
      Circuit 3 way: enabled
      Extended circuit id: 865
      T1 timer status: stopped
      Media Type: broadcast

      IPv4 Address Family: enabled
      IPv6 Address Family: disabled
```

```
Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
Level one:
    ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 10
    Level two:
        ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 10

Loopback 1
Last up: 00h44m53s ago
BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
Operation state: up
Disabled creating neighborhood on this interface: true
Circuit 3 way: enabled
Extended circuit id: 25
T1 timer status: stopped
Media Type: broadcast

IPv4 Address Family: enabled
IPv6 Address Family: disabled

Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
Level one:
    ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 0
    Level two:
        ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 0

Tengigabitethernet 0/0/17
Last up: 00h44m53s ago
BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
Operation state: down
Disabled creating neighborhood on this interface: true
Circuit 3 way: enabled
Extended circuit id: 18
T1 timer status: stopped
Media Type: broadcast

IPv4 Address Family: enabled
IPv6 Address Family: disabled

Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
Level one:
    ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 0
    Level two:
        ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured
metric: 0
```

```
Tengigabitethernet 0/0/5
  Last up: 00h44m53s ago
  BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
  Operation state: down
  Disabled creating neighborhood on this interface: false
  Circuit 3 way: enabled
  Extended circuit id: 6
  T1 timer status: stopped
  Media Type: p2p

  IPv4 Address Family: enabled
  IPv6 Address Family: disabled

  Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
  Level one:
    ID: 0000.0000.0001, ID Hostname: AR1, DR ID: none, Designated Hostname: none,
Configured metric: 10
  Level two:
    ID: 0000.0000.0001, ID Hostname: AR1, DR ID: none, Designated Hostname: none,
Configured metric: 10

Tengigabitethernet 0/0/6
  Last up: 00h42m17s ago
  BFD Fast detect: IPv4 disabled, IPv6 disabled
  Operation state: up
  Disabled creating neighborhood on this interface: false
  Circuit 3 way: enabled
  Extended circuit id: 7
  T1 timer status: stopped
  Media Type: p2p

  IPv4 Address Family: enabled
  IPv6 Address Family: disabled

  Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
  Level one:
    ID: 0000.0000.0001, ID Hostname: AR1, DR ID: none, Designated Hostname: none,
Configured metric: 20
  Level two:
    ID: 0000.0000.0003, ID Hostname: DR2_SRX100, DR ID: none, Designated Hostname:
none, Configured metric: 20

Tengigabitethernet 0/0/5.12
  Last up: 00h42m17s ago
  BFD Fast detect: IPv4 enabled, IPv6 disabled
  Operation state: up
  Disabled creating neighborhood on this interface: false
  Circuit 3 way: enabled
  Extended circuit id: 89
  T1 timer status: stopped
  Media Type: broadcast
```

```

IPv4 Address Family: enabled
IPv6 Address Family: disabled

Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
Level one:
ID: none, ID Hostname: none, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured metric: 10
Level two:
ID: none, ID Hostname: none, DR ID: 0000.0000.0001, Designated Hostname: AR1, Configured metric: 10

Tengigabitethernet 0/0/7.14
Last up: 00h42m18s ago
BFD Fast detect: IPv4 enabled, IPv6 disabled
Operation state: up
Disabled creating neighborhood on this interface: false
Circuit 3 way: enabled
Extended circuit id: 24
T1 timer status: stopped
Media Type: p2p

IPv4 Address Family: enabled
IPv6 Address Family: disabled

Circuit level: level-2 (Interface circuit type is level-1-2)
Level one:
ID: 0000.0000.0001, ID Hostname: AR1, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured metric: 10
Level two:
ID: 0000.0000.0004, ID Hostname: DR1, DR ID: none, Designated Hostname: none, Configured metric: 10
0/ME5100:example_router01#

```

12.81. show isis neighbors

Данная команда отображает информацию по IS-IS соседствам.

Синтаксис

```
show isis [vrf { all | VRF_NAME }] neighbors
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis neighbors
Thu Apr  5 13:36:38 2018
  IS-IS Router eltex-test adjacency:
    System Id      Hostname      Interface      State      Type      SNPA
    Hold (sec)   NSF     BFD
    -----
    0000.0000.0002  AR2        bu 1.12       up       level-2
A8F9.4B8B.26F9  25        false none
    0000.0000.0003  DR2_SRX100  te 0/0/6     up       level-2
6487.887D.B8C3  26        true none
    0000.0000.0002  AR2        te 0/0/5.12   up       level-2
A8F9.4B8B.252F  23        false down
    0000.0000.0004  DR1        te 0/0/7.14   init     level-2
A8F9.4B8B.9CB1  25        false down
0/ME5100:example_router01#
```

12.82. show isis reachable-address

Данная команда отображает информацию о доступных IS-IS префиксах, как локальных, так и изученных от соседей.

Синтаксис

```
show isis [ vrf { all | VRF_NAME } ] reachable-address [ { ipv4 | ipv6 } [ { IPv4_PREFIX | IPv6_PREFIX } ] ]
```

Параметры

- *VRF_NAME* — имя Virtual Routing and Forwarding сущности;
- **ipv4** — фильтрация вывода по IPv4;
- **ipv6** — фильтрация вывода по IPv6;
- *IPv4_PREFIX* — детальная информация по IPv4 префиксу;
- *IPv6_PREFIX* — детальная информация по IPv6 префиксу.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show isis reachable-address
Thu Apr  5 13:37:08 2018
  IS-IS Router eltex-test
```

IPv4		
Destination prefix	Type	Next hop index
1.1.1.1/32	automatic	1
10.10.0.0/24	automatic	1
10.100.100.0/24	automatic	1
11.1.0.0/24	automatic	1
11.11.11.0/24	automatic	1
100.0.0.0/24	automatic	1
100.1.1.0/24	automatic	1
100.100.12.0/31	automatic	1
100.100.13.0/31	automatic	1
100.100.14.0/31	automatic	1
100.100.112.0/31	automatic	1
100.100.212.0/31	automatic	1
100.101.31.0/31	automatic	1
123.45.6.0/24	automatic	1
192.168.16.0/23	automatic	1
192.168.169.0/24	automatic	1

Total reachable IPv4 addresses: 16

IPv6

Total reachable IPv6 addresses: 0

0/ME5100:example_router01#

```
0/ME5100:example_router01# show isis reachable-address ipv4 100.100.12.0/31
Thu Apr  5 13:39:41 2018
IS-IS Router eltex-test

IS-IS instance: 1
Destination prefix: 100.100.12.0/31
State: active
Dest type: ipv4, Dest admin: enabled, Admin tag: 0, Learned type: automatic
Metric: 10, Full metric: 10, Metric type: internal
Route source:: direct, MT ID: 0
```

12.83. shutdown

Данная команда выключает протокол маршрутизации IS-IS на данном интерфейсе для указанного семейства адресов.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis-interface
config-router-isis-interface-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-interface-address-family-ipv6-unicast
config-router-isis-vrf-interface
config-router-isis-vrf-interface-address-family-ipv4-unicast
config-router-isis-vrf-interface-address-family-ipv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# interface tengigabitethernet 0/0/8.10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# shutdown
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#

```

12.84. **spf circuit-change immediate**

Команда позволяет исключить задержку обновления LSP при локальных изменениях. Значение команды *lsp min-refresh-interval* при этом игнорируется.

Синтаксис

[no] spf circuit-change immediate

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf circuit-change immediate

```

```
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.85. **spf interval maximum-wait**

Данная команда устанавливает в конфигурации таймер, который устанавливает количество времени между двумя последовательными пересчетами алгоритма Shortest Path First (SPF).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (5000).

IMPORTANT

При использовании (BFD) рекомендуется *spf interval maximum-wait* задавать равным 0.

Синтаксис

```
spf interval maximum-wait MILLISECONDS  
[no] spf interval maximum-wait
```

Параметры

- *MILLISECONDS* — значение таймера maximum-wait в миллисекундах (0..120000).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf interval maximum-wait 0  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

12.86. **spf interval pause-frequency**

Команда задает насколько регулярно будет приостанавливаться процесс пересчета маршрутной информации. Параметр задается в очках. При этом чем выше значение, тем дольше не прерывается процесс пересчета.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, (10000).

Синтаксис

```
spf interval pause-frequency POINTS  
no spf interval pause-frequency
```

Параметры

- *POINTS* — интервал между паузами (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf interval pause-frequency 1000
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.87. **spf threshold restart-limit**

Данный параметр создает в конфигурации ограничение на прерывание новыми Link-state Packet (LSP) алгоритма Shortest Path First (SPF).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10).

Синтаксис

spf threshold restart-limit NUMBER
[no] spf threshold restart-limit

Параметры

- *NUMBER* — параметр, который обозначает, сколько раз может прерваться алгоритм SPF (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf threshold restart-limit 5
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

12.88. **spf threshold updates-restart**

Данный параметр позволяет создать в конфигурации ограничение на максимальный размер очереди обновлений к Link-state Database (LSDB). При превышении данного параметра, следующее прешедшее обновление вызывает остановку и перезапуск алгоритма Shortest Path First (SPF).

Отрицательная форма команды удаляет данное ограничение.

Синтаксис

```
spf threshold updates-restart NUMBER  
[no] spf threshold updates-restart
```

Параметры

- *NUMBER* — количество обновлений LSDB, которые вызывают её перезапуск (0..4294967295), default: 4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-isis  
config-router-isis-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf threshold updates-restart 15  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

IMPORTANT

Данная команда перезаписывает значение таймера, описанного в [spf interval maximum-wait](#).

12.89. **spf threshold updates-start**

Данная команда создает в конфигурации правило для определения количества пакетов, необходимых для запуска алгоритма Shortest Path First (SPF).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило из конфигурации.

Синтаксис

```
spf threshold updates-start NUMBER  
[no] spf threshold updates-start
```

Параметры

- *NUMBER* — количество обновлений LSDB, которые вызывают её перезапуск (0..4294967295), default: 4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# spf threshold updates-start 15
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

IMPORTANT

Данная команда перезаписывает значение таймера, описанного в [spf interval maximum-wait](#).

12.90. summary-address

Данная команда создает в конфигурации правило для создания суммарного маршрута из префиксов, полученных от IS-IS Level 1 соседа. Данный суммарный маршрут можно распространить только к IS-IS Level 2 соседям.

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

Синтаксис

[no] **summary-address** { *IPv4_PREFIX* | *IPv6_PREFIX* }

Параметры

- *IPv4_PREFIX* — значение суммарного маршрута в IPv4-формате.
- *IPv6_PREFIX* — значение суммарного маршрута в IPv6-формате.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# summary-address 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-summary-address)#

```

12.91. tag-policy

Команда создает правило контроля перераспределения маршрутов между IS-IS уровнями основываясь на административном тэге маршрута (administrative tag).

Отрицательная форма команды удаляет данное правило.

NOTE

Перераспределение из уровня L2 в уровень L1 необходимо включать отдельно.

Синтаксис

[no] tag-policy { l1-to-l2 | l2-to-l1 } TAG

Параметры

- **l1-to-l2** — параметр, который обозначает, что редистрибуция будет происходить из IS-IS уровня 1 в IS-IS уровень 2;
- **l2-to-l1** — параметр, который обозначает, что редистрибуция будет происходить из IS-IS уровня 2 в IS-IS уровень 1;
- **TAG** — значение administrative tag (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME
0/ME5100:example_router01(config-isis)# tag-policy l1-to-l2 100
0/ME5100:example_router01(config-tag-policy)#

```

12.92. te-router-id

Команда задает идентификатор маршрутизатора (Router ID) для Traffic Engineering (TE) расширения IS-IS.

Отрицательная форма команды удаляет настройку из конфигурации. При этом используется значение из [mpls router-id](#).

Синтаксис

te-router-id ROUTERID
no te-router-id

Параметры

- *ROUTERID* — IPv4-адрес (*A.B.C.D*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# te-router-id 10.0.0.100  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#[
```

12.93. vrf

Данная команда создает раздел для настройки протокола IS-IS в определенном Virtual Routing and Forwarding (VRF).

Отрицательная форма команды удаляет данный раздел.

Синтаксис

[no] vrf *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя VRF, в котором будет функционировать протокол IS-IS (1..31).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-isis
config-router-isis-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router isis PROCESS_NAME  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# vrf TEST  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#[
```

Chapter 13. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ BGP

Протокол динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) является основным протоколом глобальной маршрутизации и относится к классу протоколов EGP (Exterior Gateway Protocol). Обмен маршрутной информацией возможен как внутри одной автономной системы ASN (Autonomous System Number) - iBGP (Internal BGP), так и между разными ASN - eBGP (External BGP). Больше информации в [RFC 4271](#).

13.1. accept-nonexistent-rt-paths

Команда позволяет принимать VPN маршруты по протоколу BGP для несуществующих на устройстве экземпляров vrf. Данная настройка полезна для маршрутизатора, выступающего в роли Route Reflector.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, в BGP RIB попадают только маршруты, атрибут RD которых соответствует import route-target существующих в конфигурации экземпляров vrf.

Синтаксис

[no] **accept-nonexistent-rt-paths**

Параметры

- команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# accept-nonexistent-rt-paths
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

13.2. accept-remote-next-hop

Команда включает прием маршрутов в external BGP сессии с nexthop не из connected-сети в которой поднята сессия.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - подобные маршруты отбрасываются.

Синтаксис

[no] accept-remote-next-hop

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.100
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# accept-remote-next-hop
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

13.3. additional-paths

Команда управляет возможностью анонсирования и/или приема нескольких маршрутов до префикса (Additional Paths Capability) в указанной Address Family. Команда отвечает только за согласование возможностей в BGP сессии. Для включения же BGP Additional Paths необходимо использовать команды [maximum-paths](#) и [max-advertised-paths](#).

Отрицательная форма команды выключает поддержку Additional Paths.

Синтаксис

```
additional-paths { both | disable | inherit | receive | send }  
no additional-paths
```

Параметры

- **both** — включает прием и анонсирование дополнительных путей;
- **disable** — выключает функцию Additional Paths;
- **inherit** — в конфигурации сессии или группы соседей наследуется значение из router bgp afi/safi;
- **receive** — включает только прием дополнительных путей;
- **send** — включает только анонсирование дополнительных путей.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# additional-paths both  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no additional-paths  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#{
```

13.4. address-family

Команда включает обмен маршрутами заданного семейства (AFI/SAFI) для указанного соседа (neighbor), группы (peer group) и переходит в режим настройки параметров этого

семейства. Команда может быть использована и для настройки глобальных параметров Address Family всего BGP процесса.

Отрицательная форма команды отключает указанное семейство и удаляет соответствующие настройки.

Синтаксис

```
[no] address-family { ipv4 | ipv6 } { labeled | mvpn | unicast }
[no] address-family { vpng4 | vpng6 } { unicast }
[no] address-family l2vpn vpls
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# exit
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#
```

13.5. advertise inactive

Команда включает анонсирование маршрутов не установленных в FIB для заданного Address Family.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, отключает анонсы неактивных маршрутов.

Синтаксис

```
[no] advertise inactive
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# advertise inactive  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no advertise inactive  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#[/pre]
```

13.6. advertise-map

Команда задает имя **route-map** для фильтрации специфичных маршрутов, AS номера и атрибуты которых будут наследованы агрегированным маршрутом при использовании команды **as-set**.

Отрицательная форма команды снимает ограничения при агрегации маршрутов.

Синтаксис

```
advertise-map ROUTEMAP  
no advertise-map
```

Параметры

- *ROUTEMAP* — строковое имя route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# advertise-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)#

```

13.7. advertise-peer-as

Команда отключает проверку отправляемых соседу путей (AS path) на наличие в них номера AS, принадлежащего данному соседу.

NOTE

Отключение данной проверки может привести к закольцовке маршрутной информации.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, соседу не анонсируются маршруты с AS path, содержащими его ASN.

Синтаксис

[no] advertise-peer-as

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
```

```
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.100
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# advertise-peer-as
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

13.8. advertisement-interval

Команда задает минимальный интервал в секундах между анонсом или отзывом маршрута (update/withdrawal) и последующим его анонсом.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

```
advertisement-interval SECONDS
no advertisement-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..600.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# advertisement-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no advertisement-interval
```

13.9. aggregate-address

Команда включает агрегацию менее специфичных маршрутов, входящих в указанный префикс, для данного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды выключает агрегацию по указанному префиксу.

Синтаксис

```
[no] aggregate-address { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение префикса в формате IPv4-подсети
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* — значение префикса в формате IPv6-подсети

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)#
```

13.10. allowas-in

Команда разрешает прием маршрутов от соседа, в AS-пути которых присутствует собственная AS (local AS). Данный параметр может быть задан как для соседа, так и для определенного Address Family соседа.

Отрицательная форма команды запрещает прием таких маршрутов, значение по умолчанию (**0**).

Синтаксис

```
allowas-in INTEGER  
no allowas-in
```

Параметры

- *INTEGER* — задает количество допустимых вхождений собственной AS. Диапазон допустимых значений: *0..10*.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
```

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-peer-group  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# allowas-in 10  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no allowas-in
```

13.11. as-origination-interval

Команда задает минимальный интервал между отправкой update-сообщений для одного и того же маршрута в eBGP-сессии.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 15 секунд.

Синтаксис

```
as-origination-interval SECONDS  
no as-origination-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах (0..600)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-labeled  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
```

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.100
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# as-originination-interval 5
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

13.12. as-set

Команда включает добавление в атрибут AS_PATH агрегированного маршрута несортированного AS_SET, состоящего из AS номеров агрегируемых маршрутов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, AS номера агрегируемых маршрутов не добавляются в AS_PATH.

Синтаксис

[no] as-set

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# as-set  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# no as-set
```

13.13. attribute-map

Команда задает имя [route-map](#), используемой для изменения атрибутов агрегированного маршрута.

Отрицательная форма команды отменяет операции над атрибутами агрегированного маршрута.

Синтаксис

```
attribute-map ROUTEMAP  
no attribute-map
```

Параметры

- *ROUTEMAP* — строковой имя route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# attribute-map RtMap02  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)#[
```

13.14. bfd fast-detect

Команда включает механизм BFD (Bidirectional Forwarding Detection) для заданного соседа. Этот механизм предназначен для ускорения сходимости протокола BGP.

Отрицательная форма команды отключает механизм BFD для соседа.

Синтаксис

[no] **bfd fast-detect**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# bfd fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no bfd fast-detect
```

13.15. bgp bestpath as-path ignore

Команда исключает учет пути (AS_PATH) из расчетов при выборе лучшего маршрута (best path) до префикса.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, AS_PATH учитывается при выборе best path.

Синтаксис

[no] **bgp bestpath as-path ignore**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath as-path ignore
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp bestpath as-path ignore
```

13.16. bgp bestpath as-path multipath-relax

Команда позволяет не учитывать AS_PATH при расчетах нескольких маршрутов до префикса.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, AS_PATH учитывается при расчетах.

Синтаксис

[no] bgp bestpath as-path multipath-relax

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath as-path multipath-relax
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp bestpath as-path multipath-relax
```

13.17. bgp bestpath med always

Команда включает учет атрибута Multi Exit Discriminator (MED) при расчетах best path вне зависимости от первой AS в AS_PATH.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, MED учитывается для маршрутов в случаях:

- AS_PATH не пуст и начинается с AS_SEQUENCE с одинаковой первой AS;

- AS_PATH начинается с несортированной AS_SET, маршрут рассматривается как внутренний (Internal);
- AS_PATH пуст (Internal).
- AS_PATH начинается с AS_CONFED_SEQ, за которым следует AS_SEQUENCE. В этом случае сравнение MED производится в зависимости от первой AS в AS_SEQUENCE.

Синтаксис

[no] bgp bestpath med always

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath med always
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp bestpath med always
```

13.18. bgp bestpath med confed

Команда включает учет атрибута Multi Exit Discriminator (MED) при расчетах best path для маршрутов в случаях:

- AS_PATH содержит только сегмент конфедерации AS_CONFED_SEQ;
- AS_PATH начинается с AS_CONFED_SEQ и продолжается несортированной AS_SET.

В этих случаях, при включении данной команды, маршруты рассматриваются как внутренние (Internal), и атрибут MED этих маршрутов сравнивается с другими внутренними маршрутами.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, MED не учитывается для выше описанных маршрутов.

Синтаксис

[no] bgp bestpath med confed

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath med confed
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp bestpath med confed
```

13.19. bgp bestpath med missing-as-worst

Команда выставляет максимально возможную метрику для принятых маршрутов без атрибута MED.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при отсутствии атрибута MED метрика считается равной 0.

Синтаксис

[no] **bgp bestpath med missing-as-worst**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath med missing-as-worst
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp bestpath med missing-as-worst
```

13.20. bgp bestpath med non-deterministic

Команда позволяет выбирать лучший маршрут по MED среди маршрутов из разных AS.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - по MED сравниваются маршруты из одной AS.

Синтаксис

[no] bgp bestpath med non-deterministic

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp

config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp bestpath med non-deterministic
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.21. bgp cluster-id

Команда задает значение атрибута BGP Cluster ID (идентификатора кластера) для Route Reflector.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию равное [BGP Router Identifier](#).

Синтаксис

bgp cluster-id *IPv4_ADDRESS_FORMAT*
no bgp cluster-id

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp

config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp cluster-id 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp cluster-id
```

13.22. bgp compare-routerid enable

Команда включает учет BGP Router ID при выборе лучшего маршрута.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, BGP Router ID не учитывается.

Синтаксис

[no] **bgp compare-routerid enable**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp compare-routerid enable
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

13.23. bgp default local-preference

Команда задает значение по умолчанию для Local Preference BGP маршрутов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**100**).

Синтаксис

bgp default local-preference INTEGER
no bgp default local-preference

Параметры

- *INTEGER* — числовое значение local preference. Диапазон допустимых значений: 0-4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp default local-preference 110
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp default local-preference
```

13.24. bgp enforce-first-as disable

Команда отключает проверку маршрутов на совпадение первой AS в AS_PATH с AS соседа.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, такая проверка включена.

Синтаксис

[no] **bgp enforce-first-as disable**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp enforce-first-as disable
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp enforce-first-as disable
```

13.25. bgp fast-external-fallover disable

Команда выключает быстрый разрыв сессии для External BGP соседей подключенных напрямую при падении соответствующего интерфейса. При этом сессия остается активной до исчерпания таймера [holdtime](#).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, eBGP сессия рвется сразу после падения интерфейса, к которому подключен сосед.

Синтаксис

[no] **bgp fast-external-fallover disable**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp fast-external-fallover disable
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp fast-external-fallover disable
```

13.26. bgp graceful-restart enable

Данная команда включает поддержку Graceful Restart для протокола BGP.

Отрицательная форма команды выключает поддержку Graceful Restart.

Синтаксис

[no] **bgp graceful-restart enable**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart enable
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp graceful-restart enable
```

13.27. bgp graceful-restart max-wait-time

Команда задает максимальное время ожидания активности сессии, установленной с возможностью GR. Это значение используется в том случае, если Restart Time, анонсируемое соседом, больше данного значения.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 300 секунд.

Синтаксис

```
bgp graceful-restart max-wait-time SECONDS  
no bgp graceful-restart max-wait-time
```

Параметры

- *SECONDS* — времменное значение в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..3600.

300

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart max-wait-time 120  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.28. bgp graceful-restart restart-helper-mode

Команда позволяет маршрутизатору выступать только в роли helper при рестарте (Graceful Restart) BGP-соседей. Команда является взаимоисключающей с [bgp graceful-restart enable](#).

Отрицательная форма команды отменяет настройку.

Синтаксис

```
[no] bgp graceful-restart restart-helper-mode
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart restart-helper-mode  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.29. bgp graceful-restart restart-time

Команда задает максимальное время ожидания рестарта соседа при включенном и согласованном Graceful Restart. В случае анонсирования соседом значения restart time большего чем задано данным параметром, в расчет принимается значение параметра.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 200 секунд.

Синтаксис

```
bgp graceful-restart restart-time SECONDS
no bgp graceful-restart restart-time
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера в секундах. Допустимый диапазон: 1-3600.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart restart-time 360
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp graceful-restart restart-time
```

13.30. bgp graceful-restart select-defer-time

Команда задает время, через которое запустится пересчет маршрутов при локальном рестарте. Значение должно быть больше или равно [bgp graceful-restart restart-time](#)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 350 секунд.

Синтаксис

```
bgp graceful-restart select-defer-time SECONDS
no bgp graceful-restart select-defer-time
```

Параметры

- *SECONDS* — задержка в секундах (1..3600)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart select-defer-time 400
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#[/pre>
```

13.31. bgp graceful-restart stale-path-time

Команда задает время, после которого будут удалены stale-маршруты при рестарте соседа.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 350 секунд.

Синтаксис

```
bgp graceful-restart stale-path-time
no bgp graceful-restart stale-path-time
```

Параметры

- *SECONDS* — задержка в секундах (1..3600)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp graceful-restart stale-path-time 400
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#[/pre>
```

13.32. bgp max-ebgp-ecmp-paths

Команда задает количество используемых эквивалентных eBGP-маршрутов до префикса при включении ECMP (Equal Cost Multi Path).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 8.

Синтаксис

```
bgp max-ebgp-ecmp-paths INTEGER
no bgp max-ebgp-ecmp-paths
```

Параметры

- *INTEGER* — количество ECMP-маршрутов. Диапазон допустимых значений: 1..8.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp max-ebgp-ecmp-paths 4
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

13.33. bgp max-ibgp-ecmp-paths

Команда задает количество используемых эквивалентных iBGP-маршрутов до префикса при включении ECMP (Equal Cost Multi Path).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 8.

Синтаксис

bgp max-ibgp-ecmp-paths INTEGER
no bgp max-ibgp-ecmp-paths

Параметры

- *INTEGER* — количество ECMP-маршрутов. Диапазон допустимых значений: 1..8.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp
config-router-bgp-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp max-ibgp-ecmp-paths 4
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

13.34. bgp rib-size-limit

Команда ограничивает допустимый объем BGP RIB для vrf.

Отрицательная форма команды снимает ограничения.

Синтаксис

```
bgp rib-size-limit INTEGER
no bgp rib-size-limit
```

Параметры

- *INTEGER* — максимально допустимое количество маршрутов (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp rib-size-limit 1000000
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

13.35. bgp router-id

Команда задает значение атрибута BGP Router Identifier. Данный атрибут является обязательным.

Отрицательная форма команды удаляет значение.

Синтаксис

```
bgp router-id IPv4_ADDRESS_FORMAT
no bgp router-id
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp router-id 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

13.36. bgp update-delay

Команда задает значение задержки между установлением первой сессии и началом отправки маршрутов (UPDATE) в случае, если пересчет локальной BGP RIB еще не закончен. Данная задержка позволяет стабилизировать Local RIB перед отправкой анонсов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**120**).

Синтаксис

```
bgp update-delay SECONDS  
no bgp update-delay
```

Параметры

- *SECONDS* — значение задержки в секундах. Допустимый диапазон: *0-3600*.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp update-delay 60  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp update-delay
```

13.37. bgp update-groups enable

Команда включает механизм объединения соседей со схожими параметрами в группы, что позволяет сэкономить память за счет уменьшения экземпляров таблиц исходящих обновлений (апдейтов). При использовании данной команды существуют следующие ограничения: * входящие ORF фильтры от соседей в update-group будут игнорироваться; * для соседей в update-group не будет осуществляться проверка анонсируемых маршрутов на совпадение next-hop с адресом соседа.

Отрицательная форма команды отключает объединение соседей в группы.

Синтаксис

```
[no] bgp update-groups enable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# bgp update-groups enable  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no bgp update-groups enable
```

13.38. capability orf prefix

Команда включает ORF capability (Outbound Route Filtering) для указанного Address Family, возможность отослать соседу, принять от него фильтр(ы) маршрутов. Данный функционал позволяет фильтровать анонсы до отправки соседу в соответствии с его входящими фильтрами.

Отрицательная форма команды выключает ORF capability.

Синтаксис

```
capability orf prefix { both | none | send | receive }  
no capability orf prefix
```

Параметры

- **none** — ORF capability отключена;
- **both** — поддерживаются отправка и прием ORF фильтров;
- **send** — поддерживается только отправка ORF фильтров;
- **receive** — поддерживается только прием ORF фильтров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
```

```
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# capability orf prefix
```

13.39. confederation-identifier

Команда задает идентификатор конфедерации, номер автономной системы (ASN), используемый для установления сессий вне конфедерации. При этом внутри конфедерации используется локальная ASN.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
confederation-identifier INTEGER  
no confederation-identifier
```

Параметры

- *INTEGER* — номер автономной системы для использования вне конфедерации. Диапазон допустимых значений: 0-4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# confederation-identifier 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no confederation-identifier
```

13.40. confederation-member

Команда включает соседа в конфедерацию (BGP Confederation).

Отрицательная форма команды исключает соседа из конфедерации.

Синтаксис

```
[no] confederation-member
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
```

```
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# confederation-member  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no confederation-member
```

13.41. dampening

Команда включает механизм защиты от нестабильных маршрутов (route flapping). Суть механизма состоит в назначении 1000 очков (пенальти) за каждый отзыв (withdrawal) маршрута. После достижения suppress limit (см. команду [dampening suppress](#)) маршрут переводится в отложенное состояние (suppressed) и убирается из анонсов.

Отрицательная форма команды выключает данный механизм.

Синтаксис

[no] dampening

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening
```

```
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening
```

13.42. dampening half-life

Команда задает время в минутах, в течение которого с отложенного маршрута снимается половина пенальти в случае, если маршрут стабилизировался.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (15).

Синтаксис

```
dampening half-life MINUTES  
no dampening half-life
```

Параметры

- *MINUTES* — значение half-life интервала в минутах, диапазон значений: 1..45.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening half-life 10  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening half-life
```

13.43. dampening max-suppress-time

Команда задает максимальное время удержания маршрута в отложенном состоянии.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
dampening max-suppress-time MINUTES
```

no dampening max-suppress-time

Параметры

- *MINUTES* — время в минутах, диапазон значений: 1..255.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening max-suppress-time 120  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening max-suppress-time
```

13.44. dampening reuse

Команда задает количество пенальти, при достижении которого отложенный маршрут будет использован вновь.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (750).

Синтаксис

```
dampening reuse PENALTY  
no dampening reuse
```

Параметры

- *PENALTY* — количество очков, выраженное в количестве отзывов (withdraw) маршрута умноженном на 1000. Диапазон допустимых значений: 1..20000.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn
```

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening reuse 1500
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening reuse
```

13.45. dampening route-map

Команда применяет route-map для фильтрации маршрутов, на которые будет применен dampening.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию.

Синтаксис

```
dampening route-map STRING
no dampening route-map
```

Параметры

- *STRING* — имя route-map (1..32).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening route-map ROUTE-MAP
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening route-map
```

13.46. dampening suppress

Команда задает количество пенальти, при достижении которого маршрут переводится в отложенное состояние (suppressed).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**2000**).

Синтаксис

```
dampening suppress PENALTY
no dampening suppress
```

Параметры

- *PENALTY* — количество очков, выраженное в количестве отзывов (withdraw) маршрута умноженном на 1000. Диапазон допустимых значений: *1..20000*.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# dampening suppress 3000
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no dampening suppress
```

13.47. default-originate

Команда включает анонсирование default-маршрута (0.0.0.0/0) BGP-соседу (группе соседей) для заданного AFI/SAFI. Наличия default в RIB при этом не требуется. В команде возможно указать [route-map](#). При этом операции set, заданные в route-map, будут применены к атрибутам анонсируемого default-маршрута. А в случае наличия в route-map условия match анонсирование default-маршрута будет зависеть от наличия в RIB маршрута, удовлетворяющего этому условию.

Отрицательная форма команды отключает анонсирование default-маршрута.

Синтаксис

[no] default-originate [route-map ROUTEMAP]

Параметры

- *ROUTEMAP* — строковое имя route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# nei 192.168.141.2 addr ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# default-originate
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#

```

13.48. description

Команда задает описание соседа, peer-группы.

Отрицательная форма команды удаляет настроку.

Синтаксис

description DESCRIPTION

no description

Параметры

- *DESCRIPTION* — текстовая строка (1..255)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# description "Customer #1"
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no description
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

13.49. ebgp-multipoint

Команда включает возможность устанавливать сессию с соседом, находящимся на удалении до 255 хопов, при этом TTL пакетов выставляется равным 255. Возможная удаленность соседа может быть задана модификатором **ttl**.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, сессия может устанавливаться только с соседом из connected сети (TTL 1). Отрицательная форма команды с модификатором **ttl** возвращает значение параметра по умолчанию (255).

Синтаксис

ebgp-multipoint [ttl TTL]+ no ebgp-multipoint

Параметры

- *TTL* - количество прыжков до соседа. Диапазон допустимых значений: 1..255.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535

```

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# ebgp-multipath
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# ebgp-multipath ttl 64
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no ebgp-multipath ttl
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no ebgp-multipath
```

13.50. enforce-first-as disable

Команда аналогична команде [bgp enforce-first-as disable](#) из режима конфигурации router bgp, только применяется для заданного соседа.

Синтаксис

```
enforce-first-as disable
no enforce-first-as disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# enforce-first-as disable
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no enforce-first-as disable
```

13.51. fully-specified

Команда позволяет перераспределять local-маршруты с максимально возможной для данного Address Family длиной префикса.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, перераспределяются все local-маршруты.

Синтаксис

```
[no] fully-specified
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution local Redist-Local  
0/ME5100:example_router01(config-local)# fully-specified  
0/ME5100:example_router01(config-local)# no fully-specified  
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

13.52. labeled-unicast-rib-install

Команда включает на пограничном маршрутизаторе (ASBR) установку в FIB Labeled Unicast маршрутов, полученных из соседней AS. Это позволяет совмещать на маршрутизаторе функции ASBR и PE.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - Labeled Unicast маршруты, полученные из соседней AS, на ASBR в таблицу маршрутизации не устанавливаются.

Синтаксис

[no] labeled-unicast-rib-install

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 labeled
0/ME5100:example_router01(config-labeled)# labeled-unicast-rib-install
0/ME5100:example_router01(config-labeled)#
```

13.53. listen-range

Команда создает диапазон адресов динамических соседей (BGP Dynamic Neighbors) и входит в режим конфигурации параметров диапазона. При появлении BGP соединения от хоста из указанного диапазона будет автоматически создана сессия. При этом, если параметры соединения совпадут с соседом, имеющимся в конфигурации, сессия будет статическая, иначе будет создан динамический сосед с параметрами из соответствующей [peer group](#).

Отрицательная команда удаляет указанный диапазон.

Синтаксис

```
[no] listen-range IPv4_PREFIX_FORMAT
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение диапазона в формате IPv4-подсети

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# listen-range 172.16.0.0/24
0/ME5100:example_router01(config-listen-range)#
```

13.54. local-as

Команда задает альтернативный, отличный от основного, номер локальной автономной системы (AS) для установления сессии с соседом (группой соседей). Данная настройка позволяет устанавливать сессию с заданным соседом используя альтернативный номер AS. При использовании данной команды сессия с соседом устанавливается с использованием номера альтернативной AS. В AS Path полученных в сессии маршрутов добавляется (prepend) номер альтернативной AS. В AS Path анонсируемых маршрутов добавляются номера как основной, так и альтернативной AS. Режим использования local-as может быть изменен командой [mode](#).

NOTE

Команда не поддерживается при участии маршрутизатора в конфедерации (BGP Confederation, см. команду [confederation-member](#)).

Отрицательная форма команды удаляет альтернативный номер локальной AS.

Синтаксис

local-as INTEGER
no local-as

Параметры

- *INTEGER* — номер автономной системы. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# local-as 65000
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no local-as
```

13.55. martian-check disable

Команда отключает проверку маршрутов на вхождение в зарезервированные диапазоны (martians check) в указанной Address Family.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, включает проверку.

Синтаксис: **[no] martian-check disable**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# martian-check disable
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no martian-check disable
```

13.56. match admin-tag

Команда позволяет перераспределять IS-IS маршруты с заданным тэгом (IS-IS admin tag) в BGP RIB.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию при редистрибуции.

Синтаксис

```
admin-tag INTEGER
no admin-tag
```

Параметры

- *INTEGER* — значение IS-IS тэга. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis Redist-ISIS
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match admin-tag 100
0/ME5100:example_router01(config-isis)# no match admin-tag
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

13.57. match nexthop

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределяемых в указанном правиле редистрибуции. При этом перераспределяются только маршруты, next-hop которых входит в заданный префикс.

Отрицательная форма команды выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match nexthop { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
no match nexthop
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv6-подсети

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution static Redist-Static
0/ME5100:example_router01(config-static)# match nexthop 192.168.0.0/24
0/ME5100:example_router01(config-static)# no match nexthop
0/ME5100:example_router01(config-static)#

```

13.58. match path-type

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределемых из IS-IS или OSPF в

указанном правиле редистрибуции. Фильтрация производится по типу маршрута.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**none**), что выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match path-type { none | ospf-inter-area | ospf-intra-area | ospf-type1-external | ospf-type1-nssa | ospf-type2-external | ospf-type2-nssa }
match path-type { none | isis-level1-external | isis-level1-internal | isis-level2-external | isis-level2-internal }
no path-type
```

Параметры

- **none** — отключает фильтрацию;
- **ospf-inter-area** — OSPF Inter-Area (IA) маршруты;
- **ospf-intra-area** — OSPF Intra-Area (EA) маршруты;
- **ospf-type1-external** — OSPF External (LSA Type 5) Type 1 маршруты;
- **ospf-type1-nssa** — OSPF Not-So-Stubby-Area (LSA Type 5) Type 1 маршруты;
- **ospf-type2-external** — OSPF External (LSA Type 5) Type 2 маршруты;
- **ospf-type2-nssa** — OSPF Not-So-Stubby-Area (LSA Type 5) Type 2 маршруты;
- **isis-level1-external** — IS-IS Level 1 маршрут, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level1-internal** — IS-IS Level 1 маршрут, полученный через анонс подсети;
- **isis-level2-external** — IS-IS Level 2 маршрут, полученный через редистрибуцию;
- **isis-level2-internal** — IS-IS Level 2 маршрут, полученный через анонс подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution ospf Redist-OSPF
0/ME5100:example_router01(config-ospf)# match path-type ospf-type2-external
0/ME5100:example_router01(config-ospf)# no match path-type
```

```
0/ME5100:example_router01(config-ospf)#
```

13.59. match prefix

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределемых в указанном правиле редистрибуции. При этом перераспределяются только маршруты, входящие в заданный префикс.

Отрицательная форма команды выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match prefix { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
no match prefix
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
```

```
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match prefix 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no match prefix  
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

13.60. match prefix-list

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса либо nexthop в соответствии с префикс-листом ([prefix-list](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибуции.

Синтаксис

```
match prefix-list { destination | nexthop } PREFIX_LIST  
no match prefix-list destination  
no match prefix-list nexthop

```

Параметры

- *PREFIX_LIST* — строковое значение имени префикс-листа (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp-labeled  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-bgp-labeled  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static

```

```
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-l3vpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-l3vpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis ISIS-Redist
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match prefix-list destination PfxLst01
0/ME5100:example_router01(config-isis)#

```

13.61. match route-map

Команда позволяет фильтровать по значению IP-префикса в соответствии с [route-map](#)) при перераспределении маршрутов из других протоколов.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию редистрибуции.

Синтаксис

```
match route-map ROUTE_MAP
no match route-map
```

Параметры

- *ROUTE_MAP* — строковое значение имени route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp-labeled
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-bgp-labeled
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-bgp
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-l3vpn
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
```

```
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-l3vpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis ISIS-Redist  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match route-map RtMap01  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#
```

13.62. match tag

Команда позволяет ограничивать перераспределение статических маршрутов с определенным тэгом (**route tag**).

Отрицательная форма команды снимает ограничение.

Синтаксис

```
match tag TAG  
no match tag
```

Параметры

- *TAG* — тэг маршрута (1..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution static Redist-Static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# match tag 666  
0/ME5100:example_router01(config-static)# no match tag  
0/ME5100:example_router01(config-static)#
```

13.63. match vrf

Команда позволяет перераспределять маршруты в L3VPN из других протоколов для заданного VRF.

Отрицательная форма команды отменяют фильтрацию по VRF.

Синтаксис

```
match vrf VRFNAME  
no match vrf
```

Параметры

- *VRFNAME* — имя VRF (1..31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis ISIS-Redist  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match vrf TestVRF  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

13.64. match vrf-list

Команда позволяет перераспределять маршруты в L3VPN из других протоколов для VRF из заданного списка vrf-list (см. команду **redistribution vrf-list**).

Отрицательная форма команды отменяют фильтрацию по VRF.

Синтаксис

```
match vrf-list VRFLIST  
no match vrf-list
```

Параметры

- *VRFLIST* — имя списка VRF (1..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast-redistribution-static  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-bgp  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-local  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis ISIS-Redist  
0/ME5100:example_router01(config-isis)# match vrf-list TestVRFLList  
0/ME5100:example_router01(config-isis)#{
```

13.65. max-advertised-paths

Команда задает количество маршрутов до префикса, анонсируемых соседу в заданном Address Family. Данный функционал позволяет отдавать несколько маршрутов до одного префикса (см. команды [additional-paths](#) и [maximum-paths](#)).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
max-advertised-paths INTEGER  
no max-advertised-paths
```

Параметры

- *INTEGER* — количество маршрутов. Диапазон допустимых значений: 1..32.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# max-advertised-paths 16
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no max-advertised-paths
```

13.66. max-ebgp-ecmp-paths

Команда аналогична команде [bgp max-ebgp-ecmp-paths](#), только для заданного address-family.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 0. При этом используется значение, заданное командой [bgp max-ebgp-ecmp-paths](#) из [router bgp](#).

Синтаксис

```
max-ebgp-ecmp-paths INTEGER
no max-ebgp-ecmp-paths
```

Параметры

- *INTEGER* — количество ЕСМР-маршрутов. Диапазон допустимых значений: 0..8.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# max-ibgp-ecmp-paths 2  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#[/pre>
```

13.67. max-ibgp-ecmp-paths

Команда аналогична команде [bgp max-ibgp-ecmp-paths](#), только для заданного address-family.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, 0. При этом используется значение, заданное командой [bgp max-ibgp-ecmp-paths](#) из router bgp.

Синтаксис

```
max-ibgp-ecmp-paths INTEGER  
no max-ibgp-ecmp-paths
```

Параметры

- *INTEGER* — количество ECMP-маршрутов. Диапазон допустимых значений: 0..8.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# max-ibgp-ecmp-paths 2  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#[/pre>
```

13.68. max-peers

Команда ограничивает количество динамических соседей в заданном [listen-range](#)

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0), что снимает ограничение.

Синтаксис

```
max-peers INTEGER  
no max-peers
```

Параметры

- *INTEGER* — задает максимальное количество динамических соседей. Допустимый

диапазон значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-listen-range  
config-router-bgp-vrf-listen-range
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# listen-range 172.16.0.0/24  
0/ME5100:example_router01(config-listen-range)# max-peers 32  
0/ME5100:example_router01(config-listen-range)# no max-peers
```

13.69. max-prefix-hold

Команда задает время ожидания(задержку) восстановления сессии, разорванной при достижении префиксов принятых от соседа значения **max-prefixes**. При задании параметра равным 0, попытка восстановить сессию не предпринимается.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (90),

Синтаксис

```
max-prefix-hold SECONDS  
no max-prefix-hold
```

Параметры

- *SECONDS* — значение задержки в секундах. Допустимый диапазон значений: 0, 30..86400.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# max-prefix-hold 120  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no max-prefix-hold
```

13.70. max-prefixes

Команда задает максимально допустимое количество префиксов, принимаемых от соседа. При достижении лимита сессия разрывается либо выводится предупредительное сообщение в системный журнал, см. команду [session-drop-warning](#).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**0**), что снимает ограничение.

Синтаксис

```
max-prefixes INTEGER
no max-prefixes
```

Параметры

- *INTEGER* — максимально допустимое количество префиксов. Диапазон допустимых значений: *0..2147483647*.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# max-prefixes 1024000
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no max-prefixes
```

13.71. max-prefixes-clear

Команда задает количество префиксов от соседа, при котором будет нотификация об очистке аварии по превышению допустимого количества префиксов, при условии, что такое ограничение для соседа задано (см. команду [max-prefixes](#)).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
max-prefixes-clear NUMBER
no max-prefixes-clear
```

Параметры

- *NUMBER* — количество префиксов (*0-2147483647*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peer-group  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# max-prefixes-clear 99000  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#{
```

13.72. maximum-paths

Команда задает количество рассчитываемых и устанавливаемых в RIB маршрутов (best paths) до префикса в заданном Address Family. Данный параметр используется для расчета как iBGP, так и eBGP маршрутов. Команда используется для режима BGP Additional Paths ([additional-paths](#)).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
maximum-paths INTEGER  
no maximum-paths
```

Параметры

- *INTEGER* — количество маршрутов. Диапазон допустимых значений: 1..8.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# maximum-paths 8
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no maximum-paths
```

13.73. mode

Команда задает режим использования альтернативной AS (см. команду [local-as](#)) при построении сессии до соседа (группы соседей). Имеется три возможных режима. В случае использования **no-prepend** к AS Path полученных в сессии маршрутов не добавляется номер альтернативной AS. В режиме **no-prepend-replace** в дополнение к предыдущему режиму из AS Path анонсируемых маршрутов удаляется номер основной AS. Режим **no-prepend-replace-dual** дополнительно позволяет устанавливать сессию с любым из двух номеров AS (основной и альтернативный), при этом номер, с которым сессия была установлена, и будет добавлен к AS Path анонсируемых маршрутов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, описанное в команде [local-as](#).

Синтаксис

```
mode { no-prepend | no-prepend-replace | no-prepend-replace-dual }
no mode
```

Параметры

- **no-prepend** — не добавлять local-as к as-path входящих анонсов;
- **no-prepend-replace** — не добавлять local-as к as-path входящих анонсов и primary-as к as-path исходящих;
- **no-prepend-replace-dual** — не добавлять local-as к as-path входящих анонсов и primary-as к as-path исходящих; устанавливать сессию от имени любой из двух AS, в as-path исходящих анонсов добавлять номер, с которым сессия была установлена.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# mode no-prepend-replace-dual
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

13.74. neighbor

Команда создает BGP соседа (сессию) с заданным IP адресом и переходит в режим конфигурации данного соседа (config-router-bgp-neighbor).

Отрицательная форма команды удаляет указанного соседа и всю связанную конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] neighbor { IPv4_ADDRESS_FORMAT | IPv6_ADDRESS_FORMAT }
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора соседа в формате IPv4 адреса.
- *IPv6_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора соседа в формате IPv6 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# exit  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no neighbor 10.0.0.10
```

13.75. network

Команда включает анонсирование указанного префикса в заданном Address Family. Атрибут origin для данного префикса будет выставлен в IGP.

Отрицательная форма команды выключает анонсирование указанного префикса.

Синтаксис

```
[no] network { IPv4_PREFIX_FORMAT | IPv6_PREFIX_FORMAT }
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* — значение префикса в формате IPv4-подсети
- *IPv6_PREFIX_FORMAT* — значение префикса в формате IPv6-подсети

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
```

```
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# network 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# network 10.10.0.0/24  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no network 10.10.0.0/24
```

13.76. next-hop-self

Команда включает замену атрибута next-hop на собственный адрес маршрутизатора при анонсировании маршрутов, полученных через external BGP сессию, в internal BGP сессию. В случае использования модификатора **all** nexthop будет заменен и для маршрутов, полученных через internal BGP сессии, что противоречит [RFC 4456](#).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, атрибут next-hop остается неизменным при анонсировании маршрутов в iBGP сессии.

Синтаксис

```
[no] next-hop-self [ all ]
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-labeled  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-labeled  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn  
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-labeled  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-labeled  
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls  
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
```

```
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# next-hop-self  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no next-hop-self  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#{
```

13.77. **passive**

Команда включает пассивный режим TCP-сессии. При этом сессия не будет инициирована маршрутизатором. Входящие попытки установить сессию принимаются.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, маршрутизатор будет производить попытки установить сессию.

Синтаксис

[no] passive

Параметры

Команда не содержит атрибутов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peer-group  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# passive  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#{
```

13.78. password

Команда задает пароль для MD5 аутентификации сессии.

Отрицательная форма команды отключает аутентификацию.

Синтаксис

```
password STRING  
password encrypted HEX  
no password
```

Параметры

- *STRING* — текстовый пароль. Допустимая длина: 1..80.
- *HEX* — зашифрованный пароль. Допустимая длина: 2..160.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# password "Secret 123"  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no password
```

13.79. peer-group

Команда создает именованную группу соседей с одинаковыми параметрами и входит в режим ее конфигурации. Данная настройка позволяет объединить соседей с одинаковыми параметрами в группу для сокращения размера конфигурации и количества действий пользователя. Настройки группы распространяются на ее участников. Так же, peer group используется для задания параметров динамических соседей (Dynamic Neighbors), см. команду [listen-range](#).

Отрицательная форма команды удаляет заданную группу.

Синтаксис

```
[no] peer-group STRING
```

Параметры

- *STRING* — имя группы. Допустимая длина: 1..32.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp  
config-router-bgp-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# peer-group PEER_Group_01  
0/ME5100:example_router01(config-peer-group)#{
```

13.80. peer-group-name

Команда задает принадлежность соседа (динамических соседей) к группе соседей с указанным именем, см. команду [peer-group](#).

Отрицательная форма команды убирает принадлежность группе соседей.

Синтаксис

```
peer-group-name STRING  
no peer-group-name
```

Параметры

- *STRING* — имя группы. Допустимая длина: 1..32.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-listen-range  
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-vrf-listen-range  
config-router-bgp-vrf-neighbor
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# peer-group-name PEER_Group_01  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no peer-group-name  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#{
```

13.81. prefix-list

Команда включает фильтрацию принятых от соседа, отправляемых ему маршрутов в указанном Address Family в соответствии с заданным prefix-list. Данная фильтрация производится перед применением [route-map](#).

Отрицательная форма команды выключает указанную фильтрацию.

Синтаксис

```
prefix-list { in | out } STRING  
no prefix-list { in | out }
```

Параметры

- **in** — фильтрация принятых маршрутов;
- **out** — фильтрация анонсируемых маршрутов;
- **STRING** — имя prefix-list. Допустимая длина: 1..32.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router bgp neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router bgp neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router bgp peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router bgp peer-group-address-family-ipv6-unicast  
config-router bgp vrf neighbor-address-family-ipv4-unicast  
config-router bgp vrf neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router bgp vrf peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router bgp vrf peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# prefix-list in PREFIX_IN  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# prefix-list out PREFIX_OUT  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no prefix-list out
```

13.82. prefix-threshold

Команда задает уровень принятых в сессии префиксов в процентах от заданного ограничения (см. команду [max-prefixes](#)), при котором будет нотификация о приближении к допустимому количеству префиксов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 75%.

Синтаксис

```
prefix-threshold PERCENT
no prefix-threshold
```

Параметры

- *PERCENT* — значение в процентах (0..100%)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# prefix-threshold 90
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

13.83. prefix-threshold-clear

Команда задает уровень принятых в сессии префиксов в процентах от заданного ограничения (см. команду [max-prefixes](#)), при котором будет нотификация об очистке аварии о превышении допустимого количества префиксов.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
prefix-threshold-clear PERCENT
no prefix-threshold-clear
```

Параметры

- *PERCENT* — значение в процентах (0..100%)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# prefix-threshold-clear 85
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#
```

13.84. preserve-next-hop

Команда отключает замену nexthop в анонсах заданной eBGP-сессии.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при анонсировании маршрутов в eBGP сессии nexthop заменяется на локальный connected-адрес.

Синтаксис

[no] **preserve-next-hop**

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 100.64.0.2
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# preserve-next-hop
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no preserve-next-hop
```

```
0/ME5100:example_router01(config-unicast)#
```

13.85. priority

Команда задает приоритет указанному правилу redistribution. Меньшее значение имеет больший приоритет.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**2147483647**).

Синтаксис

```
priority PRIORITY
no priority
```

Параметры

- *PRIORITY* — значение приоритета. Допустимый диапазон значений: *0..2147483647*.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# priority 100
```

```
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no priority
```

13.86. redistribute disable

Команда выключает заданное правило перераспределения маршрутов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, правило включено.

Синтаксис

[no] redistribute disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# redistribute disable
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no redistribute disable
```

13.87. redistribution bgp

Команда создает правило перераспределения маршрутов в заданном AFI/SAFI из других AFI/SAFI протокола BGP и входит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет правило редистрибьюции.

Синтаксис

```
redistribution bgp RULENAME
no redistribution bgp
```

Параметры

- *RULENAME* — строковое имя правила (1..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-labeled
config-router-bgp-address-family-ipv6-labeled
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 labeled
0/ME5100:example_router01(config-labeled)# redistribution bgp Rule1
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.88. redistribution bgp-labeled

Команда создает правило перераспределения маршрутов в заданном AFI/SAFI из Labeled Unicast и входит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет правило редистрибьюции.

Синтаксис

```
redistribution bgp-labeled RULENAME
no redistribution bgp-labeled
```

Параметры

- *RULENAME* — строковое имя правила (1..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-labeled)# redistribution bgp-labeled Rule1  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#+
```

13.89. **redistribution connected**

Команда создает правило перераспределения connected маршрутов в BGP RIB указанного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] redistribution connected STRING

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# exit  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no redistribution connected Redist-  
Connected
```

13.90. **redistribution isis**

Команда создает правило перераспределения IS-IS маршрутов в BGP RIB указанного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] **redistribution isis** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution isis Redist-IS-IS
0/ME5100:example_router01(config-isisis)#

```

13.91. **redistribution l3vpn**

Команда создает правило перераспределения маршрутов в заданном AFI/SAFI из VPNV4(VPNv6) и входит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет правило редистрибьюции.

Синтаксис

[no] **redistribution l3vpn** *RULENAME*

Параметры

- *RULENAME* — строковое имя правила (1..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast

```

```
0/ME5100:example_router01(config-labeled)# redistribution l3vpn Rule1  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.92. redistribution local

Команда создает правило перераспределения local маршрутов в BGP RIB указанного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] **redistribution local** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution local Redist-Local  
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

13.93. redistribution ospf

Команда создает правило перераспределения OSPF маршрутов в BGP RIB указанного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] **redistribution ospf** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution ospf Redist-OSPF
0/ME5100:example_router01(config-ospf)#

```

13.94. redistribution static

Команда создает правило перераспределения static маршрутов в BGP RIB указанного Address Family и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

```
[no] redistribution static STRING
```

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution static Redist-Static
0/ME5100:example_router01(config-static)#

```

13.95. redistribution vrf-list

Команда создает в конфигурации экземпляр списка vrf, используемого в дальнейшем при фильтрации по vrf в правиле редистрибуции (см. команду [match vrf-list](#)), и входит в режим

ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет список и вложенные настройки.

Синтаксис

```
redistribution vrf-list VRFLISTNAME  
no redistribution vrf-list
```

Параметры

- *VRFLISTNAME* — строковое имя списка VRF (1-128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-vpnv4-unicast  
config-router-bgp-address-family-vpnv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family vpnv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution vrf-list VRFList01  
0/ME5100:example_router01(config-vrf-list)#
```

13.96. remote-as

Команда задает номер автономной системы соседа. Данная настройка обязательна для установления сессии.

Отрицательная форма команды удаляет номер автономной системы.

Синтаксис

```
remote-as INTEGER  
no remote-as
```

Параметры

- *INTEGER* — номер автономной системы. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# remote-as 65000
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no remote-as
```

13.97. remove-private-as

Команда удаляет из начала AS Path принимаемых в сессии анонсов вхождения приватных ASN (диапазоны: 64512..65534, 4200000000..4294967294). При использовании модификатора **all** приватные AS удаляются во всем пути. Модификатор **replace-as** заменяет приватные номера на номер собственной AS вместо их удаления.

Отрицательная форма команды отменяет модификацию as-path входящих анонсов.

Синтаксис

```
[no] remove-private-as [ all | replace-as ]
```

Параметры

- **all** — удаление всех вхождений приватных номеров AS из AS Path входящих маршрутов;
- **replace-as** — замена приватных номеров AS в AS Path входящих маршрутов на номер собственной AS.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# remove-private-as all
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

13.98. reset-peer-on-cfg-change

Команда включает режим, при котором изменения, вносимые в конфигурацию пир-группы и требующие рестарта BGP-сессии для вступления в силу, повлекут сброс сессий, входящих в эту группу.

Отрицательная форма команды возвращает режим по умолчанию, сессии необходимо будет сбрасывать вручную.

Синтаксис

[no] **reset-peer-on-cfg-change**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-vrf-peer-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# peer-group Group1
0/ME5100:example_router01(config-peer-group)# reset-peer-on-cfg-change
0/ME5100:example_router01(config-peer-group)#{
```

13.99. route-map

Команда включает обработку принимаемых от соседа, отправляемых ему маршрутов в указанном Address Family в соответствии с заданным route-map. Данная обработка производится после применения [prefix-list](#).

Отрицательная форма команды выключает указанную обработку.

Синтаксис

route-map { in | out } STRING
no route-map { in | out }

Параметры

- **in** — обработка принятых маршрутов;
- **out** — обработка анонсируемых маршрутов;
- **STRING** — имя route-map. Допустимая длина: 1..32.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# route-map in ROUTE_MAP_IN
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# route-map out ROUTE_MAP_OUT
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no route-map out
```

13.100. route-reflector-client

Команда объявляет соседа в качестве клиента роут сервера (Route Reflector). Данный параметр может быть задан как для соседа, так и для определенного Address Family соседа. При использовании параметра **meshed** сосед объявляется полносвязным клиентом роут сервера, имеющим сессии с другими клиентами RR.

Отрицательная форма команды отменяет настройку.

Синтаксис

```
[no] route-reflector-client [meshed]
```

Параметры

- **meshed** — полносвязный RR клиент.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
```

```
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# route-reflector-client
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# route-reflector-client meshed
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no route-reflector-client meshed
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no route-reflector-client
```

13.101. router bgp

Команда создает процесс BGP маршрутизации с заданным номером автономной системы (AS) и переходит в режим конфигурации этого процесса (config-router-bgp).

Отрицательная форма команды удаляет данный процесс.

Синтаксис

[no] **router bgp** *INTEGER*

Параметры

- *INTEGER* — номер автономной системы процесса BGP маршрутизации. Диапазон допустимых значений: 0-4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

13.102. send-community

Команда включает отправку BGP community атрибута в анонсах (UPDATE) к указанному соседу.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, атрибут community из анонсов удаляется.

Синтаксис

[no] send-community

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# send-community
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no send-community
```

13.103. send-community-ext

Команда включает отправку BGP extended community атрибута в анонсах (UPDATE) к указанному соседу.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, атрибут extended community из анонсов удаляется.

Синтаксис

send-community-ext
no send-community-ext

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# send-community-ext  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no send-community-ext
```

13.104. session-drop-warning

Команда задает поведение при достижении количества префиксов, принятых от соседа, значения **max-prefixes**. В случае, если задан **warn**, сессия не разрывается, вместо этого генерируется предупреждающее сообщение (Warning) в системном журнале. При использовании значения **drop** сессия рвется.

Отрицательная команда возвращает значение по умолчанию (**drop**), сессия рвется.

Синтаксис

```
session-drop-warning { drop | warn }  
no session-drop-warning
```

Параметры

- **drop** — сессия обрывается;
- **warn** — сессия не обрывается, в системный журнал выводится предупредительное сообщение.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
```

```
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# session-drop-warning drop
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# session-drop-warning warn
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no session-drop-warning
```

13.105. set community

Команда назначает атрибут community маршрутам, перераспределенным в BGP RIB из другого протокола через указанное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды отменяет назначение community.

Синтаксис

```
set community { COMMUNITY | WellknownCommunity }
no set community
```

Параметры

- *COMMUNITY*— BGP community в формате INTEGER или AS:INTEGER. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295, 0-65535:0-65535.
- *WellknownCommunity*:
 - **accept-own** — Accept own
 - **accept-own-nexthop** — Accept own nexthop
 - **blackhole** — Blackhole
 - **gshut** — Graceful Shutdown
 - **internet** — Internet
 - **llgr-stale** — Stale llgr
 - **local-as** — Do not send outside local AS
 - **no-advertise** — Do not advertise to any peer
 - **no-export** — Do not export to next AS
 - **no-llgr** — No llgr
 - **nopeer** — Nopeer
 - **route-filter-translated-v4** — Route filter translated v4
 - **route-filter-translated-v6** — Route filter translated v6
 - **route-filter-v4** — Route filter v4
 - **route-filter-v6** — Route filter v6

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
```

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set community 100
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set community 65535:100
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no set community
```

13.106. set extcommunity

Команда назначает атрибут extended community маршрутам, перераспределенным в BGP RIB из другого протокола через указанное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды отменяет назначение extended community.

Синтаксис

```
set extcommunity { rt | soo } value COMMUNITY_EXT
no set extcommunity { rt | soo } value
```

Параметры

- **rt** — extended community типа route target;
- **soo** — extended community типа site of origin;
- **COMMUNITY_EXT** — BGP extended community в одном из форматов: AS:INTEGER, IPv4_ADDRESS:INTEGER. Диапазон допустимых значений: 0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4_ADDRESS:0..65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set extcommunity soo value 10.0.0.1:65535
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set extcommunity rt value 65535:100
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no set extcommunity rt value
```

13.107. set local-preference

Команда назначает локальный приоритет (local preference) маршрутам, перераспределенным в BGP RIB из другого протокола через указанное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды отменяет назначение local preference.

Синтаксис

```
set local-preference INTEGER
no set local-preference
```

Параметры

- *INTEGER* — значение local preference. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set local-preference 1000
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no set local-preference
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

13.108. set med

Команда назначает метрику (metric), представленную в анонсах как атрибут MED (Multi-Exit Discriminator), маршрутам, перераспределенным в BGP RIB из другого протокола через указанное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set med *INTEGER*

no set med

Параметры

- *INTEGER* — значение metric. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set med 150
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no set med
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

13.109. set origin

Команда задает атрибут origin code для маршрутов, перераспределенных в указанном правиле редистрибуции.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, origin code для редистрибуции задается как incomplete.

Синтаксис

```
set origin { egp | igr | incomplete }
no set origin
```

Параметры

- *egp* — Eterior Gateway Protocol
- *igr* — Interior Gatewai Protocol
- *incomplete* — Incomplete (default)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-redistribution-static
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-connected
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-isis
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-local
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-ospf
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution static Redist-Static
0/ME5100:example_router01(config-static)# set origin igr
0/ME5100:example_router01(config-static)# no set origin
0/ME5100:example_router01(config-static)#

```

13.110. set weight

Команда назначает локальный вес (weight) маршрутам, перераспределенным в BGP RIB из

другого протокола через указанное правило редистрибуции.

Отрицательная форма команды отменяет назначение weight.

Синтаксис

```
set weight INTEGER  
no set weight
```

Параметры

- *INTEGER* — значение weight. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-redistribution-connected  
config-router-bgp-address-family-redistribution-isis  
config-router-bgp-address-family-redistribution-ospf  
config-router-bgp-address-family-redistribution-static  
config-router-bgp-vrf-address-family-redistribution-connected  
config-router-bgp-vrf-address-family-redistribution-isis  
config-router-bgp-vrf-address-family-redistribution-ospf  
config-router-bgp-vrf-address-family-redistribution-static
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# redistribution connected Redist-Connected  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# set weight 150  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no set weight  
0/ME5100:example_router01(config-connected)#[
```

13.111. show bgp

Команда выводит список BGP маршрутов (BGP RIB). Использование параметров позволяет вывести маршруты из определенных AFI/SAFI/VRF. Без указания параметров команда выводит IPv4 unicast маршруты из глобальной таблицы (vrf default).

Синтаксис

```
show bgp [ vrf { all | VRF_NAME } ] [ all | ipv4 [ all | unicast ] | ipv6 [ all | unicast ] | l2vpn  
[ all | vpls ] | vpng4 [ all | unicast ] ]
```

Параметры

- **all** — позволяет выводить маршруты из всех AFI/SAFI/VRF;
- **ipv4** — IPv4 AFI;
- **ipv6** — IPv6 AFI;

- **l2vpn** — L2VPN AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **vpls** — VPLS SAFI (Virtual Private LAN Services);
- **vpnv4** — VPNV4 AFI;
- **vrf** — выводит маршруты из VRF;
- **VRF_NAME** — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp
Tue Feb  6 19:40:57 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP graceful restart time: 120 secs
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs

Status codes: d damped, h history, > best, S stale, * active, u untracked, i
internal
Origin codes: i igp, e egp, ? incomplete

Network          Next hop      Metric LocPrf Weight Path
----->
> 10.10.0.0/24
*>i 20.20.0.0/32    2.2.2.2      220    120    0       i
*>i 22.11.0.0/24    2.2.2.2      110    110    0       ?
*>i 22.21.21.0/24   2.2.2.2      0      100    0       i
*>i 22.22.0.0/24    2.2.2.2      220    120    0       i
*>i 50.50.0.0/24    5.5.5.5      0      100    0       i
*>i 172.16.56.0/24  5.5.5.5      0      100    0       i
*>i 172.16.56.0/25  5.5.5.5      0      100    0       i
*>i 172.16.56.128/25 5.5.5.5      0      100    0       i
*> 172.16.110.0/24
> 172.16.110.0/25
> 172.16.110.128/25
*>i 172.17.44.0/24   4.4.4.4      0      100    0       i
*>i 172.17.44.0/25   4.4.4.4      0      100    0       i
*>i 172.17.44.128/25 4.4.4.4      0      100    0       i

Total paths: 15
0/ME5100:example_router01#
```

13.112. show bgp neighbors

Команда выводит информацию о BGP соседях. Использование параметров позволяет выводить информацию о соседях из разных VRF, либо фильтровать вывод по отдельному соседу. Без указания параметров команда выводит информацию обо всех соседях из глобальной таблицы (vrf default).

Синтаксис

```
show bgp [ vrf { all | VRF_NAME } ] neighbors [ NEIGHBOR ]
```

Параметры

- **all** — позволяет выводить соседей из всех VRF;
- **vrf** — выводит соседей из VRF;
- **NEIGHBOR** — IPv4 адрес соседа;
- **VRF_NAME** — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp neighbors 4.4.4.4
Tue Feb 6 19:41:57 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100

BGP neighbor is 4.4.4.4
Description:
  Remote AS 100, local AS 100, internal link
  Remote router ID 4.4.4.4
  BGP STATE: established, LAST EVENT: recv-keepalive
  Last read: 00h00m12s, Last update: 08h59m58s
  Hold time is 180 secs, keepalive interval is 60 secs
  Configured hold time is 180 secs, keepalive interval is 60 secs
  Last error seen is none
  Last error received is 0000, 00h00m00s ago
  Last error sent is 0000, 00h00m00s ago
  Peer in Established state 09h00m01s
  Connections established 1, retried 11
  Local socket: 1.1.1.1:40767, remote: 4.4.4.4:179
  Session authentication: disabled
  ORF entry count is 0
  Stale path timeout time is 0 secs
  Graceful restart is none
  Restart time is 00h00m00s secs
  'idle' hold time is 0 millisecs
```

```
Route refresh msg. sent 0 received 0
BFD status: not-required
BFD desired: false
Confederation member: false
Reflector client: non-client
Peer group: not set
Peer group description:
Established trap is true
Backward trap is true
TCP open mode: active
BGP neighbor may be up to 255 hops away
Capabilities sent: mp-ipv4-unicast mp-ipv4-vpn route-refresh route-refresh-
cisco four-octet-as mp-l2vpn-vpls enhanced-route-refresh
Capabilities received: mp-ipv4-unicast mp-ipv4-vpn route-refresh route-refresh-
cisco four-octet-as mp-l2vpn-vpls enhanced-route-refresh
Capabilities negotiated: mp-ipv4-unicast mp-ipv4-vpn route-refresh route-
refresh-cisco four-octet-as mp-l2vpn-vpls enhanced-route-refresh
Maximum prefixes allowed: 0, restart interval: 90 secs
Prefixes 35 received, 21 in out rib, 21 advertised
```

```
Open      msg: received 1, transmitted 1
Notification msg: received 0, transmitted 0
Update    msg: received 16, transmitted 9
Keepalives msg: received 619, transmitted 622
Refresh    msg: received 0, transmitted 0
Total      msg: received 636, transmitted 632
```

```
Address Family: IPv4 Unicast
Status: enabled, state established
Update group: 0
Count of local AS allowed in received route: 0
ORF capability: none
Nexthop calculation is enabled
Inbound soft-reconfiguration is disabled
Route-map name: none imports, none exports
Prefix lists name: none imports, none exports
Best paths to advertise: 1, Additional path capability inherit
In prefixes: 11, 11 RIB stored for peer, 11 accepted, 0 rejected, 11 active
    Denied: 0 policed, 0 martians, 0 looped AS, 0 bad nexthop, 0 AS length, 0
community, 0 locally originated
Out prefixes: 4, 4 advertised, 0 denied
In out RIB: 11 local RIB, 11 bests paths
Flapped: 0, 0 suppressed, 0 historical
Withdrawn: 0 input, 0 output, 0 explicit input, 0 explicit output
```

```
Address Family: L2VPN VPLS
Status: enabled, state established
Update group: 0
Count of local AS allowed in received route: 0
Nexthop calculation is enabled
Inbound soft-reconfiguration is disabled
```

```

Route-map name: none imports, none exports
In prefixes: 2, 2 RIB stored for peer, 2 accepted, 0 rejected, 0 active
    Denied: 0 policed, 0 martians, 0 looped AS, 0 bad nexthop, 0 AS length, 0
community, 0 locally originated
    Out prefixes: 1, 1 advertised, 0 denied
    In out RIB: 2 local RIB, 2 bests paths
    Flapped: 0, 0 suppressed, 0 historical
    Withdrawn: 0 input, 0 output, 0 explicit input, 0 explicit output

Address Family: VPNv4 Unicast
Status: enabled, state established
Update group: 0
Count of local AS allowed in received route: 0
ORF capability: none
Nexthop calculation is enabled
Inbound soft-reconfiguration is disabled
Route-map name: none imports, none exports
In prefixes: 22, 22 RIB stored for peer, 22 accepted, 0 rejected, 0 active
    Denied: 0 policed, 0 martians, 0 looped AS, 0 bad nexthop, 0 AS length, 0
community, 0 locally originated
    Out prefixes: 16, 16 advertised, 0 denied
    In out RIB: 22 local RIB, 22 bests paths
    Flapped: 0, 0 suppressed, 0 historical
    Withdrawn: 0 input, 0 output, 0 explicit input, 0 explicit output

```

0/ME5100:example_router01#

13.113. show bgp neighbors advertised-routes

Команда выводит информацию о маршрутах, анонсируемых заданному соседу. Использование параметров позволяет вывести маршруты из определенных AFI/SAFI/VRF. Без указания параметров команда выводит IPv4 unicast маршруты из глобальной таблицы (vrf default).

Синтаксис

```
show bgp [ vrf { all | VRF_NAME } ] [ all | ipv4 unicast | l2vpn vpls | vpnv4 unicast ]
neighbors advertised-routes
```

Параметры

- **all** — позволяет выводить маршруты из всех AFI/SAFI/VRF;
- **ipv4** — IPv4 AFI;
- **l2vpn** — L2VPN AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **vpls** — VPLS SAFI (Virtual Private LAN Services);
- **vpnv4** — VPNv4 AFI;
- **vrf** — выводит маршруты из VRF;

- *VRF_NAME* — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp all neighbors 4.4.4.4 advertised-routes
Tue Feb 6 19:37:46 2018
```

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100

BGP graceful restart time: 120 secs

BGP table state: active

BGP scan interval: 120 secs

Advertised ipv4 unicast routes for peer: 4.4.4.4

Total paths: 0

Advertised ipv6 unicast routes for peer: 4.4.4.4

Total paths: 0

Advertised l2vpn vpls routes for peer: 4.4.4.4

Route Distinguisher	VE ID	Next hop	Metric	LocPrf	Advertisement status
Local agr type		Path			
100:150	1	1.1.1.1	100		advertised
no-aggregation		?			

Total paths: 1

Advertised vpnv4 unicast routes for peer: 4.4.4.4

Route Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	LocPrf
Advertisement status	Local agr type	Path		
100:36	1.0.0.0/8	1.1.1.1	100	
advertised	no-aggregation	?		
100:36	10.10.36.0/24	1.1.1.1	100	
advertised	no-aggregation	?		
100:36	10.10.36.1/32	1.1.1.1	100	
advertised	no-aggregation	?		
100:36	100.64.36.36/32	1.1.1.1	100	

advertised	no-aggregation	?	
100:36	172.16.0.16/28	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	65036 ?	
100:36	172.16.110.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:36	172.16.110.0/25	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:36	172.16.110.128/25	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:36	172.17.0.16/28	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	65036 ?	
100:111	10.111.1.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:111	192.168.12.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:111	192.168.22.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:112	10.112.1.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:112	192.168.32.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:112	192.168.42.0/24	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	
100:10010	192.0.2.0/31	1.1.1.1	100
advertised	no-aggregation	?	

Total paths: 16

0/ME5100:example_router01#

13.114. show bgp neighbors routes

Команда выводит информацию о маршрутах, принимаемых от заданного соседа. Использование параметров позволяет вывести маршруты из определенных AFI/SAFI/VRF. Без указания параметров команда выводит IPv4 unicast маршруты из глобальной таблицы (vrf default).

Синтаксис

```
show bgp [ vrf { all | VRF_NAME } ] [ all | ipv4 unicast | l2vpn vpls | vpnv4 unicast ]
neighbors routes
```

Параметры

- **all** — позволяет выводить маршруты из всех AFI/SAFI/VRF;
- **ipv4** — IPv4 AFI;
- **l2vpn** — L2VPN AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **vpls** — VPLS SAFI (Virtual Private LAN Services);
- **vpnv4** — VPNV4 AFI;

- **vrf** — выводит маршруты из VRF;
- **VRF_NAME** — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp ipv4 unicast neighbors 4.4.4.4 routes
Tue Feb 6 19:42:33 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP graceful restart time: 120 secs
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs

Status codes: d damped, h history, > best, S stale, * active, u untracked, i
internal
Origin codes: i igrp, e egp, ? incomplete

Received bgp routes from neighbor: 4.4.4.4



| Network              | Next hop | Metric | LocPrf | Weight | Path |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| *>i 20.20.0.0/32     | 2.2.2.2  | 220    | 120    | 0      | i    |
| *>i 22.11.0.0/24     | 2.2.2.2  | 110    | 110    | 0      | ?    |
| *>i 22.21.21.0/24    | 2.2.2.2  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 22.22.0.0/24     | 2.2.2.2  | 220    | 120    | 0      | i    |
| *>i 50.50.0.0/24     | 5.5.5.5  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.16.56.0/24   | 5.5.5.5  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.16.56.0/25   | 5.5.5.5  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.16.56.128/25 | 5.5.5.5  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.17.44.0/24   | 4.4.4.4  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.17.44.0/25   | 4.4.4.4  | 0      | 100    | 0      | i    |
| *>i 172.17.44.128/25 | 4.4.4.4  | 0      | 100    | 0      | i    |


Total paths: 11
0/ME5100:example_router01#
```

13.115. show bgp prefix

Команда выводит информацию о маршрутах до заданного префикса для указанного vrf. Без указания параметра vrf команда выводит информацию из глобальной таблицы (vrf default).

Синтаксис

show bgp [vrf { all | VRF_NAME }] [ipv4 unicast] prefix IPv4_PREFIX_FORMAT

Параметры

- **ipv4** — IPv4 AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **IPv4_PREFIX_FORMAT** — значение префикса в формате IPv4-подсети;
- **VRF_NAME** — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp prefix 172.16.56.0/24
Tue Feb 6 19:43:19 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP routing table entry for 172.16.56.0/24

Path #1
AS path:
5.5.5.5 from 4.4.4.4
    Origin igp, metric 0, local-pref 100, weight 0, active, internal, best
    Address family: ipv4/unicast
    The path ID for this NLRI: 0
    Aggregator AS: 100, Address: 5.5.5.5, Atomic aggregate: present
    Originator ID: 5.5.5.5
    Is not stale, is not history
    Route flap penalty: 0, flap count 0, is not suppressed
    Route flap time left: Route flap time left: 00:00:00, time start: 09h07m50s ago
    Route is not ECMP

Total paths: 1
0/ME5100:example_router01#
```

13.116. show bgp rd

Команда выводит список маршрутов с указанным RD (Route Distinguisher).

Синтаксис

show bgp { l2vpn vpls | vpnv4 unicast } rd RD

Параметры

- **l2vpn** — L2VPN AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **vpls** — VPLS SAFI (Virtual Private LAN Services);

- **vpnv4** — VPNv4 AFI;
- *RD* — Route Distinguisher в формате *INTEGER:INTEGER*.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# sh bgp vpng4 unicast rd 100:111
Tue Feb 6 19:43:45 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP graceful restart time: 120 secs
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs

Status codes: d damped, h history, > best, S stale, * active, u untracked, i
internal
Origin codes: i igrp, e egp, ? incomplete

      Route Distinguisher     IP Prefix          Next hop       Metric  Label
LocPrf  Weight  Path
-----  -----
0        u>i  100:111      0.0.0.0/0        5.5.5.5        0        46        100
0        ?           10.111.1.0/24      0              514        100
0        u>  100:111      10.111.3.0/24      3.3.3.3        0        16        100
0        u>i  100:111      111.55.55.55/32    5.5.5.5        0        47        100
0        ?           192.168.12.0/24      0              514        100
0        u>  100:111      192.168.22.0/24      0              514        100
0        ?           192.168.22.0/24      0              514        100

Total paths: 6
0/ME5100:example_router01#
```

13.117. show bgp summary

Команда выводит суммарную информацию о BGP сессиях в указанном vrf. Использование параметров позволяет выбрать vrf, а так же вывести суммарную информацию для определенного AFI/SAFI. Без указания параметров выводится информация для IPv4 Unicast vrf default.

Синтаксис

```
show bgp [ vrf { all | VRF_NAME } ] [ all [ all ] | ipv4 { all | unicast } | l2vpn { all | evpn | vpls } | vpnv4 { all | unicast } ] summary
```

Параметры

- **all** — позволяет выводить маршруты из всех AFI/SAFI/VRF;
- **evpn** — EVPN SAFI (Ethernet VPN);
- **ipv4** — IPv4 AFI;
- **l2vpn** — L2VPN AFI;
- **unicast** — Unicast SAFI;
- **vpls** — VPLS SAFI (Virtual Private LAN Services);
- **vpnv4** — VPNV4 AFI;
- **vrf** — выводит маршруты из VRF;
- **VRF_NAME** — имя VRF.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bgp all summary
Tue Feb  6 19:39:54 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP graceful restart time: 120 secs
BGP table state: active
BGP scan interval: 120 secs
Neighbor                               AS      MsgRcvd      MsgSent
Up/Down     St/PfxRcd
-----
-----  -----
 192.168.16.36                         65036      0          0
00h00m00s  idle
 192.168.16.111                        65054      0          0
00h00m00s  idle (admin)
 192.168.17.133                        65042    621        625
09h01m20s  0
 4.4.4.4                                100     634        629
08h57m59s  35

0/ME5100:example_router01# show bgp all all summary
Tue Feb  6 19:39:59 2018
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP graceful restart time: 120 secs
BGP table state: active
```

BGP scan interval: 120 secs

Address Family: IPv4 Unicast

Neighbor	AS	MsgRcvd	MsgSent	Up/Down	St/PfxRcd
192.168.16.36	65036	0	0	00h00m00s	idle
192.168.17.133	65042	622	625	09h01m24s	0
4.4.4.4	100	634	629	08h58m03s	11

Address Family: IPv6 Unicast

Address Family: VPNv4 Unicast

Neighbor	AS	MsgRcvd	MsgSent	Up/Down	St/PfxRcd
4.4.4.4	100	634	629	08h58m04s	22

Address Family: L2VPN VPLS

Neighbor	AS	MsgRcvd	MsgSent	Up/Down	St/PfxRcd
4.4.4.4	100	634	629	08h58m04s	2

0/ME5100:example_router01#

13.118. shutdown

Команда административно выключает сессию с соседом (группой соседей), либо выключает заданную Address Family для соседа (peer-группы).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, сессия и заданная Address Family включены.

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# shutdown
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no shutdown
```

13.119. slow-peer

Команда помечает соседа как медленного и имеет смысл при включенной опции [update-groups](#). В этом случае UPDATE сообщения данному соседу шлются отдельно от соседей в этой же update group для того, чтобы не замедлять обмен с остальными.

Отрицательная форма команды возвращает поведения по умолчанию, обмен с соседями в одной update group происходит одновременно.

Синтаксис

[no] slow-peer

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
```

config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# slow-peer
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no slow-peer
```

13.120. soft-reconfiguration inbound

Команда включает кеширование принятых от соседа маршрутов в указанной Address Family перед тем, как обработать их и поместить в BGP RIB. Данная настройка используется для плавного сброса соседей, не поддерживающих Route Refresh. При включении данной настройки BGP процесс использует дополнительную память. В связи с этим данную команду следует применять с осторожностью.

NOTE для возможности использовать Soft Reconfiguration (Reset) в address-family на заданной сессии (соседе) должна быть включена команда [soft-reset-with-stored-info](#)

Отрицательная форма команды выключает указанный режим для address-family заданной сессии.

Синтаксис

[no] soft-reconfiguration inbound

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-mvpn
config-router-bgp-neighbor-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-neighbor-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-ipv6-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-l2vpn-vpls
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv4-unicast
config-router-bgp-peer-group-address-family-vpnv6-unicast
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv4-unicast

```
config-router-bgp-vrf-neighbor-address-family-ipv6-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv4-unicast  
config-router-bgp-vrf-peer-group-address-family-ipv6-unicast
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# soft-reconfiguration inbound  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# no soft-reconfiguration inbound
```

13.121. summary-only

Команда отключает анонсирование более специфичных (агрегируемых) маршрутов, оставляя только агрегированный маршрут, при включенной агрегации, см. команду [aggregate-address](#).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, специфичные маршруты анонсируются наравне с агрегированным маршрутом.

Синтаксис

```
[no] summary-only
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# summary-only  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# no summary-only
```

13.122. suppress-map

Команда задает **route-map** для выборочного запрета анонсирования специфичных маршрутов при агрегации. Использование данной команды отменяет действия команды **summary-only**.

Отрицательная форма команды удаляет запрет.

Синтаксис

```
suppress-map ROUTEMAPNAME  
no suppress-map
```

Параметры

- *ROUTEMAPNAME* — имя route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv4-unicast-aggregate-address  
config-router-bgp-vrf-address-family-ipv6-unicast-aggregate-address
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# aggregate-address 192.168.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)# suppress-map RtMap01  
0/ME5100:example_router01(config-aggregate-address)#{
```

13.123. timers connect-retry

Команда задает временной интервал между повторными попытками поднятия BGP-сессии.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 120 секунд.

Синтаксис

```
timers connect-retry SECONDS  
no timers connect-retry
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах (1..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peer-group  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 100  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# timers connect-retry 90  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#{
```

13.124. timers holdtime

Команда задает значение Hold Time для соседа в секундах. Это время, за которое сосед должен прислать KEEPALIVE или UPDATE сообщение, чтобы сессия считалась активной. Hold Time согласуется на этапе обмена OPEN сообщениями, выбирается меньшее из двух значений. Задание нулевого значения holdtime, наравне с нулевым [keepalive](#), отключает механизм keepalives/holdtime.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**180**).

Синтаксис

```
timers holdtime SECONDS  
no timers holdtime
```

Параметры

- **SECONDS**—значение Hold Time в секундах. Диапазон допустимых значений: 0, 3..65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# timers holdtime 90  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no timers holdtime
```

13.125. timers keepalive

Команда задает интервал отправки Keepalive сообщений, отправляемых соседу. Интервал задается в секундах. Задание нулевого значения holdtime, наравне с нулевым [holdtime](#), отключает механизм keepalives/holdtime.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
timers keepalive SECONDS  
no timers keepalive
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера Keepalive в секундах. Диапазон допустимых значений: 0..65535.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peergroup  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peergroup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# timers keepalive 30  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no timers keepalive
```

13.126. ttl-security-min-ttl

Команда включает защитный механизм Generalized TTL Security Mechanism (GTSM, [RFC 5082](#)). Параметр задает минимальный IPv4 TTL (Time To Live), а в случае IPV6 - Hop Limit, для входящих пакетов в указанной BGP сессии. Пакеты с меньшим значением будут отброшены.

NOTE

Для вступления в силу изменений в данной команде необходима переинициализация BGP сессии.

Отрицательная форма команды выключает проверку TTL для заданной сессии.

Синтаксис

```
ttl-security-min-ttl TTL  
no ttl-security-min-ttl
```

Параметры

- TTL — значение IPv4/TTL, IPv6/HopLimit (0..255)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-peer-group  
config-router-bgp-vrf-neighbor  
config-router-bgp-vrf-peer-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 100.64.0.2  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# ttl-security-min-ttl 2  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#
```

13.127. update-source

Команда задает интерфейс (адрес) для BGP сессии.

Отрицательная форма команды удаляет настройки, при этом сессия будет устанавливаться от адреса интерфейса, через который доступен сосед.

Синтаксис

```
update-source IPv4_ADDRESS_FORMAT  
no update-source
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — адрес интерфейса в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-bgp-neighbor  
config-router-bgp-vrf-neighbor
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# update-source 172.16.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no update-source
```

13.128. vrf

Команда включает BGP протокол для заданного VRF и переходит в режим настройки параметров BGP указанного VRF.

Отрицательная форма команды выключает BGP в указанном VRF.

Синтаксис

[no] **vrf** *VRF*

Параметры

- *VRF* — имя VRF, строка (1..31).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# vrf Test
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#[
```

13.129. withdraw-interval

Команда задает минимальный интервал в секундах между анонсом и последующим отзывом одного и того же маршрута отсылаемыми соседу.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

withdraw-interval *SECONDS*

no withdraw-interval

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..600.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-bgp-neighbor
config-router-bgp-peergroup
config-router-bgp-vrf-neighbor
config-router-bgp-vrf-peergroup

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router bgp 65535
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# withdraw-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no withdraw-interval
```

13.130. Команды настройки политик

Для различных операций над BGP-маршрутами, таких как фильтрация, изменение атрибутов и т.д., используются списки prefix-list, as-path-list, ip-community и route-map. В данном разделе описаны команды конфигурирования этих элементов.

13.130.1. action

Команда определяет, будут ли маршруты, удовлетворяющие условиям в указанном правиле (seq-num) заданного списка, разрешены или запрещены.

Отрицательная форма команды задает значение по умолчанию - **permit**.

Синтаксис

```
action { permit | deny }
no action
```

Параметры

- **permit** — разрешает маршруты
- **deny** — запрещает маршруты

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-as-path-list-seq-num
config-ip-community-seq-num
config-ip-extcommunity-seq-num
config-multicast-address-list-seq-num
config-multicast-group-list-seq-num
config-prefix-list-seq-num
config-route-map-seq-num
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# action permit
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# prefix-list Test  
0/ME5100:example_router01(config-prefix-list)# seq-num 20  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# action deny  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.2. as-path-list

Команда создает в конфигурации список AS Path и входит в режим ввода дополнительных параметров. Совпадение со списком считается только при условии совпадения со всеми элементами списка.

Отрицательная форма команды удаляет заданный список и вложенную конфигурацию.

Синтаксис

[no] **as-path-list** *ASPATHLISTNAME*

Параметры

- *ASPATHLISTNAME* — строковое значение имени списка (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# as-path-list ASList1  
0/ME5100:example_router01(config-as-path-list)#
```

13.130.3. community

Команда задает значение BGP community в элементе списка ip-community.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

[no] **community** *COMMUNITY*

[no] **community** *WELL-KNOWN-COMMUNITY*

Параметры

- *COMMUNITY* — числовое значение BGP community (0..4294967295, 0..65535:0..65535)
- *WELL-KNOWN-COMMUNITY*:
 - **accept-own** — Accept own
 - **accept-own-nexthop** — Accept own nexthop
 - **blackhole** — Blackhole

- **gshut** — Graceful Shutdown
- **internet** — Internet
- **llgr-stale** — Stale llgr
- **local-as** — Do not send outside local AS
- **no-advertise** — Do not advertise to any peer
- **no-export** — Do not export to next AS
- **no-llgr** — No llgr
- **nopeer** — Nopeer
- **route-filter-translated-v4** — Route filter translated v4
- **route-filter-translated-v6** — Route filter translated v6
- **route-filter-v4** — Route filter v4
- **route-filter-v6** — Route filter v6

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ip-community-seq-num-type-standard

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community TestCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type standard
0/ME5100:example_router01(config-standard)# community 65535:666
0/ME5100:example_router01(config-standard)# community 65535:777
0/ME5100:example_router01(config-standard)#

```

13.130.4. ge

Команда задает минимальную длину префикса.

Отрицательная форма команды удаляет значение.

Синтаксис

ge INTEGER
no ge

Параметры

- *INTEGER* — длина префикса в битах (0..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-prefix-list-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# prefix-list Test
0/ME5100:example_router01(config-prefix-list)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# ge 8
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.5. ip-community

Команда создает именованный список BGP community и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет список.

Синтаксис

[no] ip-community *COMMLIST*

Параметры

- *COMMLIST* — имя списка ip-community (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community TestCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)#
```

13.130.6. ip-extcommunity

Команда создает именованный список BGP extended community и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет список.

Синтаксис

[no] ip-extcommunity *EXTCOMMLIST*

Параметры

- *EXTCOMMLIST* — имя списка extended community (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community TestExtCommList  
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)#
```

13.130.7. le

Команда задает максимальную длину префикса.

Отрицательная форма команды удаляет значение.

Синтаксис

le *INTEGER*
no le

Параметры

- *INTERGER* — длина префикса в битах (0..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-prefix-list-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# prefix-list Test  
0/ME5100:example_router01(config-prefix-list)# seq-num 10  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# le 24  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.8. match address-family

Команда создает условие принадлежности префикса заданному AFI/SAFI.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

match address-family { ipv4 | ipv6 | vpnv4 | vpnv6 }
no match address-family

Параметры

- **ipv4** — IPv4 unicast
- **ipv6** — IPv6 unicast
- **vpnv4** — IPv4 VPN
- **vpng6** — IPv6 VPN

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#+
```

13.130.9. match as-path

Команда задает регулярное выражение для BGP AS Path.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

match as-path REGEXP
no match as-path

Параметры

- *REGEXP* — строка регулярного выражения (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match as-path ^65054(_[0-
9]+)*_(15508|20803|21496|31205)$
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#+
```

13.130.10. match as-path-list

Команда задает имя списка AS Path ([as-path-list](#)) для проверки AS-путей маршрутов на совпадение в данном правиле route-map.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match as-path-list ASPATHLISTNAME
no match as-path-list
```

Параметры

- *ASPATHLISTNAME* — строковое имя списка AS Path (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match as-path-list ASList1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.11. match comm-list exact

Команда указывает, что набор BGP community маршрута должен полностью совпадать с заданным списком ip-community.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию — совпадение со списком может быть неполным. Список community маршрута может быть подмножеством ip-community.

Синтаксис

```
[no] match comm-list exact
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match comm-list exact
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.12. match comm-list name

Команда задает ip-community для сравнения набора BGP community маршрута. Точность совпадения задается командой **match comm-list exact**.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match comm-list name COMMLIST
no match comm-list name
```

Параметры

- *COMMLIST* — имя списка ip-community (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match comm-list name TestCommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.13. match ext-comm-list exact

Команда аналогична команде **match comm-list exact**, только предназначена для сравнения BGP extended community.

Синтаксис

```
[no] match ext-comm-list exact
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match ext-comm-list exact
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.14. match ext-comm-list name

Команда задает ip-extcommunity для сравнения набора BGP extended community маршрута. Точность совпадения задается командой [match ext-comm-list exact](#)

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match ext-comm-list name EXTCOMMLIST
no match ext-comm-list name
```

Параметры

- *EXTCOMMLIST* — имя списка ip-extcommunity (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match ext-comm-list name TestExtCommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.15. match prefix-list destination

Команда задает имя списка prefix-list для сравнения address-атрибута маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match prefix-list destination PREFIXLIST
no match prefix-list destination
```

Параметры

- *PREFIXLIST* — имя списка prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match prefix-list destination
TestPrefixList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.16. match prefix-list nexthop

Команда задает имя префикс-листа для сравнения next-hop маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match prefix-list nexthop PREFIXLIST
no match prefix-list nexthop
```

Параметры

- *PREFIXLIST* — имя списка prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match prefix-list nexthop TestPrefixList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.17. match prefix-list source

Команда задает имя префикс-листа для сравнения адреса маршрутизатора-источника маршрута.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
match prefix-list source PREFIXLIST
no match prefix-list source
```

Параметры

- *PREFIXLIST* — имя списка prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# match prefix-list source TestPrefixList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.18. origin

Команда задает проверку BGP Origin атрибута в списке AS Path.

Отрицательная форма команды удаляет проверку.

Синтаксис

```
origin { egp | igp | incomplete }
no origin
```

Параметры

- **egp** — маршрут получен через EGP-протокол;
- **igp** — маршрут получен через IGP-протокол;
- **incomplete** — Incomplete маршрут.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-as-path-list-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# as-path-list ASList1
0/ME5100:example_router01(config-as-path-list)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# origin incomplete
```

```
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.19. prefix

Команда задает префикс в указанном правиле списка prefix-list.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
prefix { IPv4_PREFIX | IPv6_PREFIX }
no prefix
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX* — префикс в формате IPv4 (*A.B.C.D/N*)
- *IPv6_PREFIX* — префикс в формате IPv6 (*X:X:X:X::X/N*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-prefix-list-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# prefix-list Test
0/ME5100:example_router01(config-prefix-list)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# prefix 10.0.0.0/8
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.20. prefix-list

Команда создает экземпляр списка prefix-list и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет список.

Синтаксис

```
[no] prefix-list NAME
```

Параметры

- *NAME* — имя списка prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# prefix-list Test  
0/ME5100:example_router01(config-prefix-list)#
```

13.130.21. regular-expression

Команда задает регулярное выражение в элементе списка as-path-list или ip-community для проверки AS Path или IP Community, соответственно.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

regular-expression REGEXP

no regular-expression

Параметры

- *REGEXP* — строка регулярного выражения (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-as-path-list-seq-num

config-ip-community-seq-num-type-expanded

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community Test  
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)# seq-num 10  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type expanded  
0/ME5100:example_router01(config-expanded)# regular-expression 65000:+  
0/ME5100:example_router01(config-expanded)#
```

13.130.22. route-map

Команда создает экземпляр route-map и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет route-map.

Синтаксис

[no] route-map NAME

Параметры

- *NAME* — имя route-map (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-route-map)#
```

13.130.23. seq-num

Команда создает нумерованное правило в экземпляре route-map, as-path-list, ip-community или prefix-list, и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет правило.

Синтаксис

[no] seq-num *SEQNUM*

Параметры

- *SEQNUM* — номер правила (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-as-path-list
config-ip-community
config-ip-extcommunity
config-multicast-address-list
config-multicast-group-list
config-prefix-list
config-route-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.24. set comm-list add

Команда задает именованный список BGP community, который будет добавлен маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set comm-list add COMMLIST
no set comm-list add
```

Параметры

- *COMMLIST* — имя списка комьюнити (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set comm-list add CommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.25. set comm-list delete

Команда задает именованный список BGP community, который будет удален из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set comm-list delete COMMLIST
no set comm-list delete
```

Параметры

- *COMMLIST* — имя списка комьюнити (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set comm-list delete CommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.26. set community remove-all

Команда удаляет атрибут BGP communities из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **set community remove-all**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set community remove-all
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#{
```

13.130.27. set community remove-all-and-set value

Команда заменяет атрибут BGP communities заданным значением community.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set community remove-all-and-set value *COMMUNITY*

set community remove-all-and-set value *WELL-KNOWN-COMMUNITY*

no set community remove-all-and-set value

Параметры

- *COMMUNITY* — числовое значение BGP community (*0..4294967295, 0..65535:0..65535*)
- *WELL-KNOWN-COMMUNITY*:
 - **accept-own** — Accept own
 - **accept-own-nexthop** — Accept own nexthop
 - **blackhole** — Blackhole
 - **gshut** — Graceful Shutdown
 - **internet** — Internet

- **llgr-stale** — Stale llgr
- **local-as** — Do not send outside local AS
- **no-advertise** — Do not advertise to any peer
- **no-export** — Do not export to next AS
- **no-ligr** — No ligr
- **nopeer** — Nopeer
- **route-filter-translated-v4** — Route filter translated v4
- **route-filter-translated-v6** — Route filter translated v6
- **route-filter-v4** — Route filter v4
- **route-filter-v6** — Route filter v6

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set community remove-all-and-set value no-
advertise
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.28. set community remove-specific value

Команда задает регулярное выражение для удаления BGP community из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set community remove-specific value REGEXP
no set community remove-specific value

Параметры

- *REGEXP* — регулярное выражение (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set community remove-specific value 100::+
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.29. set community set-specific value

Команда задает значение BGP community для добавления маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set community set-specific value COMMUNITY
set community set-specific value WELL-KNOWN-COMMUNITY
no set community set-specific value
```

Параметры

- *COMMUNITY* — числовое значение BGP community (0..4294967295, 0..65535:0..65535)
- *WELL-KNOWN-COMMUNITY*:
 - **accept-own** — Accept own
 - **accept-own-nexthop** — Accept own nexthop
 - **blackhole** — Blackhole
 - **gshut** — Graceful Shutdown
 - **internet** — Internet
 - **llgr-stale** — Stale llgr
 - **local-as** — Do not send outside local AS
 - **no-advertise** — Do not advertise to any peer
 - **no-export** — Do not export to next AS
 - **no-llgr** — No llgr
 - **nopeer** — Nopeer
 - **route-filter-translated-v4** — Route filter translated v4
 - **route-filter-translated-v6** — Route filter translated v6
 - **route-filter-v4** — Route filter v4
 - **route-filter-v6** — Route filter v6

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set community set-specific value no-export
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.30. set ext-comm-list add

Команда задает именованный список BGP extended community, который будет добавлен маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set ext-comm-list add EXTCOMMLIST
no set ext-comm-list add

Параметры

- *EXTCOMMLIST* — имя списка extended community (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set ext-comm-list add ExtCommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.31. set ext-comm-list delete

Команда задает именованный список BGP extended community, который будет удален из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

set ext-comm-list delete EXTCOMMLIST
no set ext-comm-list delete

Параметры

- *EXTCOMMLIST* — имя списка extended community (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set ext-comm-list delete ExtCommList
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.32. set extcommunity remove-all

Команда удаляет атрибут BGP extended communities из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

[no] set extcommunity remove-all

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity remove-all
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.33. set extcommunity remove-all-and-set rt value

Команда очищает атрибут BGP extended communities и задает значение типа RT (Route Target).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set extcommunity remove-all-and-set rt value RT
no set extcommunity remove-all-and-set rt value
```

Параметры

- *RT* — значение BGP extended community RT (*0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4:0..65535*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity remove-all-and-set rt
value 65535:100
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.34. set extcommunity remove-all-and-set soo value

Команда очищает атрибут BGP extended communities и задает значение типа SoO (Site of Origin).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set extcommunity remove-all-and-set soo value SOO
no set extcommunity remove-all-and-set soo value
```

Параметры

- *SOO* — значение BGP extended community SoO (*0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4:0..65535*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
```

```
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity remove-all-and-set soo
value 65535:1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.35. set extcommunity remove-specific value

Команда задает регулярное выражение для удаления BGP extended community из маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set extcommunity remove-specific value REGEXP
no set extcommunity remove-specific value
```

Параметры

- *REGEXP* — регулярное выражение (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity remove-specific value
^65000:.*$
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.36. set extcommunity set-specific rt value

Команда задает значение BGP extended community типа RT(Route Target) для добавления маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
set extcommunity set-specific rt value RT
no set extcommunity set-specific rt value
```

Параметры

- *RT* — значение BGP extended community RT (0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4:0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity set-specific rt value
65535:1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.37. set extcommunity set-specific soo value

Команда задает значение BGP extended community типа SoO(Site of Origin) для добавления маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
set extcommunity set-specific soo value SOO
no set extcommunity set-specific soo value
```

Параметры

- *SOO* — значение BGP extended community SoO (*0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4:0..65535*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set extcommunity set-specific soo value
65535:1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.38. set isis-level

Команда позволяет задавать IS-IS Level при перераспределении маршрутов в IS-IS из других протоколов с использованием route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set isis-level { isis-level1 | isis-level2 }
no set isis-level
```

Параметры

- **isis-level1** — IS-IS Level-1;
- **isis-level2** — IS-IS Level-2.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set isis-level isis-level2
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#{
```

13.130.39. set local-preference

Команда назначает локальный приоритет (*Local Preference*) маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set local-preference LOCALPREF
no set local-preference
```

Параметры

- **LOCALPREF** — значение Local Preference (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set local-preference 150
```

```
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.40. set med decrement

Команда уменьшает на единицу либо на значение, заданное командой `set med value`, метрику маршрута, удовлетворяющего условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

`[no] set med decrement`

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

`config-route-map-seq-num`

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set med decrement
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.41. set med igp

Команда задает параметр MED (*Multi-Exit Discriminator*) равным значению IGP metric для маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

`[no] set med igp`

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

`config-route-map-seq-num`

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set med igr
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.42. set med increment

Команда увеличивает на единицу либо на значение, заданное командой [set med value](#), метрику маршрута, удовлетворяющего условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] set med increment

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set med increment
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.43. set med value

Команда задает значение MED маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map. При использовании этой команды совместно с командами [set med increment](#) или [set med decrement](#) заданное значение используется как величина для увеличения или уменьшения соответственно.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set med value MED

no set med value

Параметры

- *MED* — числовое значение Multi-Exit Discriminator (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set med value 99
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.44. set metric-conversion

Команда задает операцию над метрикой маршрута в правиле route-map.

Отрицательная форма команды отменяет операцию над метрикой.

Синтаксис

```
set metric-conversion { constant | inverse | same | scale-down | scale-up | truncate }
no set metric-conversion
```

Параметры

- **constant** — использовать заданное командой `set metric-value` значение;
- **inverse** — изменить метрику маршрута путем вычитания из 4294967295;
- **same** — не менять метрику;
- **scale-down** — использовать значение метрики маршрута деленное на значение, заданное командой `set metric-value` (производится округление результата до целого);
- **scale-up** — использовать значение метрики маршрута умноженное на значение, заданное командой `set metric-value`;
- **truncate** — использовать меньшее из полученного в маршруте и заданного командой `set metric-value` значений.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set metric-conversion same
```

```
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.45. set metric-type

Команда задает тип метрики в правиле route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set metric-type { ext-type-1 | ext-type-2 | external | internal }
no set metric-type
```

Параметры

- **ext-type-1** — метрика типа OSPF external type 1;
- **ext-type-2** — метрика типа OSPF external type 2;
- **external** — метрика типа IS-IS external;
- **internal** — метрика типа OSPF или IS-IS internal.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set metric-type internal
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.46. set metric-value

Команда задает целочисленное значение метрики маршрута, используемое при операциях над метрикой в команде [set metric-conversion](#).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set metric-value METRICVALUE
no set metric-value
```

Параметры

- *METRICVALUE* — целочисленное значение метрики (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set metric-value 100000
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.47. set next-hop-peer

Команда позволяет изменить nexthop маршрутов, полученных от BGP-пира и удовлетворяющих условиям данного правила route-map, на адрес BGP-пира.

Отрицательная форма команды отменяет модификацию nexthop.

Синтаксис

[no] set next-hop-peer

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set next-hop-peer
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.48. set nexthop

Команда задает next-hop маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

set nexthop *NEXTHOP*

no set nexthop

Параметры

- **NEXTHOP** — next-hop в формате IPv4 (A.B.C.D) или IPv6 (X:X:X:X::X) адреса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set nexthop 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.49. set origin

Команда позволяет задать BGP Origin маршруту в правиле route-map.

Отрицательная форма команды отменяет модификацию Origin.

Синтаксис

```
set origin { egp | igp | incomplete }
no set origin
```

Параметры

- **egp** — маршрут получен через EGP-протокол;
- **igp** — маршрут получен через IGP-протокол;
- **incomplete** — Incomplete маршрут.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set origin incomplete
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.50. set prepend as-path

Команда задает значение номера AS, которое будет добавлено в начало пути AS Path маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map. Количество таких дополнений задается командой [set prepend times](#).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set prepend as-path ASN  
set prepend as-path { last-as | own-as }  
no set prepend as-path
```

Параметры

- **ASN** — произвольный номер автономной системы (ASN) (`1-4294967295, 1-65535:1-65535`);
- **last-as** — номер автономной системы из начала пути;
- **own-as** — номер собственной автономной системы.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set prepend as-path last-as  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.51. set prepend times

Команда задает количество препендов номера AS, заданного командой [set prepend as-path](#), к началу пути маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
set prepend times NUMBER  
no set prepend times
```

Параметры

- **NUMBER** — количество препендов (0-32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set prepend times 5
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.52. set remove as-path

Команда задает регулярное выражение для удаления из пути AS Path маршрутов, удовлетворяющих условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set remove as-path REGEXP
no set remove as-path
```

Параметры

- *REGEXP* - строка регулярного выражения (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set remove as-path (_65535)+
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#

```

13.130.53. set remove private-as

Команда удаляет из пути AS Path маршрута все вхождения приватных ASN (диапазоны: 64512..65534, 4200000000..4294967294). Модификатор **include-last ASN** позволяет полностью очистить as-path.

NOTE

Подробнее о зарезервированных диапазонах номеров AS можно узнать из [RFC6996](#).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
[no] set remove private-as [ include-last-asn ]
```

Параметры

- **include-last-asn** — удалять последнюю ASN.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-route-map-seq-num
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set remove private-as
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.54. set tag

Команда позволяет пометить маршрут тэгом в правиле route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set tag TAG
no set tag
```

Параметры

- **TAG** — числовое значение тэга (0..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-route-map-seq-num
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map RtMap01
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set tag 123
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.55. set weight value

Команда задает локальный атрибут "вес" (*weight*) маршрутам, удовлетворяющим условиям указанного правила route-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set weight value WEIGHT  
no set weight value
```

Параметры

- *WEIGHT* - числовое значение веса (0..2147483647)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-route-map-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# route-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-route-map)# seq-num 10  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# set weight value 1024  
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.56. type expanded

Команда задает расширенный тип элемента списка ip-community и входит в режим его конфигурирования. Данный тип позволяет использовать регулярные выражения для задания community.

NOTE данная команда является взаимоисключающей с командой [type standard](#).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
[no] type expanded
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ip-community-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community TestCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type expanded
0/ME5100:example_router01(config-expanded)#
```

13.130.57. type expanded regular-expression

Команда добавляет регулярное выражение для extended community в элемент списка ip-extcommunity.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
type expanded regular-expression REGEXP
no type expanded regular-expression
```

Параметры

- *REGEXP* - строка регулярного выражения (1..300)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ip-extcommunity-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-extcommunity TestExtCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-extcommunity)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type expanded regular-expression 65000:.:+
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#
```

13.130.58. type standard

Команда задает стандартный тип элемента списка ip-community или ip-extcommunity и входит в режим его конфигурирования

NOTE данная команда является взаимоисключающей с командой [type expanded](#).

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
[no] type standard
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ip-community-seq-num
config-ip-extcommunity-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-community TestCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-community)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type standard
0/ME5100:example_router01(config-standard)#+
```

13.130.59. type standard ext-community

Команда добавляет extended community в элемент списка ip-extcommunity.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
type standard ext-community { rt | soo } EXTCOMM
no type standard ext-community
```

Параметры

- **EXTCOMM** — значение BGP extended community (*0..65535:0..4294967295, 0..4294967295:0..65535, IPv4:0..65535*)
- **rt** — тип Route Target
- **soo** — тип Site of Origin

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ip-extcommunity-seq-num

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# ip-extcommunity TestExtCommList
0/ME5100:example_router01(config-ip-extcommunity)# seq-num 10
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type standard ext-community rt 65000:1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)# type standard ext-community soo 65000:1
0/ME5100:example_router01(config-seq-num)#+
```

Chapter 14. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОК LDP

Протокол LDP (Label Distribution Protocol) используется MPLS-маршрутизаторами для обмена информацией о метках. LDP позволяет распространять информацию как о транспортных, так и о сервисных метках.

14.1. address-family ipv4 unicast redistribution bgp

Команда создает правило перераспределения BGP маршрутов в LDP для указанного Address Family и входит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] **address-family ipv4 unicast redistribution bgp** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
Redist-BGP
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

14.2. address-family ipv4 unicast redistribution connected

Команда создает правило перераспределения connected маршрутов в LDP для указанного Address Family и входит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] **address-family ipv4 unicast redistribution connected** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution
connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)#
```

14.3. address-family ipv4 unicast redistribution local

Команда создает правило перераспределения local маршрутов в LDP для указанного Address Family и входит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет указанное правило.

Синтаксис

[no] address-family ipv4 unicast redistribution local *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя правила редистрибуции. Допустимая длина: 1..128.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution
local redist-local
0/ME5100:example_router01(config-local)#
```

14.4. authentication-key

Команда задает ключ шифрования targeted LDP сессии.

Отрицательная форма команды удаляет ключ из конфигурации.

Синтаксис

```
authentication-key PASSWORD
authentication-key encrypted HEX
no authentication-key
```

Параметры

- *PASSWORD* — текстовое значение ключа аутентификации, ASCII (1..21);
- *HEX* — шестнадцатиричное значение зашифрованного ключа, HEX (2..42).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-neighbor

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# authentication-key Secret123
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#
```

14.5. authentication-type

Команда задает тип шифрования targeted LDP сессии.

Отрицательная форма команды удаляет настройку из конфигурации. При этом шифрование сессии не используется.

Синтаксис

```
authentication-type AUTHTYPE
no authentication-type
```

Параметры

AUTHTYPE — может принимать значения *md5* - для MD5-шифрования, *none* - без шифрования (используется по умолчанию).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-neighbor

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# authentication-type md5
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

14.6. bfd fast-detect

Команда включает механизм BFD (Bidirectional Forwarding Detection) для LDP сессий на указанном интерфейсе, либо targeted сессии. Этот механизм предназначен для ускорения сходимости протокола LDP.

Отрицательная форма команды отключает механизм BFD.

Синтаксис

[no] **bfd fast-detect**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-discovery-interface
config-mpls-ldp-neighbor

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# bfd fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

14.7. control-mode

Команда задает режим выделения меток. По умолчанию используется *ordered*, при котором метка выделяется маршрутам (FEC, Forwarding Equivalence Class), для которых маршрутизатор является egress-LSR, и маршрутам, для которых маршрутизатор получил метку от других. В *independent*-режиме метки выделяются всем маршрутам в таблице маршрутизации.

Отрицательная форма команды удаляет настройку и включает режим по умолчанию - *ordered*.

Синтаксис

```
control-mode { ordered | independent }
no control-mode
```

Параметры

- **ordered** — ordered-режим выделения меток (используется по умолчанию);
- **independent** — independent-режим выделения меток.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# control-mode independent
```

14.8. discovery interface

Команда включает построение LDP-соседств на указанном интерфейсе и входит в режим конфигурирования дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды выключает обнаружение на интерфейсе и удаляет всю связанную конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] discovery interface INTERFACE
```

Параметры

- *INTERFACE* — имя интерфейса, бандла или сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# discovery interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# exit
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# no discovery interface tengigabitether 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.9. dscp

Команда задает значение DSCP пакетов обмена по протоколу LDP. Значение задается в десятичном виде и по умолчанию равно 56, что соответствует коду CS7.

Отрицательная форма команды удаляет настройку, возвращая значение по умолчанию (56).

Синтаксис

```
dscp DSCP  
no dscp
```

Параметры

- *DSCP* — десятичное значение DSCP (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# dscp 46  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.10. ecmp l3vpn

Команда включает режим использования эквивалентных маршрутов для L3VPN-трафика, применяемый при балансировке трафика.

Отрицательная форма команды выключает данный режим.

Синтаксис

```
[no] ecmp l3vpn
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ecmp l3vpn
```

14.11. egress-label-type

Команда позволяет включить режим отправки нулевой MPLS метки (Explicit-NULL) для сервисов, терминируемых на маршрутизаторе

Отрицательная форма команды возвращает режим по умолчанию, для локально терминируемых сервисов отсылается метка 3 (Implicit-NULL)

Синтаксис

```
egress-label-type { explicit-null | implicit-null } *  
*no egress-label-type
```

Параметры

- **explicit-null** — режим отправки метки со значением 0
- **implicit-null** — режим отправки метки со значением 3

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-discovery-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# discovery interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# egress-label-type explicit-null  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

14.12. forwarding

Команда входит в режим включения MPLS-маршрутизации для интерфейсов

Отрицательная форма команды выключает MPLS-маршрутизацию и удаляет всю вложенную конфигурацию

Синтаксис

[no] **forwarding**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# forwarding
0/ME5100:example_router01(config-forwarding)#
```

14.13. graceful-restart enable

Данная команда включает поддержку Graceful Restart для протокола LDP.

Отрицательная форма команды выключает поддержку Graceful Restart.

Синтаксис

[no] graceful-restart enable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# graceful-restart enable
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# no graceful-restart enable
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.14. graceful-restart forwarding-state-holdtime

Команда задает интервал в секундах, в течение которого устройство будет сохранять MPLS маршрутизацию после перезапуска LDP сервиса при выполнении Graceful Restart.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (200).

Синтаксис

```
graceful-restart forwarding-state-holdtime SECONDS  
no graceful-restart forwarding-state-holdtime
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера в секундах. Диапазон допустимых значений: 200..900

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# graceful-restart forwarding-state-holdtime 300  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# no graceful-restart forwarding-state-holdtime  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#[/pre>
```

14.15. graceful-restart reconnect-timeout

Команда задает интервал в секундах, требуемый устройству на перезапуск LDP сервиса, и анонсируемый в FT Session TLV Initialization сообщения как FT Reconnection Timeout.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (200).

Синтаксис

```
graceful-restart reconnect-timeout SECONDS  
no graceful-restart reconnect-timeout
```

Параметры

- *SECONDS* — значение таймера в секундах. Диапазон допустимых значений: 0, 200..900

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# graceful-restart reconnect-timeout 300
```

```
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# no graceful-restart reconnect-timeout  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.16. hello-holdtime

Команда задает Hello Hold Time интервал в секундах, анонсируемый в Hello сообщении (Common Hello Parameters TLV). Это время ожидания Hello сообщения на линке или от targeted соседа, в течение которого соседство считается активным. Данный интервал согласуется между соседями при обмене Hello сообщениями и принимает меньшее из двух значений.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию, для интерфейса - **15**, для targeted соседа - **0**. В последнем случае анонсируется Hold Time равный 45 секундам, что является значением по умолчанию согласно протоколу.

Синтаксис

```
hello-holdtime SECONDS  
no hello-holdtime
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах. Диапазон допустимых значений: *0..65535*

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-discovery-interface  
config-mpls-ldp-neighbor
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# discovery interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# hello-holdtime 30  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# no hello-holdtime
```

14.17. holdtime-interval

Команда задает Keepalive Hold Time интервал в секундах, анонсируемый в Initialization сообщении (Common Session Parameters TLV). Это время ожидания сообщения LDP PDU в установленной сессии, в течение которого сессия считается активной. По истечении данного таймера, при условии отсутствия какого-либо сообщения от соседа, сессия разрывается. Данный интервал согласуется между соседями при обмене Initialization сообщениями и принимает меньшее из двух значений.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию: **(40)**.

Синтаксис

```
holdtime-interval SECONDS  
no holdtime-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..65535

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-discovery-interface  
config-mpls-ldp-neighbor
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.10  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# holdtime-interval 60  
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#
```

14.18. interface

Команда включает MPLS на заданном интерфейсе и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды выключает MPLS на интерфейсе и удаляет всю связанную конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] interface INTERFACE
```

Параметры

- *INTERFACE* — имя интерфейса, бандла или сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-forwarding
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# forwarding  
0/ME5100:example_router01(config-forwarding)# interface tengigabitethernet 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

14.19. ldp

Команда включает протокол LDP и входит в режим его конфигурирования

Отрицательная форма команды отключает протокол и удаляет всю связанную конфигурацию

Синтаксис

```
[no] ldp
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.20. match nexthop

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределяемых в указанном правиле редистрибуции. При этом перераспределяются только маршруты, next-hop которых входит в заданный префикс.

Отрицательная форма команды выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match nexthop IPv4_PREFIX_FORMAT
no match nexthop
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
```

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution
connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match nexthop 192.168.0.0/16
0/ME5100:example_router01(config-connected)# no match nexthop
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

14.21. match path-type

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределяемых из BGP в указанном правиле редистрибуции по типу маршрута. Фильтрация производится по типу маршрута.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**none**), отключая фильтрацию

Синтаксис

```
match path-type { bgp-external | bgp-internal | none }
no match path-type
```

Параметры

- **none** — отключает фильтрацию;
- **bgp-external** — External BGP маршруты;
- **bgp-internal** — Internal BGP маршруты.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
Redist-BGP
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match path-type bgp-internal
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no match path-type
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

14.22. match prefix

Команда включает фильтрацию маршрутов перераспределемых в указанном правиле редистрибуции. При этом перераспределяются только маршруты, входящие в заданный префикс.

Отрицательная форма команды выключает фильтрацию.

Синтаксис

```
match prefix IPv4_PREFIX_FORMAT
no match prefix
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX_FORMAT* - значение префикса в формате IPv4-подсети.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution
connected Redist-Connected
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match prefix 192.168.0.0/16
0/ME5100:example_router01(config-connected)#

```

14.23. match prefix-list destination

Команда позволяет фильтровать префиксы в соответствии с [prefix-list](#) при редистрибьюции.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию.

Синтаксис

```
match prefix-list destination PREFIXLIST
no match prefix-list destination
```

Параметры

- *PREFIXLIST* — строковое значение имени prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
t/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution  
connected conn-redist  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match prefix-list destination PfxLst1  
0/ME5100:example_router01(config-connected)#
```

14.24. match prefix-list nexthop

Команда позволяет фильтровать префиксы по nexthop в соответствии с [prefix-list](#) при редистрибьюции.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию.

Синтаксис

```
match prefix-list nexthop PREFIXLIST  
no match prefix-list nexthop
```

Параметры

- *PREFIXLIST* — строковое значение имени prefix-list (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
t/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution  
connected conn-redist  
0/ME5100:example_router01(config-connected)# match prefix-list nexthop PfxLst2  
0/ME5100:example_router01(config-connected)#
```

14.25. match route-map

Команда позволяет фильтровать префиксы в соответствии с [route-map](#) при редистрибьюции.

Отрицательная форма команды отменяет фильтрацию.

Синтаксис

```
match route-map ROUTEMAP
no match route-map
```

Параметры

- *ROUTEMAP* — строковое значение имени route-map (1..32)

Command Default

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
t/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp
bgp-redis
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# match route-map Map1
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

14.26. mpls

Команда включает поддержку MPLS и входит в режим его конфигурирования

Отрицательная форма команды отключает MPLS и удаляет всю связанную конфигурацию

Синтаксис

```
[no] mpls
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
```

```
0/ME5100:example_router01(config-mpls)#
```

14.27. neighbor

Команда создает LDP targeted соседа (сессию) с заданным IP адресом и переходит в режим конфигурации данного соседа.

Отрицательная форма команды удаляет указанного соседа и всю связанную конфигурацию.

Синтаксис

[no] **neighbor** *IPv4_ADDRESS_FORMAT*

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора соседа в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# exit
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# no neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.28. p2mp-mldp

Команда включает Point-to-Multipoint mLDP протокол на интерфейсе.

Отрицательная форма команды отключает протокол.

Синтаксис

[no] **p2mp-mldp**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-discovery-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# discovery interface tengigabitethernet0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# p2mp-mldp
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

14.29. penultimate-hop-popping disable

Команда отключает режим PHP. При этом LDP начинает анонсировать метки для собственных префиксов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, PHP включен.

Синтаксис

[no] **penultimate-hop-popping disable**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# mpls
0/FMC0:example_router01(config-mpls)# ldp
0/FMC0:example_router01(config-ldp)# penultimate-hop-popping disable
0/FMC0:example_router01(config-ldp)#
```

14.30. priority

Команда задает приоритет указанному правилу редистрибуции. Меньшее значение имеет больший приоритет.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2147483647).

Синтаксис

priority *PRIORITY*

no priority

Параметры

- *PRIORITY* — значение приоритета. Допустимый диапазон значений: 0..2147483647.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
```

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# mpls  
0/FMC0:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/FMC0:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution  
connected 1  
0/FMC0:example_router01(config-connected)# priority 100  
0/FMC0:example_router01(config-connected)#
```

14.31. redistribute disable

Команда выключает заданное правило перераспределения маршрутов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, правило включено.

Синтаксис

[no] redistribute disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-bgp  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-connected  
config-mpls-ldp-address-family-ipv4-unicast-redistribution-local
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp  
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# address-family ipv4 unicast redistribution bgp  
Redist-BGP  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# redistribute disable  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# no redistribute disable
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

14.32. reroute-optimization

Команда включает внутренние механизмы оптимизации сходимости протокола LDP при наличии ECMP.

NOTE

Включение данной команды способствует дополнительному расходу аппаратных ресурсов ECMP.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] reroute-optimization

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# reroute-optimization
0/ME5100:example_router01(config-ldp)#
```

14.33. router-id

Команда задает значение атрибута LSR ID (Label Switching Router Identifier) для протоколов LDP и RSVP. Отрицательная форма команды удаляет значение из конфигурации. При этом LSR ID автоматически выбирается из адресов loopback-интерфейсов, доступных в конфигурации.

Синтаксис

router-id IPv4_ADDRESS_FORMAT
no router-id

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение идентификатора в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# router-id 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# no router-id
0/ME5100:example_router01(config-mpls)#

```

14.34. show mpls ldp bindings

Команда выводит информацию о транспортных метках назначенных префиксам, как локальных, так и полученных от LDP соседей. Указание параметров позволяет фильтровать вывод по метке, префиксу или идентификатору LDP сессии.

Синтаксис

```
show mpls ldp bindings { local | remote } [ label LABEL | neighbor NEIGHBOR | FEC_ADDRESS ]
```

Параметры

- **label** — фильтрует вывод по заданной метке;
- **local** — локальные назначения;
- **neighbor** — фильтрует вывод по заданному соседу (сессии);
- **remote** — удаленные назначения;
- **LABEL** — значение метки, число из диапазона 0..4294967295;
- **NEIGHBOR** — идентификатор сессии в формате *IPv4_ADDRESS:0*;
- **FEC_ADDRESS** — адрес маршрута в формате *IPv4_ADDRESS_PREFIX*.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/FMC0:example_router01# show mpls ldp bindings local neighbor 3.3.3.3:0
Thu Aug 17 05:09:08 2017
2.2.2.2/32
    local binding: 3.3.3.3:0, label 3
    State: mapping-established, type: prefix
```

```
Interface:  
3.3.3.3/32  
    local binding: 3.3.3.3:0, label 37  
    State: mapping-established, type: prefix  
    Interface:  
4.4.4.4/32  
    local binding: 3.3.3.3:0, label 36  
    State: mapping-established, type: prefix  
    Interface:  
5.5.5.5/32  
    local binding: 3.3.3.3:0, label 38  
    State: mapping-established, type: prefix  
    Interface:  
6.6.6.6/32  
    local binding: 3.3.3.3:0, label 39  
    State: mapping-established, type: prefix  
    Interface:  
0/FMC0:example_router01# show mpls ldp bindings remote 3.3.3.3/32  
Thu Aug 17 05:19:13 2017  
    3.3.3.3/32  
        local binding: 3.3.3.3:0, label 3  
        State: mapping-liberally-retained, type: prefix  
        Interface:  
    3.3.3.3/32  
        local binding: 4.4.4.4:0, label 16  
        State: mapping-established, type: prefix  
        Interface: Tengigabitethernet 0/1/6  
0/FMC0:example_router01#
```

14.35. show mpls ldp forwarding

Команда выводит информацию о транспортных туннелях (LSP) в табличном виде.

Синтаксис

```
show mpls ldp forwarding
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/FMC0:example_router01# show mpls ldp forwarding  
Thu Aug 17 05:16:05 2017
```

Codes:

R = Remote LFA FRR backup

Prefix	Label(s)	out	Outgoing Interface	Next Hop	flags
3.3.3.3/32	16		te 0/1/6	100.100.24.0	
4.4.4.4/32	ImpNull		te 0/1/6	100.100.24.0	
5.5.5.5/32	17		te 0/1/6	100.100.24.0	
6.6.6.6/32	18		te 0/1/6	100.100.24.0	

0/FMC0:example_router01#

14.36. show mpls ldp igr sync

Команда выводит информацию о состоянии синхронизации протокола LDP с IGP протоколами на интерфейсах. Указание параметров позволяет фильтровать вывод по заданному IGP протоколу.

Синтаксис

```
show mpls ldp igr sync [ isis | ospfv2 ]
```

Параметры

- **isis** — LDP IGP Sync для IS-IS;
- **ospfv2** — LDP IGP Sync для OSPFv2.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/FMC0:example_router01# show mpls ldp igr sync
Thu Aug 17 05:21:13 2017
```

LDP-ISIS sync

Interface	LDP state	Metric
te 0/1/5	down	maximum
te 0/1/6	up	normal
te 0/1/7	down	maximum
te 0/1/8	down	maximum

LDP-OSPF sync

```
0/FMC0:example_router01#
```

14.37. show mpls ldp neighbors

Команда выводит детальную информацию об LDP соседях (сессиях). Указание параметра позволяет фильтровать вывод по указанному соседу.

Синтаксис

```
show mpls ldp neighbors [ id NEIGHBOR ]
```

Параметры

- NEIGHBOR — идентификатор сессии в формате IPv4_ADDRESS:0.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls ldp neighbors id 10.0.0.2:0
Thu Aug 24 11:06:05 2017
Peer LDP Identifier: 10.0.0.2:0
  TCP connection: 10.0.0.2
  Label distribution method: downstream-unsolicited
  Loop Detection for Path Vectors limits: 0
  Current state: operational, role: active
  Last state change: 00h20m56s ago
  Discontinuity time: 00h21m11s ago
  LDP 1 Protocol is using
    The negotiated KeepAlive time: 7 secs
    Configured hold time: 40 secs
    The peer's advertised keepalive hold time: 40 secs
    Currently keepalive hold use: 40 secs
    Peer reconnect time: 0 secs, recovery time: 0 secs
    Maximum allowable length for LDP PDUs: 4096 octets
    Graceful Restart support: peer is false, local is false
    Stats:
      0 unknown message count, 0 unknown tlv count
    Neighbors in current session:
      Peer address index: 4, next hop address: 100.64.24.0
      Peer address index: 3, next hop address: 100.64.23.0
      Peer address index: 1, next hop address: 10.0.0.2
      Peer address index: 2, next hop address: 100.64.12.1
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

14.38. show mpls ldp parameters

Команда выводит подробную информацию о конфигурации протокола LDP. Указание параметров позволяет фильтровать вывод по интерфейсам, соседям.

Синтаксис

```
show mpls ldp parameters [ interfaces [ INTERFACE ] | neighbors [ ipv4 NEIGHBOR ] ]
```

Параметры

- **interfaces** — информация по интерфейсам;
- **neighbors** — информация по соседям;
- **INTERFACE** — имя интерфейса или сабинтерфейса;
- **NEIGHBOR** — IPv4 адрес соседа.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls ldp parameters
Thu Aug 17 07:39:06 2017
LDP Parameters:
  Router ID: 2.2.2.2
  Transport address: 2.2.2.2
Graceful Restart:
  Status: disabled
  Reconnect Timeout: 120 sec, Forwarding State Holdtime: 120 sec

Neighbors:
  Peer address: 1.1.1.1
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 0 sec

  Peer address: 3.3.3.3
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 0 sec

  Peer address: 4.4.4.4
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 0 sec
```

```
Peer address: 50.50.50.50
  BFD status: disabled
  Holdtime interval: 40 sec
  Hello interval: 0 sec

Interfaces:
  Interface Tengigabitethernet 0/1/4
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 15 sec

  Interface Tengigabitethernet 0/1/5
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 15 sec

  Interface Tengigabitethernet 0/1/6
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 15 sec

  Interface Tengigabitethernet 0/1/7
    BFD status: disabled
    Holdtime interval: 40 sec
    Hello interval: 15 sec

0/ME5100:example_router01#
```

14.39. shutdown

Команда выключает протокол для указанного discovered или targeted сессии

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, протокол включен

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-ldp-discovery-interface
config-mpls-ldp-neighbor

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# ldp
0/ME5100:example_router01(config-ldp)# neighbor 10.0.0.10
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# shutdown
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)# no shutdown
0/ME5100:example_router01(config-neighbor)#

```

14.40. transport-address

Команда задет IP адрес, используемый в качестве источника LDP Hello сообщений, для установления targeted LDP сессий и для сигнализации RSVP.

Отрицательная форма команды удаляет значение, при этом в качестве транспортного адреса будет использоваться LSR ID ([mpls ldp router-id](#)).

Синтаксис

```
transport-address IPv4_ADDRESS_FORMAT
no transport-address
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS_FORMAT* — значение в формате IPv4 адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# transport-address 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# no transport-address
0/ME5100:example_router01(config-mpls)#

```

Chapter 15. НАСТРОЙКА СЕРВИСОВ L2VPN

Маршрутизаторы серии ME позволяют выполнять помимо маршрутизации IP-пакетов также и коммутацию Ethernet-кадров на втором уровне модели OSI.

Двумя основными механизмами Layer2-коммутации на устройстве являются [кросс-коннекты](#) и [бридж-домены](#).

15.1. auto-mtu

Команда включает наследование MTU псевдопровода из MTU интерфейса входящего в кросс-коннекта (бридж-домен). В случае использования данной команды, значение, заданное командой [mtu](#), игнорируется.

NOTE Использование данной команды приводит к прерыванию трафика в изменяемом кросс-коннекте (бридж-домене). Если данная команда включена, то трафик прерывается и в случае смены MTU на интерфейсе.

Отрицательная форма команды выключает наследование MTU.

Синтаксис

[no] **auto-mtu**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain
config-l2vpn-xconnect-group-p2p

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# xconnect-group test
0/ME5100:example_router01(config-xconnect-group)# p2p test
0/ME5100:example_router01(config-p2p)# auto-mtu
0/ME5100:example_router01(config-p2p)# no auto-mtu
```

15.2. autodiscovery bgp

В режиме конфигурации бридж-домена (config-l2vpn-bridge-domain) и кросс-коннекта (config-l2vpn-xconnect-group-p2p) данная команда позволяет включить механизм Border Gateway Protocol ([BGP](#)) Auto-discovery.

Отрицательная форма команды выключает данный механизм.

Синтаксис

[no] autodiscovery bgp

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

config-l2vpn-xconnect-group-p2p

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#[/pre]
```

15.3. backup

Команда создает backup pseudowire и входит в режим его конфигурирования

Отрицательная форма команды удаляет элемент конфигурации

Синтаксис

[no] backup

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-pw

config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw

config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.0.1 100[/pre]
```

```
0/ME5100:example_router01(config-pw)# backup  
0/ME5100:example_router01(config-backup)#
```

15.4. backup disable delay

Команда задает задержку возврата трафика с запасного (backup) на основной псевдопровод (pseudowire) при появлении сигнализации на основном.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (180).

Синтаксис

```
backup disable delay SECONDS  
no backup disable delay
```

Параметры

- *SECONDS* — значение задержки в секундах (180..86400)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# backup disable delay 360  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)#
```

15.5. backup disable never

Команда выключает автоматически возврат на основной псевдопровод при восстановлении последнего. В случае использования данной команды переключение между основным и запасным псевдопроводами производится оператором устройства вручную с использованием команды [l2vpn switchover](#).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - псевдопровод возвращается на основной автоматически.

Синтаксис

```
[no] backup disable never
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# backup disable never  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)#[
```

15.6. bridge-domain

Бридж-домены являются одним из двух основных механизмов Layer2-коммутации на устройстве. В бридж-домен допускается включение в качестве точек входа-выхода таких элементов, как интерфейсы ([attachment circuits](#)), MPLS [pseudowires](#) и экземпляры виртуальной коммутации ([VFI](#)). Сконфигурированный бридж-домен производит коммутацию Ethernet-кадров между своими точками входа-выхода по общим принципам Ethernet-коммутации согласно существующей внутри бридж-домена таблицы MAC-адресов. Коммутация трафика внутри бридж-домена производится с сохранением, но без учета, VLAN-тегов на основании MAC-адресов получателя в Ethernet-кадрах.

Отрицательная форма команды удаляет данный бридж-домен.

Синтаксис

[no] l2vpn bridge-domain *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя Bridge Domain.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#[
```

15.7. broadcast rate

Команда задает ограничение в килобитах в секунду для broadcast-трафика в бридж-домене. Параметр **burst** позволяет задать размер допустимых вспышек трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

broadcast rate RATE [burst KBITS]

no broadcast rate

Параметры

- *RATE* — битрейт в kbps (64..300000000)
- *KBITS* — допустимый размер вспышек в kbits (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-interface-storm-control

config-l2vpn-bridge-domain-storm-control

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# storm-control
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# broadcast rate 1024 burst 64
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#

```

15.8. control-word

Команда включает использование control-word в псевдопроводах, сигнализируемых по протоколу BGP.

Отрицательная форма команды выключает использование control-word.

Синтаксис

[no] control-word

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp

config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test

```

```
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# control-word  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#
```

15.9. description

Команда задает текстовое описание псевдопровода (pseudowire)

Отрицательная форма команды удаляет описание

Синтаксис

```
description STRING  
no description
```

Параметры

- *STRING* — строка описания (0..16)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn )# bridge-domain Test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.0.1 100  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# description Customer-1  
0/ME5100:example_router01(config-pw)#
```

15.10. encapsulation mpls control-word

Данная команда создает в конфигурации правило, которое определяет будет ли использоваться Control Word при MPLS LDP сигнализации.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**non-preferred**).

Синтаксис

```
encapsulation mpls control-word { non-preferred | preferred }  
no encapsulation mpls control-word
```

Параметры

- **non-preferred** — параметр, который обозначает, что Control Word для данного Pseudowire предпочтительно не использовать;
- **preferred** — параметр, который обозначает, что Control Word для данного Pseudowire предпочтительно использовать.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-pw-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# pw-class PW1
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)# encapsulation mpls control-word preferred
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)#[/pre]
```

15.11. encapsulation mpls mtu

Данная команда создает в конфигурации параметр, который отвечает за MTU Attachment circuit.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
encapsulation mpls mtu NUMBER
no encapsulation mpls mtu
```

Параметры

- *NUMBER* — число, которое отвечает за значение MTU.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-pw-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# pw-class PW1
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)# encapsulation mpls mtu 1600
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)#[/pre]
```

15.12. encapsulation mpls signaling-type

Данная команда позволяет создать в конфигурации правило, которое отвечает за способ распространения MPLS-меток для Pseudowire.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**manual**).

Синтаксис

```
encapsulation mpls signaling-type { manual | pseudowire-id-fec-signaling }
no encapsulation mpls signaling-type
```

Параметры

- **manual** — параметр, который обозначает, что MPLS-метки будут созданы статически;
- **pseudowire-id-fec-signaling** — параметр, который обозначает, что MPLS-метки будут распространены с помощью протокола LDP.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-pw-class
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# pw-class PW1
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)# encapsulation mpls signaling-type
pseudowire-id-fec-signaling
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)#+
```

15.13. export

Данная команда позволяет установить в конфигурации заданный **RT** на экспорт.

Отрицательная форма команды удаляет данный элемент из конфигурации.

Синтаксис

```
[no] export
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp-route-target
```

```
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp-route-target
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# route-target 100:200
0/ME5100:example_router01(config-route-target)# export
0/ME5100:example_router01(config-route-target)#
```

15.14. fat

Команда включает для псевдопровода сигнализацию дополнительной метки, используемой для идентификации потока (Flow-Aware Transport/FAT/Flow Label). Flow-метка используется маршрутизаторами для балансировки MPLS-трафика. Flow-метка формируется внизу стэка меток.

Отрицательная форма команды выключает сигнализацию Flow-метки.

Синтаксис

```
fat { both | receive | transmit }
[no] fat
```

Параметры

- **both** — маршрутизатор сигнализирует возможность декапсулации трафика с Flow-меткой (FAT-PW), а также формирует Flow-метку при инкапсуляции трафика в псевдопровод;
- **receive** — маршрутизатор сигнализирует возможность декапсулации трафика с Flow-меткой;
- **transmit** — маршрутизатор формирует Flow-метку при инкапсуляции трафика в псевдопровод и сигнализирует об этом.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-pw-class
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.0.1 123  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# fat both  
0/ME5100:example_router01(config-pw)#[/pre>
```

15.15. flooding multicast-flood-mode

Данная команда позволяет задать в конфигурации режим для перенаправления мультикаста во все Attachment circuit и pseudowire (flooding) внутри бридж-домена.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**all**).

Синтаксис

```
flooding multicast-flood-mode { all | none | unknown }  
no flooding multicast-flood-mode
```

Параметры

- **all** — режим, при котором весь мультикт перенаправляется во все Attachment circuit и pseudowire;
- **none** — режим, при котором мультикт не перенаправляется во все Attachment circuit и pseudowire;
- **unknown** — режим, при котором неизвестный для устройства мультикт перенаправляется во все Attachment circuit и pseudowire.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# flooding multicast-flood-mode none  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#[/pre>
```

15.16. flooding replication-point

Команда позволяет задавать точку репликации широковещательного трафика в бридж-домене. Под репликацией понимается создание копий трафика для разных портов назначения.

NOTE При использовании MPLS на Arad-устройствах рекомендуется включать

flooding replication-point ingress для исключения возможности закольцовывания широковещательного трафика.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (egress).

Синтаксис

```
flooding replication-point { ingress | egress }
no flooding replication-point
```

Параметры

- **egress** — репликация происходит на выходе из порта;
- **ingress** — репликация происходит на входе в порт.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# flooding replication-point ingress
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#

```

15.17. flooding unknown-unicast disable

Команда отключает режим рассылки неизвестного одностороннего трафика (unknown unicast) всем участникам бридж-домена.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, unknown unicast трафик получают все участники бридж-домена.

Синтаксис

```
[no] flooding unknown-unicast disable
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# flooding unknown-unicast disable  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#[
```

15.18. ignore encapsulation-mismatch

В режиме конфигурации параметров pseudowire или бридж-домена с BGP Auto-discovery данная команда позволяет включить режим, при котором pseudowire (PW) может перейти в состояние UP даже при несовпадении локальной и удаленной инкапсуляции Attachment circuit (AC).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при несовпадении инкапсуляции pseudowire не поднимается.

Синтаксис

[no] ignore encapsulation-mismatch

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp  
config-l2vpn-bridge-domain-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 172.16.0.2 12  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# ignore encapsulation-mismatch  
0/ME5100:example_router01(config-pw)#[
```

15.19. ignore mtu-mismatch

В режиме конфигурации параметров pseudowire или бридж-домена с BGP Auto-discovery данная команда позволяет включить режим, при котором pseudowire (PW) может перейти в

состояние UP даже при несовпадении локального и удаленного Maximum Transmission Unit (MTU) Attachment circuit (AC).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, при несовпадении MTU pseudowire не поднимается..

Синтаксис

[no] ignore mtu-mismatch

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp
config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 172.16.0.2 12
0/ME5100:example_router01(config-pw)# ignore mtu-mismatch
0/ME5100:example_router01(config-pw)#{
```

15.20. import

Данная команда позволяет установить в конфигурации заданный RT на импорт.

Отрицательная форма команды удаляет данный элемент из конфигурации.

Синтаксис

[no] import

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp-route-target  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp-route-target
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# route-target 100:200  
0/ME5100:example_router01(config-route-target)# import  
0/ME5100:example_router01(config-route-target)#
```

15.21. interface

В режимах конфигурации бридж-доменов (config-l2vpn-bridge-domain) и кросс-коннектов (config-l2vpn-xconnect-group-p2p) данная команда позволяет указать интерфейс или сабинтерфейс в качестве Attachment circuit для VPLS и VPWS соответственно.

Отрицательная форма команды удаляет данный интерфейс из Attachment circuit.

Синтаксис

```
[no] interface bundle-ether PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] interface fortygigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] interface gigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] interface hundredgigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] interface tengigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]
```

Параметры

- *DEVICE* — параметр, который отвечает за номер устройства;
- *PORT* — параметр, который отвечает за номер порта;
- *SUBINTERFACE* — параметр, который отвечает за номер субинтерфейса;
- *UNIT* — параметр, который отвечает за номер слота устройства.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# interface tengigabitethernet 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#
```

15.22. l2vpn

Команда входит в режим конфигурирования L2VPN.

Отрицательная форма команды удаляет L2VPN конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] l2vpn
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)#
```

15.23. l2vpn switchover

Команда доступна в командном режиме и позволяет переключить трафик с основного псевдопровода (*main*) на запасной (*backup*) и обратно. Использование данной команды возможно только в случае отключенного автоматического переключения (см. команду *backup disable never*).

Синтаксис

```
l2vpn switchover { all | backup | main | pw { IPv4 | IPv6} PW-ID }
```

Параметры

- **all** — переключить все псевдопровода симметрично;
- **backup** — переключить все псевдопровода на *backup*;
- **main** — переключить все псевдопровода на *main*;
- **pw** — переключить на заданный псевдопровод.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

CLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# l2vpn switchover main  
0/ME5100:example_router01#
```

15.24. local-switching disable

Команда ограничивает обмен трафиком между интерфейсами в бридж-домене. При включении данной команды в бридж-домене трафик может проходить только между интерфейсом и псевдопроводом.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - ограничений на трафик в бридж-домене не накладывается.

Синтаксис

[no] local-switching disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# local-switching disable  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#[/pre]
```

15.25. mac aging time

Данная команда позволяет установить в конфигурации значение времени жизни MAC-адресов в секундах.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (300).

Синтаксис

mac aging time SECONDS

no mac aging time

Параметры

- *SECONDS* — параметр, который отвечает за время жизни MAC-адреса в бридж-домене (секунды).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# mac aging time 500
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#

```

15.26. mac learning disable

Данная команда выключает механизм изучения MAC-адресов в заданном бридж-домене.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, MAC-адреса изучаются.

Синтаксис

[no] mac learning disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# mac learning disable
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#

```

15.27. mac limit

Данная команда позволяет задать в конфигурации максимальный размер таблицы MAC-

адресов для заданного бридж-домена.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (4000).

Синтаксис

```
mac limit NUMBER
no mac limit
```

Параметры

- *NUMBER* — количество MAC-адресов (1..512000).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# mac limit 60000
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#

```

15.28. mac-learning-ingress

Команда позволяет включить изучение MAC-адресов в бридж-домене при получении пакета на входе в интерфейс.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - изучение MAC-адресов происходит после выхода пакета из интерфейса.

Синтаксис

```
[no] mac-learning-ingress
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# mac-learning-ingress
```

```
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)#
```

15.29. mpls static label local

Данная команда позволяет задать в конфигурации статическое значение локальной MPLS-метки для pseudowire. Команда применяется при использовании [manual](#) конфигурации псевдопровода.

Отрицательная форма команды удаляет данную настройку.

Синтаксис

```
mpls static label local LABEL
no mpls static label local
```

Параметры

- *LABEL* — значение MPLS-метки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 171.16.0.2 100
0/ME5100:example_router01(config-pw)# mpls static label local 20
0/ME5100:example_router01(config-pw)#
```

15.30. mpls static label remote

Данная команда позволяет задать в конфигурации статическое значение удаленной MPLS-метки для pseudowire.

Отрицательная форма команды удаляет данную настройку.

Синтаксис

```
mpls static label remote LABEL
no mpls static label remote
```

Параметры

- *LABEL* — значение MPLS-метки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 171.16.0.2 100
0/ME5100:example_router01(config-pw)# mpls static label remote 234
0/ME5100:example_router01(config-pw)#

```

15.31. mtu

Данная команда позволяет задать MTU (Maximum Transmission Unit) для заданного бридж-домена, кросс-коннекта.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1500).

Синтаксис

```
mtu NUMBER
no mtu
```

Параметры

- *NUMBER* — значение MTU в байтах (64..9192).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain
config-l2vpn-xconnect-group-p2p
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# mtu 9000

```

```
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#
```

15.32. multicast rate

Команда задает ограничение в килобитах в секунду для multicast-трафика в бридж-домене. Параметр **burst** позволяет задать размер допустимых вспышек трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
multicast rate RATE [ burst KBITS ] no multicast rate
```

Параметры

- *RATE* — битрейт в kbps (64..300000000)
- *KBITS* — допустимый размер вспышек в kbits (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-interface-storm-control  
config-l2vpn-bridge-domain-storm-control
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# storm-control  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# multicast rate 1024 burst 64  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#
```

15.33. name

Команда задает необязательное имя псевдопровода.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
name NAME  
no name
```

Параметры

- *NAME* — строковое значение имени pseudowire (0..16)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# xconnect-group test  
0/ME5100:example_router01(config-xconnect-group)# p2p pw1  
0/ME5100:example_router01(config-p2p)# pw 172.16.0.2 100  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# name Pw1  
0/ME5100:example_router01(config-pw)#
```

15.34. p2p

Данная команда создает в конфигурации устройства кросс-коннект (point-to-point соединение) и переходит в режим его настройки.

Кросс-коннекты являются одним из двух основных механизмов Layer2-коммутации на устройстве. В кросс-коннект может быть включено не более двух точек входа-выхода. В качестве таких точек могут использоваться интерфейсы ([attachment circuits](#)) и MPLS [pseudowires](#). Кросс-коннект производит безусловную передачу Ethernet-кадра, полученного по одной из своих точек входа-выхода, во вторую точку входа-выхода. Изучение MAC-адресов в кросс-коннекте не производится.

Отрицательная форма команды удаляет данное P2P-соединение из конфигурации.

Синтаксис

```
[no] p2p STRING
```

Параметры

- *STRING* — имя кросс-коннекта, (1..128).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-xconnect-group
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# xconnect-group test  
0/ME5100:example_router01(config-xconnect-group)# p2p test  
0/ME5100:example_router01(config-p2p)#
```

15.35. profile

Команда позволяет задать профиль параметров для шторм-контроля трафика в бридж-домене

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

profile NAME

no profile

Параметры

- *NAME* — строковое имя профиля (1..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-interface-storm-control

config-l2vpn-bridge-domain-storm-control

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# storm-control
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# profile SC-Profile
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#

```

15.36. pw

Данная команда создает pseudowire с заданными адресом удаленного маршрутизатора (PE) и идентификатором псевдопровода (PW ID), и переходит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет данный pseudowire.

Синтаксис

[no] pw PEER_ADDRESS PW_ID

Параметры

- *PEER_ADDRESS* — IPv4 или IPv6 адрес соседа для данного pseudowire;
- *PW_ID* — число, которое будет использоваться в качестве pseudowire ID (1..1073741823).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup
config-l2vpn-bridge-domain-vfi
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup
config-l2vpn-xconnect-group-p2p
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# xconnect-group test
0/ME5100:example_router01(config-xconnect-group)# p2p pw1
0/ME5100:example_router01(config-p2p)# pw 172.16.0.2 100
0/ME5100:example_router01(config-pw)#
```

15.37. pw-class

Данная команда в конфигурации l2vpn создает именованную группу настроек для дальнейшего применения к псевдопроводу.

В режиме конфигурации псевдопровода команда применяет созданную ранее группу настроек.

Отрицательная форма команды удаляет настройку из конфигурации.

Синтаксис

```
[no] pw-class [ STRING ]
```

Параметры

- *STRING* — имя pseudowire class.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn
config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# pw-class testClass
0/ME5100:example_router01(config-pw-class)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 172.16.0.2 100  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# pw-class testClass  
0/ME5100:example_router01(config-pw)#
```

15.38. pw-status-mode

Команда включает режим сигнализации статуса псевдопровода в зависимости от состояния интерфейсов в бридж-домене.

Отрицательная форма команды выключает зависимость статуса псевдопровода от состояния интерфейсов бридж-домена.

Синтаксис

```
pw-status-mode { always-on | down-with-any-ac | down-with-last-ac }  
no pw-status-mode
```

Параметры

- **always-on** — статус псевдопровода не меняется в зависимости от состояния интерфейсов в бридж-домене;
- **down-with-any-ac** — псевдопровод сигнализирует статус DOWN при пропадании линка на одном из интерфейсов бридж-домена;
- **down-with-last-ac** — псевдопровод сигнализирует статус DOWN при пропадании линка на всех интерфейсах бридж-домена. down

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw-status-mode down-with-last-ac  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#

```

15.39. rd

В режиме конфигурации параметров BGP Auto-discovery бридж-домена или кросс-коннекта данная команда задает Route Distinguisher (RD).

Отрицательная форма команды удаляет данный элемент из конфигурации.

Синтаксис

rd RD_FORMAT
no rd

Параметры

- *RD_FORMAT* — значение RD в формате AS:nn, либо IPv4:nn, где:
 - AS - значение в формате Autonomous System;
 - IPv4 - значение в формате IPv4-адреса;
 - nn - число.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# rd 10.0.0.3:200
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#

```

15.40. route-target

В режиме конфигурации параметров BGP Auto-discovery бридж-домена или кросс-коннекта данная команда задает Route Target (RT) и переходит в режим конфигурации дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет данные настройки из конфигурации.

Синтаксис

route-target RT_FORMAT
no route-target

Параметры

- *RT_FORMAT* — значение RT в формате AS:nn, либо IPv4:nn, где:
 - AS - значение в формате Autonomous System;
 - IPv4 - значение в формате IPv4-адреса;
 - nn - число.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# route-target 100:200  
0/ME5100:example_router01(config-route-target)#
```

15.41. routed interface

Команда задает имя L3-интерфейса (BVI/Bridge Virtual Interface) для включения маршрутизации внутри бридж-домена. Для маршрутизации в бридж-домене используются виртуальные интерфейсы с префиксом **bvi**.

Отрицательная форма команды выключает маршрутизацию в бидж-домене.

Синтаксис

```
routed interface BVi  
no routed interface
```

Параметры

BVi - имя виртуального интерфейса с IP-адресацией.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# routed interface bvi1  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#
```

15.42. show l2vpn bridge-domain

Данная команда отображает информацию по Bridge Domain, сконфигурированным на устройстве.

Синтаксис

```
show l2vpn bridge-domain
show l2vpn bridge-domain bd-name NAME
show l2vpn bridge-domain detail
show l2vpn bridge-domain interface bundle-ether PORT
show l2vpn bridge-domain interface { fortygigabitethernet | gigabitethernet |
hundredgigabitethernet | tengigabitethernet DEVICE/SLOT/PORT }
show l2vpn bridge-domain neighbor NEIGHBOR
show l2vpn bridge-domain summary
```

Параметры

- **bd-name** — параметр для отображения вывода по имени определенного Bridge Domain;
- **bundle-ether** — параметр для отображения вывода по определенному агрегированному интерфейсу;
- **detail** — параметр для вывода детальной информации;
- **fortygigabitethernet** — параметр для отображения вывода по определенному FortyGigabit Ethernet интерфейсу;
- **gigabitethernet** — параметр для отображения вывода по определенному Gigabit Ethernet интерфейсу;
- **hundredgigabitethernet** — параметр для отображения вывода по определенному HundredGigabit Ethernet интерфейсу;
- **neighbor** — параметр для отображения вывода по определенному соседу;
- **summary** — параметр для вывода суммарной информации;
- **tengigabitethernet** — параметр для отображения вывода по определенному TenGigabit Ethernet интерфейсу;
- **DEVICE** — номер устройства;
- **NAME** — имя Bridge Domain;
- **NEIGHBOR** — IPv4 или IPv6 адрес соседа;
- **PORT** — номер порта;
- **SLOT** — номер слота.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show l2vpn bridge-domain bd-name 150
Tue Aug 14 13:13:10 2018
MM -- mtu mismatch           Up -- up          GUp -- going up
```

CM -- control-word mismatch	Dn -- down	GDn -- going down
OL -- no outgoing label	ST -- standby	Lld -- lower layer down
BK -- backup connection	Fl -- failed	Drm -- dormant
SP -- static pseudowire		

Bridge domain: 150, state: up
 MAC learning: enabled
 Flooding Multicast: all
 Unknown unicast: enabled
 MAC aging time: 300 s, MAC limit: 4000, Action: all, MTU: 1500
 Oper-status: up
 ACs: 1 (1 up)
 PWs: 1 (1 up)
 List of ACs:

AC: Tengigabitethernet 0/0/1.150
 AC binding status: up, iface-status: up

List of PWs:

List of VFIs:

List of Autodiscovery PWs:

PW: Neighbor 5.5.5.5, if-index 621, admin up, oper Up
 Status codes:
 PW type: ethernet, signaling: bgp, local group id: 0
 Encapsulation: MPLS, control word: control-word-not-present
 Vpn index: 31, type: ls
 Redundancy state active, MTU: 1500
 Attachment id: none local, none group, none remote
 Created: 2018-08-14 11:35:17, last state change: 01h37m49s ago

	Local	Remote
Label	20	16
VE id	1	5
BGP RD	100:150	100:150
Forwarding	true	true
Customer-facing (ingress) recv fault	false	false
Customer-facing (egress) send fault	false	false
Local PSN-facing (ingress) recv fault	false	false
Local PSN-facing (egress) send fault	false	false
Switchover	false	false

Remote capabilities:

VC status can be signaled: false
 VCCV ID can be signaled : false
 Remote Control Channel (CC) supported: none
 Remote Connectivity Verification (CV) supported: none

Remote node capability:

Manually set PW: true
 Protocol has not yet finished cap. determination: false

```
Signaling the pseudowire: false  
Sending the pseudowire: false  
  
0/ME5100:example_router01#
```

15.43. show l2vpn mac-table

Данная команда отображает информацию по таблице коммутации на устройстве.

Синтаксис

```
show l2vpn mac-table { all | count }  
show l2vpn mac-table bridge-domain STRING
```

Параметры

- **all** — вывод таблицы коммутации по всем Bridge Domain;
- **bridge-domain** — параметр для отображения вывода по определенному Bridge Domain;
- **count** — вывод количества MAC-адресов во всех Bridge Domain;
- **STRING** — имя Bridge Domain.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show l2vpn mac-table all  
Tue Aug 14 13:14:17 2018  


| MAC address       | Type    | Learned from   | Bridge-domain name |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| 42:25:45:76:ad:e6 | Dynamic | te 0/0/1.142   | 142                |
| a8:f9:4b:90:4a:80 | Dynamic | pw 4.4.4.4 142 | 142                |
| 42:25:45:76:ad:e6 | Dynamic | te 0/0/1.141   | 141                |
| a8:f9:4b:90:4a:80 | Dynamic | pw 3.3.3.3 141 | 141                |
| 42:25:45:76:ad:e6 | Dynamic | te 0/0/1.140   | 140                |
| a8:f9:4b:90:4a:80 | Dynamic | pw 3.3.3.3 140 | 140                |
| 42:25:45:76:ad:e6 | Dynamic | te 0/0/1.143   | 143                |
| a8:f9:4b:90:4a:80 | Dynamic | pw 4.4.4.4 143 | 143                |
| 42:25:45:76:ad:e6 | Dynamic | te 0/0/1.150   | 150                |
| aa:bb:cc:00:20:00 | Dynamic | pw 5.5.5.5 0   | 150                |

  
Total objects for this criteria: 10  
0/ME5100:example_router01#
```

15.44. show l2vpn summary

Данная команда отображает суммарную информацию по L2VPN сущностям (Bridge Domain и Xconnect Group).

Синтаксис

```
show l2vpn summary
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show l2vpn summary
Tue Aug 14 13:15:39 2018
Bridge-Domains:
Configured : 9
ACs:
Configured : 11
Up         : 9
Down       : 2
PWs:
Configured : 7
Up         : 7
Down       : 0
Backup PWs:
Configured : 2
Up         : 0
Down       : 2
XConnects:
PWs:
Configured : 255
Up         : 255
Down       : 0
Backup PWs:
Configured : 255
Up         : 0
Down       : 255
0/ME5100:example_router01#
```

15.45. show l2vpn xconnect

Данная команда отображает информацию по Xconnect Group, сконфигурированным на устройстве.

Синтаксис

```
show l2vpn xconnect [detail]
show l2vpn xconnect group GROUP_NAME [detail]
show l2vpn xconnect p2p-name P2P_NAME [detail]
show l2vpn xconnect summary
```

Параметры

- **detail** — параметр для вывода детальной информации;
- **group** — параметр для отображения вывода по определенной Xconnect Group;
- **p2p-name** — параметр для отображения вывода по определенному P2P-соединению;
- **summary** — параметр для вывода суммарной информации;
- ***GROUP_NAME*** — имя Xconnect Group;
- ***P2P_NAME*** — имя P2P-соединения.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show l2vpn xconnect p2p-name 1257 detail
Tue Aug 14 13:16:10 2018
    MM -- mtu mismatch           Up -- up          GUp -- going up
    CM -- control-word mismatch Dn -- down        GDn -- going down
    OL -- no outgoing label     ST -- standby      Lld -- lower layer down
    BK -- backup connection     Fl -- failed       Drm -- dormant
    SP -- static pseudowire

Group xc-g1, XC 1257, mtu 1500, state Administrative active

    AC: Tengigabitether 0/0/1.1257
        AC binding status: up, iface-status: up

    PW: Neighbor 4.4.4.4, pw-id 1257, admin up, oper Up
        Status codes:
            PW class: pw-cl-cw, type: ethernet-tagged, signaling: pseudowire-id-fec-
signaling
            PSN type: mpls, encapsulation: MPLS, control word: control-word-present
            Redundancy state active
            Vpn index: 550, type: ws
```

Created: 2018-08-14 11:34:34, last state change: 01h38m22s ago

	Local	Remote
Label	787	55
Group ID	0	0
MTU	1500	1500
Forwarding	true	true
Customer-facing (ingress) recv fault	false	false
Customer-facing (egress) send fault	false	false
Local PSN-facing (ingress) recv fault	false	false
Local PSN-facing (egress) send fault	false	false
Switchover	false	false

Interface description string rcv: none

Remote capabilities:

VC status can be signaled: true

VCCV ID can be signaled : false

Remote Control Channel (CC) supported: none

Remote Connectivity Verification (CV) supported: none

Remote node capability:

Manually set PW: false

Protocol has not yet finished cap. determination: false

Signaling the pseudowire: true

Sending the pseudowire: false

Backup PW:

PW: Neighbor 3.3.3.3, pw-id 1257, admin up, oper ST

Status codes: BK

Backup for neighbor 4.4.4.4, pw-id 1257

PW class: pw-cl-cw, type: ethernet-tagged, signaling: pseudowire-id-fec-signaling

PSN type: mpls, encapsulation: MPLS, control word: control-word-present

Redundancy state standby

Vpn index: 550, type: ws

Created: 2018-08-14 11:34:35, last state change: 01h37m06s ago

	Local	Remote
Label	523	299936
Group ID	0	0
MTU	1500	1500
Forwarding	true	true
Customer-facing (ingress) recv fault	false	false
Customer-facing (egress) send fault	false	false
Local PSN-facing (ingress) recv fault	false	false
Local PSN-facing (egress) send fault	false	false
Switchover	false	false

Interface description string rcv: none

Remote capabilities:

VC status can be signaled: true

VCCV ID can be signaled : true

Remote Control Channel (CC) supported: MPLS Router Alert Label, MPLS PW

Label with TTL

Remote Connectivity Verification (CV) supported: LSP Ping

```
Remote node capability:  
  Manually set PW: false  
  Protocol has not yet finished cap. determination: false  
  Signaling the pseudowire: true  
  Sending the pseudowire: false
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

15.46. shutdown

Команда позволяет приостановить работу заданного элемента конфигурации

Отрицательная форма команды возвращает работоспособность элемента

Синтаксис

```
[no] shutdown
```

Параметры

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# shutdown  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#{
```

15.47. signaling-protocol bgp ve-id

В режиме конфигурации параметров BGP Auto-discovery бридж-домена или кросс-коннекта данная команда включает BGP сигнализацию и позволяет задать идентификатор сайта (VE ID).

Отрицательная форма команды удаляет данный элемент конфигурации.

Синтаксис

```
signaling-protocol bgp ve-id VE_ID  
no signaling-protocol bgp ve-id
```

Параметры

- *VE_ID* — локальная VE ID (1..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-autodiscovery-bgp  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-autodiscovery-bgp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# autodiscovery bgp  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)# signaling-protocol bgp ve-id 200  
0/ME5100:example_router01(config-bgp)#{
```

15.48. storm-control

Команда включает шторм-контроль трафика в бридж-домене и входит в режим ввода дополнительных параметров

Отрицательная форма команды отключает шторм-контроль

Синтаксис

[no] **storm-control**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain  
config-l2vpn-bridge-domain-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain Test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# storm-control
```

15.49. transport bgp-labeled

Команда задает в качестве MPLS-транспорта для псевдопровода Labeled Unicast-туннели, просигнализированные через BGP (BGP LU).

Отрицательная форма команды отвязывает псевдопровод от BGP LU. В этом случае псевдопровод маршрутизируется по умолчанию -через LDP-туннели.

Синтаксис

[no] transport bgp-labeled

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw
config-l2vpn-pw-class
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.0.1 123
0/ME5100:example_router01(config-pw)# transport bgp-labeled
```

15.50. **transport rsvp tunnel**

Команда включает маршрутизацию псевдопровода через RSVP-туннель.

Отрицательная форма команды возвращает псевдопровод на LDP-транспорт.

Синтаксис

transport rsvp tunnel *TUNNEL-NAME*
no transport rsvp tunnel

Параметры

- *TUNNEL-NAME* — имя туннеля, строка (1..64)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain-pw
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw

```
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw  
config-l2vpn-pw-class  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.0.1 123  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# transport rsvp tunnel testTunnel
```

15.51. transport-mode

В режиме конфигурации бридж-домена (config-l2vpn-bridge-domain) и кросс-коннекта (config-l2vpn-xconnect-group-p2p) данная команда позволяет установить в конфигурации тип инкапсуляции Attachment circuit, которая будет использоваться в данных VPLS и VPWS сервисах соответственно.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**ethernet**).

Синтаксис

```
transport-mode { ethernet | vlan }  
no transport-mode
```

Параметры

- **ethernet** — инкапсуляция, которая соответствует ethernet-кадрам (IEEE 802.3);
- **vlan** — инкапсуляция, которая соответствует тэгированным ethernet-кадрам (IEEE 802.1q).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn  
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# transport-mode vlan  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)#
```

15.52. unknown-unicast rate

Команда задает ограничение в килобитах в секунду для неизвестного unicast-трафика в бридж-домене. Параметр **burst** позволяет задать размер допустимых вспышек трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
unknown-unicast rate RATE [ burst KBITS ]
no unknown-unicast rate
```

Параметры

- *RATE* — битрейт в kbps (64..300000000)
- *KBITS* — допустимый размер вспышек в kbits (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-interface-bundle-ether-storm-control
config-l2vpn-bridge-domain-interface-fortygigabitethernet-storm-control
config-l2vpn-bridge-domain-interface-gigabitethernet-storm-control
config-l2vpn-bridge-domain-interface-hundredgigabitethernet-storm-control
config-l2vpn-bridge-domain-interface-tengigabitethernet-storm-control
config-l2vpn-bridge-domain-storm-control
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn )# bridge-domain Test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# storm-control
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# unknown-unicast rate 1024 burst 64
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#

```

15.53. vfi

Данная команда позволяет создать в конфигурации экземпляр виртуальной коммутации (Virtual Forwarding Instance, VFI) и войти в режим конфигурации данного VFI (config-bridge-domain-vfi). Между pseudowire,ключенными в один VFI, работает механизм "разделения горизонта" (split horizon), благодаря которому трафик между участниками VFI не передается.

Отрицательная форма команды удаляет данный VFI из конфигурации.

Синтаксис

```
vfi STRING
no vfi
```

Параметры

- *STRING* — имя VFI, (1..16).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-l2vpn-bridge-domain

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# bridge-domain test
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# vfi test
0/ME5100:example_router01(config-vfi)#
```

15.54. xconnect-group

Данная команда позволяет создать в конфигурации определенную группу P2P-соединений (кросс-коннектов) и войти в режим редактирования данной группы.

Отрицательная форма команды удаляет данную группу из конфигурации.

Синтаксис

[no] l2vpn xconnect-group *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя группы P2P-соединений, (1..128).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn
0/ME5100:example_router01(config-l2vpn)# xconnect-group test
0/ME5100:example_router01(config-xconnect-group)#
```

Chapter 16. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ STP

Основной задачей протокола STP (Spanning Tree Protocol) является приведение сети Ethernet с множественными связями к древовидной топологии, исключающей закольцовку L2 трафика. Маршрутизаторы серии ME поддерживают Spanning Tree, Rapid Spanning Tree и Multiple Spanning Tree. В данном разделе описаны соответствующие команды конфигурации.

16.1. bridge-priority

Команда задает приоритет устройства в заданном MSTP Instance. Меньшее значение имеет больший приоритет. Устройство с минимальным bridge-priority принимает роль Root Bridge.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (32768)

Синтаксис

```
bridge-priority BRIDGE_PRIORITY  
no bridge-priority
```

Параметры

- *BRIDGE_PRIORITY* — значение приоритета, кратное 4096 (0, 4096, 8192, 12288, 16384, ... 61440)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-spanning-tree-mstp-msti
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp msti 1  
0/ME5100:example_router01(config-msti)# bridge-priority 0  
0/ME5100:example_router01(config-msti)#
```

16.2. guard root

Команда запрещает интерфейсу становиться корневым (root). При получении на интерфейсе Root BPDU, интерфейс блокируется.

Отрицательная форма команды отключает защиту.

Синтаксис

```
[no] guard root
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# guard root  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.3. guard topology-change

Команда отключает распространение Topology Change Notification (TCN) сообщений, полученных на данном интерфейсе, на другие интерфейсы.

Отрицательная форма команды отключает защиту.

Синтаксис

[no] guard topology-change

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# guard topology-change  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.4. if-msti

Команда задает MST Instance для заданного интерфейса и входит в режим

конфигурирования соответствующих параметров.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
if-msti MSTI_ID
no if-msti
```

Параметры

- *MSTI_ID* — числовой идентификатор MSTI (1..4094)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-spanning-tree-mstp-interface-tengigabitethernet
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet
0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# if-msti 1
0/ME5100:example_router01(config-if-msti)#

```

16.5. link-type

Команда задает тип STP интерфейса

Отрицательная форма команды возвращает тип по умолчанию (point-to-point)

Синтаксис

```
link-type { multilink | point-to-point }
no link-type
```

Параметры

- **multilink** — точка-многоточка
- **point-to-point** — точка-точка

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# link-type multilink  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.6. path-cost

Команда задает стоимость пути через заданный интерфейс.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0), при этом стоимость пути расчитывается автоматически в зависимости от bandwidth интерфейса.

Синтаксис

```
path-cost COST  
no path-cost
```

Параметры

- *COST* — числовое значение (0-200000000)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-spanning-tree-mstp-interface  
config-spanning-tree-rstp-interface  
config-spanning-tree-stp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# path-cost 1000  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.7. port-priority

Команда задает приоритет интерфейса для протокола STP.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (128).

Синтаксис

```
port-priority PORT_PRIORITY  
no port-priority
```

Параметры

- *PORT_PRIORITY* — числовое значение приоритета, кратное шестнадцати (0, 16, 32, 48,

64, ... 240)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# port-priority 64  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.8. portfast

Команда включает PortFast режим для интерфейса. В этом режиме интерфейс при установлении физического соединения сразу же переходит в состояние пересылки трафика (*forwarding*).

Отрицательная форма команды отключает PortFast режим.

Синтаксис

[no] portfast

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# portfast  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.9. portfast bpduguard

Команда включает защиту от получения STP BPDU на интерфейсе в PortFast режиме. При получении BPDU интерфейс блокируется и переходит в состояние Down.

Отрицательная форма команды отключает защиту от получения STP BPDU.

Синтаксис

[no] portfast bpduguard

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-interface
config-spanning-tree-rstp-interface
config-spanning-tree-stp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet
0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# portfast bpduguard
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

16.10. spanning-tree

Команда включает на устройстве протокол Spanning Tree Protocol в соответствующем режиме.

Отрицательная форма команды отключает протокол и удаляет все связанные настройки.

Синтаксис

[no] spanning-tree { mstp | rstp | stp }

Параметры

- **stp** — Spanning Tree Protocol
- **mstp** — Multiple Spanning Tree Protocol
- **rstp** — Rapid Spanning Tree Protocol

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.11. spanning-tree bridge-priority

Команда задает приоритет устройства (*Bridge Priority*) для протокола STP. Устройство с меньшим значением становится корнем дерева STP (Root). Также приоритет устройства можно задать для отдельного MST Instance командой [bridge-priority](#).

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (32768).

Синтаксис

```
spanning-tree { stp | mstp | rstp } bridge-priority BRIDGE_PRIORITY  
no spanning-tree { stp | mstp | rstp } bridge-priority
```

Параметры

- *BRIDGE_PRIORITY*— значение приоритета, кратное 4096 (0, 4096, 8192, 12288, 16384, ... 61440)
- **stp**— Spanning Tree Protocol
- **mstp**— Multiple Spanning Tree Protocol
- **rstp**— Rapid Spanning Tree Protocol

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp bridge-priority 4096  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.12. spanning-tree hello-time

Команда задает периодичность отсылки Hello-сообщений.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2 секунды).

Синтаксис

```
spanning-tree { stp | mstp | rstp } hello-time SECONDS
no spanning-tree { stp | mstp | rstp } hello-time
```

Параметры

- *SECONDS* — время в секундах (1..2)
- **stp** — Spanning Tree Protocol
- **mstp** — Multiple Spanning Tree Protocol
- **rstp** — Rapid Spanning Tree Protocol

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp hello-time 1
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.13. spanning-tree interface

Команда включает STP на интерфейсе и переходит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды отключает протокол на интерфейсе и удаляет связанную конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] spanning-tree { stp | mstp | rstp } interface IF_NAME
```

Параметры

- *IF_NAME* — имя интерфейса
- **stp** — Spanning Tree Protocol
- **mstp** — Multiple Spanning Tree Protocol
- **rstp** — Rapid Spanning Tree Protocol

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp interface tengigabitethernet  
0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

16.14. spanning-tree mstp maximum-age

Команда задает время жизни BPDU для протокола MSTP в случае, если устройство работает в роли Root Bridge.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (6 секунд).

NOTE значение параметра должно быть больше или равно (Hellotime+1)*2 и меньше или равно (ForwardDelay-1)*2

Синтаксис

```
spanning-tree mstp maximum-age SECONDS  
no spanning-tree mstp maximum-age
```

Параметры

- *SECONDS* — BPDU max age в секундах (6..28)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp maximum-age 12  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.15. spanning-tree mstp maximum-hops

Команда задает максимальное число прыжков для расчета дерева в MST регионе.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (6).

Синтаксис

```
spanning-tree mstp maximum-hops HOPS  
no spanning-tree mstp maximum-hops
```

Параметры

- *HOPS* — максимальное количество прыжков (6..40)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp maximum-hops 20  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.16. spanning-tree mstp msti

Команда создает экземпляр протокола MSTP (*MST Instance*) и входит в режим конфигурирования дополнительных настроек данного экземпляра.

Отрицательная форма команды удаляет экземпляр MSTP.

Синтаксис

```
spanning-tree mstp msti MSTI_ID  
no spanning-tree mstp msti
```

Параметры

- *MSTI_ID* — численное значение идентификатора MSTI (1..4094)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp msti 1  
0/ME5100:example_router01(config-msti)#
```

16.17. spanning-tree provider-bridge

Команда переключает режим работы STP на устройстве в Spanning Tree Protocol (for provider bridges) IEEE 802.1ad. При этом в BPDU используется MAC адрес назначения 01-80-C2-00-00-08.

Отрицательная форма команды возвращает режим по умолчанию - Spanning Tree Protocol (for bridges) IEEE 802.1d. В этом режиме в BPDU используется MAC адрес назначения 01-80-C2-00-00-00

Синтаксис

```
[no] spanning-tree { stp | mstp | rstp } provider-bridge
```

Параметры

- **stp** — Spanning Tree Protocol
- **mstp** — Multiple Spanning Tree Protocol
- **rstp** — Rapid Spanning Tree Protocol

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp provider-bridge  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.18. spanning-tree mstp region

Команда задает имя MST региона, используемое как Configuration Name в составе MST Config Identifier. Значение дополняется пустыми символами до размера в 32 символа.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

NOTE при изменении данного параметра STP дерево перестраивается

Синтаксис

```
[no] spanning-tree mstp region REGION_NAME
```

Параметры

- *REGION_NAME* — строковое имя региона (0..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp region Test  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.19. spanning-tree mstp revision

Команда задает номер ревизии для MST Configuration Identifier.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

NOTE при изменении данного параметра STP дерево перестраивается.

Синтаксис

```
spanning-tree mstp revision REVISION
no spanning-tree mstp revision
```

Параметры

- *REVISION* — числовое значение ревизии (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp revision 16
0/ME5100:example_router01(config)#
```

16.20. vlans

Команда задает список виртуальных сетей (VLAN) в заданном MST Instance.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
vlans VLAN_LIST
no vlans
```

Параметры

- *VLAN_LIST* — список VLAN, разделенных запятой; для задания диапазона следует использовать дефис.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-spanning-tree-mstp-msti

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# spanning-tree mstp msti 1  
0/ME5100:example_router01(config-msti)# vlans 1,10-20  
0/ME5100:example_router01(config-msti)#
```

Chapter 17. НАСТРОЙКА BFD

Bidirectional Forwarding Detection (BFD) - протокол, позволяющий быстро обнаруживать проблемы связности маршрутизаторов на IP-уровне и, таким образом, обеспечивать быструю сходимость протоколов. Следует отметить, что для работы BFD между элементами должна быть связность по портам 3785, 3784, 4784. Впоследствии сконфигурированную BFD сессию можно активировать как на протоколах IGP и EGP, так и на LDP. Больше информации в [RFC 5880](#).

IMPORTANT

Рекомендуется первоначально сконфигурировать профиль BFD-сессии, а только потом активировать надстройку `bfd fast-detect` на протоколе. Проверить, используются ли на соответствующей BFD-сессии параметры сконфигурированного профиля либо глобальные настройки, можно командой `show bfd neighbors`.

17.1. `bfd session`

Данная команда позволяет создать в конфигурации профиль BFD-сессии.

Отрицательная форма команды удаляет профиль BFD-сессии.

Синтаксис

```
bfd session STRING  
no bfd session STRING
```

Параметры

- *STRING (1-64)* — имя BFD-сессии.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)#
```

17.2. `address-family destination`

Данная команда позволяет задать IPv4/IPv6-адрес назначения.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации IPv4/IPv6 адрес назначения BFD сессии.

Синтаксис

```
address-family {ipv4 | ipv6} destination {IPv4_FORMAT | IPv6_FORMAT}  
no address-family {ipv4 | ipv6} destination
```

Параметры

- *IPv4 (A.B.C.D)* — Задать адрес получателя.
- *IPv6 (X:X:X:X::X)* — Задать адрес получателя.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-bfd-session
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)# address-family ipv4 local 11.11.11.11  
0/ME5100:example_router01(config-session)#
```

17.3. address-family local

Данная команда позволяет задать IPv4/IPv6-адрес источника.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации IPv4/IPv6-адрес источника BFD сессии.

Синтаксис

```
address-family {ipv4 | ipv6} local {IPv4_FORMAT | IPv6_FORMAT}  
no address-family {ipv4 | ipv6} local
```

Параметры

- *IPv4 (A.B.C.D)* — Задать адрес источника.
- *IPv6 (X:X:X:X::X)* — Задать адрес источника.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-bfd-session
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)# address-family ipv4 destination 12.12.12.12  
0/ME5100:example_router01(config-session)#
```

17.4. interface

Данная команда явно указывает, с какого интерфейса устанавливать BFD-сессию. Применимо для работы с IS-IS.

Отрицательная форма команды удаляет интерфейс из конфигурации профиля.

Синтаксис

```
interface {fourtygigabitether|tengigabitether|bundle-ether} DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]
no interface {fourtygigabitether|tengigabitether|bundle-ether} DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]
```

Параметры

- *DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]* — номер шасси/номер слота/номер порта [.номер сабинтерфейса]

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-bfd-session

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test
0/ME5100:example_router01(config-session)# interface tengigabitether 0/0/1.101
0/ME5100:example_router01(config-session)#

```

17.5. multiplier

Данная команда позволяет установить множитель для BFD-сессии. Если за время, равное произведению значения множителя и [rx-interval](#), не пришло ни одного BFD Control пакета, то BFD сессия переходит в состояние Down.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (2).

Синтаксис

```
multiplier NUMBER
no multiplier
```

Параметры

- *NUMBER (2-50)* — число, которое определяет множитель BFD сессии.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-bfd-session

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)# multiplier 3  
0/ME5100:example_router01(config-session)#
```

17.6. rx-interval

Данная команда позволяет установить таймер для приема BFD Control пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

rx-interval *NUMBER*
no rx-interval

Параметры

- *NUMBER* (3-30000) — значение таймера в миллисекундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-bfd-session

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)# rx-interval 500  
0/ME5100:example_router01(config-session)#
```

17.7. tx-interval

Данная команда позволяет установить таймер для передачи BFD Control пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

tx-interval *NUMBER*
no tx-interval

Параметры

- *NUMBER* (3-30000) — значение таймера в миллисекундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-bfd-session

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# bfd session test  
0/ME5100:example_router01(config-session)# tx-interval 500  
0/ME5100:example_router01(config-session)#{
```

17.8. show bfd neighbors

Вывод информации об активных BFD-сессиях. При использовании без параметров колонка "Session name" отображает название профиля, назначенного на данной сессии.

При указании адреса соседа выводится детальная информация о BFD-сессии с указанным соседом.

Синтаксис

show bfd neighbors [ipv4 IPv4_FORMAT | ipv6 IPv6_FORMAT]

Параметры

- *IPv4 (A.B.C.D)* — адрес удаленной стороны.
- *IPv6 (X:X:X:X::X)* — адрес удаленной стороны.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bfd neighbors  
  
IPv4  
-----  
Destination addr Local addr Discriminator State Code  
Protocols Session name  
-----  
-----  
isis 100.100.12.1 100.100.12.0 1 up no-diagnostic  
isis 100.100.14.0 100.100.14.1 1 up no-diagnostic  
100.100.14.1
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show bfd neighbors ipv4 100.100.14.0

Neighbor Address: 100.100.14.0
Local Address: 100.100.14.1
Session state is up
Diagnostic: no-diagnostic
Interface: te 0/0/7
Applied session profile: 100.100.14.1
LocalDiscriminator: 3
RemoteDiscriminator: 1
Registered protocols: isis
MinTxInt: 25 ms, MinRxInt: 25 ms, Multiplier: 3
Received MinTxInt: 25 ms, Received Multiplier: 3
Actual TxInt: 25 ms
Actual RxInt: 7500 us
BFD is hardware
Uptime: 05d02h11m
Last received packet:
  Version: 1
  Diagnostic: no-diagnostic
  State bit: up
  Multiplier: 3
  Length: 24
  My Discriminator: 1
  Your Discriminator: 3
  Desired Min Tx Interval: 25 ms
  Required Min Rx Interval: 25 ms
  Required Min Echo Rx Interval: 0 ms
Flags:
  Poll:          0
  Final:         0
  Control Plane Independent: 0
  Authentication Present: 0
  Demand:        0
  Multicast:     0
```

Chapter 18. НАСТРОЙКА MULTICAST: PIM

18.1. address-family

Команда входит в режим настройки параметров PIM для заданного семейства адресов. В режиме конфигурации интерфейса данная команда так же включает обработку сообщений указанного семейства.

Отрицательная форма команды удаляет настройки и всю вложенную конфигурацию.

Синтаксис

[no] **address-family ipv4**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)#{
```

18.2. anycast-rp

Команда задает адрес RP для Anycast RP.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **anycast-rp IPv4-AC IPv4-RP**

Параметры

- *IPv4-AC* — адрес Anycast RP;
- *IPv4-RP* — адрес RP.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim-address-family-ipv4

```
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# anycast-rp 10.0.0.100 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)#

```

18.3. assert-override-interval

Время, на которое уменьшает свой assert-таймер победитель assert-выборов.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3).

Синтаксис

```
assert-override-interval SECONDS
no assert-override-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах в диапазоне (1..180).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# assert-override-interval 10
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#

```

18.4. bfd fast-detect

Создание BFD-сессии для PIM-соседства на данном интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет привязку BFD-сессии к PIM-соседству.

Синтаксис

```
[no] bfd fast-detect
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim-address-family-ipv4-interface
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# bfd fast-detect
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.5. bsr candidate-bsr

Создание кандидата для выбора bootstrap router.

Отрицательная форма команды удаляет настройку кандидата bootstrap router.

Синтаксис

[no] bsr candidate-bsr *IPv4*

Параметры

- *IPv4* — адрес в формате IPv4.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim-address-family-ipv4
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-bsr 10.0.0.2
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#
```

18.6. bsr candidate-rp

Создание кандидата для выбора rendezvous point в механизме PIM bootstrap.

Отрицательная форма команды удаляет настройку кандидата rendezvous point.

Синтаксис

*[no] bsr candidate-rp * *IPv4*

Параметры

- *IPv4* — адрес в формате IPv4.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-rp 10.0.0.2  
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#[/pre]
```

18.7. bsr-border

Назначение интерфейса границей PIM-домена. На границе PIM-домена выключается протокол BSR, позволяющий выбирать RP (rendezvous-point).

Отрицательная форма команды выключает данный режим.

Синтаксис

[no] bsr-border

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# bsr-border
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.8. candidate-period

Настройка периода отправки bootstrap-сообщений.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
candidate-period SECONDS
no candidate-period
```

Параметры

- *SECONDS* — Секунды в диапазоне (1-65534).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-bsr 10.0.0.2
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)# candidate-period 30
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#
```

18.9. dr-priority

Значение приоритета при выборе Designated Router. Большее значение имеет лучший приоритет.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
dr-priority INTEGER
no dr-priority
```

Параметры

- *INTEGER* — Значение приоритета в диапазоне (1..4294967294).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# dr-priority 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.10. graceful-restart backstop-duration

Настройка времени поддержки режима graceful-restart. Значение 0 отключает режим graceful-restart.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (300).

Синтаксис

```
graceful-restart backstop-duration (0-3600)  
no graceful-restart backstop-duration
```

Параметры

- *SECONDS* — Секунды в диапазоне (0-3600).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim  
config-router-pim-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# graceful-restart backstop-duration 10  
0/ME5100:example_router01(config-pim)#
```

18.11. hash-mask-len

Задание длины маски для hash-функции, используемой для выбора RP.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (126).

Синтаксис

hash-mask-len (0-128)

no hash-mask-len

Параметры

- *INTEGER* — задание маски в диапазоне (0-32).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-bsr 10.0.0.2
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)# hash-mask-len 32
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#

```

18.12. hello-interval

Интервал времени между сообщениями PIM Hello.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

hello-interval SECONDS

no hello-interval

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах в диапазоне (0..18000).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim-address-family-ipv4-interface
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# hello-interval 60
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.13. hold-time

Настройка времени сохранения RP в BSR-анонсах.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (150).

Синтаксис

```
hold-time (1-65535)
no hold-time
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах в диапазоне (1-65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-rp 10.0.0.2
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)# hold-time 60
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#
```

18.14. interface

Добавление обработки PIM-сообщений на указанном интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет интерфейс из конфигурации PIM.

Синтаксис

```
[no] interface
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.15. interval

Указание интервала отправки сообщений RP Advertisement.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
interval SECONDS  
no interval
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах в диапазоне (1-26214).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-rp 10.0.0.2  
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)# interval 120  
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#
```

18.16. join-prune-holdtime

Время для удержания PIM-соседства со всеми соседями на данном интерфейсе. Рекомендуется устанавливать минимум в 3,5 больше, чем join-prune-interval.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (210).

Синтаксис

```
join-prune-holdtime SECONDS  
no join-prune-holdtime
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# join-prune-holdtime 300  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.17. join-prune-interval

Интервал между сообщениями PIM Join/Prune, которые отправляются с данного интерфейса. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
join-prune-interval SECONDS  
no join-prune-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — интервал между сообщениями в секундах в диапазоне (0..18000).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# join-prune-interval 80  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.18. keep-alive

Время хранения (S,G)-записей в таблице маршрутизации.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (210).

Синтаксис

```
router pim keep-alive SECONDS  
no router pim keep-alive
```

Параметры

- *SECONDS* — Время хранения в секундах в диапазоне (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim  
config-router-pim-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim keep-alive 300  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

18.19. multipath group-nexthop

Указание метода для выбора RPF-nexthop

Отрицательная форма команды убирает разделение между ECMP-некстхопами.

Синтаксис

```
multipath group-nexthop {hash | modulo}  
no multipath group-nexthop
```

Параметры

- *hash* — выбор некстхопа, основанного на hash-функции групп;
- *modulo* — выбор некстхопа, основанного на количестве групп.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim
```

```
config-router-pim-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# multipath group-nexthop modulo
0/ME5100:example_router01(config-pim)#
```

18.20. passive-interface

Выключение отправки и обработки PIM-сообщений на интерфейсе.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, PIM соседство устанавливается на интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] passive-interface
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

```
p10
```

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# passive-interface
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.21. pim-mode

Команда устанавливает режим протокола PIM для данного диапазона мультикаст-групп.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (asm).

Синтаксис

```
pim-mode { asm | ssm }
no pim-mode
```

Параметры

- **asm** — any-source multicast, он же классический PIM SM;
- **ssm** — source-specific multicast.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-static-rp  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-static-rp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config)# static-rp 232.10.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-static-rp)# pim-mode ssm  
0/ME5100:example_router01(config-static-rp)#{
```

18.22. priority

Настройка приоритета для candidate-BSR или candidate-RP в соответствующих advertise-сообщениях. На этапе выбора BSR-кандидата по приоритетам выбирается с большим значением. На этапе выбора RP-кандидата по приоритетам выбирается с меньшим значением. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
priority INTEGER  
no priority
```

Параметры

- *INTEGER* — значение приоритета в диапазоне (0-255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr  
config-router-pim-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-bsr  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-bsr-candidate-rp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# bsr candidate-bsr 10.0.0.2
```

```
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)# priority 10  
0/ME5100:example_router01(config-candidate-bsr)#{
```

18.23. register probe-time

Время ожидания на DR сообщения PIM Register-Stop после отправки PIM Null-Register до продолжения отправки инкапсулированного трафика на RP.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (5).

Синтаксис

```
router pim register probe-time SECONDS  
no router pim register probe-time
```

Параметры

- *SECONDS* — Время ожидания в секундах в диапазоне (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim  
config-router-pim-vrf
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# register probe-time 10  
0/ME5100:example_router01(config-pim)#{
```

18.24. register suppression-time

Время ожидания на DR для последующей отправки сообщения PIM Register с момента отправки последнего Register или с момента получения Register Stop от RP.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (60).

Синтаксис

```
router pim register suppression-time SECONDS  
no router pim register suppression-time
```

Параметры

- *SECONDS* — время в секундах в диапазоне (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim
config-router-pim-vrf

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# register suppression-time 10
0/ME5100:example_router01(config-pim)#
```

18.25. router pim

Включение протокола PIM на устройстве.

Отрицательная форма команды отключает протокол PIM на устройстве и удаляет все связанные настройки.

Синтаксис

[no] router pim

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)#
```

18.26. rp-address

Задание статического адреса RP для данного диапазона мультикаст-групп.

Отрицательная форма команды удаляет настройку RP для диапазона групп.

Синтаксис

- [no] rp-address* *IPv4*

Параметры

- *IPv4* — адрес в формате IPv4-адреса;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-static-rp  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-static-rp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config)# static-rp 225.54.0.0/16  
0/ME5100:example_router01(config-static-rp)# rp-address 11.11.11.11  
0/ME5100:example_router01(config-static-rp)#{
```

18.27. sg-state-limit

Максимальное количество (S,G)-записей, которое может храниться в виде (S,G,I)-записей для каждого интерфейса. Для снятия ограничений на количество записей следует задать значение "0".

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
sg-state-limit INTEGER  
no sg-state-limit
```

Параметры

- *INTEGER* — Максимальное количество записей в диапазоне (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# sg-state-limit 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

18.28. star-g-state-limit

Максимальное количество (G)-записей, которое может храниться в виде (G,I)-записей для каждого интерфейса. При задании значения "0" ограничение на максимальное значение записей снимается.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
star-g-state-limit INTEGER  
no sg-state-limit
```

Параметры

- *INTEGER* — Максимальное количество записей в диапазоне (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# star-g-state-limit 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

18.29. static-rp

Команда задает диапазон мультикаст-групп для статического RP и переходит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет данный диапазон адресов.

Синтаксис

```
[no] router pim address-family ipv4 static-rp IPv4-CIDR
```

Параметры

- *IPv4-CIDR* — Диапазон мультикаст-групп (A.B.C.D/N).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4
```

```
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# static-rp 225.54.0.0/16
0/ME5100:example_router01(config-static-rp)#

```

18.30. show pim group-map

Вывод информации о настроенных диапазонах групп, их протоколах и адресах RP.

Синтаксис

```
show pim group-map
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show pim group-map
IP PIM Group Mapping Table
(* indicates group mappings being used)
Group Range          Proto Client   RP address
-----
239.1.200.0/21*      asm    config  10.0.0.1
225.54.0.0/16*       asm    config  23.23.23.23
232.1.1.1/32         ssm    config  0.0.0.0
233.7.70.0/24*       asm    config  10.0.0.1
232.0.0.0/8*         ssm    config  0.0.0.0
239.1.128.0/24*     asm    config  10.0.0.1
239.0.0.0/21*        asm    config  23.23.23.23
239.0.0.0/8*         asm    config  23.23.23.23
```

18.31. show pim interface

Вывод информации о состоянии PIM протокола на интерфейсах.

Синтаксис

```
show pim interface [IF] [statistics]
```

Параметры

- **IF** — фильтрация вывода информации по указанному интерфейсу;
- **statistics** — вывод счётчиков сообщений по интерфейсам.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show pim interfaces bu 1.4010
Bundle-ether1.4010 PIM state is up, admin state is up
    IPv4 address is 100.99.11.1/24
    Mode is active
    BFD support is enabled
    DR priority is 1, designated router is 100.99.11.111 with priority 1
    LAN prune delay options:
        Suppression is enabled
        Propagation delay is 500 msec, effective is 500 msec
        Override interval is 2500 msec, effective is 2500 msec
    Hello interval is 30 sec, holdtime is 105 sec, triggered delay is 5 sec
    Next hello in 22 secs
    Join/Prune interval is 60 sec, holdtime is 210 sec
    Interface is not BSR border
    Assert interval is 177 sec, holdtime is 180 sec
    Stored *,G-pairs: 0 (maximum is not set)
        S,G-pairs: 0 (maximum is not set)
    Filtered neighbors:
        none
```

```
0/ME5100:example_router01# show pim interfaces bu 1.4010 statistics
IPv4 statistics
```

Bundle-ether1.4010

Message type	Errors	Sent	Received
Hello	0	289	289
Assert	N/A	0	0
Join/Prune	N/A	0	0
Bootstrap	N/A	0	N/A
DF election	N/A	0	N/A
Graft	N/A	0	N/A
Graft Ack	N/A	0	N/A
Joined sources	N/A	0	N/A
Pruned sources	N/A	0	N/A
State Refresh	N/A	0	N/A

Filtered	0	N/A	N/A
Incorrect checksum	0	N/A	N/A
Unknown hello opt	0	N/A	N/A
Unknown neighbor	0	N/A	N/A
Unknown type	0	N/A	N/A

18.32. show pim neighbor

Вывод информации о PIM-соседствах на активных интерфейсах.

Синтаксис

show pim interface [IF] [statistics]

Параметры

- **IF** — указание интерфейса для вывод состояния соседств на нём;
- **statistics** — вывод статистики pim-соседств.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show pim neighbors
Neighbor          Interface           Uptime      Expires     BFD       DR pri
-----  -----
100.99.11.111    bu1.4010          02h25m50s  00h01m24s  active    1 (DR)
101.26.134.134   bu1.4033          02h25m54s  00h01m27s  active    1 (DR)
```

```
0/ME5100:example_router01# show pim neighbors bundle-ether 1.4010
```

IPv4 neighbor 100.99.11.111 at Bundle-ether1.4010

Uptime: 02h24m46s, Expires: 00h01m28s

BFD state is active

DR priority is 1

LAN prune delay options:

Suppression is disabled

Propagation delay is 500 msec

Override interval is 2500 msec

```
0/ME5100:example_router01# show pim neighbors bundle-ether 1.4010 statistics
```

Tue Oct 26 12:03:48 2021

Bundle-ether1.4010

Message type	Errors	Received
--------------	--------	----------

Assert	0	0
Bootstrap	0	0
DF election	0	0
Graft	0	0
Graft Ack	0	0
Join/Prune	0	0
State Refresh	0	0
Hello	N/A	293
Joined sources	N/A	0
Pruned sources	N/A	0

18.33. show pim summary

Команда выводит сводную информацию о количестве записей разных типов по всем интерфейсам.

Синтаксис

show pim summary [statistics]

Параметры

- **statistics** — вывод счётчиков сообщений по всему процессу.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show pim summary
PIM IPv4 State Counters
Keepalive period is 210 sec
Register suppression time is 3 sec, probe time is 1 sec
PIM multipath mode is highest-neighbor (disabled)
Interface state change traps are enabled
PIM graceful restart status is timed-out
    Backstop timer: 300 sec (0 remaining)
    Join startup timer: 60 sec (0 remaining)
Different sources/RPs: 0/3
Groups now/max: (*,G): 0/not set (S,G): 0/not set
(*,G,I): 0/not set (S,G,I): 0/not set
```

```
0/ME5100:example_router01# show pim summary statistics
PIM IPv4 statistics
Message type      Errors      Sent      Received
Assert            0           0           0
Bootstrap          0           0           0
```

C-RP-Advertisement	0	0	0
DF election	0	0	0
Graft	0	0	0
Graft Ack	0	0	0
Hello	0	6834	1952
Join/Prune	0	0	0
Joined sources	N/A	0	0
Pruned sources	N/A	0	0
S,G-updates w/MSDP	N/A	0	976
State Refresh	0	0	0
Register	0	0	0
Register Stop	0	0	0
Null Register	N/A	N/A	0
C-RP-Adv filtered	0	N/A	N/A
Incorrect checksum	0	N/A	N/A
Short header	0	N/A	N/A
Unsupported type	0	N/A	N/A
Unknown type	0	N/A	N/A
Unknown version	0	N/A	N/A

18.34. show pim topology

Вывод PIM топологии.

Синтаксис

show pim topology [group *GROUP*] [source *GROUP*] [detail]

Параметры

- *GROUP* — вывод записей по указанной широковещательной группе;
- *SOURCE* — вывод записей по указанному адресу источника;
- **detail** — детализированный вывод.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show pim topology
IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*,S,G)[RPT/SPT] Mode, Protocol, Uptime, Info
Interface state: Name, Uptime, Fwd, Info

(*, 225.54.205.135) asm, Up: 15h57m21s, RP: 23.23.23.23 is not local (config)
JP: joined(17h05m46s), RPF: Tengigabitether net 0/0/12, nexthop: 100.99.133.33
isis, prefix: 23.23.23.23/32
```

te 0/0/7

asm, Up: 01h08m42s is local

18.35. triggered-hello-interval

Время до отправки PIM Hello во время загрузки или при перезагрузке PIM-соседа.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (5).

Синтаксис

```
triggered-hello-interval SECONDS  
no triggered-hello-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах (0..60).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-pim-address-family-ipv4-interface  
config-router-pim-vrf-address-family-ipv4-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# address-family ipv4  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# triggered-hello-interval 1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

18.36. vrf

Создание экземпляра PIM-процесса в указанном VRF.

Отрицательная форма команды удаляет экземпляр PIM-процесса в указанном VRF.

Синтаксис

```
vrf VRF  
no vrf
```

Параметры

- *VRF* — имя VRF-сущности.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-pim

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router pim  
0/ME5100:example_router01(config-pim)# vrf customer  
0/ME5100:example_router01(config-vrf)#[
```

Chapter 19. НАСТРОЙКА MULTICAST: IGMP

19.1. address-list

Сопоставление списка мультикастовых адресов с адресом источника в режиме SSM mapping.

Отрицательная форма команды удаляет список адресов, сопоставляя все адреса с данным источником.

Синтаксис

address-list WORD

no address-list

Параметры

- *WORD* — Список адресов, предварительно настроенный в `multicast address-list WORD`.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

`config-router-igmp-ssm-mapping-source`
`config-router-igmp-vrf-ssm-mapping-source`

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# ssm mapping source 100.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-source)# address-list test  
0/ME5100:example_router01(config-source)#[
```

19.2. filter groups

Настройка фильтра групп для указанного IGMP-интерфейса.

Отрицательная форма команды снимает фильтр.

Синтаксис

filter groups WORD

no filter groups

Параметры

- *WORD* — Список групп, предварительно настроенный в `multicast group-list WORD`.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-interface  
config-router-igmp-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface te 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# filter groups test
```

19.3. groups-limit

Команда задает максимальное количество широковещательных(multicast) групп, на которые может быть подписан заданный интерфейс. При задании значения "0" ограничение на количество групп снимается.

Отрицательная форма команды снимает ограничение, значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
groups-limit INTEGER  
no groups-limit
```

Параметры

- *INTEGER* — количество групп. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-interface  
config-router-igmp-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# groups-limit 10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[/pre]
```

19.4. immediate-leave

Команда включает немедленную отписку интерфейса от широковещательной группы при получении сообщения *IGMP leave* на заданном интерфейсе.

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, после получения сообщения *IGMP Leave* в интерфейс отправляется *IGMP Group Query* в целях проверки оставшихся подписчиков.

Синтаксис

[no] immediate-leave

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

config-router-igmp-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# immediate-leave
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#{
```

19.5. last-member-query-interval

Команда задает максимальное время ответа на *IGMP Group Query*, а так же интервал отправки последовательных сообщений *IGMP Group Query*. Параметр позволяет регулировать время отписки интерфейса от широковещательной группы.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10 секунд).

Синтаксис

last-member-query-interval SECONDS

no last-member-query-interval

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..25.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

config-router-igmp-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# last-member-query-interval 5
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

19.6. promiscuous disable

Удаление режима *promiscuous*, позволяющего обработку IGMP-сообщений не из сети IGMP-интерфейса

Отрицательная форма команды вновь включает этот режим

Синтаксис

[no] promiscuous disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface
config-router-igmp-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# promiscuous disable
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

19.7. query-interval

Команда задает интервал отправки сообщений *IGMP General Query* для указанного интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (125 секунд).

Синтаксис

query-interval SECONDS
no query-interval

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..31744.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-interface  
config-router-igmp-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# query-interval 60  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#{
```

19.8. query-response-interval

Команда задает максимальное время ожидания ответов на сообщения *IGMP Query* для заданного интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (10 секунд).

Синтаксис

```
query-response-interval SECONDS  
no query-response-interval
```

Параметры

- *SECONDS* — Время в секундах. Диапазон допустимых значений: 1..25.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-interface  
config-router-igmp-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# query-response-interval 20  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#{
```

19.9. robustness

Команда задает количество отправляемых в интерфейс сообщений *IGMP Group Query* после получения на интерфейсе сообщения *IGMP Leave*. Данный параметр позволяет избежать влияния потери пакетов. Большее значение увеличивает надежность работы протокола, но при этом увеличивается время отписки интерфейса от широковещательной группы.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (2).

Синтаксис

```
robustness INTEGER  
no robustness
```

Параметры

- *INTEGER* — Числовое значение. Диапазон допустимых значений: 1..255.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-interface  
config-router-igmp-vrf-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# robustness 3  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

19.10. router igmp

Команда включает протокол IGMP на устройстве.

Отрицательная форма команды отключает протокол IGMP на устройстве и удаляет все связанные настройки.

Синтаксис

```
[no] router igmp
```

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp  
0/ME5100:example_router01(config-igmp)#
```

19.11. interface

Команда включает протокол IGMP на заданном интерфейсе и входит в режим конфигурации дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет протокол IGMP с заданного интерфейса.

Синтаксис

[no] **router igmp interface *IFNAME***

Параметры

- *IFNAME* — Имя интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[
```

19.12. show igmp groups

Команда выводит информацию о широковещательных группах, активных на устройстве.

Синтаксис

***show igmp groups detail [ipv4 IPv4 | dynamic | static] [detail] ***

Параметры

- **ipv4 IPv4** — Фильтр по IPv4-адресу группы;
- **detail** — Развернутый вывод по группе;
- **dynamic** — Фильтр вывода по динамически созданным группам;
- **static** — Фильтр вывода по группам, заданным статически.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show igmp groups
Tue Sep 12 16:09:27 2017
IGMP Connected Group Membership

Group Address           Interface      Uptime      Expires      Last
Reporter
-----
-----              te 0/0/7          06h32m46s  00h04m00s
225.54.205.135
192.168.10.100

```

19.13. show igmp interface

Команда отображает информацию о состоянии протокола IGMP на интерфейсах.

Синтаксис

show igmp interface [IF] [detail]

Параметры

- **IF** — Развёрнутый вывод по конкретному интерфейсу;
- **detail** — Развёрнутый вывод с указанием статистики.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```

0/ME5100:example_router01# show igmp interface
Tue Sep 12 16:42:50 2017
Tengigabitethernet 0/0/7 IGMP status is up
    IGMP is enabled on interface
    Current IGMP version is 3
    IGMP query interval is 125 is seconds
    IGMP querier timeout is 0 is seconds
    IGMP max query response time is 100 is seconds
    Last member query response interval is 10 is seconds
    IGMP activity: 3 joins, 2715 leaves
    IGMP querying router is 192.168.10.1 (this system)

```

19.14. show igmp ssm map

Команда отображает информацию о source-specific группах, активных на устройстве.

Синтаксис

show igmp ssm map

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show igmp ssm map
Source Address      Address list
-----
46.61.193.101      ssm-map
46.61.193.102      cde
```

19.15. show igmp summary

Команда отображает сводную информацию о количестве IGMP-групп на всех интерфейсах.

Синтаксис

show igmp summary

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show igmp summary
Tue Sep 12 16:55:29 2017
IGMP summary

Total groups on each interface: 3
Total unique groups: 2
Enabled Interfaces: 2
Disabled Interfaces: 0
```

Interface	Grp No	Max Grp No
te0/0/7.11	1	0
te0/0/7.12	2	1

19.16. show igmp traffic

Команда отображает статистическую информацию протокола IGMP.

Синтаксис

show igmp traffic

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show igmp traffic
Tue Sep 12 16:56:17 2017
IGMP Traffic Counter
Processed messages:
    Queries:          0
    Reports:          0
    Leaves:           0
    Total processed:  0
Filtered messages:
    Report version mismatch: 0
    Query version mismatch: 0
    Entries with limits excess: 0
    Entries with not allowed sources: 0
    Link local messages:      10
    Other reasons:            0
    Total filtered:          10
Incorrect messages:
    Wrong checksum:         0
    No router alert option: 0
    SSM messages with EXCLUDE: 0
    Other reasons:          0
    Total incorrect:        0
Queries sent:                1678
```

19.17. shutdown

Выключение обработки IGMP-сообщений на указанном интерфейсе

Отрицательная форма команды ...

Синтаксис

[no] shutdown

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

config-router-igmp-vrf-interface

Пример

19.18. sources-limit

Команда задает максимальное количество уникальных источников, при превышении которого подписка с новым адресом источника не устанавливается.

Отрицательная форма команды снимает ограничение, устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

sources-limit INTEGER

no sources-limit

Параметры

- **INTEGER** — Максимальное количество записей. Диапазон допустимых значений: 0..4294967295

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
```

```
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitether net 0/0/4  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# sources-limit 10  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#{
```

19.19. ssm addresses

Указание списка адресов, которые будут приравнены к SSM-адресам.

Отрицательная форма команды удаляет список SSM-адресов.

Синтаксис

```
ssm addresses WORD  
no ssm addresses
```

Параметры

- *WORD* — Список групп, предварительно настроенный в **multicast address-list WORD**.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-vrf  
config-router-igmp
```

Пример

19.20. ssm mapping source

Привязка адреса источника к адресам групп из диапазона SSM-адресов

Отрицательная форма команды удаляет привязку к адресу источника.

Синтаксис

```
ssm mapping source IPv4  
no ssm mapping source
```

Параметры

- *IPv4* — значение адреса источника в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-igmp-vrf  
config-router-igmp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# ssm addresses test
0/ME5100:example_router01(config-igmp)#
```

19.21. static-group

Команда создает статическую подписку указанного интерфейса на заданную широковещательную группу и входит в режим конфигурации дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] static-group *MULTICAST_ADDRESS*

Параметры

- *MULTICAST_ADDRESS* — адрес широковещательной группы в формате IPv4 адреса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# static-group 231.1.1.1
0/ME5100:example_router01(config-static-group)#
```

19.22. static-source

Команда задает адрес источника заданной статической широковещательной группы для указанного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет настройку, адрес источника может быть любой.

Синтаксис

[no] static-source *IPv4_ADDRESS*

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — адрес источника в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface-static-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# static-group 233.1.1.1
0/ME5100:example_router01(config-static-group)# static-source 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-static-group)#

```

19.23. version

Команда задает версию IGMP протокола на указанном интерфейсе. Значение версии используется при отправке сообщений *IGMP General Query* на интерфейсе.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3).

Синтаксис

version *VERSION*

no version

Параметры

- *VERSION* — версия IGMP-протокола, допустимые значения: 1..3.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-igmp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router igmp
0/ME5100:example_router01(config-igmp)# interface tengigabitethernet 0/0/4
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# version 2
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#

```

Chapter 20. НАСТРОЙКА MULTICAST: MSDP

Протокол Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) позволяет маршрутизатору обмениваться информацией о доступных источниках групп многоадресной рассылки с другими RP (*Rendezvous Point*). Больше информации в [RFC 3618](#).

20.1. action

Команда задает действие элемента фильтрации.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**permit**)

Синтаксис

```
action { permit | deny }  
no action
```

Параметры

- **permit** — разрешено
- **deny** — запрещено

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer-sa-filter-in  
config-router-msdp-peer-sa-filter-out  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-in  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-out
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter in 1  
0/ME5200:example_router01(config-in)# action deny  
0/ME5200:example_router01(config-in)#
```

20.2. cache-sa-holddate

Команда задает время удержания SA (Source Active) записей в кеше MSDP процесса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (*150 секунд*).

Синтаксис

```
cache-sa-holddate SECONDS  
no cache-sa-holddate
```

Параметры

- *SECONDS* — SA Holdtime в секундах (150..3600)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp
config-router-msdp-vrf

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# cache-sa-holddate 240
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#

```

20.3. connect-source

Команда задает локальный IP-адрес для построения MSDP соседства.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

connect-source *IPv4_ADDRESS*
no connect-source

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IP-адрес интерфейса (*A.B.C.D*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp
config-router-msdp-peer
config-router-msdp-vrf
config-router-msdp-vrf-peer

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# connect-source 10.0.0.2
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#

```

20.4. description

Команда задает строковое описание сессии (протокольного соседа).

Отрицательная форма команды удаляет описание.

Синтаксис

description *DESCRIPTION*

no description

Параметры

- *DESCRIPTION* — строка описания (1..128)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp-peer
config-router-msdp-vrf-peer

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1
0/ME5200:example_router01(config-peer)# description "Neighbor 10-0-0-1"
0/ME5200:example_router01(config-peer)#

```

20.5. group-address

Команда задает wildcard-префикс для фильтрации широковещательных групп в элементе SA фильтра.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

group-address *any*

group-address *MCAST_PREFIX_WILDCARD*

no group-address

Параметры

- **any** — любой адрес группы
- ***MCAST_PREFIX_WILDCARD*** — префикс в формате wildcard;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp-peer-sa-filter-in

```
config-router-msdp-peer-sa-filter-out  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-in  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-out
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter in 1  
0/ME5200:example_router01(config-in)# group-address 239.0.0.0/0.0.0.255  
0/ME5200:example_router01(config-in)#
```

20.6. holdtime

Команда задает время жизни MSDP сессии в секундах.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (*75 секунд*).

Синтаксис

```
holdtime SECONDS  
no holdtime
```

Параметры

- *SECONDS* — время в секундах (3..150)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp  
config-router-msdp-vrf
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# holdtime 9  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#
```

20.7. keepalive

Команда задает время в секундах между периодическими отправками Keepalive-пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (*60 секунд*).

Синтаксис

```
keepalive SECONDS  
no keepalive
```

Параметры

- *SECONDS* — время в секундах (1..60)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp
config-router-msdp-vrf

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# keepalive 3
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#

```

20.8. mesh-group

Команда позволяет группировать MSDP сессии, задавая Mesh Group. Участники одной Mesh группы имеют полную связность друг с другом. SA-сообщения, принятые от соседа внутри группы, не передаются другим соседям.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

mesh-group *MESH_GROUP*
no mesh-group

Параметры

- *MESH_GROUP* — строковое имя mesh группы (1..31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp-peer
config-router-msdp-vrf-peer

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1
0/ME5200:example_router01(config-peer)# mesh-group Group1
0/ME5200:example_router01(config-peer)#

```

20.9. originator-id

Команда задает IP-адрес RP в SA-сообщениях протокола MSDP.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
originator-id IPv4_ADDRESS
no originator-id
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IP-адрес RP

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp
config-router-msdp-vrf
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# originator-id 10.0.0.2
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#

```

20.10. peer

Команда создает MSDP-сессию и переходит в режим конфигурирования ее параметров.

Отрицательная форма команды удаляет сессию и всю вложенную конфигурацию.

Синтаксис

```
[no] peer IPv4_ADDRESS
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IP адрес-MSDP соседа

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp
config-router-msdp-vrf
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
```

```
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)#
```

20.11. router msdp

Команда запускает на маршрутизаторе процесс протокола MSDP и переходит в режим конфигурирования его параметров.

Отрицательная форма команды останавливает процесс MSDP и удаляет всю вложенную конфигурацию.

Синтаксис

[no] **router msdp**

Параметры

Команды не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)#
```

20.12. rp-address

Команда позволяет фильтровать SA-записи по адресу RP (originator-id).

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

rp-address any rp-address *IPv4_WILDCARD*
no rp-address

Параметры

- **any** — любой адрес RP
- ***IPv4_WILDCARD*** — префикс в формате wildcard

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer-sa-filter-in  
config-router-msdp-peer-sa-filter-out  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-in  
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-out
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter in 1  
0/ME5200:example_router01(config-in)# rp-address 10.0.0.0/0.0.0.255  
0/ME5200:example_router01(config-in)#{
```

20.13. sa-filter in

Команда создает нумерованный элемент списка фильтрации входящих SA-сообщений.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий элемент.

Синтаксис

```
sa-filter in SEQ_NUM  
no sa-filter in
```

Параметры

- *SEQ_NUM* — порядковый номер элемента списка фильтрации (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer  
config-router-msdp-vrf-peer
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter in 1  
0/ME5200:example_router01(config-in)#{
```

20.14. sa-filter out

Команда создает нумерованный элемент списка фильтрации отправляемых SA сообщений.

Отрицательная форма команды удаляет соответствующий элемент.

Синтаксис

```
sa-filter out SEQ_NUM  
no sa-filter out
```

Параметры

- *SEQ_NUM* — порядковый номер элемента списка фильтрации (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer  
config-router-msdp-vrf-peer
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter out 1  
0/ME5200:example_router01(config-in)#{
```

20.15. shutdown

Команда позволяет административно отключить сессию с соседом, не удаляя всей соответствующей конфигурации.

Отрицательная форма команды активирует сессию.

Синтаксис

```
[no] shutdown
```

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer  
config-router-msdp-vrf-peer
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp  
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1  
0/ME5200:example_router01(config-peer)# shutdown
```

20.16. source-address

Команда включает фильтрацию SA сообщений по адресу MSDP-пира.

Отрицательная форма команды отключает фильтрацию

Синтаксис

```
source-address any source-address IPv4_WILDCARD
no source-address
```

Параметры

- **any** — любой адрес RP
- ***IPv4_WILDCARD*** — префикс в формате wildcard

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-msdp-peer-sa-filter-in
config-router-msdp-peer-sa-filter-out
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-in
config-router-msdp-vrf-peer-sa-filter-out
```

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# peer 10.0.0.1
0/ME5200:example_router01(config-peer)# sa-filter in 1
0/ME5200:example_router01(config-in)# source-address 10.0.0.0/0.0.0.255
0/ME5200:example_router01(config-in)#

```

20.17. vrf

Команда включает протокол MSDP внутри экземпляра VRF и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет конфигурацию MSDP для указанного экземпляра VRF.

Синтаксис

```
[no] vrf VRF_NAME
```

Параметры

- ***VRF_NAME*** — строковое имя VRF (1..31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-msdp

Пример

```
0/ME5200:example_router01(config)# router msdp
0/ME5200:example_router01(config-msdp)# vrf TestVrf
0/ME5200:example_router01(config-vrf)#
```

Chapter 21. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LLDP

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, с помощью которого устройства распространяют информацию о себе среди других узлов в сети и сохраняют полученные данные.

21.1. lldp disable

Данная команда выключает протокол на устройстве. Отрицательная форма команды включает протокол.

По умолчанию протокол включен.

Синтаксис

```
lldp disable  
no lldp disable
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp disable
```

21.2. lldp fast-count

Функция быстрого запуска позволяет устройству при получении пакета LLDP-MED от вновь подключенного устройства анонсировать информацию о себе с большей скоростью в течение ограниченного времени.

Данная команда задает количество LLDP-пакетов, которые будут отправлены в "быстром" режиме. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (4).

Синтаксис

```
lldp fast-count COUNT
```

Параметры

- *COUNT* — количество передаваемых пакетов в "быстром" режиме, от 1 до 10.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp fast-count 6
```

21.3. lldp fast-interval

Данная команда задает интервал отправки пакетов в "быстром" режиме. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
lldp fast-interval SECS
no lldp fast-interval
```

Параметры

- *SECS* — интервал отправки пакетов в "быстром" режиме, от 1 до 3600 в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp fast-interval 5
```

21.4. lldp hold-multiplier

Данная команда задает количество пакетов, после неполучения которых, запись о соседнем устройстве удаляется из LLDP-таблицы. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (4).

Синтаксис

```
lldp hold-multiplier COUNT
no lldp hold-multiplier
```

Параметры

- *COUNT* — количество пакетов от 2 до 10.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp hold-multiplier 3
```

21.5. lldp interface

Данная команда включает протокол LLDP на интерфейсе, отрицательная форма команды отключает протокол на интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] lldp interface INTERFACE
```

Параметры

- *INTERFACE* — интерфейс, в формате <ТИП ИНТЕРФЕЙСА> <UNIT>/<SLOT>/<PORT>,

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp interface tengigabitethernet 0/0/7
```

21.6. agent

Данная команда включает LLDP-агента соответствующего типа на интерфейсе и производит переход в режим настройки этого агента. Отрицательная форма команды отключает LLDP-агента

Синтаксис

```
[no] agent {nearest-bridge | nearest-customer-bridge | nearest-non-tpmr-bridge}
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lldp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# agent nearest-bridge
```

21.7. neighbors-limit

Данная команда устанавливает максимальное количество соседей для LLDP-агента соответствующего типа на интерфейсе. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

```
neighbors-limit LIMIT
no neighbors-limit
```

Параметры

- *LIMIT* — максимальное количество соседей для LLDP-агента от 1 до 256.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lldp-interface-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# neighbors-limit 15
```

21.8. notification

Данная команда разрешает отправку информационных сообщений об изменении состояния интерфейса (device) и нейбора (tables). Отрицательная форма команды запрещает отправку информационных сообщений. По умолчанию отправка информационных сообщений разрешена.

Синтаксис

```
notification { device | tables } { disable | enable }
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lldp-interface-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# notification device disable
```

21.9. optional-tlv

Данная команда определяет, какие опциональные TLV-поля (Type, Length, Value) будут

включены устройством в передаваемый LLDP-пакет. По умолчанию, если параметры не отключены глобально, передаются следующие TLV- поля: mgmt-addr, port-desc, system-cap, system-desc, system-name.

Синтаксис

```
optional-tlv { mgmt-addr | port-desc | system-cap | system-desc | system-name } { disable | enable }
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
configlldp-interface-agent
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# optional-tlv system-cap disable
```

21.10. port-id-type

Данная команда определяет, какой параметр будет передаваться в качестве идентификатора интерфейса. По умолчанию - interface-name.

Синтаксис

```
port-id-type { interface-name | local | mac-address }
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
configlldp-interface-agent
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# port-id-type interface-name
```

21.11. receive

Данная команда разрешает прием LLDP-пакетов на интерфейсе. По умолчанию прием LLDP-пакетов разрешен.

Синтаксис

```
receive {disable|enable}
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configlldp-interface-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# receive disable
```

21.12. transmit

Данная команда разрешает передачу LLDP-пакетов на интерфейсе. По умолчанию передача LLDP-пакетов разрешена.

Синтаксис

transmit {disable | enable}

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configlldp-interface-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-agent)# transmit disable
```

21.13. lldp interval

Данная команда задает интервал отправки LLDP-пакетов. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

lldp interval SECS

no lldp interval

- *SECS* — интервал отправки пакетов, от 5 до 32768 в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp interval 120
```

21.14. lldp notification-interval

Данная команда задает интервал отправки уведомлений протокола LLDP. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

```
lldp notification-interval SECS  
no lldp interval
```

- *SECS* — интервал отправки уведомлений, от 5 до 3600 в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp notification-interval 120
```

21.15. lldp optional-tlv disable

Данная команда определяет, какие опциональные TLV- поля (Type, Length, Value) не будут включены устройством в передаваемый LLDP-пакет. По умолчанию передаются следующие параметры: mgmt-addr, port-desc, system-cap, system-desc, system-name. Отрицательная форма команды включает указанный параметр. Команда применяется ко всем интерфейсам, на которых включен протокол, и не заданы опциональные TLV- поля.

Синтаксис

```
[no] optional-tlv { mgmt-addr | port-desc | system-cap | system-desc | system-name }  
disable
```

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# optional-tlv system-cap disable
```

21.16. lldp pps

Данная команда задает максимальное количество LLDP-пакетов в секунду, принимаемых от

соседнего устройства. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (5).

Синтаксис

```
lldp pps PPS  
no lldp pps
```

- *PPS* — максимальное количество LLDP-пакетов в секунду , от 1 до 100.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp pps 12
```

21.17. lldp reinit

Данная команда задает минимальное время, которое LLDP-порт будет ожидать перед повторной инициализацией LLDP. Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (2).

Синтаксис

```
lldp reinit SECS  
no lldp reinit
```

Параметры

- *SECS* — интервал отправки пакетов в "быстром" режиме, от 1 до 10 в секундах.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lldp reinit 5
```

21.18. show lldp

Данная команда показывает глобальные настройки LLDP и в краткой табличной форме список LLDP-параметров всех интерфейсов, на которых включен протокол.

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lldp
Wed Aug 2 17:27:50 2017
Global LLDP information:
    LLDP status is ACTIVE
    LLDP advertisements are sent every 30 seconds
    LLDP hold time advertised is 61 seconds
    LLDP interface reinitialization delay is 2 seconds
    LLDP notifications interval is 10 seconds
    Fast Transmission sends 4 messages every 5 seconds

LLDP agent codes:
    (N) Nearest Bridge, (NnT) Nearest non-TPMR Bridge
    (NC) Nearest Customer Bridge

LLDP optional TLV codes:
    (MM) Enable management address TLV, (PD) Enable port description TLV
    (SC) Enable system capabilities TLV, (SD) Enable system description TLV
    (SM) Enable system name TLV



| port     | state tx | state rx | optional tlvs  | notifications tables | notifications device | agent device |
|----------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| te 0/0/1 | enabled  | enabled  | MM PD SC SD SM | enabled              | enabled              | N            |
| te 0/0/2 | enabled  | enabled  | MM PD SC SD SM | enabled              | enabled              | N            |
| te 0/0/3 | enabled  | enabled  | MM PD SC SD SM | enabled              | enabled              | N            |


```

21.19. show lldp interface

Данная команда показывает настройки LLDP на заданном интерфейсе.

Синтаксис

```
show lldp interface INTERFACE
```

Параметры

- *INTERFACE* — интерфейс, в формате <ТИП ИНТЕРФЕЙСА> <UNIT>/<SLOT>/<PORT>,

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lldp interface tengigabitether net 0/0/1
Fri Aug 4 15:51:20 2017

Interface Tengigabitether net 0/0/1

Agent type: nearest-bridge
Tx: enabled
Rx: enabled
Optional TLVs:
```

```
Enable management address TLV is transmited  
Enable port description TLV is transmited  
Enable system capabilities TLV is transmited  
Enable system description TLV is transmited  
Enable system name TLV is transmited  
Notification tables is enabled  
Notification device is enabled
```

21.20. show lldp neighbors

Данная команда показывает информацию об LLDP-нейборах в табличном виде. Использование ключа "detail" без параметров позволяет просмотреть полную информацию об LLDP-нейборах для всех интерфейсов.

Синтаксис

```
show lldp neighbors [ detail | INTERFACE ]
```

Параметры

- *INTERFACE* — интерфейс, в формате <ТИП ИНТЕРФЕЙСА> <UNIT>/<SLOT>/<PORT>,

Пример

```
0/ME5100:example_router01#show lldp neighbors
Fri Aug 4 15:18:24 2017
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (r) Repeater, (H) Host, (s) Station only
  (TP) - Two Ports MAC Relay, (S) - S-VLAN, (C) - C-VLAN, (O) Other
LLDP agent codes:
  (N) Nearest Bridge, (NnT) Nearest non-TPMR Bridge
  (NC) Nearest Customer Bridge
local port    device id          port id      capabilities  agent  system name
-----  -----
te 0/0/1      A8:F9:4B:A6:4E:40  te1/0/1      B R           N      MNG_ME 17.31
te 0/0/3      A8:F9:4B:8B:95:00  te 0/1/3     B R           N      DR30-17-150
```

::

```
0/ME5100:example_router01# show lldp neighbors detail interface tengigabitethernet
0/0/1
Fri Aug 4 15:20:35 2017

Local Interface: Tengigabitethernet 0/0/1

Chassis id: A8:F9:4B:A6:4E:40
Port id: te1/0/1
Neighbor MAC address: A8:F9:4B:A6:4E:79
Port Description: -ND to AR31-151 0/0/1
```

System Name: MNG_ME 17.31

System Description:

MES3124F 28-port Fiber 1G/10G Managed Switch

System Capabilities: Bridge, Router

Enabled Capabilities: Bridge, Router

Agent: Nearest Bridge

Management Address: 7.7.7.1

21.21. show lldp statistics

Данная команда показывает статистику LLDP

Синтаксис

show lldp statistics [interface *INTERFACE*]

Параметры

- *INTERFACE* — интерфейс, в формате <ТИП ИНТЕРФЕЙСА> <UNIT>/<SLOT>/<PORT>,

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lldp statistics
Fri Aug 4 16:09:32 2017
LLDP traffic statistics:
Last neighbor change: 05h01m44s ago

    Neighbor entries added: 7
    Neighbor entries deleted: 0
    Neighbor entries aged out: 0
    Neighbor advertisements dropped: 0

LLDP agent codes:
    (N) Nearest Bridge, (NnT) Nearest non-TPMR Bridge
    (NC) Nearest Customer Bridge

port      tx      tx      rx      rx frames frames rx tlvs   rx tlvs      rx      agent
          frames frames frames discarded errors discarded unrecognized ageouts
          total  errors total
-----
te 0/0/1  724     0     2155     0       0     0       0        0        0        N
te 0/0/3  604     0     603      0       0     0       0        0        0        N
```

Chapter 22. НАСТРОЙКА СПИСКОВ ДОСТУПА ACL

Маршрутизаторы серии ME поддерживают списки доступа ACL (Access Control Lists). В данном разделе приведены соответствующие команды конфигурации.

22.1. action

Команда определяет, будут ли пакеты в указанном правиле (entry) списка доступа разрешены либо запрещены.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
action { permit | deny }  
no action
```

Параметры

- **permit** — разрешает пакет
- **deny** — запрещает пакет

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ipv4-access-list-entry
```

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1  
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10  
0/FMC0:example_router01(config-entry)# action deny
```

22.2. destination

Команда задает префикс для сравнения IP-адреса назначения пакета в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**any**).

Синтаксис

```
destination { IPv4_ADDRESS | IPv4_PREFIX | IPv4_WILDCARD | any }  
no destination
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IPv4-адрес (*A.B.C.D*)
- *IPv4_PREFIX* — IPv4-префикс (*A.B.C.D/N*)
- *IPv4_WILDCARD* — IPv4-префикс в формате wildcard (*A.B.C.D/A.B.C.D*)
- **any** — не задано, в правило попадает пакет с любым IP-адресом назначения.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# destination 10.0.0.0/0.0.0.255
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.3. destination-port eq

Команда задает значение порта назначения пакета для сравнения в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
destination-port eq NUMBER
no destination-port eq
```

Параметры

- *NUMBER* — номер порта (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# destination-port eq 80
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.4. dscp

Команда задает значение DSCP пакета для сравнения в правиле списка досупа.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
dscp VALUE
no dscp
```

Параметры

- *VALUE* — числовое значение DSCP в десятичном виде (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# dscp 16
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.5. entry

Команда добавляет нумерованное правило в элемент списка доступа и входит в режим настройки данного правила.

Отрицательная форма команды удаляем правило и все связанные настройки

Синтаксис

```
entry SEQ_NUM
no entry
```

Параметры

- *SEQ_NUM* — числовое значение последовательности (0..4194301)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1  
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
```

22.6. fragments

Команда указывает на то, что в данное правило попадают фрагментированные пакеты.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

[no] fragments

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1  
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10  
0/FMC0:example_router01(config-access-entry)# fragments  
0/FMC0:example_router01(config-access-entry)#
```

22.7. ipv4 access-list

Команда создает именованный список доступа (Access Control List) и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет список и всю вложенную конфигурацию.

Синтаксис

ipv4 access-list ACCESS-LIST_NAME
no ipv4 access-list

Параметры

- *ACCESS-LIST_NAME* — строковое имя списка доступа (1..32)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1  
0/FMC0:example_router01(config-access-list)#
```

22.8. precedence

Команда задает значение IP Precedence пакета для сравнения в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

precedence *NUMBER*
no precedence

Параметры

- *NUMBER* — числовое значение IP Precedence в десятичном формате (0..7)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1  
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10  
0/FMC0:example_router01(config-entry)# precedence 7  
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.9. protocol

Команда задает строковое или числовое значение протокола в пакете для сравнения в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**any**).

Синтаксис

protocol { icmp | igmp | tcp | udp | any }
protocol *NUMBER*
no protocol

Параметры

- *NUMBER* — числовое значение протокола (0..255)
- **icmp** — ICMP протокол
- **igmp** — IGMP протокол
- **tcp** — TCP протокол
- **udp** — UDP протокол
- **any** — любой протокол

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# protocol tcp
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.10. remark

Команда задает строковое описание правилу списка доступа.

Отрицательная форма команды удаляет описание.

Синтаксис

```
remark DESCRIPTION
no remark
```

Параметры

- *DESCRIPTION* — строковое описание (1..64)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# remark "Example description"
```

```
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.11. source

Команда задает префикс для сравнения IP-адреса источника пакета в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (**any**).

Синтаксис

```
source { IPv4_ADDRESS | IPv4_PREFIX | IPv4_WILDCARD | any }
no source
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — IPv4-адрес (*A.B.C.D*)
- *IPv4_PREFIX* — IPv4-префикс (*A.B.C.D/N*)
- *IPv4_WILDCARD* — IPv4-префикс в формате wildcard (*A.B.C.D/A.B.C.D*)
- **any** — не задано, в правило попадает пакет с любым IP-адресом источника

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-ipv4-access-list-entry
```

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# source 172.16.0.0/24
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.12. source-port eq

Команда задает значение порта-источника пакета для сравнения в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

```
source-port eq NUMBER
no source-port eq
```

Параметры

- *NUMBER* — номер порта (0..65535)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# source-port eq 22
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

22.13. tos

Команда задает значение TOS в пакете для сравнения в правиле списка доступа.

Отрицательная форма команды удаляет условие.

Синтаксис

tos NUMBER
no tos

Параметры

- *NUMBER* — числовое значение TOS в десятичном виде (0..255)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-ipv4-access-list-entry

Пример

```
0/FMC0:example_router01(config)# ipv4 access-list List1
0/FMC0:example_router01(config-access-list)# entry 10
0/FMC0:example_router01(config-entry)# tos 32
0/FMC0:example_router01(config-entry)#
```

Chapter 23. НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ QoS

Параметры качества обслуживания (Quality of Service) позволяют приоритезировать прохождение определенных типов трафика, а также задавать полосу пропускания для разных типов трафика на различных интерфейсах.

23.1. bandwidth kbps

Bandwidth kbps

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
bandwidth kbps  
no bandwidth kbps
```

Syntax Description

- *KBPS (1-4294967295)* — Bandwidth kbps

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class

Examples

```
config qos policy-map-class
```

23.2. bandwidth percent

Команда ограничивает процент полосы пропускания, доступный для трафика заданного класса в указанной политике ([Policy Map](#)). Процент рассчитывается от полосы пропускания соответствующего интерфейса, либо от ограничения полосы, заданного на интерфейсе командой [shape output](#).

Отрицательная форма команды снимает ограничение.

Синтаксис

```
bandwidth percent PERCENT  
no bandwidth percent
```

Параметры

- *PERCENT* — процент полосы пропускания (1..100).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map POLICY-MAP-01
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default
0/ME5100:example_router01(config-class)# bandwidth percent 80
0/ME5100:example_router01(config-class)# no bandwidth percent
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.3. bandwidth strict-priority

Команда помещает трафик данного класса в приоритетную очередь

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

[no] bandwidth strict-priority

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map POLICY-MAP-01
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class TEST
0/ME5100:example_router01(config-class)# bandwidth strict-priority
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.4. broadcast rate

Команда задает ограничение полосы пропускания broadcast трафика в правиле штурм-контроля. Модификатор **burst*** задает размер допустимых вспышек broadcast трафика.

Отрицательная форма команды снимает ограничение

Синтаксис

broadcast rate KBPS [burst KBITS]
no broadcast rate

Параметры

- *KBPS* — полоса пропускания в килобитах в секунду (64..300000000)
- *KBITS* — размер вспышки в килобитах (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-storm-control

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# storm-control Test  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# broadcast rate 1000 burst 64000  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#[/pre]
```

23.5. burst

Команда задает размер допустимых вспышек трафика в профиле контроля трафика

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (131072)

Синтаксис

burst KBITS
no burst

Параметры

- *KBITS* — размер вспышки в килобитах (1..523264)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-shape-profile

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# shape profile Test  
0/ME5100:example_router01(config-profile)# burst 256000[/pre]
```

```
0/ME5100:example_router01(config-profile)#
```

23.6. class

Команда позволяет войти в режим конфигурирования параметров трафика заданного класса ([Class Map](#)) в указанной политике ([Policy Map](#)).

Отрицательная форма команды удаляет класс из политики.

Синтаксис

```
[no] class { CLASS_MAP | class-default }
```

Параметры

- *CLASS_MAP* — имя классификатора. Допустимая длина: 1..63
- **class-default** — класс по умолчанию, соответствует неклассифицированному трафику.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-policy-map
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map POLICY-MAP-01
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.7. class-map

Команда создает классификатор (Class Map) с заданным именем и переходит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет классификатор.

Синтаксис

```
[no] class-map CLASS_MAP
```

Параметры

- *CLASS_MAP* — имя классификатора. Допустимая длина: 1..63.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# class-map CLASS-MAP-01  
0/ME5100:example_router01(config-class-map)#
```

23.8. dscp-both

Команда задает пакеты с каким значением DSCP попадут в правило модификации (rewrite-map) или классификации (tc-map). Сравнение DCSP производится как для IPv4, так и для IPv6 пакетов.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
dscp-both DSCP_DEC  
no dscp-both
```

Параметры

- *DSCP_DEC* — десятичное значение DSCP (0..63). Возможно использование списков (разделение запятой) и диапазонов (через дефис).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-rewrite-map  
config-qos-tc-map
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# dscp-both 0,8,16,20-26  
0/ME5100:example_router01(config-dscp-both)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# dscp-both 8,16  
0/ME5100:example_router01(config-dscp-both)#
```

23.9. exponential-weight-factor

Configure exponential factor

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
exponential-weight-factor  
no exponential-weight-factor
```

Syntax Description

- *FACTOR (0-31)* — Set exponential weight factor

Command Default

1

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class-queue-random-detect

Examples

23.10. ipv4-dscp

Команда позволяет классифицировать IPv4 трафик по полю DSCP в заголовке пакета и входит в режим конфигурирования параметров данного трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] ipv4-dscp *DSCP*

Параметры

- *DSCP* — десятичное значение DSCP (0..63). Могут быть использованы списки и диапазоны, разделенные запятой: 1-4,30,34.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-rewrite-map
config-qos-tc-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# ipv4-dscp 0,8,16,20-26  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4-dscp)#[
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# ipv4-dscp 1-4,30,34  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4-dscp)#[/pre>
```

23.11. ipv6-dscp

Команда позволяет классифицировать IPv6 трафик по полю DSCP в заголовке пакета и входит в режим конфигурирования параметров данного трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **ipv6-dscp** *DSCP*

Параметры

- *DSCP*—десятичное значение DSCP (0..63). Могут быть использованы списки и диапазоны, разделенные запятой: 1-4,30,34.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-rewrite-map
config-qos-tc-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# ipv6-dscp 0,8,16,20-26  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4-dscp)#[/pre>
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# ipv6-dscp 56  
0/ME5100:example_router01(config-ipv4-dscp)#[/pre>
```

23.12. mark-prob-denominator

Configure drop probability at maximum threshold

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
mark-prob-denominator  
no mark-prob-denominator
```

Syntax Description

- *PERCENT (0-100)* — Drop probability at maximum threshold queue size

Command Default

10

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class-queue-random-detect

Examples

```
[root@ME5100 example_router01]# config qos-policy-map-class-queue-random-detect  
[root@ME5100 example_router01]# class-map CLASS-MAP-01  
[root@ME5100 example_router01]# match tc 7  
[root@ME5100 example_router01]# no match tc 7  
[root@ME5100 example_router01]#
```

23.13. match tc

Команда задает соответствие трафика, имеющего внутреннюю классификацию (Traffic Class), указанному классу ([Class Map](#)). Для внутренней классификации используется [Traffic Class Map](#).

Отрицательная форма команды удаляет соответствие.

Синтаксис

[no] **match tc TRAFFIC_CLASS**

Параметры

- *TRAFFIC_CLASS* — значение внутреннего класса трафика. Диапазон допустимых значений: 0..7.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-class-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# class-map CLASS-MAP-01  
0/ME5100:example_router01(config-class-map)# match tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-class-map)# no match tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-class-map)#
```

23.14. match-mode

Команда задает режим проверки условий (match) внутри классификатора в случае, если задано несколько условий.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (*any*).

Синтаксис

```
match-mode { all | any }
no match-mode
```

Параметры

- *all* — должны быть соблюдены все условия;
- *any* — может быть соблюдено любое из условий (режим по умолчанию).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-class-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# class-map CLASS-MAP-01
0/ME5100:example_router01(config-class-map)# match-mode all
0/ME5100:example_router01(config-class-map)# no match-mode
0/ME5100:example_router01(config-class-map)#
```

23.15. max-threshold

Configure maximal threshold queue size

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
max-threshold
no max-threshold
```

Syntax Description

- *Kilobytes (0-8000000)* — Maximal threshold queue size, default 1 Mbyte

Command Default

512

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class-queue-random-detect

Examples

23.16. min-threshold

Configure minimal threshold queue size

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

min-threshold
no min-threshold

Syntax Description

- *Kilobytes (0-8000000)*— Minimal threshold queue size, default 0

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class-queue-random-detect

Examples

23.17. mpls-tc

Команда позволяет классифицировать MPLS трафик по полю EXP (Experimental Field, MPLS Traffic Class) в заголовке пакета и входит в режим конфигурирования параметров данного трафика. Данная команда так же позволяет определить пакеты, которые будут модифицированы в указанном rewrite-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **mpls-tc EXP**

Параметры

- *EXP*— значение Experimental Field (MPLS Traffic Class). Диапазон допустимых значений: 0..7.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-mpls-to-dscp-ingress-map  
config-qos-rewrite-map  
config-qos-tc-map
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# mpls-tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)#{
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# mpls-tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)#{
```

23.18. mpls-to-dscp ingress map

Команда входит в режим ввода правил модификации DCSP передаваемых пакетов в зависимости от значения MPLS TC в заголовках входящих MPLS пакетов.

Отрицательная форма команды удаляет блок настроек.

NOTE

Команда действует глобально, а модификация включается отдельной командой: [mpls-to-dscp ingress rewrite](#)

Синтаксис

[no] mpls-to-dscp ingress map

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# mpls-to-dscp ingress map
```

```
0/ME5100:example_router01(config-map)#
```

23.19. mpls-to-dscp ingress rewrite

Команда включает на устройстве модификацию DSCP передаваемых пакетов в соответствии с правилами, заданными командой [mpls-to-dscp ingress map](#).

Отрицательная форма команды отключает модификацию DSCP передаваемых пакетов.

NOTE Модификация DSCP производится после снятия MPLS заголовка

Синтаксис

[no] **mpls-to-dscp ingress rewrite**

Параметры

Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# mpls-to-dscp ingress rewrite  
0/ME5100:example_router01(config-qos)#
```

23.20. multicast rate

Команда задает ограничение полосы пропускания передаваемого трафика IP Multicast в профиле шторм-контроля. Используя параметр **burst**, возможно задать размер допустимых вспышек трафика.

Отрицательная форма команды убирает ограничение.

Синтаксис

multicast rate KBPS [burst KBITS]
no multicast rate

Параметры

- *KBPS* — ограничение в килобитах в секунду (64..300000000)
- *KBITS* — размер в килобитах (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-storm-control

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# storm-control Test  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# multicast rate 1000 burst 16000  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#
```

23.21. policy-map

Команда создает политику (Policy Map) и входит в режим ее конфигурирования. Политики предназначены для управления трафиком различных классов и могут быть применены к сабинтерфейсам.

Отрицательная форма команды удаляет политику.

Синтаксис

[no] **policy-map** *POLICY_MAP*

Параметры

- *POLICY_MAP* — имя политики. Стока допустимой длины: 1..63

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map POLICY-MAP-01  
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)#
```

23.22. queue account user-defined

Configure custom offset

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

queue account user-defined

no queue account user-defined

Syntax Description

- *bytes (-64-64)*—Configure custom offset

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class

Examples

```
[root@switch ~]#
```

23.23. queue percent

Configure queue size percentage

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
queue percent  
no queue percent
```

Syntax Description

- *PERCENT (0-100)*—Queue size percentage, default 10 percent

Command Default

10

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class

Examples

```
[root@switch ~]#
```

23.24. queue random-detect

Configure WRED congestion avoidance

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
queue random-detect  
no queue random-detect
```

Syntax Description

- Configure WRED congestion avoidance

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-policy-map-class

Examples

23.25. queue size

Команда задает размер очереди для передачи пакетов заданного класса в указанной policy-map.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1048576 - 1 Мбайт).

Синтаксис

```
queue size BYTES  
no queue size
```

Параметры

- BYTES — размер очереди в байтах (1024..2147483648)

1048576

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default  
0/ME5100:example_router01(config-class)# queue size 2097152  
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.26. rate

Команда задает полосу пропускания трафика в shape- или policy-профиле.

Отрицательная форма команды снимает ограничение.

Синтаксис

```
rate KBPS
no rate
```

Параметры

- *KBPS* — полоса пропускания в килобитах в секунду (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-rate-limit-profile
config-qos-shape-profile
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rate-limit profile 10Mbit
0/ME5100:example_router01(config-profile)# rate 10240
0/ME5100:example_router01(config-profile)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# shape profile 20Mbit
0/ME5100:example_router01(config-profile)# rate 20480
0/ME5100:example_router01(config-profile)# burst 10240
0/ME5100:example_router01(config-profile)#
```

23.27. rate burst

Configure rate-limiting rate

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
rate burst
no rate burst
```

Syntax Description

- *KBPS (0-4294967295)* — Burst size limit (default 500 Kbps)

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-qos-rate-limit-profile

Examples

23.28. rate-limit profile

Команда создает именованный профиль ограничения полосы пропускания трафика и переходит к вводу дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет профиль и все вложенные настройки.

Синтаксис

[no] rate-limit profile *PROFILE_NAME*

Параметры

- *PROFILE_NAME* — строковое имя профиля (1..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rate-limit profile 10Mbit  
0/ME5100:example_router01(config-profile)#
```

23.29. rewrite-map

Команда создает нумерованное правило модификации заголовков передаваемых пакетов и переходит к вводу дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет правило и все вложенные настройки.

Синтаксис

[no] rewrite-map *MAP_INDEX*

Параметры

- *MAP_INDEX* — числовое значение (1..4294967295)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# mpls-tc 7
```

23.30. service-policy output

Команда назначает сабинтерфейсу политику (Policy Map) для управления исходящим трафиком.

Отрицательная форма команды удаляет политику с сабинтерфейса.

Синтаксис

```
service-policy output POLICY_MAP  
no service-policy output
```

Параметры

- *POLICY_MAP* — имя политики. Стока допустимой длины: 1..63

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2.100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# service-policy output  
POLICY-MAP-01  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# no service-policy output  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#
```

23.31. set dei

Команда задает значение DEI (Drop Eligible Indicator) устанавливаемое в заголовке пакетов, удовлетворяющих заданному правилу.

отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set dei DEI  
no set dei
```

Параметры

- *DEI* — значение бита DEI (0..1)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-policy-map-class
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default  
0/ME5100:example_router01(config-class)# set dei 1  
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.32. set dscp

Команда позволяет установить значение DSCP в заголовках передаваемых пакетов, удовлетворяющих условиям заданного правила.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set dscp DSCP  
no set dscp
```

Параметры

- *DSCP* — числовое значение в десятичном формате (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-mpls-to-dscp-ingress-map-mpls-tc  
config-qos-tc-map-mpls-tc
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# mpls-tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)# set dscp 56  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)#
```

23.33. set dscp-both

Команда позволяет установить значение DSCP передаваемым IPv4 и IPv6 пакетам.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set dscp-both DSCP  
no set dscp-both
```

Параметры

- *DSCP* — числовое значение в десятичном формате (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-tc-map-dscp-both

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# dscp-both 16  
0/ME5100:example_router01(config-dscp-both)# set dscp-both 32  
0/ME5100:example_router01(config-dscp-both)#
```

23.34. set ipv4-dscp

Команда позволяет установить значение DSCP передаваемым IPv4 пакетам.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set ipv4-dscp DSCP  
no set ipv4-dscp
```

Параметры

- *DSCP* — числовое значение в десятичном формате (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-rewrite-map-dscp-both  
config-qos-rewrite-map-ipv4-dscp  
config-qos-tc-map-dscp-both  
config-qos-tc-map-ipv4-dscp  
config-qos-tc-map-vlan-pcp-outer
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# vlan-pcp-outer 7  
0/ME5100:example_router01(config-vlan-pcp-outer)# set ipv4-dscp 56  
0/ME5100:example_router01(config-vlan-pcp-outer)#
```

23.35. set ipv6-dscp

Команда позволяет установить значение DSCP передаваемым IPv6 пакетам.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set ipv6-dscp DSCP  
no set ipv6-dscp
```

Параметры

- *DSCP* — числовое значение в десятичном формате (0..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-rewrite-map-dscp-both  
config-qos-rewrite-map-ipv6-dscp  
config-qos-tc-map-dscp-both  
config-qos-tc-map-ipv6-dscp  
config-qos-tc-map-vlan-pcp-outer
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# ipv6-dscp 32  
0/ME5100:example_router01(config-ipv6-dscp)# set ipv6-dscp 56  
0/ME5100:example_router01(config-ipv6-dscp)#
```

23.36. set mpls-tc

Команда позволяет установить значение MPLS Traffic Class в MPLS-заголовке передаваемых пакетов в данном правиле.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set mpls-tc EXP  
no set mpls-tc
```

Параметры

- *EXP* — MPLS Traffic Class (0..7)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-rewrite-map-dscp-both  
config-qos-rewrite-map-ipv4-dscp  
config-qos-rewrite-map-ipv6-dscp  
config-qos-rewrite-map-mpls-tc  
config-qos-rewrite-map-vlan-pcp-outer  
config-qos-tc-map-mpls-tc
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# mpls-tc 1  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)# set mpls-tc 2  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)#[/pre]
```

23.37. set pcp

Команда позволяет установить значение VLAN Priority Code Point передаваемым пакетам.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
set pcp PCP  
no set pcp
```

Параметры

- *PCP* — значение Priority Code Point (0..7)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default  
0/ME5100:example_router01(config-class)# set pcp 1  
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.38. shape profile

Команда создает профиль для ограничения полосы пропускания трафика и входит в режим ввода дополнительных настроек. Внутри policy-map команда назначает ранее созданный профиль трафику определенного класса.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] shape profile *PROFILE_NAME*

Параметры

- *PROFILE_NAME* — имя профиля (1..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos
config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# shape profile 2Mbit  
0/ME5100:example_router01(config-profile)#
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map Test  
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default  
0/ME5100:example_router01(config-class)# shape profile 2Mbit  
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.39. shape rate

Команда задает параметры ограничения полосы пропускания трафика определенного класса в policy-map.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

shape rate KBPS [burst KBITS] no shape rate

Параметры

- *KBPS* — полоса пропускания в килобитах в секунду (1..4294967295);
- *KBITS* — размер в килобитах (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-policy-map-class

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# policy-map Test
0/ME5100:example_router01(config-policy-map)# class class-default
0/ME5100:example_router01(config-class)# shape rate 20480 burst 256000
0/ME5100:example_router01(config-class)#
```

23.40. shape output

Команда ограничивает полосу пропускания исходящего трафика на интерфейсе.

Отрицательная форма команды снимает ограничение.

Синтаксис

**shape output KBPS
no shape output**

Параметры

- *KBPS* — значение полосы пропускания в килобитах в секунду. Диапазон допустимых значений: 1..4294967295.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/2.100
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# shape output 100000
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# no shape output
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)#

```

23.41. storm-control

Команда создает именованный профиль шторм-контроля и переходит в режим ввода дополнительных настроек.

Отрицательная форма команды удаляет профиль и все вложенные настройки.

Синтаксис

```
no storm-control PROFILE_NAME
```

Параметры

- *PROFILE_NAME* — имя профиля (1..63)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# storm-control Test
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#

```

23.42. tc

Команда назначает внутренний класс трафику, удовлетворяющему заданному условию. Значение класса может быть от 0 до 7, является внутренним для устройства параметром и используется в [Class Map](#).

Отрицательная форма команды удаляет значение.

Синтаксис

```
tc TRAFFIC_CLASS
no tc
```

Параметры

- *TRAFFIC_CLASS* — внутренний класс трафика. Диапазон допустимых значений: 0..7.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-tc-map-dscp-both  
config-qos-tc-map-ipv4-dscp  
config-qos-tc-map-ipv6-dscp  
config-qos-tc-map-mpls-tc  
config-qos-tc-map-vlan-pcp-inner  
config-qos-tc-map-vlan-pcp-outer
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# mpls-tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)# tc 7  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)# no tc  
0/ME5100:example_router01(config-mpls-tc)#{
```

23.43. tc-map

Команда создает внутренний классификатор трафика (Traffic Class Map) и переходит в режим его конфигурирования. Внутренний классификатор позволяет назначать трафику различные значения внутреннего класса (Traffic Class) в зависимости от различных параметров пакета.

Отрицательная форма команды удаляет классификатор.

Синтаксис

[no] **tc-map TC_MAP_INDEX**

Параметры

- **TC_MAP_INDEX** — индекс Traffic Class Map. Числовое значение в диапазоне: 1..4294967295

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# exit
```

```
0/ME5100:example_router01(config)# no tc-map 1
```

23.44. tc-map input

Команда назначает интерфейсу внутренний классификатор для классификации входящего трафика.

Отрицательная форма команды удаляет классификатор с интерфейса.

Синтаксис

```
tc-map input TC_MAP_INDEX  
no tc-map input
```

Параметры

- *TC_MAP_INDEX* — индекс Traffic Class Map. Числовое значение в диапазоне: 1..4294967295

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-qos-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# tc-map input 1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# no tc-map input  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#[/pre]
```

23.45. unknown-unicast rate

Команда задает ограничение полосы пропускания Unknown Unicast трафика в правиле шторм-контроля. Модификатор **burst** задает размер допустимых вспышек Unknown Unicast трафика.

Отрицательная форма команды снимает ограничение

Синтаксис

```
unknown-unicast rate KBPS [ burst KBITS ]  
no unknown-unicast rate
```

Параметры

- *KBPS* — полоса пропускания в килобитах в секунду (64..300000000)
- *KBITS* — размер вспышки в килобитах (0..33292)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-storm-control

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# storm-control Test  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)# unknown-unicast rate 1000 burst 64000  
0/ME5100:example_router01(config-storm-control)#[/pre]
```

23.46. vlan-pcp-inner

Команда позволяет классифицировать трафик по полю Priority Code Point внутреннего 802.1q VLAN tag и входит в режим конфигурирования параметров данного трафика.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **vlan-pcp-inner PCP**

Параметры

- *PCP* — десятичное значение Priority Code Point. Диапазон допустимых значений: 0..7.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-tc-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos  
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# vlan-pcp-inner 7  
0/ME5100:example_router01(config-vlan-pcp-inner)# exit  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# no vlan-pcp-inner 7  
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)#[/pre]
```

23.47. vlan-pcp-outer

Команда позволяет классифицировать трафик по полю Priority Code Point внешнего 802.1q VLAN tag и входит в режим конфигурирования параметров данного трафика. В режиме конфигурирования rewrite-map команда позволяет определить, пакеты с каким PCP будут

модифицированы.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

[no] **vlan-pcp-outer** *PCP*

Параметры

- *PCP* — десятичное значение Priority Code Point. Диапазон допустимых значений: 0..7.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-qos-rewrite-map
config-qos-tc-map

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# tc-map 1
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# vlan-pcp-outer 7
0/ME5100:example_router01(config-vlan-pcp-outer)# exit
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)# no vlan-pcp-outer 7
0/ME5100:example_router01(config-tc-map)#

```

```
0/ME5100:example_router01(config)# qos
0/ME5100:example_router01(config-qos)# rewrite-map 1
0/ME5100:example_router01(config-rewrite-map)# vlan-pcp-outer 1
0/ME5100:example_router01(config-vlan-pcp-outer)#

```

Chapter 24. НАСТРОЙКА LACP И АГРЕГИРУЮЩИХ ИНТЕРФЕЙСОВ

24.1. active-links max

Максимальное количество линков, которые могут быть включены в указанную группу агрегации. По достижению данного количества новые участники будут переводиться в неактивное состояние.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (65535).

Синтаксис

```
active-links max (1-65535)
no active-links max
```

Параметры

- **(1-65535)** — Установка максимального количества участников агрегирующего интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-lacp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# active-links max 6
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

24.2. active-links min

Количество поднятых физических интерфейсов в указанной группе агрегации, минимально необходимое для поднятия агрегирующего интерфейса. При уменьшении числа участников ниже заданного значения весь агрегирующий интерфейс будет автоматически переведен в неактивное состояние.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
active-links min (1-65535)
no active-links min
```

Параметры

- **(1-65535)** — Установка минимального количества участников агрегирующего

интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# active-links min 4  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#{
```

24.3. bundle id

Задание номера группы агрегации, в которую включён интерфейс.

Отрицательная форма команды удаляет привязку к bundle на интерфейсе.

Синтаксис

bundle id *ID*
no bundle id

Параметры

- **ID** — Указание номера группы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# bundle id 1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#{
```

24.4. bundle mode

Выбор режима работы агрегирующего интерфейса (группы агрегации) — активный и пассивный режим LACP либо статическая агрегация.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (off).

Синтаксис

```
bundle mode { active | passive | off }
*no bundle mode
```

Параметры

- **active** — порт включается в активном режиме LACP;
- **passive** — порт включается в пассивном режиме LACP;
- **off** — порт включается в режиме статической агрегации, без использования протокола LACP.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-lacp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface tengigabitether 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)# bundle mode active
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether)#
```

24.5. collector-max-delay

Максимальное время между отправкой последовательных сообщений в физический порт из Frame Collector. Задаётся в десятках микросекунд.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
collector-max-delay INT (0-65535)
*no collector-max-delay*
```

Параметры

- **INT (0-65535)** — Задание времени

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-lacp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# collector-max-delay 32768
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

24.6. connection-timeout

Таймер до принятия решения, что другой член группы избыточности (MC-LAG) стал неактивен. Максимальное значение (65535) означает, что устройство будет ожидающим до завершения синхронизации. В другом случае устройство станет активным по истечению таймера.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (65535).

Синтаксис

```
connection-timeout SECS (1-65535)  
no connection-timeout
```

Параметры

- **SECS (1-65535)** — Установка таймера.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-redundancy-groups-redundancy-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp redundancy-groups redundancy-group 10  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)# connection-timeout 1  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)
```

24.7. lacp

Данная команда, при использовании отрицательной формы, удаляет всю конфигурацию агрегирующих интерфейсов с устройства и отключает соответствующую подсистему маршрутизатора.

Синтаксис

```
no lacp
```

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# no lacp  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

24.8. lacp redundancy-groups redundancy-group

Номер группы избыточности (MC-LAG). Должен быть одинаковым между двумя устройствами, обслуживающими MC-LAG.

Отрицательная форма команды удаляет группу избыточности.

Синтаксис

[no] **lacp redundancy-groups redundancy-group** (0-4294967295)

Параметры

- **(0-4294967295)** — Номер группы избыточности

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp redundancy-groups redundancy-group 10  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)#
```

24.9. lacp system mac-address

Установка системного mac-адреса для LACPDU.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (системный MAC-адрес).

Синтаксис

lacp system mac-address *MAC_ADDR*
no lacp system mac-address

Параметры

- *MAC_ADDR* — MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp system mac-address 00:00:11:22:33:44  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

24.10. lacp system priority

Установка системного приоритета для задания в LACPDU.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (32768).

Синтаксис

```
lacp system priority (1-65535)  
no lacp system priority
```

Параметры

- **(1-65535)** — системный приоритет LACP.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

configure

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp system priority 1  
0/ME5100:example_router01(config)#
```

24.11. load-balance

Настройка способа балансировки в bundle-интерфейсе.

Отрицательная форма команды убирает балансировку в данной группе агрегации.

Синтаксис

```
load-balance { hash | round-robin }  
no load-balance
```

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# load-balance hash  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#{
```

24.12. mclag-admin-action

Переопределение поведения в группе избыточности относительно стандартного механизма определения ролей.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (none).

Синтаксис

```
mclag-admin-action Action  
no mclag-admin-action
```

Параметры

- **Action** — административное действие.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# mclag-admin-action force-switch  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#{
```

24.13. mclag-base-priority

Переопределение приоритета в LACPDU для bundle-интерфейса. Актуально для интерфейсов, привязанных к RG (MC-LAG).

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (32768).

Синтаксис

```
mclag-base-priority (5-65530)
no mclag-base-priority
```

Параметры

- **(5-65530)** — Установка приоритета.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-lacp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# mclag-base-priority 100
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

24.14. mclag-degrade-priority

Переопределение приоритета в LACPDU для деградированного bundle-интерфейса.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (65530).

Синтаксис

```
mclag-degrade-priority (5-65530)
no mclag-degrade-priority
```

Параметры

- **(5-65530)** — Установка приоритета

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-lacp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# mclag-degrade-priority 100
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

24.15. mclag-degrade-thrshld

Минимальное количество активных линков в bundle-интерфейсе, при котором он считается деградированным. Актуально для интерфейсов, привязанных к RG (MC-LAG).

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

```
mclag-degrade-thrshld (0-65535)
no mclag-degrade-thrshld
```

Параметры

- **(0-65535)** — Минимальное количество активных линков.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# mclag-degrade-thrshld
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#

```

24.16. mclag-rg-id

Привязка bundle-интерфеса к указанной MCLAG-группе.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
mclag-rg-id (0-4294967295)
no mclag-rg-id
```

Параметры

- **(0-4294967295)** — Номер MCLAG-группы.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# mclag-rg-id 10  
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)#
```

24.17. node-id

Уникальный номер для каждого устройства в MCLAG-группе.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

```
node-id (0-7)  
no node-id
```

Параметры

- 0..7 — Номер узла в MCLAG-группе.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-redundancy-groups-redundancy-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp redundancy-groups redundancy-group 10  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)# node-id 1  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)#
```

24.18. port-priority

Задание приоритета в LACPDU для bundle-интерфейса.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (32768).

Синтаксис

```
port-priority (0-65535)  
no port-priority
```

Параметры

- (0-65535) — Задание приоритета

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lACP interface tengigabitetherNet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitetherNet)# port-priority 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitetherNet)#
```

24.19. show lacp bundle-ether

Вывод информации о группе агрегации, её членах, партнерах и связанных протоколах: BFD, MC-LAG.

Синтаксис

```
show lacp bundle-ether IF-NUM
```

Параметры

- *IF-NUM* — номер агрегирующего интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lacp bundle-ether 1  
Tue Oct 10 10:00:43 2017  
Bundle-Ether 1, up  
  
    Bundle OS index      4099  
    Bundle MAC          A8:F9:4B:8B:A3:79  
    Aggregation status   up  
  
    MC-LAG information:  
        Redundancy group    0  
        Current port priority 0  
        Local port priority  none  
        Role of device       none (none)  
  
    BFD Information:  
        Status              disabled  
        Source IP           none  
        Destination IP     none  
        Multiplier          0  
        Tx interval         0 ms  
        Rx interval         0 ms  
  
    Local information:
```

Port	State	Port ID	System ID
te 0/10/1	collecting-distributing	32768.23	32768.A8:F9:4B:8B:A1:80
te 0/0/1	collecting-distributing	32768.41	32768.A8:F9:4B:8B:A1:80

Flags:

A - Port is in active mode. P - Port is in passive mode.
 S - Port sends PDUs at slow rate. F - Port sends PDUs at fast rate.
 U - Port is aggregated. Y - Port is synchronized
 C - Port is collecting. D - Port is distributing
 T - Port is using default values for partner information
 E - Information about partner has expired

Partner's information:

Port	TX state	Port ID	System ID
te 0/10/1	PSUYCD	1.52	1.A8:F9:DE:AD:44:02
te 0/0/1	PSUYCD	1.51	1.A8:F9:DE:AD:44:02

Aggregation status table:

Port	Aggregation
te 0/10/1	on
te 0/0/1	on

24.20. show lacp counters bundle-ether

Вывод счётчиков сообщений LACP по данной группе агрегации.

Синтаксис

show lacp counters bundle-ether *IF-NUM*

Параметры

- *IF-NUM* — номер агрегирующего интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lacp counters bundle-ether 1
Tue Oct 10 10:08:52 2017
BundleEther 1:
Port          LACPDU sent  LACPDU recv  Marker received  Resp. Sent

```

Pkt errors				
<hr/>				
te 0/10/1	120	120	0	0
0				
te 0/0/1	120	120	0	0
0				

24.21. show lacp port

Вывод информации о конкретном интерфейсе, входящем в группу агрегации.

Синтаксис

show lacp port *IFNAME*

Параметры

- *IFNAME* — имя интерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lacp port tengigabitetherent 0/0/1
Tue Oct 10 09:57:57 2017
Port: te 0/0/1
-----
Port state      up
Port channel    bundle 1

BFD Information:
  Source IP      none
  Destination IP

Local information:
Port          State           Port ID        System ID
-----
te 0/0/1       collecting-distributing 32768.41   32768.A8:F9:4B:8B:A1:80

Flags:
  A - Port is in active mode. P - Port is in passive mode.
  S - Port sends PDUs at slow rate. F - Port sends PDUs at fast rate.
  U - Port is aggregated. Y - Port is synchronized
  C - Port is collecting. D - Port is distributing
  T - Port is using default values for partner information
```

E - Information about partner has expired

Partner's information:

Port	TX state	Port ID	System ID
te 0/0/1	PSUYCD	1.51	1.A8:F9:DE:AD:44:02

Age of the port in the current state: 287739

micro-BFD information:

BFD service is not running

24.22. show lacp redundancy-groups

Вывод информации о группе избыточности.

Синтаксис

show lacp redundancy-groups *GROUP_ID*

Параметры

- *GROUP_ID* — номер MLAG-группы.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lacp redundancy-groups 10
Fri Aug 25 09:16:25 2017
Redundancy group: 10
  System MAC address: de:ad:be:af:01:01
  System priority:    1
  Node id: 1, connection timeout: 65535

  Connection status of the redundancy group: up

  ID      Node      MAC address          Priority  Info rcvd  Status
  -----  -----  -----
  22222   2        DE:AD:BE:AF:02:02      1         true      synchronized
  222

0/ME5100:example_router01#
```

24.23. show lacp system-id

Отображение приоритета и MAC-адреса, отправляемых в LACPDU по умолчанию.

Синтаксис

```
show lacp system-id
```

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show lacp system-id
Tue Oct 10 09:54:15 2017
Priority: 32768
MAC address: A8:F9:4B:8B:A1:80
```

24.24. system-mac-addr

Переопределение системного mac-адреса в lacpdu, если bundle-интерфейс привязан к группе избыточности.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (системный MAC-адрес).

Синтаксис

```
system-mac-addr MAC
no system-mac-addr
```

Параметры

- *MAC* — системный MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-redundancy-groups-redundancy-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface tengigabitether 0/0/1
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)# port-priority 100  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

24.25. system-priority

Приоритет устройства в группе избыточности.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (32768).

Синтаксис

```
system-priority (1-65535)  
no system-priority
```

Параметры

- (1-65535) — Задание приоритета

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-redundancy-groups-redundancy-group

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp redundancy-groups redundancy-group 10  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)# system-priority 100  
0/ME5100:example_router01(config-redundancy-group)#
```

24.26. timeout

Выбор интервала отправки lacpdu на интерфейсе и задания таймаута ожидания lacpdu от соседнего устройства.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

```
timeout { long | short } [ duration SECS ]  
no timeout { long | short } [ duration ]
```

Параметры

- SECS — Пользовательский таймаут обмена (3..360 секунд).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lACP interface tengigabitetherNet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitetherNet)# timeout short duration 1000  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitetherNet)# do show configuration changes
```

24.27. tx fast-interval

Интервал отправки lacpdu для "быстрого" обмена.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (1000).

Синтаксис

```
tx fast-interval MILLISECS  
no tx fast-interval
```

Параметры

- *MILLISECS* — Интервал отправки LACPDU, в миллисекундах, принимает значения в интервале 100..1000.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lACP interface tengigabitetherNet 0/0/1
```

24.28. tx slow-interval

Интервал отправки lacpdu для "медленного" обмена.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (30).

Синтаксис

```
tx slow-interval SECS  
no tx slow-interval
```

Параметры

- *SECS* — Интервал отправки LACPDU, в секундах, принимает значения в интервале 1..60.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface tengigabitether 0/0/1
```

24.29. wait-timer-duration

Таймаут между добавлением интерфейса в группу агрегации.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (2000).

Синтаксис

```
wait-timer-duration MILLISECS
no wait-timer-duration
```

Параметры

- *MILLISECS* — Таймаут между добавлением интерфейса в группу агрегации, в миллисекундах, (принимает значения 0..10000).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-lacp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# lacp interface bundle-ether 1
0/ME5100:example_router01(config-bundle-ether)# wait-timer-duration 3000
```

Chapter 25. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ VRRP

Протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов. Достигается это путём объединения группы маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор и назначения им общего виртуального IP-адреса.

25.1. router vrrp interface

Команда активирует протокол VRRPv2 на L3-интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет VRRP-процесс с интерфейса.

Синтаксис

```
[no] router vrrp interface bundle-ether PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] router vrrp interface fortygigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] router vrrp interface gigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] router vrrp interface hundredgigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]  
[no] router vrrp interface tengigabitethernet UNIT/DEVICE/PORT[.SUBINTERFACE]
```

Параметры

- *UNIT* — параметр, который отвечает за номер слота устройства;
- *DEVICE* — параметр, который отвечает за номер устройства;
- *PORT* — параметр, который отвечает за номер порта;
- *SUBINTERFACE* — параметр, который отвечает за номер субинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitethernet 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet)#
```

25.2. id

Обязательным условием успешного применения конфигурации является задание идентификатора VRRP группы - *id*. Данное значение используется для генерации MAC-адреса, который и передаётся между группой маршрутизаторов согласно приоритету.

Синтаксис

[no] **id** *IDENTIFIER*

Параметры

- *IDENTIFIER* — идентификатор VRRP-процесса (1-255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# id 130  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.3. priority

Определяет приоритет локального маршрутизатора для VRRP-группы. Оптимальными значениями являются распределение приоритетов с шагом равным 50. Значение 255 используется в случае, когда локальный маршрутизатор будет бессменным обладателем виртуального IP.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (100).

Синтаксис

[no] **priority** *PRIORITY*

Параметры

- *PRIORITY* — приоритет маршрутизатора (1-255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# priority 150  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.4. virtual-ip

Определяет виртуальный IP-адрес, который предполагается зарезервировать. Назначается каждому маршрутизатору из VRRP-группы.

Синтаксис

```
[no] virtual-ip { IPv4_ADDRESS | IPv6_ADDRESS }
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — резервируемый адрес в формате IPv4;
- *IPv6_ADDRESS* — резервируемый адрес в формате IPv6.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-vrrp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# virtual-ip 192.168.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.5. description

Данная команда создает в конфигурации текстовое описание для VRRP-процесса.

Отрицательная форма команды удаляет описание из конфигурации.

Синтаксис

```
[no] description STRING
```

Параметры

- *STRING* — текстовое описание процесса VRRP (1..255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-vrrp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# description TEST  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.6. preempt

Настройка, которая позволяет локальному маршрутизатору становиться Мастером (обладателем Virtual IP), если локальный приоритет больше приоритетов других маршрутизаторов группы. При отсутствии данной настройки, маршрутизатор станет Мастером тогда и только тогда, когда в течение 3x timers advertise не примет ни одного VRRP-Announcement от соседних маршрутизаторов.

Синтаксис

[no] preempt

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# preempt  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.7. preempt delay

Настройка, позволяющая задать длительность паузы принятия мастерства.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (0).

Синтаксис

[no] preempt delay SECONDS

Параметры

- *SECONDS* — время задержки в секундах (0-3600).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# preempt delay 60  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.8. source-ip

Команда, позволяющая указать IP адрес источника служебных VRRP-Announcement в случае наличия нескольких подсетей на интерфейсе.

Синтаксис

[no] **source-ip** *IPv4_ADDRESS*

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — адрес в формате IPv4.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# source ip 192.168.0.2  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.9. timers advertise

Команда задает временной интервал между отправками служебных VRRP-Announcement.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию (1).

Синтаксис

[no] **timers advertise** *SECONDS*

Параметры

- *SECONDS* — интервал отправки VRRP-Announcement в секундах (1-40).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# timers advertise 5  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.10. version

Выбор версии протокола VRRP. Версия 3 не имеет обратной совместимости с версией 2.

Отрицательная форма команды возвращает использование версии по умолчанию (2).

Синтаксис

[no] **version** *VERSION*

Параметры

- *VERSION* — параметр выбора версии протокола (2 | 3).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# version 3  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

25.11. vrf

Данная команда назначает указанный VRRP-процесс соответствующему экземпляру VRF.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации VRF в указанном VRRP-процессе.

Синтаксис

[no] **vrf** *STRING*

Параметры

- *STRING* — имя VRF, в котором будет функционировать протокол VRRP (1..31).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-vrrp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router vrrp interface tengigabitether net 0/0/1  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)# vrf TEST  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitether net)#
```

Chapter 26. НАСТРОЙКА DHCP RELAY

Маршрутизаторы серии ME поддерживают DHCP Relay. Этот функционал предназначен для пересылки broadcast-пакетов протокола DHCP на unicast-адрес устройства (DHCP-сервера), расположенного в другом сегменте сети. В данном разделе приведены соответствующие команды конфигурации.

26.1. address-family ipv4 helper-address

Команда задает unicast-адрес для пересылки broadcast-пакетов протокола DHCP и входит в режим конфигурации связанных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
address-family ipv4 helper-address IPv4_ADDRESS
no address-family ipv4 helper-address
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — ip адрес

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-relay-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# relay-agent 1
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)# address-family ipv4 helper-address
10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-helper-address)#

```

26.2. address-family ipv6 helper-address

Команда задает unicast-адрес для пересылки IPv6-пакетов протокола DHCP и входит в режим конфигурации связанных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет настройку

Синтаксис

```
address-family ipv6 helper-address IPv6_ADDRESS
no address-family ipv6 helper-address
```

Параметры

- *IPv6_ADDRESS* — ipv6 адрес

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-relay-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# relay-agent 1
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)# address-family ipv6 helper-address
2002::1
0/ME5100:example_router01(config-helper-address)#

```

26.3. interface

Команда включает перенаправление DHCP пакетов на заданном интерфейсе.

Отрицательная форма команды выключает DHCP Relay на интерфейсе

Синтаксис

[no] **interface IF_NAME**

Параметры

- *IF_NAME* — имя интерфейса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-relay-agent

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# relay-agent 1
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)# interface tengigabitethernet 0/0/1
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)#

```

26.4. relay-agent

Команда создает именованный экземпляр DHCP Realy-агента для перехвата и перенаправления DHCP-пакетов на маршрутизаторе и входит в режим ввода дополнительных параметров.

Отрицательная форма команды удаляет экземпляр DHCP Relay.

Синтаксис

[no] **relay-agent RELAY_AGENT_NAME**

Параметры

- *RELAY_AGENT_NAME* — строковое имя агента (1..255)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# relay-agent 1  
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)#
```

26.5. vrf

Команда указывает экземпляр VRF, к которому принадлежит указанный [helper-address](#).

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию, helper-address принадлежит глобальной таблице (GRT).

Синтаксис

vrf *VRF_NAME*

no vrf

Параметры

- *VRF_NAME* — строковое имя экземпляра VRF (1..31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-relay-agent-address-family-ipv4-helper-address
config-relay-agent-address-family-ipv6-helper-address

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# relay-agent 1  
0/ME5100:example_router01(config-relay-agent)# address-family ipv4 helper-address  
10.0.0.1  
0/ME5100:example_router01(config-helper-address)# vrf Test  
0/ME5100:example_router01(config-helper-address)#
```

Chapter 27. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА RSVP-TE

Протокол RSVP обеспечивает распространение меток и резервирование ресурсов (полосы пропускания) для реализации функционала Traffic Engineering

27.1. action

Команда определяет действие, которое будет производиться над полученным пакетом, если для него выбирается статический маршрут через MPLS TE туннель

Значение 'discard' определяет, что пакеты будут отбрасываться. Значение 'forward' определяет, что пакеты будут передаваться через RSVP LSP TE туннеля.

Отрицательная форма команды определяет действие по умолчанию - 'forward'

Синтаксис

```
action {discard | forward}  
no action
```

Параметры

- *Route action*—действие производимое над IP пакетами, для которых выбирается маршрут

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp  
config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast destination  
1.2.3.0/24 1.0.9.1  
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tunnel-rsvp 41  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-rsvp)# action discard
```

27.2. adjust-threshold absolute

The number bandwidth value triggering instead of percentage change

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
adjust-threshold absolute  
no adjust-threshold absolute
```

Syntax Description

- *Kbps (1-4294967295)*—Configure the number bandwidth value triggering instead of percentage change

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

```
config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth
```

27.3. **adjust-threshold activate**

Amount of bandwidth that is compared with the maximum of all traffic samples during an adjustment interval. If the maximum average bandwidth is less than this configured value, automatic bandwidth adjustment or re-signaling does not happen, even if the *adjust-threshold percentage* condition is satisfied

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
adjust-threshold activate  
no adjust-threshold activate
```

Syntax Description

- *Kbps (1-4294967295)*—Configure amount of bandwidth that is compared with the maximum of all traffic samples during an adjustment interval

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

27.4. adjust-threshold percent

Specify in percentage how sensitive the automatic bandwidth adjustment for a label-switched path (LSP) is to changes in bandwidth utilization.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
adjust-threshold percent  
no adjust-threshold percent
```

Syntax Description

- (0..100)—Configure percentage of the automatic bandwidth adjustment for LSP changes in bandwidth utilization

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

27.5. admin-distance

Administrative distance for static route

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
admin-distance  
no admin-distance
```

Syntax Description

- (1-254)—Set admin-distance

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp  
config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp
```

Examples

27.6. admin-group

Команда определяет название административной группы (Admin Group), а так же переходит в режим её конфигурирования. После создания и конфигурации административная группа может применяться на RSVP-интерфейсе и являться таким образом одним из атрибутов этого интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет определённую по названию административную группу из конфигурации.

Синтаксис

```
admin-group {WORD}  
no admin-group
```

Параметры

- WORD (1-64) — имя Административной Группы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# admin-group Micro-Wave-Links
```

27.7. admin-groups exclude-group

Команда формирует список административных групп, принадлежность к которым, исключает интерфейс из расчета пути прохождения LSP. Это один из возможных типов ограничений (наряду с bandwidth; explicit path или priority), которые TE туннель выставляет протоколу CSPF при расчете пути с наименьшей стоимостью. (Для формирования exclude-group списка необходимо последовательно выполнить эту команду с соответствующими именами Административных Групп)

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации TE туннеля список не

желательных административных групп

Синтаксис

```
admin-groups exclude-group {WORD}
no admin-groups exclude-group
```

Параметры

- *WORD (1-64)* — имя Административной группы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# tunnel-lsp ER05_to_ER06
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups exclude-group Micro-Wave-
Links
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups exclude-group ARENDА
```

27.8. admin-groups include-all-group

Команда формирует список Административных Групп, принадлежность к которым обязательное условие для того чтобы интерфейс мог быть принят в расчет протоколом SPF при вычислении пути с наименьшей стоимостью (Для формирования include-all списка необходимо последовательно выполнить эту команду с соответствующими именами Административных Групп)

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации TE туннеля список обязательных Административных Групп

Синтаксис

```
admin-groups include-all-group {WORD}
no admin-groups include-all-group
```

Параметры

- *WORD (1-64)* — имя Административной группы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# tunnel-lsp ER05_to_ER06
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups include-all-group Tomsk-
region
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups include-all-group ARENDА
```

27.9. admin-groups include-any-group

Команда формирует список Административных Групп, принадлежность хотя бы к одной АГ из этого списка позволяет интерфейсу иметь возможность быть принятным в расчет при вычислении пути с наименьшей стоимостью(Для формирования include-any списка необходимо последовательно выполнить эту команду с соответствующими именами Административных Групп)

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации ТЕ туннеля список

Синтаксис

```
admin-groups include-any-group {WORD}
no admin-groups include-any-group
```

Параметры

- WORD (1-64) — имя Административной Группы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# tunnel-lsp ER05_to_ER06
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups include-any-group Tomsk-
region
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# admin-groups include-any-group
Krasnoyarsk-region
```

27.10. attribute-flags

The attribute-flags command assigns attributes to a link so that tunnels with matching attributes

(represented by their affinity bits) prefer this link instead of others that do not match.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

attribute-flags
no attribute-flags

Syntax Description

- *WORD (1-64)* — Configure attributes to a link so that tunnels with matching attributes

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet

Examples

27.11. authentication-key

Use this command to

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

authentication-key
no authentication-key

Syntax Description

- *PASSWORD (Use ASCII symbols)(1-16 symbols)* — Set password as clear text

Command Default

No default behavior or values

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet

```
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet
```

Examples

27.12. authentication-key encrypted

Use this command to

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
authentication-key encrypted  
no authentication-key encrypted
```

Syntax Description

- *HEX (2-32)*— Set authentication key

Command Default

No default behavior or values

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether  
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet
```

Examples

27.13. authentication-type

Indicates the type of authentication to be used for packets sent to and received from the neighbor(s) reached through this interface. Note the following. - If non-associated signaling is used then the configuration setting is taken from the data interface(s). - If non-associated signaling is in use or if multiple un-numbered links to the same neighbor are in use then all interfaces must have the same cryptographic authentication configuration.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
authentication-type  
no authentication-type
```

Syntax Description

- *Authentication type* — Configure authentication type

Command Default

none

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether  
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet
```

Examples

27.14. auto-bandwidth

Use this command to

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
auto-bandwidth  
no auto-bandwidth
```

Syntax Description

- Configure dynamically adjust bandwidth reservation based on measured traffic

Command Default

No default behavior or values

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-tunnel
```

Examples

27.15. backup

Enable current tunnel as manual lsp protecting backup role

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
backup  
no backup
```

Syntax Description

- Enable current tunnel as manual lsp protecting backup role

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp-end-to-end

Examples

27.16. backup disable delay

The length of time that DC-TPM should wait for a working LSP to be up and stable before attempting an automatic reversion.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
backup disable delay  
no backup disable delay
```

Syntax Description

- *milliseconds (180000..86400000)* — Set delay of an automatic LSPs reversion

Command Default

180000

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp

Examples

27.17. backup disable never

This field controls whether or not DC-TPM attempts auto-reversion of end-to-end protected LSPs

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
backup disable never  
no backup disable never
```

Syntax Description

- Never disable backup

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp

Examples

27.18. backup-lsp-diversity

The level of LSP diversity enforced for End-to-End protected LSP backup paths. Changes affect only new LSPs, not existing LSPs

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
backup-lsp-diversity  
no backup-lsp-diversity
```

Syntax Description

- *Diversity type* — Configure diversity type

Command Default

strict

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-end-to-end

Examples

27.19. bandwidth

Команда определяет значение полосы пропускания, которая будет требоваться при расчете пути прохождения основного LSP TE Туннеля, затем данная полоса будет резервироваться всеми узлами на пути LSP (за исключением Egress LSR) протоколом RSVP

Отрицательная форма команды отменяет требование резервирование полосы пропускания для LSP TE туннеля

Синтаксис

bandwidth {KBPS}
no bandwidth

Параметры

- *KBPS* (1-4294967295)—значение резервируемой полосы пропускания для основного RSVP LSP в килобитах

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel
config-mpls-rsvp-tunnel-fast-reroute

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# bandwidth 1024
```

27.20. bandwidth-desired

If protection-type-desired is set to a value other than 'none', then backup paths with a bandwidth guarantee are desired. The bandwidth to be guaranteed is indicated by backup-bandwidth, or if that is set to zero, the bandwidth of the LSP.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
bandwidth-desired  
no bandwidth-desired
```

Syntax Description

- Bandwidth protection required

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-tunnel-fast-reroute
```

Examples

27.21. bfd fast-detect

Indicates whether Bidirectional Forwarding Detection (BFD) is desired.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
bfd fast-detect  
no bfd fast-detect
```

Syntax Description

- Enable BFD

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether  
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet  
config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp  
config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp
```

Examples

27.22. bgp-labeled

Enable/Disable RSVP-TE LSP as transport layer for BGPLU service

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
bgp-labeled  
no bgp-labeled
```

Syntax Description

- Enable RSVP-TE LSP as transport layer for BGPLU service

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp

Examples

27.23. bit-position

Параметр определяет отдельные значения битов в 32 битном параметре admin-group. Таким образом есть возможность определить 32 административные группы (их можно интерпретировать как цвета). Данные группы могут быть назначены на RSVP интерфейсы (важно, что отдельный интерфейс может принадлежать нескольким административным группам, которые между собой могут складываться операцией OR). В последствии SPF будет иметь возможность рассчитывать путь с учетом affinity ключа в конфигурации TE туннеля (через интерфейсы каких цветов можно проходить LSP, а через какие запрещено) Если дизайн вашей сети таков что 32 административные группы не хватает, то необходимо чтобы оборудование поддерживало Extended Admin Groups (EAG) согласно RFC7308. В этом случае размерность TLV, анонсирующих EAG, ограничивается только MTU.

Отрицательная форма команды удаляет административную группу из конфигурации.

Синтаксис

```
bit-position {INTEGER}  
no bit-position
```

Параметры

- *INTEGER(0..31)* — Параметр определяет какой бит в 32-битном числе будет означать принадлежность к Административной Группе

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-admin-group

Пример

```
rsvp
    admin-group Barnaul_region
        bit-position 1
    exit
    admin-group Moscow_region
        bit-position 2
    exit
    admin-group Novosibirsk_region
        bit-position 3
    exit
    admin-group Tomsk_region
        bit-position 4
    exit
    admin-group Washington_DC_region
        bit-position 5
    exit
```

27.24. description

Команда формирует текстовое описание TE туннеля.

Отрицательная форма команды удаляет описание туннеля из конфигурации

Синтаксис

description {STRING}
no description

Параметры

- *STRING* Стока длиной до 255 символов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
```

```
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 41
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# description from_Novosibirsk_to_Vladivostok
```

27.25. destination

Параметр указывает на IPv4 адрес Egress LSR.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации ipv4 адрес Egress LSR-a

Синтаксис

```
destination {ipv4 address | ipv6 address}
no destination
```

Параметры

- *IPv4 (A.B.C.D) or IPv6 (X:X:X:X::X)* — Указывает destination IPv4 или IPv6 адрес TE туннеля

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 41
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# destination 10.0.19.1
```

27.26. egress-label-type

Whether to use standard labels or Implicit-NULL or Explicit-NULL egress labels

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
egress-label-type
no egress-label-type
```

Syntax Description

- *RSVP egress label type* — Configure egress label type

Command Default

implicit-null

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether  
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-hundreddigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet
```

Examples

27.27. end-to-end

End-to-end recovery configuration.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
end-to-end  
no end-to-end
```

Syntax Description

- Configure end-to-end recovery

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-tunnel  
config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp
```

Examples

27.28. exclude

Данная команда запрещает прохождение RSVP LSP через explicit route объект в конфигурации которого команда применена. Таким образом хоп исключается из пути прохождения LSP

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации запрет на прохождение RSVP LSP через данный explicit route объект.

Синтаксис

```
exclude
```

no exclude

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-explicit-path-explicit-route-object

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# explicit-path not_over_ne5k
0/ME5100:example_router01(config-explicit-path)# explicit-route-object 0
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)# exclude
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)# ip-prefix 10.0.19.3/32
```

27.29. explicit-path

Данная команда создает особый вид ограничений при расчёте пути RSVP LSP. Путь описывает множество explicit route объектов, через которые должен пройти (либо избежать прохождения) RSVP LSP

Отрицательная форма команды удаляет составленный из explicit route объектов путь.

Синтаксис

explicit-path {WORD}
no explicit-path

Параметры

- *WORD (1-64)* — устанавливает имя explicit path

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# explicit not_over_ne5k
```

27.30. explicit-route-object

Команда создает элемент (т.н. hop) из которых состоит путь (explicit-path) с наложенными ограничениями (include/exclude). По сути это список узлов в сети через которые должен пройти (либо прохождение которых должен избежать) RSVP LSP

Отрицательная форма команды удаляет один отдельно взятый hop из explicit-path

Синтаксис

```
explicit-route-object {INTEGER}  
no explicit-route-object
```

Параметры

- *INTEGER (0..4294967295)* — Указывает индекс explicit route объекта

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-explicit-path

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)#rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)#explicit-path not_over_ne5k  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-path)#explicit-route-object 0  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)#ip-prefix 192.168.54.26/32  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)#exit  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-path)#explicit-route-object 1  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)#ip-prefix 192.168.54.26/32
```

27.31. fast-reroute

Fast ReRoute configuration.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
fast-reroute  
no fast-reroute
```

Syntax Description

- Configure Fast ReRoute

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel

Examples

27.32. forwarding-adjacency

Команда включает функционал форвардинга MPLS пакетов через TE туннель.

Отрицательная форма команды отключает функционал FA на TE туннеле.

Синтаксис

forwarding-adjacency
no forwarding-adjacency

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# forwarding-adjacency
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)#

```

27.33. frr-facility-interface protected-interface

Команда включает возможность использования TE туннеля в facility bypass режиме для защиты RSVP LSP, которые проходят через указанный в команде интерфейс. Для активации функционала 'facility bypass' на TE туннеле также необходимо включить функцию 'forwarding adjacency'

Отрицательная форма команды выключает функционал 'facility bypass'

Синтаксис

frr-facility-interface protected-interface {interface type <unit>/<dev>/<port>}
no frr-facility-interface protected-interface

Параметры

- *interface type <unit>/<dev>/<port>* — защищаемый интерфейс, а точнее защищаемые LSP, проходящие через указанный в команде интерфейс. Типы инетерфейсов могут быть: gigabitethernet; bundle-ether; tengigabitethernet; fortygigabitethernet; hundredgigabitethernet;

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# frr-facility-interface protected-interface
tengigabitethernet 0/0/18
```

27.34. hellos hello-interval

Команда в миллисекундах определяет период отправки hello сообщений, на интерфейсах с включенным функционалом RSVP Hello. Если указать значение 0, Hello сообщения не будут отправляться

Отрицательная форма команды запрещает отправку Hello сообщений через инетрфейс (т.е. устанавливает значение интервала отправки 0)

Синтаксис

```
hellos hello-interval {INTEGER}
no hellos hello-interval
```

Параметры

- *INTEGER (0..4294967295)* — Таймер отправки RSVP hello пакетов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# interface tengigabitethernet 0/0/18.200
```

```
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# hellos hello-interval 2000
```

27.35. hellos refresh-reduction disable

Disable refresh reduction support.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
hellos refresh-reduction disable  
no hellos refresh-reduction disable
```

Syntax Description

- Disable refresh reduction

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

```
config-mpls-rsvp-interface-bundle-ether  
config-mpls-rsvp-interface-fortygigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-gigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-hundredgigabitethernet  
config-mpls-rsvp-interface-tengigabitethernet
```

Examples

27.36. holding-priority

Команда указывает приоритет удержания LSP TE туннеля

Отрицательная форма команды возвращает наименьший приоритет удержания LSP - 7

Синтаксис

```
holding-priority {INTEGER}  
no holding-priority
```

Параметры

- *INTEGER(0-7)* — значение приоритета RSVP LSP TE туннеля, который уже построен и работает.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# holding-priority 2
```

27.37. **igp-shortcut**

Команда включает функционал igp shortcut для TE туннеля. После включения IGP shortcut, TE туннель, представляется в IGP процесс как интерфейс со своей метрикой. Однако в отличии от функции "Forwarding Adjacency", IGP процесс не анонсирует такой "интерфейс" в IGP домен. Т.е. о том что через "интерфейс" можно передавать трафик знает только Igress LSR

Отрицательная форма команды отключает функционал igp shortcut на TE туннеле

Синтаксис

igp-shortcut
no igp-shortcut

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# igp-shortcut
```

27.38. **igp-shortcut metric-type**

Команда определяет тип метрики, используемой для TE туннеля в IGP процессе. Возможны два типа метрики: 'absolute' и 'relative'

Отрицательная форма команды устанавливает тип метрики по умолчанию - 'relative'

Синтаксис

```
igp-shortcut metric-type {absolute|relative}  
no igp-shortcut metric-type
```

Параметры

- *IGP shortcut metric type* — тип метрики для IGP shortcut

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp-tunnel
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# igp-shortcut metric-type absolute
```

27.39. igp-shortcut metric-value

Команда определяет значение метрики, которая будет использоваться для определения стоимости пути IGP протоколом. Если параметр metric-type имеет значение 'absolute', то метрика указанная в этой команде должна иметь положительное значение (1 ~ 16777215) и именно это значение и будет использоваться как метрика TE туннеля. Если параметр metric-type имеет значение 'relative', то значение metric-value может быть в диапазоне (-16777214 ~ 16777215), при этом результирующее значение метрики будет вычисляться как сумма стоимости пути достижения Egress LSR через IGP плюс значение relative metric.

Отрицательная форма команды устанавливает дефолтное значение 'metric-value' т.е. равным 0

Синтаксис

```
igp-shortcut metric-value {INTEGER}  
no igp-shortcut metric-value
```

Параметры

- *INTEGER(1 ~ 16777215)* — если тип igp-shortcut метрики 'absolute'
- *INTEGER(-16777214 ~ 16777215)* — если тип igp-shortcut метрики 'relative'

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp-tunnel
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# igrp-shortcut metric-value -10
```

27.40. interface

Команда включает протокол rsvp на интерфейсе и входит в режим конфигурирования дополнительных параметров

Отрицательная форма команды выключает протокол RSVP на интерфейсе

Синтаксис

```
interface {interface type <unit>/<dev>/<port>}
no interface
```

Параметры

- *interface type <unit>/<dev>/<port>* — интерфейс на котором включается протокол RSVP
- *interface type <unit>/<dev>/<port>. <sub-id>* — сабинтерфес на котором включается протокол RSVP

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# interface tengigabitethernet 0/0/18.200
```

27.41. interface tunnel-rsvp

Команда указывает TE туннель как исходящий интерфейс через который должны отправляться IP пакеты попадающие под действие статического маршрута

Отрицательная форма команды удаляет указание использовать TE туннель для отправки IP пакетов

Синтаксис

```
interface tunnel-rsvp {WORD}
no interface tunnel-rsvp
```

Параметры

- WORD (1-32) — Set RSVP tunnel name

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination

config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 10.10.0.0/24 0.0.0.0
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tunnel-rsvp 42
```

27.42. interval

The bandwidth reallocation interval

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

interval
no interval

Syntax Description

- *seconds* (300..315360000) — Set default the bandwidth reallocation interval

Command Default

86400

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

27.43. ip-prefix

Команда определяет т.н. sub-object типа "ip-prefix", определённый в RFC3209. (Если поле Type это sub-object-a содержит значение 1, то это ipv4-prefix, если 2 то это ipv6-prefix). Данный sub-

object включается в состав Explicit_Route объекта и определяет префиксы через которые должен проходить (или которых должен избегать) RSVP LSP.

Отрицательная форма команды, удаляет sub-object из конфигурации explicit-path (т.е. из ERO)

Синтаксис

```
ip-prefix {ipv4 address | ipv6 address}  
no ip-prefix
```

Параметры

- IPv4 (A.B.C.D/N) или IPv6 (X:X:X:X::X/N)— значение IPv4/IPv6 префикса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-explicit-path-explicit-route-object

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# explicit-path over_ne5k  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-path)# explicit-route-object 0  
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)# ip-prefix 10.0.19.3/32
```

27.44. l3vpn

Команда включает возможность передачи L3VPN трафика через RSVP LSP. По умолчанию RSVP LSP исключены из выбора возможных путей передачи L3VPN трафика. Команда действует глобально на все VRF-ы. (В планах реализовать этот функционал в рамках отдельного VRF-a)

Отрицательная форма команды возвращает поведение по умолчанию - RSVP LSP не используются для передачи L3VPN трафика.

Синтаксис

```
l3vpn  
no l3vpn
```

Параметры

- Команда не имеет параметров

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# l3vpn
```

27.45. loose

Команда определяет способ достижения explicit_route объекта (hop-a). Другими словами ERO может быть достигнут предыдущим hop-ом через промежуточные узлы. Если в explicit_route объекте указана опция exclude - команда loose не имеет значения.

Отрицательная форма команды возвращает explicit_route объект в режим достижения по умолчанию - strict

Синтаксис

loose
no loose

Параметры

- Команда не имеет параметров

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-explicit-path-explicit-route-object

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# explicit-path over_ne5k
0/ME5100:example_router01(config-explicit-path)# explicit-route-object 0
0/ME5100:example_router01(config-explicit-route-object)# loose
```

27.46. max-hops

The maximum number of extra hops the backup path is allowed to take, from a Point of Local Repair (PLR) to a Merge Point (MP), with PLR and MP excluded in counting. A hop-limit of 0 means only direct links between PLR and MP can be used.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

max-hops
no max-hops

Syntax Description

- (0-255) — Configure LSP backup max-hops

Command Default

255

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-fast-reroute

Examples

```
[root@MPLS-1 ~]#
```

27.47. maximum-bandwidth

The maximum amount of bandwidth allocated for a specific LSP.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

maximum-bandwidth
no maximum-bandwidth

Syntax Description

- *KBPS (1-4294967295)* — Configure maximum amount of bandwidth allocated for a specific LSP

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

```
[root@MPLS-1 ~]#
```

27.48. maximum-reservable-bandwidth

Команда определяет атрибут линка - максимально возможную для резервирования полосу пропускания в килобитах/сек. После его установки IGP протокол распространит эту информацию по всем маршрутизаторам в домене и они будут иметь возможность вычислять путь LSP с учетом ограничений по полосе (если она задана для туннеля)

Отрицательная форма команды делает значение параметра равным значению по умолчанию - 0.

Синтаксис

```
maximum-reservable-bandwidth {KBPS}  
no maximum-reservable-bandwidth
```

Параметры

- *KBPS* (1-4294967295) — максимально возможная для резервирования полоса пропускания интерфейса в килобитах

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-mpls-rsvp-interface
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# interface tengigabitethernet 0/0/18.200  
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# maximum-reservable-bandwidth  
102400
```

27.49. metric

Команда определяет административную дистанцию для статического маршрута

Отрицательная форма команды возвращает значение административной дистанции по умолчанию 1

Синтаксис

```
metric {INTEGER}  
no metric
```

Параметры

- *INTEGER*(1-254) — значение административной дистанции

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp  
config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 10.10.10.0/24 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tunnel-rsvp 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-rsvp)# metric 12
```

27.50. minimum-bandwidth

The minimum amount of bandwidth allocated for a specific LSP.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
minimum-bandwidth  
no minimum-bandwidth
```

Syntax Description

- **KBPS (1-4294967295)**—Configure minimum amount of bandwidth allocated for a specific LSP

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

27.51. node-protect

Команда устанавливает флаг "node protection desired"=0x10 в Session_Attribute объекте (см RFC 4090) в RSVP пакетах, используемых для установления LSP. Таким образом транзитные LSR знают, о желании Ingress LSR организовать bypass LSP в режиме node protection для этого LSP. (Если в конфигурации TE туннеля присутствует команда 'protection-type-desired none', то команда 'node-protect' игнорируется)

Отрицательная форма команды сбрасывает флаг "node protection desired", информируя транзитные LSR, что node-protection не для этого LSP не нужно.

Синтаксис

node-protect
no node-protect

Параметры

- Команда не имеет аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# node-protect
```

27.52. overflow-limit

The number of consecutive bandwidth overflow samples before triggering a bandwidth adjustment.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

overflow-limit
no overflow-limit

Syntax Description

- (0..65535) — Configure the number of consecutive bandwidth overflow samples before triggering a bandwidth adjustment

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

27.53. path-computation explicit partial path

The explicit path used by this LSP.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
path-computation explicit partial path
no path-computation explicit partial path
```

Syntax Description

- *WORD (1-64)*— Set LSP explicit path

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp

Examples

27.54. path-computation explicit path

The explicit path used by this LSP.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
path-computation explicit path
no path-computation explicit path
```

Syntax Description

- *WORD (1-64)*— Set LSP explicit path

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp

Examples

27.55. path-type

Команда определяет тип пути ассоциированный с маршрутом

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию 'path-type' - 'static'

Синтаксис

```
path-type {bgp-external|bgp-internal|connected|i3-connected|i3-local|isis-l1-ext|isis-l1-int|isis-l2-ext|isis-l2-int|none|ospf-inter-area|ospf-intra-area|ospf-type1-external|ospf-type1-nssa|ospf-type2-external|ospf-type2-nssa|static}  
no path-type
```

Параметры

- *Route path type* — значение path-type

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-router-static-address-family-ipv4-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp  
config-router-static-address-family-ipv6-unicast-destination-interface-tunnel-rsvp
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# router static  
0/ME5100:example_router01(config-static)# address-family ipv4 unicast  
0/ME5100:example_router01(config-unicast)# destination 10.10.0.0/24 0.0.0.0  
0/ME5100:example_router01(config-destination)# interface tunnel-rsvp 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-rsvp)# path-type ospf-type1-external
```

27.56. protection-type

This field indicates the level of end-to-end protection for this LSP. A value of zero indicates that no protection is provided for the tunnel. This field is not a bitmask

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
protection-type  
no protection-type
```

Syntax Description

- *End-to end protection type* — Configure LSP backup bandwidth

Command Default

none

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-end-to-end

Examples

```
[root@r1 ~]#
```

27.57. record-route

This option indicates whether or not the signalling protocol should remember the tunnel path after it has been signaled. This attribute may be modified while the tunnel is active.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
record-route  
no record-route
```

Syntax Description

- Route remember required

Command Default

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel

Examples

```
[root@r1 ~]#
```

27.58. retry-timer

Команда определяет интервал времени в миллисекундах, между падением LSP и первой попыткой Ingress LSR-а установить новый LSP.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию - 30000

Синтаксис

```
retry-timer {INTEGER}
```

no retry-timer

Параметры

- *INTEGER(0-65535)* — значение retry time в миллисекундах

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# tunnel-lsp ER05_to_ER06
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-lsp)# retry-timer 35000
```

27.59. routing-adjacency

Команда делает TE туннель равным интерфейсам через которые протоколы маршрутизации могут передавать трафик.

Отрицательная форма команды удаляет возможность передавать через TE туннель трафик с помощью протоколов маршрутизации.

Синтаксис

routing-adjacency
no routing-adjacency

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 41
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# routing-adjacency
```

27.60. rsvp

Команда глобально включает протокол RSVP и переходит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет все настройки связанные с протоколом RSVP.
(Глобально выключает протокол RSVP)

Синтаксис

```
rsvp  
no rsvp
```

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
```

27.61. setup-priority

Команда указывает приоритет установления LSP TE туннеля

Отрицательная форма команды возвращает наименьший приоритет установления LSP - 7

Синтаксис

```
setup-priority {INTEGER}  
no setup-priority
```

Параметры

- *INTEGER(0-7)*— приоритет RSVP LSP TE туннеля, который находится в процессе сигнализации (т.е. еще не построен)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
```

```
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# setup-priority 5
```

27.62. show mpls rsvp

Команда отображает текущее состояние протокола RSVP на маршрутизаторе и значения его основных параметров

Синтаксис

```
show mpls rsvp
```

Параметры

Параметры у команды будут рассмотрены отдельно. В данном контексте рассматривается вывод команды без параметров

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp  
Mon Aug 26 15:05:41 2019  
  RSVP: Enabled  
  Configured RSVP interfaces: 7  
  
  Signaling:  
    Refresh interval: 30000  
    Refresh misses: 3  
  
  Graceful Restart: Enabled  
    Restart time: 150000 msec  
    Recovery time: 300 msec  
  
  Penultimate Hop Popping: Disabled  
  
  Neighbors: 1  
  
  RSVP-TE extensions:  
    Bypass LSP Protection  
    Detour LSP Protection  
  
  Fast Reroute: Enabled  
    Capabilities:  
      Local repair point
```

```
Merge point  
Detour Restart  
Bypass Restart
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

27.63. show mpls rsvp tunnels

Команда в табличном виде отображает список TE туннелей для которых маршрутизатор является Ingress LSR. Если указано имя конкретного TE туннеля, то команда выдает детальную информацию по отдельному туннелю.

Синтаксис

```
show mpls rsvp tunnels {WORD}
```

Параметры

- *WORD* (1-32) — имя RSVP TE туннеля

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример 1 (без параметра)

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp tunnels  
Mon Aug 26 17:16:42 2019  


| Tunnel name | Source    | Destination | Status | State |
|-------------|-----------|-------------|--------|-------|
| 41          | 10.0.19.4 | 10.0.19.1   | down   | down  |
| 42          | 10.0.19.4 | 10.0.19.2   | up     | down  |
| TEST        | 10.0.19.4 | 10.0.19.1   | up     | up    |

  
0/ME5100:example_router01#
```

Пример 2 (с указанием имени TE туннеля)

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp tunnels TEST
Mon Aug 26 17:17:47 2019
Name: TEST Source 10.0.19.4 Destination 10.0.19.1, Description:
Status:
    Admin: up, Oper: up
    Tunnel id: 2
    Ingress LSR id: 10.0.19.4, Egress LSR id: 10.0.19.1
Config Parameters:
    Bandwidth: 0 kbps, Backup: 0 kbps
    Protect type: none, Bandwidth protect desired: disabled, Node protect: disabled
    Provides routing adjacency: no, forwarding adjacency: no
    Tunnel is not bidirectional
Priority:
    Setup: 7, Holding: 7
Tunnel is not an IGP shortcut
Current LSP Info:
    Name: ER05_2_ER07, State: up, LSP id: 0
    Path computation: dynamic, explicit-path-name:
    Retry timer: 30000 ms
    Admin group information for this LSP:
        Exclude-group:
            None
        Include-all-group:
            None
        Include-any-group:
            None
History:
    Path changes: 1, Current path time: 211
    State changes: 1
0/ME5100:example_router01#
```

27.64. show mpls rsvp tunnels-lsp

Команда без указания параметров в табличном виде отображает список Ingress/Transit/Egress RSVP LSP маршрутизатора.

Синтаксис

```
show mpls rsvp tunnels {interface | detailed | tunnel}
```

Параметры

- *interface* — отображать RSVP LSP, проходящие через указанный интерфейс
- *detailed* — отображать RSVP LSP, проходящие через маршрутизатор в детализированной форме
- *tunnel* — отображать RSVP LSP, принадлежащие указанному TE туннелю в детализированной форме

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp tunnels-lsp
Mon Aug 26 17:37:10 2019
  Tunnel name LSP id  LSP name      Source      Destination  LSP Status  Signaled name
  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
  41        0    ER05_to_ER07  10.0.19.4  10.0.19.1    up        41@ER05_to_ER07
  none      3684    none       10.0.19.1  10.0.19.4    up        ER07_t14
  TEST      0    ER05_2_ER07  10.0.19.4  10.0.19.1    up        TEST@ER05_2_ER07
0/ME5100:example_router01#
```

27.65. show mpls rsvp te link-administration bandwidth-allocation interfaces

Команда отображает параметры 'total bandwidth' и 'available bandwidth' RSVP интерфейсов. Разница между этими параметрами показывает какая часть полосы прокускания зарезервирована для RSVP LSP, которые этого требуют.

Синтаксис

```
show mpls rsvp te link-administration bandwidth-allocation interfaces {interface type <unit>/<dev>/<port>}
```

Параметры

- interface type <unit>/<dev>/<port> — интерфейс с включенным RSVP протоколом
- interface type <unit>/<dev>/<port>. <sub-id> — сабинтерфейс с включенным RSVP протоколом

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp te link-administration bandwidth-allocation
interfaces tengigabitether
et 0/0/17.353
Mon Aug 26 18:49:40 2019
  Interface is Tengigabitethernet0/0/17.353
```

```
Total bandwidth: 9999.87 Mbps  
Available bandwidth: 9989.87 Mbps
```

```
0/ME5100:example_router01#
```

27.66. show mpls rsvp neighbors

Команда отображает RSVP соседей, обнаруженных на интерфейсах маршрутизатора.

Синтаксис

```
show mpls rsvp neighbors {IPv4 address | IPv6 address}
```

Параметры

- *IPv4 address* — IPv4 адрес RSVP соседа.
- *IPv6 address* — IPv6 адрес RSVP соседа

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp neighbors  
Tue Aug 27 09:44:42 2019  
Neighbor Refresh Reduction Signaling Interface  
-----  
192.168.54.22 no te0/0/17.353  
0/ME5100:example_router01#
```

27.67. show mpls rsvp interfaces counters

Команда отображает счетчики RSVP пакетов на интерфейсах маршрутизатора

Синтаксис

```
show mpls rsvp interfaces counters {error|messages|packets}
```

Параметры

- *error* — отображает статистику по ошибкам (аутентификация, checksum, длина) обнаруженным на RSVP интерфейсе.
- *messages* — отображает раздельную статистику по RSVP сообщениям отправленным/принятым через интерфейсы
- *packets* — отображает общее кол-во RSVP пакетов отправленных/принятых через интерфейсы

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:example_router01# show mpls rsvp interfaces counters packets
Tue Aug 27 10:30:17 2019
    Tengigabitethernet0/0/17.353
        Sent          6631
        Received      6524
        RX dropped    0
        RX error      0

    Tengigabitethernet0/0/18.200
        Sent          3354
        Received      3352
        RX dropped    0
        RX error      0

0/ME5100:example_router01#
```

27.68. shutdown

Команда переводит TE туннель в статус "Admin shutdown", т.е. административному выключению.

Отрицательная форма команды переводит TE туннель в статус "Admin Up"

Синтаксис

shutdown
no shutdown

Параметры

- Команда не содержит аргументов

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
```

```
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# shutdown
```

27.69. signal-after-path-computation disable

Use this command to

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
signal-after-path-computation disable  
no signal-after-path-computation disable
```

Syntax Description

- Disable signal LSP after computing path

Command Default

No default behavior or values

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp

Examples

27.70. signaling refresh-interval

This RSVP value, R, which is used to set the average interval between refresh path and resv messages. Note : If values for the if_refresh_interval and if_refresh_multiple are configured such that the following inequality is not obeyed : $6 * \text{refresh_interval} * (\text{refresh_multiple} + 0.5) < 0x7FFFFFFF$. Then the time-to-die for the path value will be set to its maximum value and it is probable that the lsp will time out before a refresh arrives.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
signaling refresh-interval  
no signaling refresh-interval
```

Syntax Description

- *milliseconds (1..2147483647)*— Average interval between refresh Path and Resv messages

Command Default

30000

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp

Examples

```
[root@r1 ~]#
```

27.71. signaling refresh-multiple

The RSVP value, K, which is the number of unresponded Path or Resv refresh attempts which must be made, spaced by the refresh interval before the state is deemed to have timed out.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

```
signaling refresh-multiple  
no signaling refresh-multiple
```

Syntax Description

- (1..2147483647) — Number of unresponded Path or Resv refresh attempts

Command Default

3

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp

Examples

```
[root@r1 ~]#
```

27.72. source

Команда определяет source ip адрес TE туннеля, путем установления параметра Tunnel Sender Address в объекте Sender Template

Отрицательная форма команды удаляет source ip адрес, однако этот адрес обязателен для конкретного TE туннеля.

Синтаксис

```
source {ipv4 address | ipv6 address}  
no source
```

Параметры

- IPv4 (A.B.C.D) или IPv6 (X:X:X:X::X) — source IP адрес RSVP TE туннеля

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# source 10.0.19.4
```

27.73. te-metric

Команда определяет значение te метрики на интерфейсе по которой протокол SPF вычисляет путь с наименьшей стоимостью и с учетом наложенных конфигурацией TE-туннеля ограничений

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию равное 1

Синтаксис

```
te-metric {INTEGER}
no te-metric
```

Параметры

- INTEGER(0-16777215) — значение te метрики RSVP интерфейса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-interface

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# interface tengigabitethernet 0/0/18.200
0/ME5100:example_router01(config-tengigabitethernet-sub)# te-metric 350
```

27.74. transport rsvp tunnel

Команда указывает Ingress LSR-у использовать RSVP LSP в качестве транспортного LSP при

передаче трафика L2VPN сервисов.

Отрицательная форма команды возвращает поведение Ingress LSR в режим по умолчанию, т.е. в качестве транспортного LSP для L2VPN сервисов может быть только LDP LSP

Синтаксис

```
transport rsvp tunne {WORD}  
no transport rsvp tunnel
```

Параметры

- *WORD (1-64)* — имя туннеля, который будет использоваться в качестве транспорта

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-l2vpn-bridge-domain-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-pw-backup-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw  
config-l2vpn-bridge-domain-vfi-pw-backup-pw  
config-l2vpn-pw-class  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw  
config-l2vpn-xconnect-group-p2p-pw-backup-pw
```

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# l2vpn bridge-domain bpdu-test  
0/ME5100:example_router01(config-bridge-domain)# pw 10.0.19.1 111  
0/ME5100:example_router01(config-pw)# transport rsvp tunnel 41
```

27.75. tunnel

Команда создает в конфигурации RSVP, отдельный TE туннель и переводит в режим конфигурации его параметров.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации TE туннель

Синтаксис

```
tunnel {WORD}  
no tunnel
```

Параметры

- *WORD (1-32)* — имя RSVP TE туннеля

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42
```

27.76. tunnel-lsp

Команда создает и переводит в режим конфигурации туннельного LSP. В версии ПО 2.2.0 можно конфигурировать только один туннельный LSP. В будущих версиях предполагается возможность конфигурирования как минимум 2-х LSP на туннель (primary и backup)

Отрицательная форма команды удаляет LSP из конфигурации TE туннеля

Синтаксис

tunnel-lsp {WORD}
no tunnel-lsp

Параметры

- *WORD (1-32)* — имя LSP RSVP TE туннеля

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-mpls-rsvp-tunnel

Пример

```
0/ME5100:example_router01(config)# mpls  
0/ME5100:example_router01(config-mpls)# rsvp  
0/ME5100:example_router01(config-rsvp)# tunnel 42  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel)# tunnel-lsp ER05_to_ER06
```

27.77. type

Indicates whether or not this tunnel should be protected by a fast reroute mechanism, and if so which method should be used.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

type
no type

Syntax Description

- *The fast reroute mechanism used to protect a tunnel.* — Configure tunnel protection type

Command Default

detour

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-fast-reroute

Examples

```
[root@node1 ~]#
```

27.78. underflow-limit

The number of consecutive bandwidth overflow samples before triggering a bandwidth adjustment.

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

underflow-limit
no underflow-limit

Syntax Description

- *(0..65535)* — Configure the number of consecutive bandwidth overflow samples before triggering a bandwidth adjustment

Command Default

0

Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-auto-bandwidth

Examples

```
[root@node1 ~]#
```

27.79. wait-for-main

Use this command to

Use negative form of the command to set default value.

Syntax

wait-for-main
no wait-for-main

Syntax Description

- Enable wait until the main LSP is operational

Command Default

No default behavior or values


Privilege Level

p10

Configure Levels

config-mpls-rsvp-tunnel-tunnel-lsp-end-to-end-backup

Examples



Chapter 28. НАСТРОЙКА ТУННЕЛЕЙ GRE И IPIP

28.1. interface tunnel-ip

Команда создает в конфигурации устройства туннельный интерфейс и входит в режим его конфигурирования.

Отрицательная форма команды удаляет интерфейс и всю вложенную конфигурацию.

Синтаксис

```
interface tunnel-ip INDEX  
no interface tunnel-ip
```

Параметры

- *INDEX* — числовое значение идентификатора туннеля (1-131070)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure  
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#
```

28.2. ipv4 address

Команда задает IPv4-адрес на туннельном интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет адрес.

Синтаксис

```
[no] ipv4 address IPv4_PREFIX
```

Параметры

- *IPv4_PREFIX* — значение адреса в виде IPv4-префикса (A.B.C.D/N)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# ipv4 address 10.15.1.1/24
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.3. ipv6 address

Команда задает IPv6-адрес на туннельном интерфейсе.

Отрицательная форма команды удаляет адрес.

Синтаксис

[no] **ipv6 address** *IPv6_PREFIX*

Параметры

- *IPv6_PREFIX* — значение адреса в виде IPv6-префикса (*X:X:X:X::X/N*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# ipv6 address 2a02:2560::1/126
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.4. ipv6 link-local

Команда позволяет задать на туннельном интерфейсе IPv6 link-local адрес.

Отрицательная форма команды удаляет адрес.

Синтаксис

[no] **ipv6 link-local** *IPv6_PREFIX*

Параметры

- *IPv6_PREFIX* — значение link-local адреса в виде IPv6-префикса (*X:X:X:X::X/N*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# ipv6 link-local fe80::250:56ff:fed0:8/64
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.5. tunnel destination

Команда задает адрес назначения туннельного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
tunnel destination IPv4_ADDRESS
no tunnel destination
```

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — адрес в формате IPv4 (A.B.C.D)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel destination 10.0.0.2
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.6. tunnel encapsulation

Команда задает тип инкапсуляции туннельного интерфейса.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — **ip**.

Синтаксис

```
tunnel encapsulation { ip | gre }
no tunnel encapsulation
```

Параметры

- **gre** — GRE-инкапсуляция;
- **ip** — IPIP-инкапсуляция

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel encapsulation gre
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.7. tunnel source

Команда задает адрес источника туннельного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

tunnel source IPv4_ADDRESS
no tunnel source

Параметры

- *IPv4_ADDRESS* — адрес в формате IPv4 (*A.B.C.D*)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel source 10.0.0.1
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#

```

28.8. tunnel ttl

Команда задает TTL инкапсулированных пакетов.

Отрицательная форма команды возвращает значение по умолчанию — 255.

Синтаксис

```
tunnel ttl TTL  
no tunnel ttl
```

Параметры

- *TTL* — значение TTL

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure  
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel ttl 64  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#
```

28.9. tunnel vrf

Команда задает экземпляр VRF для сигнализации туннельного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет настройку.

Синтаксис

```
tunnel vrf VRF  
no tunnel vrf
```

Параметры

- *VRF* — строковое значение имени VRF (1-31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure  
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel vrf Test_Vrf  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#
```

28.10. vrf

Команда помещает туннельный интерфейс в указанный экземпляр VRF.

Отрицательная форма команды возвращает туннельный интерфейс в глобальную таблицу маршрутизации (GRT).

Синтаксис

```
vrf VRF  
no vrf
```

Параметры

- *VRF* — строковое значение имени VRF (1-31)

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-interface-tunnel-ip

Пример

```
0/ME5100:example_router01# configure  
0/ME5100:example_router01(config)# interface tunnel-ip 1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)# tunnel Customer1  
0/ME5100:example_router01(config-tunnel-ip)#[/pre]
```

Chapter 29. НАСТРОЙКА DHCP-СЕРВЕРА

В данном разделе приведены команды конфигурации встроенного DHCP-сервера

29.1. dhcp-server

Создание экземпляра DHCP-сервера в конфигурации

Отрицательная форма команды удаляет DHCP-сервер из конфигурации

Синтаксис

[no] dhcp-server [vrf VRF]

Параметры

- *VRF* — имя VRF-сущности. При неуказании параметра будет использовано значение "default".

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf clients
0/ME5100:EOS(config-vrf)#
```

29.2. auto-partner-down

Настройка задержки до перехода в состояние прерывания связи. По завершении таймера сервер автоматически перейдет в состояние "партнер отключен".

Отрицательная форма команды отключает задержку (устанавливает значение 0)

Синтаксис

auto-partner-down *INT*
no auto-partner-down

Параметры

- *INT* — значение задержки в диапазоне (1-86400) секунд.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# auto-partner-down 1
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.3. disable

Отключает весь dhcp-сервер, интерфейс или режим failover в зависимости от того, в каком режиме находится CLI.

Отрицательная форма команды убирает настройку.

Синтаксис

[no] disable

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf
config-dhcp-server-vrf-failover
config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# disable
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.4. local-address

Указывает, какой ip-адрес сервера будет "слушать" сообщения от клиентов.

Отрицательная форма команды удаляет адрес.

Синтаксис

local-address *IPv4*
no local-address

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# local-address 100.10.0.1
0/ME5100:EOS(config-failover)#

```

29.5. maximum-client-lead-time

Максимальное время выполнения клиентом определяется как максимальное количество времени, в течение которого один сервер может продлить аренду для привязки клиента сверх времени, известного серверу-партнеру. Он настраивается на первичном сервере пары аварийного переключения и передается вторичному партнеру, когда они обмениваются данными.

Синтаксис

maximum-client-lead-time INT
no maximum-client-lead-time

Параметры

- *INT* — значение времени выполнение в диапазоне (1-86400) секунд.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# maximum-client-lead-time 10
0/ME5100:EOS(config-failover)#

```

29.6. maximum-load-balance-time

Максимальное пороговое значение времени, используемое для сравнения с временем, которое отправляет клиент в своих сообщениях, указывающее, сколько времени он уже пытается получить адрес. В случае превышения, сервер начинает отвечать.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (3 секунды)

Синтаксис

```
maximum-load-balance-time INT
no maximum-load-balance-time
```

Параметры

- *INT* — значение времени в диапазоне (1-60) секунд.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# maximum-load-balance-time 10
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.7. maximum-unacked-updates

Количество пакетов, которые отправлены сервером, и на которые он не дождался ответа (ACK). В случае превышения, сервер приостанавливает отправку сообщений.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (10)

Синтаксис

```
maximum-unacked-updates INT
no maximum-unacked-updates
```

Параметры

- *INT* — Количество пакетов в диапазоне 1-255.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# maximum-unacked-updates 1
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.8. name

Имя failover-сервера.

Отрицательная форма команды удаляет имя.

Синтаксис

```
name STRING
no name
```

Параметры

- *STRING* — Стока имени сервера.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# name goodneighbor
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.9. remote-address

ip-адрес соседского сервера, с которым работает failover-режим

Синтаксис

```
remote-address IPv4
no remote-address
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config-failover)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# remote-address 100.10.0.2
0/ME5100:EOS(config-failover)#

```

29.10. role

Задание роли для failover-режима: главная (primary) или второстепенная (secondary)

Синтаксис

```
role {primary | secondary}
no role
```

Параметры

- *Role* — роль сервера.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config-failover)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# role primary
0/ME5100:EOS(config-failover)#

```

29.11. split

Количество бит из 256, определяющее процент ответов, на который отвечает primary-сервер. Настройка используется для балансировки с secondary-сервером.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (128)

Синтаксис

```
split INT
no split
```

Параметры

- *INT* — Целое число в диапазоне (0-256).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-failover

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)# split 256
0/ME5100:EOS(config-failover)#

```

29.12. ascii-text

Задание DHCP-опции в виде ascii-строки.

Синтаксис

ascii-text *STRING*

no ascii-text

Параметры

- *STRING* — Значение в формате строки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# ascii-text "test-param"
0/ME5100:EOS(config-id)#

```

29.13. hex-value

Задание DHCP-опции в виде шестнадцатеричного значения.

Синтаксис

hex-value *HEX-STRING*

no hex-value

Параметры

- *HEX-STRING* — Значение в формате строки с алфавитом 0-9A-F.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# hex-value FF
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.14. int16

Задание DHCP-опции в виде 16-битного целого числа.

Синтаксис

int16 *INTEGER*

no int16

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (-32768..32767).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# int16 -100
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.15. int32

Задание DHCP-опции в виде 32-битного целого числа.

Синтаксис

```
int32 INTEGER  
no int32
```

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (-2147483648..2147483647).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id
```

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200  
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options  
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10  
0/ME5100:EOS(config-id)# int32 -100  
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.16. int8

Задание DHCP-опции в виде 8-битного целого числа.

Синтаксис

```
int8 INTEGER  
no int8
```

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (-128..127).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id
```

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200  
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
```

```
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10  
0/ME5100:EOS(config-id)# int8 -100  
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.17. ipv4-address

Задание DHCP-опции в виде IPv4-адреса.

Синтаксис

```
ipv4-address IPv4  
no ipv4-address
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id
```

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200  
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options  
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10  
0/ME5100:EOS(config-id)# ipv4-address 10.0.0.1  
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.18. ipv6-address

Задание DHCP-опции в виде IPv6-адреса.

Синтаксис

```
ipv6-address IPv6  
no ipv6-address
```

Параметры

- *IPv6* — значение в формате IPv6-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id
```

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# ipv6-address 2001:100::10
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.19. uint16

Задание DHCP-опции в виде 16-битного целого числа без знака.

Синтаксис

```
uint16 INTEGER
no uint16
```

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (0..65535).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

```
config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id
```

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# uint16 100
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.20. uint32

Задание DHCP-опции в виде 32-битного целого числа без знака.

Синтаксис

```
uint32 INTEGER
no uint32
```

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (0..4294967295).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# uint32 100
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.21. uint8

Задание DHCP-опции в виде 8-битного целого числа без знака.

Синтаксис

uint8 *INTEGER*
no **uint8**

Параметры

- *INTEGER* — Целое число в диапазоне (0..255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options-id

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-id)# uint8 100
0/ME5100:EOS(config-id)#
```

29.22. id

Создание DHCP-опции с номером id.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации

Синтаксис

id INT
no id

Параметры

- *INT* — Целое число в диапазоне (1-255).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-custom-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface te 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-custom-options)# id 10
0/ME5100:EOS(config-custom-options)#
```

29.23. default-router

Создание DHCP-опции 3 "default-router" с параметром IPv4-адрес.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

default-router IPv4
no default-router

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# default-router 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.24. dns-server

Создание DHCP-опции 6 "dns-router" с параметром IPv4-адрес.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
dns-server IPv4
no dns-server
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# dns-router 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.25. domain-name

Создание DHCP-опции 15 с именем домена.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
domain-name DOMAIN
no domain-name
```

Параметры

- *DOMAIN* — значение имени домена в формате строки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# domain-name eltex-co.ru
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.26. filename

Создание DHCP-опции "filename" с именем файла для начальной загрузки.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
filename STRING
no filename
```

Параметры

- *STRING* — значение имени файла в формате строки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# filename startup-cfg.txt
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.27. netbios-name-server

Создание DHCP-опции 44 с именем сервера netbios.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
netbios-name-server IPv4
no netbios-name-server
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitether net 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# netbios-name-server 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#

```

29.28. next-server

Создание DHCP-опции "next-server" с именем сервера или IP-адресом в качестве параметра.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

next-server NAME

no next-server

Параметры

- *NAME* — значение имени или адреса сервера в формате:
 - *DOMAIN NAME* — значение в формате строки;
 - *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса;
 - *IPv6* — значение в формате IPv6-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitether net 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# next-server 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#

```

29.29. **ntp-server**

Создание DHCP-опции 42 с адресом ntp-сервера.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
ntp-server IPv4
no ntp-server
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# ntp-server 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.30. **tftp-server-address**

Создание DHCP-опции 150 с адресом tftp-сервера.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
tftp-server-address IPv4
no tftp-server-address
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# tftp-server-address 10.0.0.3
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.31. tftp-server-name

Создание DHCP-опции 66 с именем tftp-сервера.

Отрицательная форма команды удаляет опцию из конфигурации.

Синтаксис

```
tftp-server-name STRING
no tftp-server-name
```

Параметры

- *STRING* — значение в формате строки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface-options

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server vrf default
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)# tftp-server-name eltex-co.ru
0/ME5100:EOS(config-options)#
```

29.32. address-family ipv4

Задание адресного пространства, в котором будет работать DHCP-сервер на данном интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] address-family ipv4
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# address-family ipv4
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)#
```

29.33. address-range

Задание диапазона адресов, из которого сервер будет выделять адрес клиенту. Возможно задание нескольких диапазонов в рамках одного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет диапазон.

Синтаксис

[no] **address-range** *IP*

Параметры

- *IPv4* — задание диапазона IPv4-адресов через дефис;
- *IPv6* — задание диапазона IPv4-адресов через дефис.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# address-range 10.0.0.2-10.0.0.100
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)#
```

29.34. custom-options

Переход в раздел создания опций в формате номер-тип-значение

Отрицательная форма команды удаляет все опции данного вида.

Синтаксис

[no] **custom-options**

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitether net 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)# custom-options
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)#
```

29.35. default-lease-time

Задание времени аренды по умолчанию.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (43200)

Синтаксис

```
default-lease-time INT
no default-lease-time
```

Параметры

- *INT* — Значение секунд в диапазоне (60-31535940).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitether net 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)# default-lease-time 3600
0/ME5100:EOS(config-tengigabitether net-sub)#
```

29.36. excluded-range

Задание диапазона адресов, который будет исключен из выдачи. Возможно задание нескольких диапазонов в рамках одного интерфейса.

Отрицательная форма команды удаляет диапазон.

Синтаксис

[no] excluded-range *IP*

Параметры

- *IPv4* — задание диапазона IPv4-адресов через дефис;
- *IPv6* — задание диапазона IPv6-адресов через дефис.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# excluded-range 10.0.0.10-10.0.0.20
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)#
```

29.37. maximum-lease-time

Задание максимального времени аренды по умолчанию.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (86400)

Синтаксис

maximum-lease-time *INT*
no maximum-lease-time

Параметры

- *INT* — Значение секунд в диапазоне (60-31535940).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# maximum-lease-time 7200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)#
```

29.38. options

Переход в режим создания преднастроенных опций.

Отрицательная форма команды удаляет все преднастроенные опции.

Синтаксис

[no] options

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-interface

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)# options
0/ME5100:EOS(config-options)#

```

29.39. client-identifier

Добавление параметра client-identifier для статически настроенной привязки "MAC"- "ADDRESS".

Отрицательная форма команды удаляет данный параметр.

Синтаксис

client-identifier *STRING*

no client-identifier

Параметры

- *STRING* — значение в формате строки.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf-static-bindings

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
```

```
0/ME5100:EOS(config-vrf)# static-bindings 10.0.0.2 01:02:03:04:05:06  
0/ME5100:EOS(config-static-bindings)# client-identifier 000000040506  
0/ME5100:EOS(config-static-bindings)#[
```

29.40. dscp

Значение поля DSCP, с которым сервер отправляет сообщения.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (32)

Синтаксис

```
dscp DSCP  
no dscp
```

Параметры

- *DSCP* — (0-63).

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# dscp 10  
0/ME5100:EOS(config-vrf)#[
```

29.41. failover

Переход в режим настройки аварийного переключения.

Отрицательная форма команды удаляет из конфигурации данный режим.

Синтаксис

```
[no] failover
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# failover
0/ME5100:EOS(config-failover)#
```

29.42. interface

Настройка интерфейса, на котором будет происходить перехват пакетов сервером.

Отрицательная форма команды удаляет перехват на данном интерфейсе.

Синтаксис

```
[no] interface bundle-ether PORT[.SUB]
[no] interface { fortygigabitethernet | gigabitethernet | hundredgigabitethernet |
tengigabitethernet } DEVICE/SLOT/PORT[.SUB]
```

Параметры

- *PORT[.SUB]* — Номер порта с опциональным указанием номера сабинтерфейса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server
0/ME5100:EOS(config-vrf)# interface tengigabitethernet 0/0/4.200
0/ME5100:EOS(config-tengigabitethernet-sub)#
```

29.43. static-bindings

Добавление статически настроенной привязки "MAC"-“ADDRESS”.

Отрицательная форма команды ...

Синтаксис

```
[no] static-bindings IP MAC
```

Параметры

- *IPv4* — значение в формате IPv4-адреса;
- *MAC* — значение в формате MAC-адреса

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-dhcp-server-vrf

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# dhcp-server  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# static-bindings 10.0.0.2 01:02:03:04:05:06  
0/ME5100:EOS(config-static-bindings)#
```

29.44. show dhcp-server bindings

Вывод списка текущих аренд.

Синтаксис

show dhcp-server [vrf VRF] bindings

Параметры

- *VRF | all*—имя VRF-сущности. При неуказании параметра будет использовано значение "default". *all* выводит Список аренд по всем серверам, настроенных не-дефолтных vrf.

Необходимый уровень привилегий

p2

Командный режим

GLOBAL

Пример

```
0/ME5100:EOS# show dhcp-server bindings  
  
DHCP-server process is enabled in vrf default  
  
IP address      Hardware address    Type      Expires  
-----  
200.0.20.2       00:e0:6f:7d:01:2c  dynamic   16:21:43  
200.0.20.15      9c:ef:5e:6f:ec:fc  dynamic   16:25:55  
200.0.20.16      00:f1:38:28:84:d4  dynamic   16:26:07  
200.0.20.17      00:e7:64:31:3a:af  dynamic   16:26:10
```

Chapter 30. НАСТРОЙКА MULTICAST: MVPN

В данном разделе приведены команды конфигурации SAFI MVPN для передачи мультикастовых маршрутов в BGP и последующей их установкой в PIM.

30.1. customer-site-type

Установка способа работы с MVPN-туннелями в данном vrf.

Отрицательная форма команды устанавливает значение по умолчанию (sender-receiver)

Синтаксис

```
customer-site-type { receiver-only | sender-only | sender-receiver }  
no customer-site-type
```

Параметры

- receiver-only — Только принимать туннели;
- sender-only — Только анонсировать туннели;
- sender-receiver — Анонсировать и принимать туннели.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf-mvpn

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# vrf test  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# mvpn  
0/ME5100:EOS(config-mvpn)# customer-site-type receiver-only  
0/ME5100:EOS(config-mvpn)#
```

30.2. mvpn

Добавление MVPN-маршрутизации с параметрами по умолчанию в данный VRF.

Отрицательная форма команды удаляет MVPN-маршрутизацию из VRF.

Синтаксис

```
[no] mvpn
```

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# vrf test  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# mvpn  
0/ME5100:EOS(config-mvpn)#[
```

30.3. originating-ip

Настройка адреса источника в анонсах мультикастовых маршрутов.

Отрицательная форма команды удаляет настройку для выполнения автovыбора интерфейса.

Синтаксис

```
originating-ip IP  
no originating-ip
```

Параметры

- *IP* — значение в формате IPv4-адреса.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf-mvpn

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# vrf test  
0/ME5100:EOS(config-vrf)# mvpn  
0/ME5100:EOS(config-mvpn)# originating-ip 10.0.0.1  
0/ME5100:EOS(config-mvpn)#[
```

30.4. spmsi-tunnel

Настройка статического туннеля.

Отрицательная форма команды удаляет статический туннель.

Синтаксис

```
[no] spmsi-tunnel GROUP SOURCE
```

Параметры

- *GROUP* — IPv4-адрес группы;
- *SOURCE* — IPv4-адрес источника.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf-mvpn

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# vrf test
0/ME5100:EOS(config-vrf)# mvpn
0/ME5100:EOS(config-mvpn)# spmsi-tunnel 239.0.0.1 145.0.0.1
0/ME5100:EOS(config-mvpn)#
```

30.5. spt-only

Включение данной опции отключает изначальный этап прохождения запросов согласно RPT, оставляя только SPT.

Отрицательная форма команды удаляет данную опцию.

Синтаксис

[no] spt-only

Параметры

Команда не содержит аргументов.

Необходимый уровень привилегий

p10

Командный режим

config-vrf-mvpn

Пример

```
0/ME5100:EOS(config)# vrf test
0/ME5100:EOS(config-vrf)# mvpn
0/ME5100:EOS(config-mvpn)# spt-only
0/ME5100:EOS(config-mvpn)#
```